

DeathGrip Mossy Oak Bottomland

BOG head their customer's requests and delivered once again. The more reclusive brother to the ever-popular aluminum DeathGrip, this tripod has all of the same great features, but now carries the Realtree Excape and Mossy Oak Bottomland camo patterns. The world's best hunting rest just got harder to find.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2009901
- Mfr. No.: 1164398
- Style: Tripod
- Delivery weight: 2kg
- UPC: 661120265238

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland](#)
- [English: BOG DEATHGRIP Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG DeathGrip Sherpa de Fibra de Carbono](#)
- [Français: Guide de Sécurité BOG DEATHGRIP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza BOG DEATHGRIP](#)
- [Norsk: BOG DEATHGRIP Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Statywu BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber](#)
- [Suomi: BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání stativu BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod](#)

Sicherheitshinweise für das BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland! Dieses Stativ wurde entwickelt, um Ihnen bei der Jagd die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Stativ nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Stativ außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Stativ nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass das Stativ auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um ein Umkippen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob alle Teile des Stativs korrekt montiert und sicher befestigt sind.
- Verwenden Sie das Stativ nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse in der Nähe des Stativs stehen, die zu einem Sturz führen könnten.
- Vermeiden Sie es, das Stativ mit übermäßigem Gewicht zu belasten.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Stativs geeignete Sicherheitsausrüstung, wie z.B. einen Helm oder Schutzbrille, wenn notwendig.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Montage des Stativs

- Entpacken Sie das Stativ und überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit.
- Befestigen Sie die Beine des Stativs gemäß der mitgelieferten Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass die Beine gleichmäßig ausgefahren sind, um Stabilität zu gewährleisten.

2. Verwendung des Stativs

- Stellen Sie das Stativ an einem stabilen Ort auf, der frei von Hindernissen ist.
- Justieren Sie die Höhe des Stativs nach Ihren Bedürfnissen.
- Sichern Sie Ihre Ausrüstung sicher im DeathGrip, bevor Sie mit der Jagd beginnen.

3. Nach der Nutzung

- Reinigen Sie das Stativ von Schmutz und Ablagerungen.
- Falten Sie das Stativ zusammen und verstauen Sie es an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Stativ gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von NichtEssensprodukten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Stativs umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich des BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Beachten Sie, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen müssen.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufupdates.

Vielen Dank, dass Sie sich für das BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland entschieden haben. Wir wünschen Ihnen sichere und erfolgreiche Jagdausflüge!

BOG DEATHGRIP Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland tripod. This product is designed for stability and reliability during your hunting activities. To ensure your safety and the optimal performance of the tripod, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the tripod before use to ensure it is in good condition.
- Ensure the tripod is set up on stable ground to prevent tipping or instability.
- Avoid using the tripod in adverse weather conditions, such as high winds or heavy rain.
- Keep the tripod away from children and pets when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Make sure all locking mechanisms are secure before placing any equipment on the tripod.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Use the tripod only for its intended purpose. Do not modify or alter the tripod in any way.
- Be cautious when adjusting the height of the tripod. Ensure your fingers are clear of any moving parts.
- Always keep the tripod within your line of sight during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Tripod

- Carefully remove the tripod from its packaging.
- Inspect the tripod for any visible damage or missing parts.

2. Setting Up the Tripod

- Extend the legs of the tripod to the desired height.
- Ensure that each leg is fully extended and locked in place.
- Adjust the angle of the legs to provide maximum stability.

3. Mounting Equipment

- Securely attach your equipment (e.g., rifle, camera) to the mounting plate.
- Ensure that the equipment is balanced and properly secured before use.

4. Adjusting the Tripod

- Use the adjustment knobs to tilt or pan the tripod head as needed.
- Always check that the adjustments are locked in place before use.

5. Dismantling the Tripod

- Carefully remove your equipment from the tripod.
- Collapse the tripod legs and secure them for transport.

Disposal Instructions

- Dispose of the tripod in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tripod in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland tripod, please refer to the EUbased contact point provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG DeathGrip tripod. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG DeathGrip Sherpa de Fibra de Carbono

Introducción

Gracias por elegir el trípode BOG DeathGrip Sherpa de Fibra de Carbono. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un soporte seguro y confiable durante tus actividades al aire libre. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del trípode.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el trípode.
- Mantén el trípode fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el trípode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el trípode en condiciones climáticas adversas, como vientos fuertes o tormentas.
- Evita el uso del trípode cerca de bordes o en terrenos inestables.
- Si sientes que el trípode está inestable, retíralo de la situación y verifica su configuración.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el trípode esté completamente extendido y bloqueado antes de colocar cualquier equipo sobre él.
- No excedas el peso máximo recomendado para el trípode.
- Utiliza el trípode solo para su propósito previsto; no lo uses para escalar o como soporte para otros objetos.
- Mantén siempre el trípode en una posición estable y nivelada.
- En caso de que el trípode se caiga, verifica que no haya daños en el equipo que estaba montado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetado

- Retira el trípode de su embalaje y asegúrate de que todos los componentes estén presentes.

2. Extensión del Trípode

- Desbloquea las patas del trípode y extiéndelas a la longitud deseada.
- Asegúrate de que cada sección esté bloqueada firmemente en su lugar.

3. Montaje del Equipo

- Coloca tu equipo en la plataforma del trípode.
- Asegúrate de que el equipo esté seguro y correctamente ajustado.

4. Ajuste de la Altura

- Ajusta la altura del trípode según sea necesario, asegurándote de que cada sección esté bloqueada.

5. Almacenamiento

- Una vez que hayas terminado de usar el trípode, colócalo en su posición más compacta.

- Almacena el trípode en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el trípode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de fibra de carbono y otros materiales.
- Si es posible, considera reciclar el trípode o sus componentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, te recomendamos que te pongas en contacto con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino que también maximiza la vida útil y el rendimiento de tu trípode BOG DeathGrip Sherpa de Fibra de Carbono. ¡Disfruta de tus aventuras al aire libre!

Guide de Sécurité BOG DEATHGRIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland. Ce produit est conçu pour offrir stabilité et fiabilité lors de tes activités de chasse. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du trépied, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspecte toujours le trépied avant utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état.
- Assure-toi que le trépied est installé sur un sol stable pour éviter toute bascule ou instabilité.
- Évite d'utiliser le trépied par mauvais temps, comme des vents forts ou de fortes pluies.
- Garde le trépied hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que tous les mécanismes de verrouillage sont sécurisés avant de placer un équipement sur le trépied.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant.
- Utilise le trépied uniquement pour son usage prévu. Ne modifie ni n'altère le trépied de quelque manière que ce soit.
- Sois prudent lors de l'ajustement de la hauteur du trépied. Assure-toi que tes doigts sont éloignés des parties mobiles.
- Garde toujours le trépied dans ton champ de vision pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage du Trépied

- Retire soigneusement le trépied de son emballage.
- Inspecte le trépied pour tout dommage visible ou pièces manquantes.

2. Mise en Place du Trépied

- Étends les jambes du trépied à la hauteur désirée.
- Assure-toi que chaque jambe est complètement étendue et verrouillée en place.
- Ajuste l'angle des jambes pour offrir une stabilité maximale.

3. Montage de l'Équipement

- Fixe solidement ton équipement (par exemple, fusil, caméra) à la plaque de montage.
- Assure-toi que l'équipement est équilibré et correctement sécurisé avant utilisation.

4. Ajustement du Trépied

- Utilise les boutons d'ajustement pour incliner ou panoramiquer la tête du trépied selon les besoins.
- Vérifie toujours que les ajustements sont verrouillés en place avant utilisation.

5. Démontage du Trépied

- Retire soigneusement ton équipement du trépied.
- Rapproche les jambes du trépied et sécurise-les pour le transport.

Instructions d'Élimination

- Élimine le trépied conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le trépied avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du trépied BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland, merci de te référer au point de contact basé dans l'UE fourni avec l'emballage de ton produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton trépied BOG DeathGrip. Merci de prêter attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza BOG DEATHGRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il treppiede BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland. Questo prodotto è progettato per garantire stabilità e affidabilità durante le vostre attività di caccia. Per garantire la vostra sicurezza e le prestazioni ottimali del treppiede, vi preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre il treppiede prima dell'uso per assicurarsi che sia in buone condizioni.
- Assicurarsi che il treppiede sia posizionato su terreno stabile per prevenire ribaltamenti o instabilità.
- Evitare di utilizzare il treppiede in condizioni meteorologiche avverse, come venti forti o piogge intense.
- Tenere il treppiede lontano da bambini e animali domestici quando non è in uso.
- Segnalare eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano sicuri prima di posizionare qualsiasi attrezzatura sul treppiede.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore.
- Utilizzare il treppiede solo per lo scopo previsto. Non modificare né alterare il treppiede in alcun modo.
- Prestare attenzione quando si regola l'altezza del treppiede. Assicurarsi che le dita siano lontane da parti in movimento.
- Tenere sempre il treppiede entro il proprio campo visivo durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Disimballaggio del Treppiede

- Rimuovere con cura il treppiede dalla sua confezione.
- Ispezionare il treppiede per eventuali danni visibili o parti mancanti.

2. Impostazione del Treppiede

- Estendere le gambe del treppiede all'altezza desiderata.
- Assicurarsi che ogni gamba sia completamente estesa e bloccata in posizione.
- Regolare l'angolo delle gambe per fornire la massima stabilità.

3. Montaggio dell'Attrezzatura

- Fissare saldamente la propria attrezzatura (ad es. fucile, fotocamera) alla piastra di montaggio.
- Assicurarsi che l'attrezzatura sia bilanciata e correttamente fissata prima dell'uso.

4. Regolazione del Treppiede

- Utilizzare le manopole di regolazione per inclinare o ruotare la testa del treppiede secondo necessità.
- Controllare sempre che le regolazioni siano bloccate in posizione prima dell'uso.

5. Smontaggio del Treppiede

- Rimuovere con cura l'attrezzatura dal treppiede.
- Ripiegare le gambe del treppiede e fissarle per il trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il treppiede in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il treppiede nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del treppiede BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland, vi preghiamo di fare riferimento al punto di contatto con sede nell'UE fornito con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro treppiede BOG DeathGrip. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

BOG DEATHGRIP Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland stativet. Dette produktet er designet for stabilitet og pålitelighet under jaktaktiviteter. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av stativet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid stativet før bruk for å sikre at det er i god stand.
- Sørg for at stativet er plassert på stabil grunn for å forhindre velting eller ustabilitet.
- Unngå å bruke stativet under ugunstige værforhold, som kraftig vind eller kraftig regn.
- Hold stativet unna barn og kjæledyr når det ikke er i bruk.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at alle låsemekanismer er sikre før du plasserer noe utstyr på stativet.
- Ikke overskrid vektgrensen angitt av produsenten.
- Bruk stativet kun til sitt tiltenkte formål. Ikke modifier eller endre stativet på noen måte.
- Vær forsiktig når du justerer høyden på stativet. Sørg for at fingrene dine er unna bevegelige deler.
- Hold alltid stativet innen synsrekkevidde under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakking ut stativet

- Fjern forsiktig stativet fra emballasjen.
- Inspiser stativet for synlige skader eller manglende deler.

2. Montere stativet

- Forleng bena på stativet til ønsket høyde.
- Sørg for at hvert ben er fullt forlenget og låst på plass.
- Juster vinkelen på bena for å gi maksimal stabilitet.

3. Montering av utstyr

- Fest utstyret ditt (f.eks. rifle, kamera) sikkert til monteringsplaten.
- Sørg for at utstyret er balansert og ordentlig festet før bruk.

4. Justere stativet

- Bruk justeringsknappene for å tilte eller panorere stativhodet etter behov.
- Kontroller alltid at justeringene er låst på plass før bruk.

5. Demontere stativet

- Fjern forsiktig utstyret ditt fra stativet.
- Kollaps bena på stativet og sikre dem for transport.

Avfallsinstruksjoner

- Kast stativet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke stativet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående BOG DeathGrip Mossy Oak Bottomland stativet, vennligst referer til den EUBaserte kontaktinformasjonen som følger med produktemballasjen.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt BOG DeathGrip stativ. Takk for at du tar hensyn til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Statywu BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia podczas użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku w terenie i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan statywu przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj statywu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia, takich jak silne wiatry czy niestabilne podłoże.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom materiału.
- Zachowuj ostrożność podczas transportu statywu, aby uniknąć uszkodzeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj statywu tylko do celów, do których jest przeznaczony (np. wsparcie dla sprzętu fotograficznego).
- Nie przeciążaj statywu, stosując sprzęt o wadze przekraczającej jego maksymalne obciążenie.
- Unikaj używania statywu w pobliżu krawędzi klifów, zbiorników wodnych lub innych niebezpiecznych miejsc.
- Upewnij się, że statyw jest stabilny przed umieszczeniem na nim sprzętu.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie elementy statywu są prawidłowo zablokowane przed rozpoczęciem korzystania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozkładanie statywu:

- Wyjmij statyw z opakowania.
- Rozłóż nogi statywu, upewniając się, że są one równomiernie rozłożone.
- Zablokuj nogi w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić stabilność.

2. Montaż sprzętu:

- Upewnij się, że sprzęt, który zamierzasz zamontować, jest kompatybilny z mocowaniem statywu.
- Zamocuj sprzęt na statywie, upewniając się, że jest on prawidłowo zabezpieczony.
- Sprawdź stabilność sprzętu przed rozpoczęciem użytkowania.

3. Użytkowanie:

- Używaj statywu w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
- Regularnie sprawdzaj stabilność statywu podczas użytkowania, szczególnie w trudnych warunkach.

4. Złożenie statywu:

- Po zakończeniu użytkowania, delikatnie zdemontuj sprzęt.
- Złóż nogi statywu, upewniając się, że są one prawidłowo zablokowane w pozycji złożonej.
- Przechowuj statyw w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Statyw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj statywu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.
- Zachowaj ostrożność przy demontażu statywu, aby nie uszkodzić jego elementów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania statywu BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber, zaleca się skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem BOG.

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania statywu jest kluczowe dla uniknięcia wypadków i zapewnienia długotrwałego użytkowania produktu. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych.

BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja mukava käyttökokemus metsästyksessä. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, että kaikki osat ovat paikallaan ja toimivat oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät metsästykseseen ja ulkoiluun.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kolmijalka on vakaasti maassa ennen kuin asetat siihen painoa.
- Älä ylitä tuotteen enimmäiskuormitusta. Liiallinen kuormitus voi aiheuttaa kaatumisen tai vaurioita.
- Vältä liikkumista tai siirtämistä, kun olet asettanut painon kolmijalan päälle.
- Käytä kolmijalkaa vain tasaisilla ja vakailla alustoilla. Vältä epätasaisia tai liukkaita pintoja.
- Jos käytät tuotetta korkealla tai jyrkillä alueilla, varmista, että se on riittävän tukevasti paikallaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta kolmijalan jalat tasaiselle pinnalle.
- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki ja lukittu.
- Säädä kolmonen haluamaasi korkeuteen ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö

- Aseta ase tai muu varuste kolmijalan päälle varovasti.
- Varmista, että varuste on tasapainossa ja ei aiheuta epätasapainoa kolmijalan rakenteessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kolmijalka on vakaasti paikallaan ja että se ei ole vaurioitunut.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelysääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Kierrätä mahdolliset muovi ja metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai poistot.

Kiitos, että käytät BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripodia. Toivomme, että saat siitä paljon iloa ja hyötyä metsästyksessäsi!

Säkerhetsinstruktioner för BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod

Introduktion

Tack för att du valt BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod. Denna produkt är designad för att ge ett stabilt och säkert stöd under jakt och andra utomhusaktiviteter. För att säkerställa säker användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för olyckor.
- Inspektera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla oegentligheter, skador eller olyckor till de ansvariga myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid tripoden på stabil och jämn mark för att förhindra att den välter.
- Se till att alla låsmekanismer är ordentligt åtdragna innan du använder tripoden.
- Använd inte tripoden i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller kraftig nederbörd, som kan påverka stabiliteten.
- Undvik att överbelasta tripoden med mer vikt än vad den är avsedd för.
- Var försiktig när du flyttar eller justerar tripoden för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av tripoden:

- Ta bort tripoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen tills de är helt utsträckta.
- Justera höjden på tripoden genom att lossa låsmekanismerna och dra upp eller trycka ner benen till önskad höjd. Återställ låsmekanismerna för att säkra positionen.

2. Användning av tripoden:

- Placera tripoden på en stabil yta.
- Montera ditt skjutstöd eller utrustning på tripoden enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att all utrustning är korrekt fäst och stabil innan du börjar använda den.

3. Underhåll:

- Rengör tripoden efter varje användning för att ta bort smuts och skräp.
- Förvara tripoden på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är användbar, vänligen avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av plast och metallkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod!

Návod k bezpečnému používání stativu BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili stativ BOG DeathGrip Sherpa Carbon Fiber Backcountry Tripod. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda není stativ poškozen.
- Udržujte stativ mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání stativu na nerovném terénu buďte obezřetní a zajistěte, aby byl stabilní.
- Dodržujte maximální zatížení stativu, aby se předešlo jeho převrácení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání stativu se ujistěte, že jsou všechny části správně zajištěny.
- Nepoužívejte stativ v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ohrozit jeho stabilitu.
- Při práci s dalekohledy nebo jinými zařízeními na stativu se ujistěte, že jsou správně upevněny.
- Při přenášení stativu dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a pádům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava stativu:

- Před použitím rozložte stativ na stabilním povrchu.
- Ujistěte se, že všechny nohy jsou roztažené a zajištěné.

2. Upevnění zařízení:

- Připevňte dalekohled nebo jinou zařízení na horní část stativu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení pevně uchyceno a stabilní.

3. Používání stativu:

- Nastavte výšku stativu podle potřeby.
- Ujistěte se, že je stativ stabilní před zahájením pozorování nebo fotografování.

4. Údržba:

- Po použití stativ důkladně vyčistěte od prachu a nečistot.
- Uložte stativ na suchém místě, aby se předešlo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.
- Neponechávejte stativ na veřejných místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na oficiální kontaktní místa společnosti BOG. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla sériového čísla.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zodpovědné používání našich výrobků.