

Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750

Index Bearing Cam Block Spring Loaded for Dillon XL750 is easy to install.

This is a premium upgrade that smooths the action for the index cam and removes the need for grease on the index pawl. Armanov Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon Precision XL750 replaces the steel block that causes friction and drag.

The spring loaded support post takes some load off the Primer Punch Spring and makes for smoother operation of the shellplate rotation and prevents spilling of powder from the case.

Compatible with the current model Dillon Precision XL750 progressive reloading press.

Included is one aluminum bearing block with a sealed ball bearing and spring loaded support post.

Made from aircraft grade aluminum. Anodized in blue color.

Made with precision on a CNC in the Europe.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750
- Manufacturer: ARMANOV
- Product no.: EU2009912
- Mfr. No.: IBSLXL750
- Color: Blue
- Material: Aircraft Aluminum
- Delivery weight: 0.048kg
- EAN: 0650728065005

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlock für Dillon XL750](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Came à Roulement à Billes à Ressort ARMANOV pour Dillon XL750](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocchetto di Supporto a Cuscinetto Indice a Molla ARMANOV per Dillon XL750](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Fjærbelastet Indeks Lager Cam Blokk for Dillon XL750](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK dla DILLON XL750](#)
- [Suomi: ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON XL750 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON XL750](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON XL750](#)

Sicherheitshinweise für den ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlock für Dillon XL750

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlocks für die Dillon XL750. Dieses Produkt ist ein hochwertiges Upgrade, das die Leistung Ihrer Wiederladepresse verbessert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Wiederladepresse vor der Installation des CamBlocks vom Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie die Wiederladepresse in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Reinigen Sie den Bereich um die Wiederladepresse, um einen sicheren Arbeitsbereich zu schaffen.

2. Installation des CamBlocks

- Trennen Sie die Wiederladepresse vom Stromnetz.
- Entfernen Sie den vorhandenen Stahlblock gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlock an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der CamBlock richtig sitzt und alle Befestigungen fest angezogen sind.

3. Inbetriebnahme

- Schließen Sie die Wiederladepresse wieder an das Stromnetz an.
- Testen Sie die Funktion des CamBlocks, indem Sie die Presse in Betrieb nehmen und die Bewegung des IndexCams überprüfen.
- Achten Sie darauf, dass keine ungewöhnlichen Geräusche oder Widerstände auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wichtige Hinweise

- Informieren Sie die zuständigen Behörden über unsichere Produkte oder Unfälle.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über potenzielle Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ARMANOV Federbelasteten IndexlagerCamBlock für die Dillon XL750 entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750

Introduction

Thank you for choosing the ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block for Dillon XL750. This product is designed to enhance the performance of your Dillon XL750 progressive reloading press. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for wear and tear before use.
- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Avoid direct contact with moving parts during operation to prevent injury.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses when operating the reloading press.
- Do not overload the reloading press beyond its specified capacity.
- Be cautious of sharp edges on the aluminum bearing block during installation and maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather all necessary tools before starting the installation.
- Ensure that the Dillon XL750 reloading press is powered off and unplugged.
- Remove the existing steel block from the press.
- Install the ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block by following these steps:
 - Align the bearing block with the designated mounting area.
 - Securely fasten the block using the provided screws.
 - Ensure that the springloaded support post is correctly positioned to take load off the Primer Punch Spring.
- Once installed, doublecheck that all components are tightly secured.

2. Usage:

- Power on the Dillon XL750 reloading press and ensure it is functioning properly.
- Monitor the operation of the shellplate rotation during use.
- If you notice any unusual noises or performance issues, stop using the press immediately and inspect the installation.
- Maintain a clean working environment to prevent any debris from interfering with the operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in compliance with local regulations.
- When the product reaches the end of its life cycle, recycle the aluminum bearing block according to local recycling guidelines.

- Do not dispose of the product in household waste.

Contact Information for Further Support

For further inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact information included in the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the enhanced performance of your Dillon XL750 with the ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del consumidor para el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750. Este producto está diseñado para mejorar la operación de su prensa de recarga progresiva, garantizando un funcionamiento más suave y eficiente. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si experimentas alguna anomalía durante el uso, detén su uso inmediatamente y consulta con un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar lesiones.
- **Uso:** No fuerces el mecanismo del cam; esto puede causar daños al producto o lesiones.
- **Mantenimiento:** No apliques grasa al pawl de indexación; el diseño del producto elimina la necesidad de lubricación.
- **Carga:** No excedas las especificaciones de carga recomendadas para el resorte del punzón de cebador.
- **Almacenamiento:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y el calor extremo.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Retira el bloque de acero original de tu prensa Dillon XL750.
- Coloca el Bloque de Camara de Rodamiento con Resorte Armanov en el lugar correspondiente.
- Asegúrate de que esté correctamente alineado y fijado.
- Verifica que el rodamiento de bolas esté en su lugar y que el soporte con resorte funcione correctamente.

2. Uso:

- Realiza una prueba de funcionamiento antes de iniciar la recarga.
- Observa el movimiento del cam para asegurarte de que no haya fricción o resistencia.
- Si notas algún problema, detén el uso y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando necesites deshacerte del producto, asegúrate de seguir las normativas locales de reciclaje.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten aluminio y otros

materiales.

- Si el producto presenta alguna parte dañada, consulta con un profesional sobre la mejor manera de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Ellos podrán proporcionarte la información necesaria sobre el producto y su uso seguro.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu Bloque de Cámara de Rodamiento con Resorte Armanov para Dillon XL750 de manera segura y eficiente.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Came à Roulement à Billes à Ressort ARMANOV pour Dillon XL750

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Came à Roulement à Billes à Ressort ARMANOV pour Dillon XL750. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ta presse de rechargement progressive Dillon XL750. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Suis toujours les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter l'usure avant de l'utiliser.
- Ne pas utiliser le produit s'il semble endommagé ou défectueux.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme de sécurité Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Évite tout contact direct avec les pièces mobiles pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Ne surcharge pas la presse de rechargement au-delà de sa capacité spécifiée.
- Sois prudent avec les bords tranchants du bloc à roulement en aluminium lors de l'installation et de l'entretien.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Rassemble tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Assure-toi que la presse de rechargement Dillon XL750 est éteinte et débranchée.
- Retire le bloc en acier existant de la presse.
- Installe le Bloc de Came à Roulement à Billes à Ressort ARMANOV en suivant ces étapes :
 - Aligne le bloc à roulement avec la zone de montage désignée.
 - Fixe solidement le bloc à l'aide des vis fournies.
 - Assure-toi que le poteau de support à ressort est correctement positionné pour soulager la charge du ressort de frappeur de douille.
- Une fois installé, vérifie que tous les composants sont bien serrés.

2. Utilisation :

- Allume la presse de rechargement Dillon XL750 et assure-toi qu'elle fonctionne correctement.
- Surveille le fonctionnement de la rotation de la plaque de douilles pendant l'utilisation.
- Si tu remarques des bruits inhabituels ou des problèmes de performance, arrête immédiatement l'utilisation de la presse et inspecte l'installation.
- Maintiens un environnement de travail propre pour éviter que des débris n'interfèrent avec le fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Lorsque le produit atteint la fin de son cycle de vie, recycle le bloc à roulement en aluminium selon les directives de recyclage locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du produit, consulte les informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage du produit ou visite le site Web officiel.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite des performances améliorées de ta Dillon XL750 avec le Bloc de Came à Roulement à Billes à Ressort ARMANOV.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocchetto di Supporto a Cuscinetto Indice a Molla ARMANOV per Dillon XL750

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocchetto di Supporto a Cuscinetto Indice a Molla ARMANOV per Dillon XL750. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della vostra pressa di ricarica progressiva Dillon XL750. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per usura e danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se appare danneggiato o difettoso.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sulle revoche dei prodotti tramite la piattaforma di Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Evitare il contatto diretto con le parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza quando si utilizza la pressa di ricarica.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre la capacità specificata.
- Prestare attenzione ai bordi affilati del blocco di cuscinetto in alluminio durante l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari prima di iniziare l'installazione.
- Assicurarsi che la pressa di ricarica Dillon XL750 sia spenta e scollegata.
- Rimuovere il blocco in acciaio esistente dalla pressa.
- Installare il Blocchetto di Supporto a Cuscinetto Indice a Molla ARMANOV seguendo questi passaggi:
 - Allineare il blocco di cuscinetto con l'area di montaggio designata.
 - Fissare saldamente il blocco utilizzando le viti fornite.
 - Assicurarsi che il post di supporto a molla sia posizionato correttamente per alleviare il carico dalla Molla del Punch del Primer.
- Una volta installato, controllare che tutti i componenti siano ben fissati.

2. Uso:

- Accendere la pressa di ricarica Dillon XL750 e assicurarsi che funzioni correttamente.
- Monitorare il funzionamento della rotazione della shellplate durante l'uso.
- Se si notano rumori insoliti o problemi di prestazione, interrompere immediatamente l'uso della pressa e ispezionare l'installazione.
- Mantenere un ambiente di lavoro pulito per prevenire che detriti interferiscano con l'operazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Quando il prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, riciclare il blocco di cuscinetto in alluminio secondo le linee guida locali sul riciclaggio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse nel pacchetto del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi le prestazioni migliorate della vostra Dillon XL750 con il Blocchetto di Supporto a Cuscinetto Indice a Molla ARMANOV.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for ARMANOV Fjærbelastet Indeks Lager Cam Blokk for Dillon XL750

Introduksjon

Takk for at du valgte ARMANOV Fjærbelastet Indeks Lager Cam Blokk for Dillon XL750. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din Dillon XL750 progressive omlastingspresse. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspiser regelmessig produktet for slitasje før bruk.
- Ikke bruk produktet hvis det ser skadet eller defekt ut.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produktvarsler via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at omlastingspressen er slått av og frakoblet før installasjon.
- Unngå direkte kontakt med bevegelige deler under drift for å forhindre skader.
- Bruk personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller når du bruker omlastingspressen.
- Ikke overbelast omlastingspressen utover dens spesifiserte kapasitet.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på aluminiumslagerblokken under installasjon og vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Samle alle nødvendige verktøy før du begynner installasjonen.
- Sørg for at Dillon XL750 omlastingspressen er slått av og frakoblet.
- Fjern den eksisterende stålblokken fra pressen.
- Installer ARMANOV Fjærbelastet Indeks Lager Cam Blokk ved å følge disse trinnene:
 - Juster lagerblokken med det angitte monteringsområdet.
 - Fest blokken sikkert med de medfølgende skruene.
 - Sørg for at den fjærbelastede støtteposten er riktig plassert for å ta belastningen av Primer Punch Spring.
- Når den er installert, kontroller at alle komponenter er tett festet.

2. Bruk:

- Slå på Dillon XL750 omlastingspressen og sørg for at den fungerer som den skal.
- Overvåk driften av hylseplaten under bruk.
- Hvis du merker noen uvanlige lyder eller ytelsesproblemer, stopp umiddelbart bruken av pressen og inspiser installasjonen.
- Oppretthold et rent arbeidsmiljø for å forhindre at rusk forstyrrer driften.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Når produktet når slutten av sin livssyklus, resirkuler aluminiumslagerblokken i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For ytterligere spørsmål angående sikkerhet eller produktytelse, vennligst se produsentens kontaktinformasjon inkludert i produktpakningen eller besøk den offisielle nettsiden.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt den forbedrede ytelsen til din Dillon XL750 med ARMANOV Fjærbelastet Indeks Lager Cam Blokk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK dla DILLON XL750

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block dla Dillon XL750. Ten produkt jest zaprojektowany, aby poprawić działanie Twojej prasy do reloading, zapewniając płynniejsze i bardziej efektywne działanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z instrukcjami producenta prasy do reloading Dillon XL750.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blok łożyskowy jest prawidłowo zainstalowany przed rozpoczęciem pracy z prasą.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia bloku łożyskowego lub prasy.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas pracy z prasą do reloading.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu samodzielnie. W przypadku problemów skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Zdejmij stalowy blok z prasy Dillon XL750.
- Włóż ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block na miejsce stalowego bloku.
- Upewnij się, że blok jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy sprężynowy słupek wsparcia jest w odpowiedniej pozycji.

2. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu bloku, uruchom prasę, aby upewnić się, że działa płynnie.
- Monitoruj działanie prasy i bloku łożyskowego. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, zatrzymaj pracę i sprawdź instalację.
- Regularnie kontroluj blok łożyskowy pod kątem zużycia i wymień go, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block dla Dillon XL750. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów i życzymy udanych sesji reloadingowych!

ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FOR DILLON XL750 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ARMANOV Jousikuormitteisen Indeksilaakerikammion käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Dillon XL750 latauspuristimen suorituskykyä. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja käytössä.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa tuotetta tai sen osia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Jos huomaat epätavallista ääntä tai toimintaa käytön aikana, keskeytä käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja pihdit.

2. Asennus

- Poista vanha indeksi laakerikammio huolellisesti.
- Asenna ARMANOV Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammio paikalleen seuraamalla alla olevia vaiheita:
 - Aseta alumiininen laakerilohko paikalleen.
 - Varmista, että tiivistetty kuulalaakeri on oikein asennettu.
 - Kiinnitä jousikuormitteinen tukiposti tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua voimaa.

3. Käyttö

- Käynnistä Dillon XL750 latauspuristin ja tarkista, että kaikki toimii sujuvasti.
- Seuraa laitteen toimintaa ja varmista, ettei mitään osaa ole löystynyt.

Hävittämishohjeet

- Tuotteen hävittäminen tulee tehdä ympäristöystävällisesti.
- Jos mahdollista, kierrätä alumiininen laakerilohko ja muut osat.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

ARMANOV Jousikuormitteinen Indeksilaakerikammi Dillon XL750:lle on suunniteltu parantamaan latauspuristimen toimintaa. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja olla tietoinen mahdollisista vaaroista.

Säkerhetsinstruktioner för ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK FÖR DILLON XL750

Introduktion

Tack för att du valt ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block för Dillon XL750. Denna produkt är designad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att minska friktion och motstånd. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Dillon XL750 progressiv omladdningspress.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och användning av produkten för att skydda ögonen.
- Se till att omladdningspressen är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen innan installation.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för korrekt användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationsanvisningar:

- Ta bort den gamla indexkammen från Dillon XL750.
- Rengör installationsområdet noggrant för att säkerställa att inga skräp eller rester finns kvar.
- Placera ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Anslut den fjädrande stödposten enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du återansluter strömförsörjningen.

2. Användningsanvisningar:

- Använd produkten endast med Dillon XL750 och enligt tillverkarens rekommendationer.
- Undvik överbelastning av pressen för att förhindra skador på produkten och pressen.
- Kontrollera regelbundet att produkten fungerar som den ska och att inga delar har slits ut.

Avfallsinstruktioner

- Produkten och dess komponenter ska kasseras enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn materialet när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor och mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella

webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse.

Návod k bezpečnému používání ARMANOV SPRING LOADED INDEX BEARING CAM BLOCK pro DILLON XL750

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block pro Dillon XL750. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vašeho progresivního lisovacího stroje. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Při jakýchkoli pochybnostech o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s výrobkem.
- Zamezte kontaktu s pohyblivými částmi stroje.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné nástroje.
- Přečtěte si návod k obsluze vašeho progresivního lisovacího stroje Dillon XL750.

2. Instalace:

- Odpojte stroj od elektrického zdroje.
- Odstraňte stávající ocelový blok z indexovacího mechanismu.
- Nainstalujte ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block na místo starého bloku.
- Ujistěte se, že je blok správně upevněn a že všechny šrouby jsou utažené.

3. Používání:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně namontováno.
- Spusťte stroj a pozorně sledujte, zda nedochází k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo pohybům.
- Pravidelně kontrolujte funkčnost produktu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové části mohou být recyklovány; prosíme, oddělte je od ostatního odpadu.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo používání produktu, obraťte se na příslušný zákaznický servis nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ARMANOV Spring Loaded Index Bearing Cam Block pro Dillon XL750. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou!