

Rem700 Primary - Left - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)

Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Left - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010023
- Mfr. No.: R7L-SBB-14-TNC
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable, Curved
- Delivery weight: 0.14kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000222

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY GAUCHE SANS LIBÉRATION DE BOLT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSNING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE Abzug entschieden hast. Dieser Abzug ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um die Genauigkeit und Präzision deines Remington 700 Modells zu verbessern. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Abzug nur in Verbindung mit dem Remington 700 Modellgewehr.
- Halte den Abzug und das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende immer Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit dem Gewehr schießt.
- Achte darauf, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt, auch wenn es nicht geladen ist.
- Halte den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende den Abzug nicht, wenn du müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper im Bereich des Abzugs oder der Waffe sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation des Abzugs beginnst.
2. **Installation:**
 - Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers des Gewehrs.
 - Setze den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Abzug in die vorgesehenen Halterungen ein.
 - Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Abzug sicher sitzt.
3. **Testen:**
 - Überprüfe nach der Installation die Funktion des Abzugs, indem du sicherstellst, dass er reibungslos funktioniert.
 - Führe einen TrockenfeuerTest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß reagiert.
4. **Nutzung:**
 - Verwende den Abzug gemäß den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und besonderen Vorkehrungen.
 - Achte darauf, dass du den Abzug nur bei korrektem Umgang mit der Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, dir eine sichere und effektive Nutzung des TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE Abzugs zu ermöglichen. Halte dich stets an die Richtlinien und melde unsichere Bedingungen umgehend.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger. This product is designed to enhance the accuracy and precision of your Remington 700 model rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is installed and used according to the manufacturer's instructions.
- Always treat firearms and their components as if they are loaded.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect the trigger for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the rifle is unloaded before installation.
 - Use proper tools and follow the installation instructions carefully.
 - If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.
- **During Use:**
 - Maintain a firm grip on the rifle while shooting.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Be aware of the trigger's sensitivity; it may feel lighter than traditional triggers.
 - Avoid using the trigger in adverse weather conditions without appropriate precautions.
- **Maintenance:**
 - Clean the trigger regularly to prevent buildup of dirt and debris.
 - Do not use harsh chemicals that may damage the trigger's finish.
 - Lubricate only as recommended in the product manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Remove the existing trigger from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger by following these steps:
 1. Align the trigger with the rifle's trigger housing.
 2. Secure the trigger using the provided screws and tools.
 3. Doublecheck that the trigger is securely installed and functions correctly before use.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation before taking it to the range.
- Practice dryfiring in a safe environment to get accustomed to the trigger's feel.
- Always follow standard firearm safety rules when using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger, please reach out to your local retailer or the manufacturer's customer service for assistance. Ensure you have the product details ready for efficient support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Este gatillo está diseñado para mejorar la precisión y exactitud de su rifle Remington 700. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- En caso de que el producto presente fallos o no funcione correctamente, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar mal funcionamiento.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el gatillo en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva o exposición a sustancias corrosivas.
- **Mantenimiento:** Limpia y lubrica el gatillo según las recomendaciones del fabricante para asegurar su funcionamiento óptimo.
- **Uso de Protección:** Siempre usa protección auditiva y ocular al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo antiguo y reemplázalo con el TRIGGERTECH REM700 PRIMARY.
- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente alineados y fijados.
- Vuelve a montar el rifle y verifica que funcione correctamente antes de usarlo.

2. Uso:

- Ajusta el peso del gatillo según tus preferencias, si es aplicable.
- Realiza pruebas en un entorno seguro y controlado antes de usar el rifle en situaciones de caza o tiro.
- Mantén el control del rifle en todo momento y asegúrate de que el área de tiro esté despejada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, hazlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si es posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, funcionamiento o cualquier otra inquietud relacionada con el producto, te recomendamos que contactes a un distribuidor autorizado o al fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y las recomendaciones de uso. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY GAUCHE SANS LIBÉRATION DE BOLT

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et la justesse de votre fusil Remington 700. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations sur la sécurité du produit, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des recommandations pour l'élimination.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le déclencheur est installé par une personne qualifiée ou un professionnel.
- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions qui pourraient compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assuretoi que le déclencheur est correctement installé selon les instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner des défaillances.
- **Manipulation** : Manipule toujours le fusil avec précaution. Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers d'autres personnes.
- **Environnement** : Utilise le déclencheur dans des conditions appropriées. Évite les environnements humides ou corrosifs qui pourraient endommager le produit.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le déclencheur fonctionne correctement. Assuretoi qu'il n'y a pas de blocages ou de débris.
- **Utilisation** : Ne dépasse pas les limites de poids de traction recommandées. Respecte les spécifications du fabricant pour garantir un fonctionnement optimal.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Démonter l'ancien déclencheur** :
 - Retire le fusil de tout environnement de tir.
 - Enlève le verrou de sécurité et retire le chargeur.
 - Dévisse le déclencheur existant en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installer le nouveau déclencheur** :
 - Place le déclencheur TRIGGERTECH dans le boîtier du fusil.
 - Visse le déclencheur en suivant les spécifications du fabricant.
 - Assuretoi que toutes les connexions sont sécurisées.
4. **Vérification** : Après l'installation, teste le déclencheur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- **Avant chaque tir** : Vérifie que le fusil est en bon état de fonctionnement.
- **En tirant** : Utilise la technologie Frictionless Release Technology™ pour un déclenchement précis. Assure-toi de maintenir une posture stable.
- **Après utilisation** : Nettoie le déclencheur et le fusil pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, ne le jette pas dans la poubelle ordinaire. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les produits électroniques dans ta région.
- Assure-toi que les composants en acier inoxydable et en aluminium sont recyclés de manière appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de suivre toutes les recommandations et mises à jour fournies par les autorités compétentes.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton déclencheur TRIGGERTECH REM700 PRIMARY tout en garantissant une expérience de tir agréable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile Remington 700. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con armi da fuoco compatibili e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Tieni il grilletto e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi quando maneggi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non forzare il grilletto durante l'installazione o l'uso.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la sua funzionalità.
- Non apportare modifiche non autorizzate al grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nella camera.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Nuovo Grilletto:**
 - Posiziona il grilletto TRIGGERTECH REM700 nella sua sede.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
4. **Verifica del Funzionamento:** Controlla che il grilletto funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Utilizza il grilletto con attenzione, mantenendo sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Segui le procedure di sicurezza standard per il maneggio delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non utilizzi più il grilletto, smaltiscilo in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il grilletto nell'ambiente; contatta le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di TRIGGERTECH per ulteriori informazioni.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del grilletto TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Segui attentamente queste istruzioni e mantieni sempre la sicurezza come priorità.

Sikkerhetsinstruksjoner for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY VENSTRE UTEN BOLTUTLØSNING

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIGGERTECH REM700 PRIMARY avtrekkeren. Denne avtrekkeren er designet for å forbedre nøyaktighet og presisjon på Remington 700 modellrifler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du håndterer våpen.
- Oppbevar avtrekkeren og våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og oppbevaring.
- Kontroller avtrekkeren regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Unngå å bruke avtrekkeren under ugunstige forhold, som ekstrem kulde eller fuktighet, med mindre det er spesifisert av produsenten.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å berøre avtrekkeren med våte eller skitne hender for å forhindre rust eller skade.
- Sørg for at avtrekkeren er korrekt installert før bruk. Følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere avtrekkeren selv. Kontakt en kvalifisert tekniker for service.
- Test alltid avtrekkeren med ubelastede patroner før du bruker den med ammunisjon.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren kan ha et nullbevegelsesbrudd som kan føre til utilsiktet avfyring hvis den ikke håndteres riktig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av avtrekkeren:

- Fjern våpenet fra sikkerhetsmodus og sørg for at det er ubelastet.
- Ta av det eksisterende avtrekkeren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer TRIGGERTECH REM700 PRIMARY avtrekkeren ved å følge de spesifikke instruksjonene som følger med produktet.
- Kontroller at alle skruer og festemidler er stramme og i god stand.
- Test avtrekkeren med ubelastede patroner for å sikre korrekt funksjon.

2. Bruk av avtrekkeren:

- Hold våpenet i en sikker posisjon med munningen peker bort fra deg og andre.
- Når du er klar til å skyte, kontroller at omgivelsene er sikre.
- Aktiver avtrekkeren forsiktig og observer at det er et nullbevegelsesbrudd.
- Etter skyting, sjekk alltid våpenet for å sikre at det er ubelastet før du håndterer det.

Avfallshåndtering

- Avtrekkeren og dens komponenter bør ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metall og elektroniske komponenter.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om resirkulering eller trygg avhending av våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst henvis til produsentens offisielle nettside eller kontakt deres kundeservice.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til en trygg og effektiv opplevelse med TRIGGERTECH REM700 PRIMARY avtrekkeren. Takk for at du tar sikkerhet på alvor.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Przechowuj spust w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że spust jest poprawnie zamontowany.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze trzymaj palce z dala od spustu, gdy nie jest on w użyciu.
- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie modyfikuj spustu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie wymagane narzędzia są dostępne.
- Zdejmij stary spust z karabinu Remington 700 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, upewniając się, że jest dobrze dopasowany i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy spust działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Przed każdym strzałem upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne.
- Używaj spustu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w

UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE odpowiedzialnie i z zachowaniem ostrożności.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipaisin on suunniteltu Remington 700 mallin kivääreihin ja se tarjoaa erinomaisen tarkkuuden ja luotettavuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen laukaisua varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä liipaisinta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisin paikalleen varmistaen, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että kiväärissä ei ole patruunoita.
- Tarkista liipaisimen herkkyys ja säädä se tarvittaessa.
- Ota asento ja tähtää kohteeseen.
- Paina liipaisinta tasaisesti laukauksen aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, erityisesti metalliosia.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneeseen palveluun.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki

tarvittavat tiedot saatavilla, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteenveto

TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja luotettavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Pidä tuote hyvässä kunnossa ja tarkista sen toiminta säännöllisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Denna avtryckare är designad för att förbättra noggrannheten och precisionen på din Remington 700modell. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig avtryckaren om du misstänker att den är defekt.
- Undvik att använda avtryckaren i ogynnsamma miljöer som extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd alltid ammunition som är kompatibel med din Remington 700modell.
- Säkerställ att vapnet är i ett säkert tillstånd innan och efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera TRIGGERTECH REM700 PRIMARY genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats innan du testar den.

2. Användning av avtryckaren:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar avtryckaren.
- Testa avtryckarens funktion genom att försiktigt trycka på den utan ammunition i vapnet.
- Justera avtryckarens inställningar enligt dina preferenser, men se till att inte överskrida rekommenderade vikter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i vanliga sopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och elektroniska komponenter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du korrekt återvinner avtryckaren.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök TRIGGERTECHs officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE avtryckare. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Dodržování pokynů v tomto dokumentu zajistí bezpečnost při používání výrobku a minimalizuje riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- V případě úrazu nebo nehody okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání spouště dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Při manipulaci se spouští vždy používejte ochranné brýle.
- Nikdy nenechávejte spoušť bez dozoru, když je nainstalována na pušce.
- Ujistěte se, že puška je vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Při údržbě výrobku používejte pouze doporučené čisticí prostředky a techniky.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že je puška vypnutá a bezpečná.
2. Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce pušky.
3. Nainstalujte spoušť TRIGGERTECH REM700 podle následujících kroků:
 - Umístěte spoušť na správné místo.
 - Upevněte spoušť pomocí dodaných šroubů.
 - Zkontrolujte, zda je spoušť pevně na svém místě.
4. Ujistěte se, že spoušť funguje správně, předtím než začnete střílet.

Použití

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost spouště.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni k výstřelu.
- Při střílení dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Při likvidaci výrobku zvažte možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy s výrobkem se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zakoupeném výrobku, abyste mohli obdržet potřebnou pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE.