

Rem700 Primary Bottom Safety - Right - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)

Material Details

1. Housing: 7075 Aluminum (anodized)
2. Key Components: 440C Stainless Steel
3. PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

Description

The Rem 700 Bottom Safety is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 style rifle that requires a bottom safety. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots than you ever thought possible.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety - Right - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010039
- Mfr. No.: R70-SBB-14-BNC
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable, Curved
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768001540

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY DROITE SANS LIBÉRATION DE BOLT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY OIKEA EI PULTIN VAPAUTUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k použití pro TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, die Sie beachten sollten, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur mit kompatiblen Remington 700 Gewehren.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht mit Schmutz oder Fremdkörpern in Berührung kommt.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Abzugs, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie das Gewehr von der Sicherung und stellen Sie sicher, dass es entladen ist.
- Befolgen Sie die spezifischen Montageanleitungen in der Produktverpackung.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren und kontrollierten Umfeld schießen.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss die Funktionsfähigkeit des Abzugs.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen sich im Schussfeld befinden.
- Halten Sie den Abzug immer in einem sicheren Zustand, wenn das Gewehr nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety. Denken Sie daran, die Sicherheit hat immer oberste Priorität.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety. This product is designed to enhance the performance of your Remington 700style rifle by offering improved accuracy and precision. This safety instruction guide provides essential safety information, installation instructions, and guidelines for proper usage to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction when installing or adjusting the trigger.
- Keep the safety mechanism engaged until you are ready to fire.
- Use appropriate protective gear, including safety glasses and hearing protection, when operating firearms.
- Store the product and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and safety mechanism for wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the Rem700 Primary Bottom Safety is compatible with your specific Remington 700 model.
- Do not modify the trigger or safety mechanism in any way.
- Avoid using the trigger in extreme weather conditions without proper maintenance.
- Be aware that the pull weight may feel lighter; practice accordingly to maintain control.
- If you experience any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Gather necessary tools, including a screwdriver and any other required equipment.

2. Remove the Old Safety:

- Disassemble the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the existing bottom safety mechanism.

3. Install the New Safety:

- Align the TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety with the designated slot.
- Secure the safety in place using the appropriate screws or fasteners.

4. Test the Safety:

- After installation, check the safety mechanism to ensure it operates smoothly.
- Verify that the trigger engages and disengages properly.

5. Reassemble the Firearm:

- Follow the manufacturer's guidelines to reassemble the rifle.

Usage Instructions

- Before firing, ensure the safety is in the "fire" position.
- After each shot, allow the firearm to reset and check that the safety functions correctly.
- Regularly practice safe firearm handling and familiarize yourself with the trigger's operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling guidelines.
- If the product reaches the end of its life or is damaged beyond repair, dispose of it in a manner that complies with local hazardous waste regulations.
- Do not throw away the trigger or safety mechanism in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Conclusion

The TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety is designed to provide enhanced safety and performance for your firearm. By following the guidelines outlined in this safety instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience. Always prioritize safety and proper handling to protect yourself and others.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety Right No bolt release. Este dispositivo está diseñado para mejorar la seguridad y el rendimiento de su rifle Remington 700. Es importante seguir las directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Este documento proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para el uso, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada en el manejo de armas de fuego.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety solo en rifles Remington 700 compatibles.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el dispositivo de seguridad.
- No intentes modificar el dispositivo de seguridad de ninguna manera.
- Evita el contacto con superficies afiladas o calientes durante la instalación.
- Usa gafas de protección y guantes cuando realices la instalación para evitar lesiones.

Instrucciones de Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área de trabajo limpia y bien iluminada.
2. **Retira el antiguo dispositivo de seguridad:**
 - Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Retira el antiguo dispositivo de seguridad con las herramientas adecuadas.
3. **Instala el TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety:**
 - Coloca el nuevo dispositivo de seguridad en su lugar.
 - Asegúrate de que esté alineado correctamente.
 - Usa las herramientas adecuadas para fijarlo firmemente, pero evita aplicar demasiada fuerza.
4. **Verifica la instalación:**
 - Reensambla el rifle según las instrucciones del fabricante.
 - Prueba el nuevo dispositivo de seguridad para asegurarte de que funcione correctamente.

Uso

- Una vez instalado, asegúrate de que el dispositivo de seguridad esté en la posición correcta antes de disparar.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno controlado, asegurándote de que el gatillo y la seguridad funcionen como se espera.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- No lo tires a la basura común. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje o a un lugar donde se acepten productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso o la seguridad del TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety, te recomendamos que busques asistencia a través de los canales apropiados. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante al hacer consultas.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo protege tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Si en algún momento sientes que el producto no se comporta como se espera, no dudes en buscar ayuda o consultar con un profesional.

Guide de Sécurité pour la Détente TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY DROITE SANS LIBÉRATION DE BOLT

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité et la performance de votre fusil de style Remington 700. Pour assurer une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre ce guide de sécurité, qui respecte les lignes directrices de sécurité des consommateurs de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la détente pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe toi sur les rappels de produits potentiels via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la détente si elle présente des signes de dommage visible ou de dysfonctionnement.
- Assuretoi que le fusil est déchargé avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Utilise des gants de protection lors de l'installation pour éviter les coupures ou les blessures.
- Évite les environnements humides ou corrosifs pour préserver l'intégrité des composants.
- Ne modifie pas la détente ou n'essaie pas d'effectuer des réparations non autorisées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assuretoi que le fusil est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires : tournevis appropriés, gants de protection.

2. Démontage de l'ancienne détente:

- Retire soigneusement l'ancienne détente en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation de la nouvelle détente:

- Place la nouvelle détente TRIGGERTECH dans le logement prévu.
- Fixe la détente en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.

4. Vérification:

- Teste la détente pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement sans jeu ni blocage.

Utilisation

- Apprends à connaître la détente avant de l'utiliser lors de la chasse ou du tir.
- Pratique le tir dans un environnement sûr et contrôlé.

- Respecte toujours les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions de Disposition

- Ne jette pas la détente dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions et lignes directrices, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de la détente TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY. Reste toujours conscient des risques potentiels et agis de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY. Questo prodotto è progettato per migliorare la sicurezza e le prestazioni del tuo fucile Remington 700. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare il grilletto.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non modificare il grilletto o i suoi componenti in alcun modo.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni climatiche estreme senza una adeguata protezione.
- Non esporre il grilletto a sostanze chimiche aggressive o solventi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che il fucile sia completamente scarico.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione

- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY nel vano del grilletto.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben serrato.
- Controlla il funzionamento del grilletto prima di utilizzare il fucile.

3. Uso

- Utilizza il grilletto solo in un contesto sicuro e controllato.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Esegui controlli regolari per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.

Istruzioni per il Disposizione

- Disporre del prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le linee guida per la raccolta differenziata.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale di TRIGGERTECH.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY.

Sikkerhetsveiledning for TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduksjon

Takk for at du valgte TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY. Dette produktet er designet for å forbedre nøyaktighet og presisjon på Remington 700 stil rifler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før du installerer eller bruker sikkerheten.
- Test alltid sikkerhetsmekanismen før bruk for å sikre at den fungerer som den skal.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at riflen er helt avfyrt og sikker.
- Fjern den gamle bunnen sikkerheten i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Installer TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY ved å følge de medfølgende instruksjonene nøye.
- Kontroller at sikkerheten er riktig installert og fungerer før bruk.

2. Bruk:

- Aktiver sikkerheten før du håndterer riflen.
- Når du er klar til å skyte, deaktiver sikkerheten forsiktig.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å avfyre.

Avfallshåndtering

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallkomponenter.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Vurder å returnere produktet til forhandleren for ansvarlig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av TRIGGERTECH REM700 PRIMARY

BOTTOM SAFETY, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til å sikre en trygg og effektiv bruk av ditt TRIGGERTECHprodukt.
Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety Right No Bolt Release. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa i wydajności Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Używaj produktu tylko w połączeniu z kompatybilnymi modelami broni.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, aby nie uszkodzić mechanizmów wewnętrznych broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Montaż:

- Zdemontuj oryginalny mechanizm dolnej blokady zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Umieść TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety w odpowiednim miejscu.
- Użyj dostarczonych śrub do zabezpieczenia mechanizmu.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

3. Testowanie:

- Po zakończeniu montażu, przetestuj mechanizm w bezpiecznym środowisku.
- Sprawdź, czy mechanizm działa płynnie i nie ma opóźnień.

4. Użytkowanie:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj działanie dolnej blokady, aby zapewnić jej niezawodność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie są kluczowe. Dziękujemy za wybór TRIGGERTECH!

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY

OIKEA EI PULTIN VAPAUTUS

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että laukaisimen paino on sopiva omaan käyttötarkoitukseesi. Liipaisimen painon tulisi tuntua noin 0.5 lbs kevyemmältä kuin perinteiset liipaisimet.
- Käytä suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumishetkellä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha turvamekanismi varovasti.
- Asenna TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety turvamekanismi paikalleen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että turvamekanismi toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että turvamekanismi on aktivoitu oikein.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kunnes olet valmis laukaisemaan.
- Laukaise ase varovasti ja hallitusti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten lakien ja säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden sekaan; käytä erityisiä keräyspisteitä tai kierrätysohjelmia, jos saatavilla.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on etusijalla. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

TRIGGERTECH Rem700 Primary Bottom Safety tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 Primary Bottom Safety Right No Bolt Release. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannheten och precisionen på ditt Remington 700stil gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du utför några justeringar.
- Använd inte produkten om den är skadad eller har tecken på slitage.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och tomt.
2. **Ta bort den gamla avtryckaren:** Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den befintliga avtryckaren.
3. **Installera den nya avtryckaren:** Placera TRIGGERTECH REM700 Bottom Safety på rätt plats och följ installationsanvisningarna.
4. **Kontrollera funktionen:** Efter installationen, kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt.

Användning

- Använd avtryckaren endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Testa alltid avtryckarens funktion innan du skjuter.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror när du använder produkten.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, kontakta en lokal avfallshanteringstjänst för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av TRIGGERTECH REM700 Primary Bottom Safety,

vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din TRIGGERTECH REM700 Primary Bottom Safety. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití pro TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY RIGHT NO BOLT RELEASE. Tento bezpečnostní prvek je navržen tak, aby zlepšil přesnost a preciznost vaší pušky Remington 700. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován.
- S výrobkem manipulujte opatrně a vždy dodržujte bezpečnostní standardy.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku nebo jeho částí okamžitě přestaňte výrobek používat.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bezpečnostní prvek správně nastaven a funkční.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi.
- Nikdy nezapomínejte na základní pravidla bezpečnosti: zbraň považujte za nabitou, dokud si nejste jisti opakem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování produktu, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte starý bezpečnostní prvek a ujistěte se, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Nainstalujte TRIGGERTECH REM700 PRIMARY BOTTOM SAFETY podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je bezpečnostní prvek správně usazen a zajištěn.

2. Používání:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je bezpečnostní prvek v aktivní poloze.
- Při použití dodržujte doporučené techniky střelby.
- Po každém použití zkontrolujte funkčnost bezpečnostního prvku.

Pokyny pro likvidaci

- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na místní zařízení pro sběr nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že veškeré části výrobku jsou správně zlikvidovány v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt TRIGGERTECH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového bezpečnostního prvku.