

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010806
- Mfr. No.: 104226-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.25kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396573

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH GRY](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH GRY](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ORYX Sportsman Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Sportsman Chassis für das Savage Axis Gewehr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu maximieren und Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs verstehen, bevor Sie das Chassis installieren.
- Verwenden Sie das Chassis nur in Verbindung mit kompatiblen Komponenten.
- Halten Sie das Produkt und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, das Schießen mit einem Präzisionsgewehr.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Passform zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie nur AR15Griffe und MLokZubehör, die für das Chassis geeignet sind.
- Tragen Sie bei der Nutzung immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus seiner ursprünglichen Schaftkonstruktion.
- Befestigen Sie das Gewehr sicher im Oryx Chassis. Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Installieren Sie den gewünschten AR15Griff und das MLokZubehör, falls gewünscht.
- Passen Sie den Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.

2. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis und das Gewehr vor dem Schießen in einwandfreiem Zustand sind.
- Nehmen Sie eine sichere Position ein und zielen Sie auf das Ziel, während Sie das Gewehr fest im Chassis halten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen des Schaftes während des Schießens, um sicherzustellen, dass Sie die gewünschte Passform beibehalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Wir danken Ihnen für den Kauf des Oryx Chassis und wünschen Ihnen viel Freude beim Schießen!

Oryx Chassis Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the operation of firearms and the specific features of the Oryx Chassis.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the chassis and all related accessories out of reach of children and inexperienced users.
- Inspect the chassis regularly for damage or wear. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the chassis with incompatible firearms or accessories.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.
- Ensure that the area in which you are shooting is safe and free from obstructions or unauthorized persons.
- Be aware of your surroundings and ensure that your backstop is adequate for the type of shooting you are performing.
- If you experience any malfunctions while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully remove the chassis from its packaging.
- Ensure you have all components and tools required for installation.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the chassis to your firearm. Ensure all screws and fittings are securely tightened.
- Attach any accessories such as grips, rails, or other components as needed.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the adjustable buttstock and make necessary adjustments for a comfortable fit.
- When ready to shoot, ensure you are in a stable position and have a clear sight picture.
- Practice good shooting etiquette and follow all safety protocols while on the range or in the field.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Ensure that all parts are disposed of safely to prevent any accidents or injuries.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or

customer service for assistance. It is important to have a point of contact for safety inquiries.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Always prioritize safety and be responsible in your firearm use. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Este chasis ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu rifle. Para garantizar un uso seguro y eficaz del producto, es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de utilizar el chasis, asegúrate de haber leído y comprendido todas las instrucciones.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no tenga la formación adecuada.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para asegurarte de que no hay daños visibles.
- Si encuentras algún daño o defecto, no utilices el chasis y contacta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo utilices para otros fines.
- **Ajuste Personalizado:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para asegurar un buen control y precisión.
- **Montaje de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (empuñaduras AR15, rieles ARCA, accesorios MLoc) estén correctamente instalados y asegurados.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado y sigue todas las reglas de seguridad de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el Oryx Chassis asegurándote de que esté bien alineado.
- Ajusta los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante.
- Verifica que la culata esté firmemente ajustada y no se mueva.

2. Ajuste de la Culata:

- Utiliza la herramienta adecuada para ajustar la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que la culata esté bloqueada en su lugar antes de disparar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición segura y estable.
- Alinea tu mira y verifica que el rifle esté en la posición correcta antes de disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del Oryx Chassis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, contacta a un profesional calificado o a la tienda donde adquiriste el chasis.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para asegurar una experiencia de uso segura y efectiva con tu Oryx Chassis. Si tienes alguna duda, no dudes en buscar apoyo adicional.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sécuritaire de votre produit. Il est important de lire attentivement ces instructions afin de minimiser les risques et d'assurer une expérience optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.
- Sois conscient des lois et règlements concernant l'utilisation de fusils dans ta région.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:**
 - Assure-toi que le châssis est correctement installé sur le fusil avant toute utilisation.
 - Ne force pas les pièces lors de l'installation pour éviter d'endommager le châssis ou le fusil.
- **Utilisation:**
 - Toujours manipuler le fusil en respectant les règles de sécurité de base.
 - Ne vise jamais un objet ou une personne que tu ne souhaites pas toucher.
 - Utilise le châssis uniquement pour le type de tir pour lequel il a été conçu.
- **Entretien:**
 - Nettoie régulièrement le châssis et les accessoires pour maintenir leur bon fonctionnement.
 - Stocke le produit dans un endroit sec et sûr.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retire la crosse d'origine de ton fusil Savage Axis.
- Aligne le châssis Oryx avec les points de fixation du fusil.
- Utilise les vis fournies pour fixer solidement le châssis au fusil.
- Assure-toi que le châssis est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

2. Réglage de la Crosse:

- Ajuste la crosse selon ta taille et ta préférence pour une meilleure ergonomie.
- Teste le réglage en prenant une vue de visée pour garantir un confort optimal.

3. Utilisation:

- Installe le fusil sur un support stable lors de la prise de vue.
- Utilise des accessoires compatibles comme les poignées AR15 et les rails ARCA pour optimiser ton

expérience de tir.

Instructions d'Élimination

- Dispose du châssis et de ses composants conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans des déchets ménagers. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux recyclables ou dangereux.
- Si tu n'es pas sûr de la manière de te débarrasser du produit, consulte les autorités locales pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, il est recommandé de contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir toutes les informations nécessaires sur le produit à portée de main lors de la prise de contact.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman. En suivant ces directives et en restant vigilant, tu peux profiter pleinement de ton expérience de tir tout en minimisant les risques. Merci de faire preuve de responsabilité et de prudence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH GRY

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Savage Axis. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'ergonomia durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il telaio e il fucile lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizza il telaio solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica sempre che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Utilizza solo impugnature AR15 e accessori compatibili con il telaio.
- Assicurati che il calcio regolabile sia fissato correttamente prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione del Telaio

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia indicate nel manuale.

3. Regolazione del Calcio

- Regola il calcio in base alle tue preferenze di ergonomia e comfort.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo del Fucile

- Posizionati in modo sicuro e stabile dietro al mirino.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i componenti secondo le normative locali per i rifiuti di materiali metallici e plastici.
- Non gettare il telaio nel fuoco o in acqua, in quanto potrebbe causare danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua esperienza e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre presisjonen og ergonomien ved skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene nedenfor.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for eventuelle skader eller mangler.
- Bruk alltid chassiset i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold chassiset og tilbehør utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at skyting kan medføre risiko. Ta nødvendige forholdsregler for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker riflen.
- Kontroller at riflen er sikkert festet i chassiset før bruk.
- Unngå å peke riflen mot deg selv eller andre, selv når den er avfyrt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å avfyre.
- Unngå å bruke chassiset under ugunstige værforhold som sterk vind eller regn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflen:

- Plasser riflen i chassiset og sikre at den passer godt.
- Kontroller at alle festemidler er stramme og sikre.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben for å passe din kroppstype og skytestil.
- Sørg for at kolben er låst på plass før bruk.

3. Tilbehør:

- Installer AR15 grep og MLok tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bruk ARCA skinner for å feste annet utstyr, hvis nødvendig.

4. Sikting:

- Bruk kikkerten din for å ta sikte. Juster innstillingene for optimal sikt.
- Ta deg tid til å bli kjent med hvordan chassiset påvirker skyteopplevelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall; sjekk for gjenvinningsmuligheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler for ytterligere assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene vil du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Takk for at du valgte vårt produkt.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH GRY

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkowników

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH GRY. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania oraz maksymalne osiągi Twojej broni, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejszy dokument jest zgodny z regulacjami unijnymi dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem podwozia, upewnij się, że jest ono odpowiednie do Twojego modelu broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Regularnie kontroluj podwozie pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia.
- Przechowuj podwozie w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj podwozia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed strzelaniem.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu akcesoriów, aby uniknąć zranień.
- Używaj tylko akcesoriów i części, które są zgodne z podwoziem Oryx Chassis.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Zdejmij oryginalne osadzenie broni.
- Umieść podwozie Oryx Chassis na ramie broni.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy kolba jest prawidłowo ustawiona, aby zapewnić komfort użytkowania.

2. Użycie podwozia:

- Przyjmij stabilną pozycję strzelecką.
- Ustaw celownik zgodnie z preferencjami.
- Przed oddaniem strzału, upewnij się, że w pobliżu nie ma osób postronnych.

3. Dostosowanie kolby:

- Dostosuj długość kolby do swoich potrzeb, aby poprawić ergonomię i dokładność.
- Sprawdź, czy kolba jest prawidłowo zablokowana po dokonaniu regulacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane podwozie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podwozia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nieużywane.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis, prosimy o kontakt z odpowiednim przedstawicielem lub producentem.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy podwozia lub doświadczysz wypadku, zgłoś to odpowiednim władzom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące ewentualnych wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia suorituskykyominaisuuksia tarkkuuskiväärin ampumiseen. Tässä käyttöohjeessa käsitellään turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä hävitysmenettelyjä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisesti ja vastuullisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tarkoituksilla.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojaruukkeita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ja tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten, ja että ei ole esteitä tai vaaroja.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kasausta pakkauksesta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä etuosaa ja takapäää tukevasti paikoilleen.
- Varmista, että kaikki kiinnityspultit on kiristetty kunnolla.
- Asenna AR15kahvat, ARCAraut ja MLok lisävarusteet tarpeen mukaan.
- Säädä peräosan pituus ja kulma mukautuaksesi omaan ampumatyyliin.

2. Käyttö

- Aseta kivääri Oryx Chassis kasausta.
- Säädä tähtäyskuva ja varmista, että kaikki on kunnolla paikallaan ennen ampumista.
- Ota huomioon ympäristö ja varmista, että se on turvallinen ampumista varten.
- Käytä tarvittaessa lisävarusteita, kuten bipodia tai tähtäimiä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä erillisiä keräyspisteitä, jos saatavilla.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty turvallisesti.

Lisätiedot ja tuki

Tuotteen käytön aikana, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista myös, että seuraat mahdollisia tuoteilmoituksia tai varoituksia, jotka liittyvät Oryx Chassis tuotteisiin.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din precision och ergonomi när du skjuter med ett precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du hanterar chassit.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att du har en säker bakgrund och skjutområde innan du avfyrar ditt vapen.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Placera Oryx Chassis på vapnets låda och säkerställ att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på plats.

2. Justering av kolv:

- Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skjutställning.
- Testa passformen innan du skjuter för att säkerställa komfort och stabilitet.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa tillbehör som bipod eller annan utrustning.

4. Säkerhetskontroller:

- Kontrollera chassit och alla fästen innan varje användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Se till att inga föremål blockerar vapnets mekanism eller sikte.

Avfallshantering

- När chassit inte längre är i bruk, se till att det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar eller produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform regelbundet.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv skytteupplevelse med Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH.

Návod k bezpečnému používání ORYX Sportsman Chassis

Úvod

Gratulujeme k zakoupení ORYX Sportsman Chassis, navrženého pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod.
- Udržujte všechny bezpečnostní pokyny a varování na dosah.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají potřebné znalosti a dovednosti.
- Zabraňte přístupu dětí a zranitelných osob k výrobku.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně upevněna v chassis.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a komponenty.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní opatření při manipulaci s puškou.
- Udržujte chassis čisté a suché, aby se předešlo poškození.
- V případě jakýchkoli známek poškození nebo abnormálního chování výrobku, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte pušku z původní pažby.
- Upevněte pušku do ORYX Sportsman Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou správně utaženy.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle vašich potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a dobrý výhled.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda není poškozena.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny součásti ORYX Sportsman Chassis by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Hliníkové části mohou být recyklovány, proto je doporučeno je odevzdat do sběrného dvora.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy a měl by být dodržován pro zajištění

bezpečného používání ORYX Sportsman Chassis.