

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010807
- Mfr. No.: 104226-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.25kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 709951110874

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH ODG](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH! Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um die beste Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und gesichert sind, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Verwenden Sie nur empfohlene Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität des Chassis zu gewährleisten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr in einem sicheren und stabilen Zustand ist, bevor Sie es abfeuern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr von seiner ursprünglichen Schaftkonstruktion.
- Setzen Sie das Gewehr vorsichtig in das Oryx Chassis ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt und alle Schrauben fest angezogen sind.
- Montieren Sie den Vorderschaft und sichern Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Einstellung des Schaftes:

- Passen Sie den Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition an, um die beste Passform zu erreichen.
- Überprüfen Sie die Einstellung vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie stabil bleibt.

3. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem sicheren Bereich schießen, der für das Schießen mit einem Gewehr geeignet ist.
- Nehmen Sie immer eine stabile Schießposition ein und zielen Sie sicher.
- Halten Sie den Abzug nur dann gedrückt, wenn Sie bereit sind, zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass alle Materialien verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie: Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your new chassis. Please read this manual carefully before installation and usage to maximize your safety and the performance of your product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used only with compatible firearms and accessories.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Store the chassis in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when using the chassis and firearm.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Avoid using the chassis in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Do not modify the chassis beyond manufacturer specifications.
- Use only AR15 grips and accessories that are compatible with the chassis.
- Ensure that the buttstock is properly adjusted before use to prevent accidents.
- Use caution when adjusting the forend and bedding to avoid pinching fingers.
- Keep the chassis free of obstructions that may interfere with the firearm's operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and accessories for installation.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation:

- Remove the factory stock from your Savage Axis rifle.
- Align the receiver of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the chassis to the rifle using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Attach the adjustable buttstock, adjusting it to your desired length for comfort.

3. Usage:

- Before firing, doublecheck that the firearm is unloaded.
- Take a stable shooting position and align your sight picture.
- Adjust the forend and grip to ensure optimal ergonomics and control.
- Regularly check the tightness of screws and fittings before and during use.

4. PostUsage:

- Clean the chassis and firearm after each use to maintain performance.

- Store the chassis in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Savage Axis. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de su producto. Por favor, lea atentamente estas instrucciones antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usar el rifle.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipularlo o instalarlo en el chasis.
- Usa siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales relacionadas con la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación adecuada:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar lesiones o daños al chasis.
- **Uso de accesorios:** Solo usa empuñaduras AR15 y accesorios MLoc compatibles. Verifica la compatibilidad antes de la instalación.
- **Condiciones de uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su funcionamiento óptimo. Inspecciona en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- **Capacitación:** Si eres nuevo en el uso de rifles de precisión, considera recibir capacitación de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que esté bien asentado en el lecho en forma de V.
- Fija el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados pero no excesivamente.
- Ajusta la culata según tus preferencias de ergonomía y precisión.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Utiliza el visor para alinear tu objetivo y asegúrate de que el rifle esté bien apoyado en el chasis.
- Realiza disparos de prueba para ajustar la configuración del chasis según sea necesario.

3. Mantenimiento del Chasis:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Revisa periódicamente todos los componentes para detectar signos de desgaste o daño.
- Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones de Desecho

- El chasis Oryx Sportsman debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos electrónicos y materiales reciclables.
- Si el chasis está dañado o ya no es utilizable, consulta a las autoridades locales para obtener información sobre el reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del chasis Oryx Sportsman, por favor, busca asistencia de un distribuidor autorizado o un profesional del sector.

Recuerda que la seguridad es fundamental al usar cualquier equipo relacionado con armas de fuego. Sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis SA RH

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman conçu pour le fusil Savage Axis. Ce document vise à te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton châssis. Il est important de respecter ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le châssis conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement installées avant utilisation.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Toujours manipuler le châssis avec soin. Ne pointe jamais le fusil vers toi ou vers d'autres personnes.
- **Montage** : Suis les instructions de montage avec attention pour éviter les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Ajustements** : Fais les ajustements nécessaires à la crosse uniquement lorsque le fusil est déchargé.
- **Environnement** : Utilise le châssis dans un environnement sûr et approprié pour le tir.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que le fusil est en bon état de fonctionnement et que le châssis est correctement fixé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton fusil Savage Axis.
- Place le fusil dans le châssis Oryx Sportsman en veillant à ce que toutes les pièces s'emboîtent correctement.
- Fixe le châssis en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Vérifie que tous les boulons et vis sont bien serrés.

2. Ajustements :

- Ajuste la crosse à la longueur souhaitée pour un meilleur confort.
- Positionne le gardemain flottant pour optimiser l'ergonomie.
- Teste les ajustements en positionnant le fusil et en vérifiant la prise en main.

3. Utilisation :

- Prends une position stable derrière le fusil.
- Utilise la lunette pour viser correctement.
- Prends le temps d'ajuster ta prise et ta position avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le châssis est usé ou endommagé, ne le jette pas dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région pour te débarrasser du châssis de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en aluminium et des composants d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles sur la sécurité des produits dans l'UE. Assure-toi d'être informé des rappels potentiels et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et responsable de ton châssis Oryx Sportsman. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation de tout équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH ODG

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Savage Axis. Questo prodotto è stato progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il telaio e gli accessori in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi un fucile.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico quando monti o smonti il telaio.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la caccia e il tiro.
- Utilizza solo accessori compatibili con il telaio Oryx Chassis.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal tuo fucile Savage Axis.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis in modo che si allinei correttamente con il fucile.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Verifica che il telaio sia stabile e sicuro prima di utilizzare il fucile.

3. Regolazione:

- Regola il calcio del telaio in base alle tue esigenze personali per una vestibilità ottimale.
- Controlla la posizione dell'impugnatura e assicurati che sia comoda per l'uso.

4. Uso:

- Quando sei pronto per il tiro, assicurati che il tuo fucile sia carico e pronto all'uso.
- Posizionati in modo sicuro dietro al mirino e prendi la mira.
- Mantieni sempre una postura stabile e controllata durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli accessori in alluminio e di altri materiali.
- Non gettare il telaio Oryx Chassis o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto riguardo al telaio Oryx Chassis, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e altre informazioni rilevanti per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai godere di un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo telaio Oryx Chassis.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for din Savage Axis rifle. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle relevante lover og forskrifter.
- Oppbevar chassiset og tilbehøret utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke chassiset til formål som ikke er i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Kontroller at alle komponenter er i god stand før bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller mangler til myndighetene eller til forhandleren.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du skyter.
- Sørg for at riflen er sikkert festet i chassiset før bruk.
- Unngå å peke riflen mot deg selv eller andre.
- Vær oppmerksom på ditt miljø og sørg for at det er trygt å skyte.
- Unngå å bruke chassiset dersom du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av chassiset:

- Fjern riflen fra eventuell eksisterende stokk.
- Plasser riflen forsiktig i Oryx Chassis.
- Sørg for at riflen er riktig justert og at alle fester er strammet.
- Kontroller at kolben er justert for best mulig passform.

2. Bruk av chassiset:

- Juster kolben til ønsket lengde og høyde for optimal ergonomi.
- Bruk AR15håndtaket for bedre kontroll.
- Fest eventuelle tilbehør som ARCaskinner eller MLoktilbehør etter behov.
- Test riflens nøyaktighet etter installasjon for å sikre at alt fungerer som det skal.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale avfallsregler.
- Sørg for å resirkulere materialer der det er mulig, spesielt aluminium og plastkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Avslutning

Vi håper at du får glede av ditt Oryx Chassis Sportsman og at det gir deg en forbedret opplevelse under skyting. Husk alltid å prioritere sikkerhet og ansvarlig bruk.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Nasze chwyty zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić optymalne i bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj Oryx Chassis zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamocowane przed każdym użyciem.
- Nie używaj chassis w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze nosić odpowiednią ochronę oczu i słuchu podczas korzystania z broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu chassis, zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem montażu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi montażu chassis do broni.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przyjmij stabilną postawę podczas korzystania z chassis.
- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować ją do swoich potrzeb i zapewnić maksymalną precyzję.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku, z dala od osób i zwierząt.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu metalu i materiałów kompozytowych.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub specjalistą w dziedzinie broni.

Zakończenie

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić

sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kotelon käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvaohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuuskiväärisi suorituskykyä, ja siksi on tärkeää noudattaa näitä ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten tarkkuuskiväärin tukena.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja ei esteitä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojaruosteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen Oryx Chassis kotelon asennusta.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Huolehdi, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15kahvat ja MLoklisävarusteet, on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia Oryx Chassis kotelon kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kotelosta kaikki pakkausmateriaalit.
- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Kiinnitä tarkkuuskiväärisi Oryx Chassis kotelon sisäpuolelle valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä peräosaa tarpeen mukaan, jotta saat parhaan istuvuuden.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavaan ja turvalliseen asentoon ampumisen ajaksi.
- Käytä tähtäyskuvaa varmistaaksesi, että olet kohdistanut oikein.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä tai eläimiä ampumisen aikana.
- Kun et käytä tuotetta, säilytä se turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämishjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin ohjeita varten.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti elektroniset komponentit, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa Oryx Chassis kotelon turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman kotelon!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa säker användning och maximera prestandan, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av gevär.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att geväret är avstängt och avlastat innan du installerar chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att inga föremål blockerar chassit eller geväret under användning.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Följ lokala lagar och regler angående användning av gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
- Montera Oryx Chassi på geväret enligt medföljande installationsmanual.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skjutställning.
- Testa passformen genom att rikta geväret mot målet.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa komfort och stabilitet.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCA-skenor för att fästa ytterligare utrustning.

4. Säkerhetskontroller före skjutning:

- Kontrollera att geväret är i gott skick och att alla delar fungerar som de ska.
- Gör en visuell inspektion av chassit för att säkerställa att det är korrekt installerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt återvinning av metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Oryx Chassi Sportsman Savage Axis SA RH på ett säkert och ansvarsfullt sätt, bidrar du till en tryggare skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis SA RH. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a pochopte všechny pokyny.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a zamezte nehodám.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška správně upevněna a zajištěna v chassis.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a montážní prvky.
- Nepoužívejte chassis, pokud je poškozeno nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s puškou a chassis dodržujte bezpečnostní opatření pro střelbu.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni k výstřelu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Přečtěte si pokyny k instalaci dodané s produktem.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte chassis podle pokynů výrobce, přičemž dbejte na správné upevnění.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně nainstalováno a zajištěno.
- Upravte pažbu pro optimální pohodlí a přesnost.
- Při zaměřování se ujistěte, že je vaše pozice stabilní a bezpečná.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace nebo darování, pokud je produkt stále funkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že v případě jakýchkoli nebezpečných situací je možné hlásit produkty a nehody příslušným orgánům.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné a zodpovědné používání vašeho Oryx Chassis přispěje k lepšímu zážitku ze střelby.