

Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .223 - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Mossberg MVP - SA - RH - .223 - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010809
- Mfr. No.: 104331-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Mossberg
- Model: MVP
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.13kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396665

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .223](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223 Brukermanual](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání šasi Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihre Schieß Erfahrung zu verbessern und die Leistung Ihres Gewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsplattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer Schutzbrillen und Gehörschutz beim Schießen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher im Chassis sitzt, bevor Sie schießen.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Chassis, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Schussfeld sind.
- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und Zubehörteile.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr von der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Befestigen Sie das Gewehr sicher im Chassis, indem Sie die entsprechenden Schrauben anziehen.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass das Gewehr fest sitzt.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition ein.
- Nehmen Sie eine stabile Haltung ein, bevor Sie das Zielbild aufnehmen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind, bevor Sie schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die oben genannten Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere

und effektive Nutzung Ihres Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223 zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH

.223 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Mossberg MVP rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your chassis. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model before installation.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Store your chassis in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Be aware of your surroundings when handling or using your rifle.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Use only AR15 grips and compatible accessories as specified in the product description.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
- Always wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Do not modify the chassis or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Be cautious when adjusting the buttstock to avoid pinching fingers or causing injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the Mossberg MVP rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the Oryx Chassis with the receiver of the rifle, ensuring proper fit.
- Secure the chassis using the provided screws and tools, following the torque specifications in the product manual.
- Attach your chosen AR15 grip and any compatible accessories as desired.

2. Usage Instructions:

- Adjust the buttstock for a comfortable fit before taking aim.
- Ensure the forend is free floated and does not contact the barrel when shooting.
- Regularly check the tightness of all screws and fittings to ensure stability during use.
- Familiarize yourself with the chassis features and how they enhance your shooting experience.
- Practice safe shooting techniques and maintain focus while using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged or no longer usable, contact a local recycling center for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please contact the manufacturer or consult the product's official website for support resources.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Mossberg MVP. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu experiencia de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones claras y sencillas para ayudarte a utilizar y mantener tu chasis de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y los accesorios fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas y protección auditiva, al disparar.
- Inspecciona regularmente el chasis y los componentes para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si notas algún problema, deja de usar el chasis y contacta a un profesional para que lo revise.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No modifiques el chasis de ninguna manera que pueda comprometer su integridad estructural.
- Asegúrate de que todas las partes del rifle estén correctamente instaladas y aseguradas antes de disparar.
- Utiliza solo munición que sea compatible con tu rifle y el chasis.
- Siempre verifica que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones antes de disparar.
- Nunca apunte el rifle hacia algo que no tenga la intención de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original de tu rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el chasis Oryx con el receptor del rifle.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien ajustados.
- Instala la empuñadura AR15 y cualquier accesorio que desees usar, como rieles ARCA o MLok.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas para un mejor ajuste.
- Asegúrate de que el ajuste no interfiera con el funcionamiento del rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Utiliza la mira para alinear tu objetivo y asegúrate de que el rifle esté en una posición segura.
- Dispara solo cuando estés completamente preparado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si es posible, lleva el chasis a un centro de reciclaje que acepte materiales de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto, recuerda que es importante tener un contacto en la UE. Consulta el sitio web de la empresa o el manual del producto para obtener más detalles sobre cómo comunicarte para obtener asistencia.

Recuerda que la seguridad es primordial al usar cualquier equipo relacionado con el tiro. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Mossberg MVP SA RH .223

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Mossberg MVP. Ce guide de sécurité vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout accident et assurer votre sécurité ainsi que celle des autres.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Toujours manipuler le châssis et le fusil avec précaution.
- Ne jamais viser une personne ou un animal, même si le fusil est déchargé.
- S'assurer que le fusil est déchargé avant de monter ou de démonter le châssis.
- Conserver le châssis et le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.
- Vérifier régulièrement l'état du châssis et des composants pour détecter toute usure ou dommage.
- Suivre les instructions du fabricant pour l'entretien et le nettoyage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Installation du Châssis :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le châssis ou le fusil.
- Ne forcez pas les pièces lors de l'installation.

• Utilisation du Châssis :

- Positionnez-vous confortablement derrière le châssis avant de tirer.
- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérifiez que la lunette est bien fixée et correctement alignée avant de tirer.

• Transport :

- Transportez le fusil dans un étui sécurisé pour éviter les accidents.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance lorsqu'il est transporté.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Décharge le fusil et retire la crosse d'origine.
- Aligne le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
- Fixe le châssis à l'aide des vis fournies, en veillant à ne pas trop serrer.
- Vérifie que le châssis est solidement fixé avant de procéder.

2. Ajustement de la Crosse :

- Tire la crosse vers l'arrière ou pousse-la vers l'avant pour l'ajuster à ta taille.
- Assure-toi que la crosse est bien verrouillée en place avant d'utiliser le fusil.

3. Utilisation :

- Prends une position stable et confortable.
- Aligne la lunette avec ta cible.
- Respire profondément et tire lentement pour maximiser la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contacte un centre de recyclage local pour des instructions sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, nous vous encourageons à contacter un professionnel qualifié ou à consulter les ressources en ligne pertinentes. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lorsque tu utilises un fusil. Sois toujours vigilant et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con un fucile di precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni importanti per la sicurezza e l'uso del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o segni di usura.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e la registrazione di armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il telaio per garantire che sia in buone condizioni di funzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il telaio in un ambiente sicuro e controllato.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo; eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se pensi che sia scarica.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il calcio di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio ORYX sul corpo dell'arma.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il telaio sia ben fissato prima di procedere.

2. Utilizzo del Telaio

- Regola il calcio per adattarlo alla tua corporatura per migliorare l'ergonomia.
- Utilizza impugnature AR15 e accessori MLoc per personalizzare il tuo setup.
- Durante il tiro, assicurati di avere una buona posizione e stabilità.
- Effettua controlli di sicurezza prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Non gettare il prodotto nel rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro del telaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il modello e il numero di serie del tuo telaio per ricevere

assistenza adeguata.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH

.223 Brukermanual

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman for Mossberg MVP. Dette chassiset er designet for å gi deg en optimal skyteopplevelse med høy presisjon. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne brukermanualen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for å være trygt ved korrekt bruk.
- Sørg for at du er kjent med sikkerhetsregler for håndtering av våpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre uerfarne brukere.
- Les alltid produsentens instruksjoner før bruk.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselsvern når du skyter.
- Kontroller at chassiset er riktig installert før bruk.
- Unngå å bruke chassiset med skadde eller defekte komponenter.
- Sørg for at våpenet er i god stand før montering på chassiset.
- Ikke la chassiset komme i kontakt med ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyting og våpenbruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

• Montering av riflen:

1. Plasser riflen på chassiset og sørg for at den er riktig justert.
2. Bruk de medfølgende skruene for å feste riflen til chassiset.
3. Stram skruene jevnt for å unngå skade på riflen.

• Justering av kolben:

1. Juster kolben til ønsket lengde ved å løsne justeringsskruene.
2. Finn en komfortabel posisjon før du strammer skruene igjen.

• Tilbehør og tilpasning:

1. Installer AR15 grep og MLoc tilbehør etter behov.
2. Bruk ARCA skinner for ekstra tilbehør.

• Sikting:

1. Når du tar sikte, sørg for at du har et stabilt grep om chassiset.
2. Juster siktebildet for optimal presisjon før avfyring.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metall og plast.

- Sørg for at produktet er helt avmontert før avhending.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte Oryx Chassis. Vi ønsker deg lykke til med din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223. Nasze chassi zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassi, upewnij się, że jest ono prawidłowo zainstalowane na karabinie.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i słuchawki.
- Przechowuj chassi w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassi oraz karabinu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności

- Używaj wyłącznie akcesoriów i komponentów zgodnych z modelem Mossberg MVP.
- Nie modyfikuj chassi w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Podczas strzelania zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Nie używaj chassi w warunkach, które mogą wpłynąć na jego integralność, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
2. **Montaż:**
 - Umieść chassi na karabinie, upewniając się, że wszystkie otwory montażowe są wyrównane.
 - Użyj dostarczonych śrub i narzędzi do prawidłowego zamocowania chassi.
3. **Sprawdzenie:** Po zakończeniu montażu, sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Zawsze sprawdzaj, czy karabin jest rozładowany przed każdym użyciem.
- Używaj chassi zgodnie z jego przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia kolby i upewnij się, że są dostosowane do Twoich potrzeb.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy chassi wymaga utylizacji, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu materiałów aluminiowych.
- Nie wyrzucaj chassi do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassi, skontaktuj się z

lokalnym dystrybutorem lub producentem. Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu, aby uzyskać odpowiednią pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpieczeństwa Twojego oraz innych użytkowników.

Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH

.223 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman mallin käyttäjäohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan laillisesti ja vastuullisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Pidä huolta ympäristöstäsi ja hävitä tuote asianmukaisesti.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Vältä ampumista, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Harjoittele turvallista ampumista ja noudata ampumaradan sääntöjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana pakkausmateriaalissa.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuode tukevasti alustaan.
- Asenna etuosa siten, että se on vapaasti leijuva.
- Varmista, että peräosa on säädetty sopivaksi käyttäjälle.
- Asenna AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti rungon taakse.
- Ota tähtäyskuva varmistaaksesi, että olet oikeassa asennossa.
- Käynnistä ampuminen vain, kun olet varma ympäristöstäsi.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kun et ole valmis ampumaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja Tukeen

- Kaikki kysymykset ja turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet tulee osoittaa EU:n turvallisuuspisteeseen.
- Voit raportoida vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.

- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman mallin. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg användning av detta chassi, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera chassit och alla dess komponenter för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker hantering av vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Se till att chassit är korrekt installerat på vapnet för att undvika olyckor.
- Undvik att använda chassit under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Använd endast kompatibla tillbehör och grepp för att säkerställa säker och effektiv användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga kolven från ditt Mossberg MVPvapen.
- Placera Oryx Chassis på vapnet och se till att det passar ordentligt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och kontrollera att de är åtdragna.
- Installera AR15greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens anvisningar.

2. Användning av chassit:

- Justera den justerbara kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Kontrollera att sikten är korrekt inställda och att chassit är stabilt innan du börjar skjuta.
- Öva på säker hantering av vapnet och följ alltid grundläggande säkerhetsregler för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn material där det är möjligt och följ lokala regler för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassis, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök vår webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och njuta av en förbättrad skytteupplevelse med ditt Oryx Chassis. Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av denna produkt.

Návod k bezpečnému používání šasi Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili šasi Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho šasi.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Šasi Oryx Chassis je určeno pouze pro střelbu s odpovídajícími puškami. Používejte pouze doporučené zbraně a munici.
- Udržujte šasi a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Pravidelně kontrolujte šasi na poškození nebo opotřebení. Jakékoli poškození může ovlivnit výkon a bezpečnost.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při zaměřování a střelbě se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou polohu.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality v chodu zbraně nebo šasi, okamžitě přestaňte používat a nechte zbraň zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace šasi:

- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky podle pokynů výrobce.
- Připojte šasi Oryx Chassis k tělu pušky pomocí dodaných šroubů a nářadí.
- Ujistěte se, že je šasi pevně a bezpečně připevněno.

2. Nastavení pažby:

- Upravte délku pažby podle vaší potřeby pro lepší ergonomii.
- Zkontrolujte, zda je pažba nastavena na správnou výšku a úhel pro pohodlné zaměřování.

3. Použití příslušenství:

- Připojte AR15 gripy a MLok příslušenství podle potřeby.
- Ujistěte se, že veškeré příslušenství je správně a bezpečně namontováno.

4. Údržba:

- Pravidelně čistěte šasi a zbraň, aby se zajistil jejich správný výkon.
- Kontrolujte šrouby a upevnění, zda nejsou uvolněné nebo poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je šasi poškozené nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci nebo kontaktujte odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace nebo otázky ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte přístup k aktuálním informacím o bezpečnosti a případných výzvách k vrácení produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali šasi Oryx Chassis Sportsman Mossberg MVP SA RH .223. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.