

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010821
- Mfr. No.: 104343-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396740

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Oryx Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie das Chassis an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß im Chassis montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und MLocZubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der verstellbare Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Passform zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie es, das Chassis unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Gewehrs:

- Entfernen Sie das Gewehr von seinem ursprünglichen Schaft.
- Platzieren Sie das Gewehr vorsichtig im Oryx Chassis und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Befestigungen gemäß den Anweisungen des Herstellers fest.

2. Einstellung des Schaftes:

- Lösen Sie die Verriegelung des verstellbaren Schaftes.
- Passen Sie die Länge und Höhe des Schaftes an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
- Ziehen Sie die Verriegelung wieder fest, um sicherzustellen, dass der Schaft in der gewünschten Position bleibt.

3. Verwendung von Zubehör:

- Montieren Sie AR15Griffe und MLocZubehör gemäß den Anweisungen des jeweiligen Herstellers.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Zubehörs, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Oryx Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Oryx Chassis klären.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH ist von größter Bedeutung. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. This guide provides essential safety information, usage instructions, and disposal guidelines to help you use the chassis effectively and responsibly.

General Safety Guidelines

- Always handle the chassis and your rifle with care to prevent accidents.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and its components.
- Store the chassis and rifle in a secure location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and storage.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety issues.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed and securely attached to your rifle before use.
- Avoid using the chassis in conditions that may compromise its integrity, such as extreme temperatures or exposure to moisture.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and accessory attachments to prevent instability.
- Use only compatible accessories, such as AR15 grips and MLoc components, to maintain optimal performance.
- When adjusting the buttstock, do so carefully to avoid pinching or injury.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using your rifle.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare the Workspace:** Ensure you have a clean, flat surface and all necessary tools.
2. **Remove the Factory Stock:** Follow the manufacturer's instructions to safely detach the factory stock from your Tikka T1X rifle.
3. **Install the Oryx Chassis:**
 - Align the rifle action with the Vshaped bedding of the chassis.
 - Securely attach the chassis to the rifle using the provided screws and tools.
4. **Adjust the Buttstock:** Customize the length of pull according to your preference for a better fit.
5. **Attach Accessories:** Install AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories as needed, ensuring they are securely fastened.

Usage Instructions

- Before taking your position, ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Check that the safety mechanism is engaged until you are ready to fire.
- Take your time to establish a stable shooting position, utilizing the chassis for improved ergonomics.
- Adjust your sight picture as necessary for optimal accuracy.
- After use, ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal recycling.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging. Ensure that you have your product details handy for a more efficient support experience.

By following these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable shooting experience with your Oryx chassis. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman diseñado para el rifle Tikka T1X. Este producto ha sido creado para mejorar tu experiencia de tiro, ofreciendo precisión y ergonomía. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y pautas de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis se utilice únicamente con rifles compatibles. Lee todas las instrucciones antes de usar el producto.
- **Inspección Regular:** Verifica el chasis antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el chasis en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso de Equipos de Protección:** Usa siempre gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- **Conocimiento de la Legislación Local:** Infórmate sobre las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar errores que puedan comprometer la seguridad.
- **Ajustes de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para asegurar un mejor control y precisión.
- **Verificación de Compatibilidad:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc recomendados para este chasis.
- **Monitoreo de Condiciones:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Supervisión de Menores:** Si hay menores cerca, asegúrate de que estén supervisados y comprendan las normas de seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. **Reúne Herramientas Necesarias:** Necesitarás un destornillador, llaves Allen y cualquier otro equipo recomendado en el manual del rifle.
2. **Desmonta el Rifle:** Retira la culata original del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Coloca el Chasis:** Alinea el rifle con el chasis Oryx y asegúralo firmemente en su lugar.
4. **Ajusta la Culata:** Modifica la altura y el ángulo de la culata según tus preferencias.
5. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que todas las partes estén bien fijadas antes de usar el rifle.

Uso del Chasis

1. **Posicionamiento:** Colócate cómodamente detrás del rifle, asegurando que tus manos y hombros estén en una posición estable.
2. **Apunta con Precisión:** Utiliza la mira y asegúrate de que el rifle esté nivelado antes de disparar.
3. **Disparo Seguro:** Realiza el disparo solo cuando estés seguro de tu objetivo y del entorno.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho Responsable:** Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre el reciclaje de metales y componentes de armas.
- **No Incinerar:** No incinere el chasis, ya que esto puede liberar materiales tóxicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, por favor contacta a tu punto de venta o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda seguir siempre estas pautas de seguridad para disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman Tikka T1X de forma segura y efectiva. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T1X. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit, conformément à la réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le châssis est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire comme support pour le fusil Tikka T1X.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis de quelque manière que ce soit, car cela peut compromettre sa sécurité et ses performances.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation et du tir avec le fusil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assuretoi que le châssis est correctement installé sur le fusil avant de tirer. Suis les instructions d'installation fournies dans la section suivante.
- **Ajustements** : Ajuste la crosse réglable pour un confort optimal et une précision accrue. Ne tire pas si tu n'es pas à l'aise avec les réglages.
- **Équipement** : Utilise uniquement des poignées AR15, des rails ARCA et des accessoires MLoc compatibles avec le châssis.
- **Environnement** : Utilise le châssis dans un environnement sûr et approprié pour le tir. Assuretoi que la zone est dégagée et que personne ne se trouve dans la ligne de tir.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne crosse** : Retire la crosse d'origine de ton fusil Tikka T1X en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du châssis** :
 - Aligne le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
 - Fixe le châssis en utilisant les vis fournies. Assuretoi qu'elles sont bien serrées.
4. **Ajustement de la crosse** : Ajuste la crosse réglable à la hauteur et à l'angle désirés pour un confort optimal.

Utilisation

- Prends place derrière le fusil installé sur le châssis.
- Vérifie que tous les réglages sont à ton goût avant de tirer.
- Tire dans un environnement sécurisé, en respectant les règles de sécurité du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le châssis atteint la fin de sa durée de vie, ne le jette pas dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage des métaux et des composants en aluminium.

- Si possible, retourne le châssis au fabricant ou à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du châssis Oryx Sportsman, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Prends le temps de te familiariser avec ton équipement et de respecter toutes les précautions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile di precisione Tikka T1X. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Controlla il telaio e tutti i componenti per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di usura o danneggiamento.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso del tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico e sicuro prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sicurezza o le prestazioni.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita di utilizzare il telaio con munizioni non appropriate o difettose.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il modello Tikka T1X.
- Verifica che il fucile sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che il sistema di mira sia correttamente impostato.
- Regola il calcio in base alle tue esigenze per una presa migliore e maggiore accuratezza.
- Pratica sempre in un'area sicura e designata per il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il telaio non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Controlla con le autorità locali per le linee guida specifiche sullo smaltimento di prodotti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del tuo telaio per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, potrai utilizzare il telaio Oryx Chassis Sportsman in modo sicuro e responsabile. Ricorda di rimanere sempre informato sulle pratiche di sicurezza relative al tiro e di rispettare le normative locali. Buon divertimento e buona precisione!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE. Dette chassiset er designet for å forbedre presisjonen og ergonomien når du bruker din presisjonsrifle. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og maksimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du skyter.
- Kontroller at riflen er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke chassiset under dårlige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Sørg for at området rundt deg er klart for sikker skyting.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at riflen er ordentlig festet i chassiset før bruk.
- Unngå å bruke chassiset med en rifle som ikke er kompatibel med Tikka T1X.
- Juster kolben til din kroppstype for å unngå ubehag og forbedre nøyaktigheten.
- Sjekk at AR15grepet er sikkert festet før bruk.
- Vær oppmerksom på at tilbehør som MLok og ARCA skinner kan ha spesifikke bruksanvisninger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflen:

- Plasser riflen i chassiset med løpet i den Vformede bedding.
- Sikre riflen ved å bruke de medfølgende festene.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben ved å løsne justeringsskruene.
- Finn en komfortabel posisjon som gir best mulig sikt.

3. Bruk av tilbehør:

- Fest ønsket tilbehør (MLok eller ARCA) i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at tilbehøret sitter sikkert før bruk.

4. Sikring av området:

- Før du skyter, sørg for at området er fritt for mennesker og dyr.
- Ha alltid en sikkerhetsvakt hvis du skyter i en gruppe.

Avfallsinstruksjoner

Når chassiset ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en ansvarlig måte. Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering, spesielt for metallkomponenter. Unngå å kaste chassiset i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Det er viktig at du har tilgang til nødvendig støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du nyte bruken av Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE på en sikker og ansvarlig måte.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Instrukcja bezpieczeństwa dla użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii podczas strzelania. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj podwozie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi broni, z którą zamierzasz korzystać z podwozia.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie bezpiecznym przed montażem i demontażem podwozia.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, nawet gdy jest ona niezaładowana.
- Zawsze korzystaj z okularów ochronnych i słuchawek podczas strzelania.
- Przeprowadzaj regularne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w strzelectwie.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z podwozia pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

• Montaż podwozia:

1. Upewnij się, że broń jest niezaładowana.
2. Zdemontuj oryginalne podwozie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi broni.
3. Umieść broń w nowym podwoziu, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
4. Zainstaluj wszystkie niezbędne akcesoria, takie jak uchwyty AR15 czy szyny ARCA.
5. Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i bezpieczne przed pierwszym użyciem.

- **Użytkowanie podwozia:** Przyjmij stabilną pozycję strzelecką, aby maksymalizować dokładność. Dostosuj regulowaną kolbę do swojego wzrostu oraz stylu strzelania. Używaj lunety w celu zwiększenia precyzji strzałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podwozie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podwozia do ognia ani nie poddawaj go działaniu wysokich temperatur.
- Jeśli podwozie zawiera materiały niebezpieczne, skontaktuj się z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za utylizację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE jest kluczowe dla zapewnienia przyjemności i skuteczności w strzelectwie. Prosimy o przestrzeganie powyższych

wytocznych oraz o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että kaikki osat ovat kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat taidot ja tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja ettei siellä ole muita henkilöitä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista tai säätämistä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä; käytä vain tarvittavaa voimaa osien kiinnittämiseen tai säätämiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Noudata valmistajan ohjeita asennusprosessissa.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavaan ja turvalliseen asentoon ennen ampumista.
- Säädä tukki sopivaksi varmistaaksesi parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Käytä tuotetta vain valvotuissa olosuhteissa ja noudattaen paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä huolta, että tuote on puhdas ja kunnossa käytön jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja noudattaen paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH FDE on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja käyttömukavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE. Denna produkt är designad för att ge en förbättrad skytteupplevelse med hög precision. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Använd endast rekommenderade tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCA-skenor, MLoktillbehör).
- Anpassa den justerbara kolven för att säkerställa en korrekt passform.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T1X gevär.
- Placera Oryx Chassi på gevärets låda och se till att det ligger i rätt position.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit ordentligt.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att chassit sitter stabilt.

2. Anpassning av kolven

- Justera kolven genom att lossa justeringsskruvarna.
- Flytta kolven framåt eller bakåt för att passa din kroppstyp.
- Återfäst justeringsskruvarna efter att ha hittat en bekväm position.

3. Användning av tillbehör

- Montera AR15greppet på chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Fäst ARCA-skenor och MLoktillbehör på de angivna platserna.
- Kontrollera att alla tillbehör sitter ordentligt innan användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit inte längre är i bruk, se till att det avfallshandteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandtering av metallprodukter.
- Undvik att lämna produkten i naturen eller på offentliga platser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet, användning och underhåll av Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH FDE, vänligen kontakta tillverkaren eller den återförsäljare där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání vašeho nového zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střelby a používání pušek.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je puška bezpečně vybitá.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nehodláte vystřelit.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně nastavena a zajištěna před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vlhký nebo mokrý.
- Udržujte výrobek čistý a v dobrém stavu, aby se zajistila jeho správná funkčnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě postupujte podle pokynů výrobce pro montáž Oryx Chassis na vaši pušku.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.
- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je pažba pevně upevněna a správně nastavena.

2. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška bezpečně vybitá.
- Přizpůsobte si pažbu pro maximální pohodlí a přesnost.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a úchopy.
- Při střelbě dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na recyklaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Bezpečné používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH je naší nejvyšší prioritou.