

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010823
- Mfr. No.: 104343-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682131925188

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X RH ODG](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Schieß Erfahrung zu verbessern. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Chassis.
- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Halte das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Informiere dich über die gesetzlichen Bestimmungen in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während du das Gewehr verwendest.
- Vergewissere dich, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das Chassis installierst oder abnimmst.
- Achte darauf, dass das Chassis korrekt montiert ist, bevor du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, das Gewehr auf Personen oder Tiere zu richten, auch wenn du denkst, dass es entladen ist.
- Halte dich an die Anweisungen für den sicheren Umgang mit Waffen und schieße nur in dafür vorgesehenen Bereichen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Chassis:

1. Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
2. Entferne den bestehenden Schaft gemäß den Herstelleranweisungen.
3. Montiere das Oryx Chassis auf das Gewehr, indem du die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge verwendest.
4. Überprüfe die Stabilität der Montage und stelle sicher, dass alles fest sitzt.

• Nutzung des Chassis:

1. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet hast, bevor du das Gewehr verwendest.
2. Nimm die gewünschte Position ein und stelle den verstellbaren Schaft auf deine Körpergröße und Vorlieben ein.
3. Überprüfe das Zielfernrohr und stelle sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
4. Fokussiere auf dein Ziel und schieße nur, wenn du sicher bist, dass es sicher ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, um eine Wiederverwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Oryx Chassis wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit deinem Oryx Chassis von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Schieß Erfahrung zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Oryx Chassis by following these guidelines:
 - Always treat your rifle as if it is loaded.
 - Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
 - Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.
 - Store the chassis and rifle securely when not in use, away from children and unauthorized users.
 - Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Oryx Chassis, consider the following precautions:
 - Ensure that the chassis is compatible with your Tikka T1X model.
 - Use only AR15 grips and MLoc accessories that are specifically designed for this chassis.
 - Adjust the buttstock to fit your body size and shooting style for optimal control.
 - Do not exceed the manufacturer's weight limit for accessories mounted on the chassis.
 - Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance.
 - Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and use of the Oryx Chassis:

1. Installation:

- Remove the factory stock from your Tikka T1X by following the manufacturer's instructions.
- Align the action of your Tikka T1X with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring a snug fit.
- Attach the adjustable buttstock according to the manufacturer's guidelines.
- Install any desired grips or accessories using the ARCA rails and MLoc slots.

2. Usage:

- Before shooting, ensure that the rifle is properly sighted and adjusted to your preferences.
- Take a stable shooting position and ensure that your grip is secure.
- Adjust the buttstock for comfort and control before taking your first shot.
- After each shooting session, clean the chassis according to the maintenance instructions to ensure longevity.

Disposal Instructions

- When disposing of the Oryx Chassis, follow these guidelines:
 - Do not dispose of the chassis in general waste.

- Check local regulations for the proper disposal of aluminum and firearm accessories.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis, please consult the appropriate EUbased contact point or your retailer. Always ensure you have the latest information and updates regarding product safety.

Conclusion

By following this safety instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T1X. Este producto ha sido diseñado para mejorar la experiencia de disparo y la precisión. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Utiliza el chasis solo para el propósito previsto, que es mejorar la ergonomía y la precisión de tu rifle Tikka T1X.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada para manejar armas de fuego.
- Siempre sigue las normas de seguridad para armas de fuego al disparar.
- No modifiques el chasis de ninguna manera que no esté recomendada por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente instalado en el chasis antes de usarlo. Verifica que todas las piezas estén firmemente sujetas.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para mejorar la precisión y la comodidad.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones de Uso:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento del rifle o del chasis.
- **Almacenamiento:** Almacena el chasis en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la instalación.
- Coloca el rifle en la cama en forma de V del chasis.
- Asegura el rifle utilizando los tornillos proporcionados y verifica que esté firmemente sujeto.

2. Ajuste de la Culata:

- Utiliza la palanca de ajuste para modificar la longitud de la culata según tus preferencias.
- Asegúrate de que la culata esté bien ajustada antes de disparar.

3. Montaje de Accesorios:

- Si deseas instalar empuñaduras o rieles, sigue las instrucciones específicas del fabricante de esos accesorios.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien fijados y no interfieran con el funcionamiento del rifle.

4. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición cómoda y estable detrás del rifle.
- Alinea tu mira y realiza los disparos de acuerdo con las normas de seguridad para armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- No arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre la seguridad de este producto, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra al comunicarte.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas de seguridad al usar tu chasis Oryx y tu rifle Tikka T1X. Si tienes alguna duda, no dudes en consultar con un profesional calificado.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T1X. Ce guide a été conçu pour t'assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ton produit. Il fournit des instructions sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination du châssis.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation Sécuritaire** : Assure-toi de toujours utiliser le châssis conformément aux instructions fournies.
- **Surveillance des Enfants** : Ne laisse jamais des enfants jouer avec le châssis ou tout équipement de tir.
- **Équipement de Protection** : Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de ton fusil.
- **Inspection Régulière** : Vérifie régulièrement le châssis pour détecter tout dommage ou usure. Si tu trouves des défauts, ne l'utilise pas jusqu'à ce qu'il soit réparé ou remplacé.
- **Stockage Sécurisé** : Range ton châssis et ton fusil dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation pour éviter des erreurs qui pourraient compromettre la sécurité.
- **Vérification des Accessoires** : Avant chaque utilisation, assure-toi que tous les accessoires (poignées AR15, rails ARCA, accessoires MLoc) sont correctement fixés.
- **Position de Tir** : Assure-toi d'avoir une position stable et sécurisée lorsque tu te prépares à tirer.
- **Environnement** : Utilise ton châssis dans des environnements appropriés et sécurisés, loin des personnes et des animaux.
- **Contrôle des Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que tu as tous les outils nécessaires à portée de main.
2. **Fixation du Châssis** :
 - Retire la crosse d'origine de ton fusil.
 - Suis les instructions spécifiques pour fixer le châssis Oryx à ton Tikka T1X.
 - Vérifie que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
3. **Installation des Accessoires** :
 - Installe les poignées AR15 et les rails ARCA selon les instructions fournies.
 - Assure-toi que tous les accessoires MLoc sont correctement fixés.

Utilisation

1. **Ajustement** : Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
2. **Vérification Finale** : Avant de tirer, vérifie que le châssis est correctement installé et que tous les accessoires sont sécurisés.
3. **Prise de Tir** : Prends une position stable, vise, et tire en respectant toutes les règles de sécurité.

Instructions d'Élimination

- **Élimination des Déchets** : Lorsque tu n'as plus besoin du châssis ou qu'il est endommagé, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- **Recyclage** : Si possible, recycle les matériaux en aluminium et autres composants au lieu de les jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assure-toi de toujours respecter les réglementations en matière de sécurité et de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Conclusion

En suivant ce guide, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Rappelle-toi de toujours rester vigilant et de respecter les règles de sécurité lors de l'utilisation de ton équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X RH ODG

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T1X. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in modo conforme alle indicazioni fornite.
- Verifica sempre che il telaio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali di protezione e dispositivi di protezione acustica quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Non utilizzare il telaio per scopi diversi da quelli previsti.
- Mantieni il telaio e il fucile puliti e privi di detriti per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Rimuovi il calcio di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, allineando le viti di montaggio con i fori.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il telaio sia saldamente fissato e non si muova.

2. Utilizzo del Telaio

- Posizionati in una posizione stabile e sicura prima di utilizzare il fucile.
- Regola il calcio per adattarlo alla tua corporatura e per migliorare l'accuratezza.
- Acquisisci un'immagine di mira e verifica che il fucile sia stabile prima di procedere allo sparo.
- Dopo l'uso, assicurati di scaricare il fucile e rimuovere il telaio se necessario per la pulizia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nella spazzatura domestica.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per informazioni sul corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo fucile!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for Tikka T1X. Dette chassiset er designet for å forbedre ytelsen og ergonomien til din presisjonsriffler. For å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Oppbevar chassiset utilgjengelig for barn og andre uerfarne brukere.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og øyevern når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten når du bruker riflen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Riktig håndtering:** Alltid håndtere riflen med forsiktighet. Behandle den som om den alltid er ladd.
- **Kontroll av ammunisjon:** Kontroller alltid at riflen er tom før du begynner å installere chassiset.
- **Stabilitet:** Sørg for at riflen står stabilt før du tar sikte. Unngå å bruke riflen i ustabile posisjoner.
- **Justerbar kolbe:** Juster kolben i henhold til din kroppstype for å oppnå optimal komfort og nøyaktighet.
- **Bruk av tilbehør:** Sørg for at AR15 grep og MLoc tilbehør er riktig installert og sikkert festet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy og deler for installasjonen.
- Les gjennom produsentens instruksjoner før du begynner.

2. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den passer riktig.
- Fest riflen til chassiset ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene. Sørg for at alle skruer er strammet godt.

3. Justering av kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal tilpasning.
- Test kolben ved å ta sikte for å sikre at den er komfortabel og stabil.

4. Bruk av tilbehør:

- Installer eventuelt tilbehør som AR15 grep eller MLoc komponenter i henhold til produsentens instruksjoner.

5. Sikkerhetskontroll før skyting:

- Kontroller at riflen er tom og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Gjør en siste sjekk av chassiset for å sikre at alt er korrekt installert og sikkert.

Avfallsinstruksjoner

- Når Oryx Chassis ikke lenger er i bruk, må det avhendes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metall og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, installasjon eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres nettside for mer informasjon.

Vennligst vær oppmerksom på at alle produkter må ha en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Rapportering av usikre produkter

Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, vennligst rapporter dette til de relevante myndighetene. Du kan også sjekke for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om usikre produkter.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til en tryggere opplevelse med Oryx Chassis og din presisjonsrifle. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj chassis tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj chassis w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.

Szczególne Środki Ostrożności

- Przed użyciem chassis upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Unikaj kierowania broni w stronę ludzi lub zwierząt.
- Używaj tylko akcesoriów zgodnych z chassis, takich jak uchwyty AR15 i szyny ARCA.
- Regularnie czyść i konserwuj chassis, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdejmij oryginalną kolbę z broni.
- Zamontuj Oryx Chassis zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie

- Ustaw regulowaną kolbę zgodnie z własnymi preferencjami.
- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem strzelania.
- Podczas strzelania zachowuj odpowiednią postawę i kontroluj odrzut broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu metali.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania chassis, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Podsumowanie

Używanie Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X w sposób odpowiedzialny i zgodny z powyższymi wytycznymi

zapewnia bezpieczeństwo Twoje oraz innych. Regularnie sprawdzaj informacje o produktach i bądź na bieżąco z ewentualnymi aktualizacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Varmistathan, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille, ellei toisin mainita.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja ammusten käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että sinulla on riittävä näkyvyys.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Kiinnitä runko tarkasti ja varmista, että kaikki osat ovat oikeassa paikassa.
- Tarkista, että säädettävä peräosa on säädetty sopivaksi ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta itsesi mukavasti rungon taakse ennen ampumista.
- Säädä peräosa tarpeen mukaan parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.
- Varmista, että kaikki elektroniset osat hävitetään asianmukaisesti.

Lisätiedot ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu heidän verkkosivustoonsa. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai kutsut.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla bruksanvisningar innan du använder produkten.
- Använd alltid chassit på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
- Håll chassit och alla tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet chassit för eventuella skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast tillbehör som är kompatibla med Oryx Chassis.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Montera chassit:** Följ tillverkarens anvisningar för att korrekt montera chassit på ditt Tikka T1Xvapen.
2. **Justera kolven:** Ställ in den justerbara kolven för en bekväm och säker passform.
3. **Kontrollera grepp:** Se till att AR15greppet är korrekt installerat och säkert.

Användning

- Ställ dig stadigt bakom chassit när du skjuter.
- Använd sikte för att säkerställa noggrannhet.
- Var medveten om din omgivning och skjut endast på säkra platser.
- Rengör chassit regelbundet för att bibehålla dess prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av chassit på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren via deras officiella kontaktpunkter. Se till att alltid ha produktens serienummer tillgängligt vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt engagemang för säkerhet bidrar till en bättre och mer ansvarig skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X. Tento produkt byl navržen s cílem poskytnout vynikající výkon a ergonomii pro střelbu z přesné pušky. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna bezpečnost vaší a ostatních uživatelů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte a porozumějte všem pokynům.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození se obraťte na odborníka na opravy.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání pušky s tímto chassis se ujistěte, že je puška vždy v bezpečném režimu.
- Nikdy nezaměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se střelnými zbraněmi.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a gripy AR15.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.
2. Odstraňte stávající pažbu a připravte pušku na instalaci Oryx Chassis.
3. Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně zajištěno.
4. Pevně utáhněte všechny šrouby a zkontrolujte, zda je chassis stabilní.

Používání

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné uchopení pušky.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte pušku a chassis v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je vybitý a neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Dodržujte místní předpisy a pokyny pro ekologickou likvidaci kovových a plastových komponentů.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a případné doklady o koupi.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si výhod Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X. Bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.