

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Mark II - SA - RH - ODG

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Mark II - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010836
- Mfr. No.: 104356-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Mark II
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.2kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682131925171

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia ORYX Sportsman](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití ORYX Sportsman Chassis](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman für das Savage Mark II Gewehr. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise in diesem Handbuch befolgen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Schießens und der Verwendung von Gewehren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass beim Schießen immer eine sichere Umgebung vorhanden ist.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß im Chassis befestigt ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie die Stabilität des Chassis und die Befestigungen, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Verwenden Sie nur kompatible Zubehörteile, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus seinem ursprünglichen Schaft.
- Befestigen Sie das Gewehr sicher im Oryx Chassis, indem Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Anpassung des Hinterschafts:

- Passen Sie den verstellbaren Hinterschaft an Ihre Körpergröße an, um eine bequeme und präzise Schussposition zu gewährleisten.
- Testen Sie die Einstellung, um sicherzustellen, dass Sie eine gute Sicht durch das Zielfernrohr haben.

3. Verwendung des Chassis:

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Richten Sie das Gewehr auf das Ziel aus und nehmen Sie sich Zeit für einen präzisen Schuss.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und andere Materialien, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu Ihrem Oryx Chassis wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Schießen mit Ihrem Oryx Chassis Sportsman!

Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH

ODG Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Sportsman Chassis for your Savage Mark II rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read and understand these instructions before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded.
- Ensure the chassis is installed correctly before using the rifle.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Store your rifle and chassis in a secure location, away from unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Keep the chassis and rifle out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the rifle is unloaded before beginning installation.
 - Use appropriate tools to avoid damaging the chassis or rifle.
- **Handling Safety:**
 - Always keep the muzzle pointed in a safe direction.
 - Be aware of your surroundings and ensure the area is clear of people or animals before firing.
- **Shooting Safety:**
 - Use appropriate eye and ear protection while shooting.
 - Ensure you are familiar with your rifle's operation and safety features.
- **Maintenance Safety:**
 - Clean and maintain the chassis and rifle according to the manufacturer's instructions.
 - Dispose of any cleaning materials properly to avoid hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Begin by ensuring your rifle is unloaded and safe.
- Remove the factory stock from your Savage Mark II rifle.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to fit your preference for comfort and accuracy.

2. Usage:

- Once installed, practice should be done to become familiar with the chassis.
- Adjust the buttstock and grip to ensure a comfortable shooting position.
- Utilize AR15 grips and MLoc accessories as needed for your shooting style.
- Always check the chassis and rifle for any loose components before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact local recycling centers for proper disposal methods.
- Ensure that all parts are disposed of safely to prevent any potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Oryx Sportsman Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Always ensure that you are following the latest safety guidelines and recommendations.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage of your Oryx Sportsman Chassis. Enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Mark II. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y optimizar la precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto de manera adecuada.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Usa siempre el chasis en un entorno seguro y adecuado para el tiro.
- Nunca apunte con el rifle a algo que no esté destinado a ser disparado.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada mientras disparas.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Chasis:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalarlo en el chasis.
 - Verifica que todas las piezas estén correctamente ensambladas y ajustadas antes de disparar.
 - No uses el chasis con rifles que no sean compatibles o que no estén diseñados para su uso.
- **Ajustes:**
 - Ajusta la culata a tu medida antes de cada sesión de tiro para asegurar un mejor control y precisión.
 - Asegúrate de que los ajustes no interfieran con el funcionamiento del rifle.
- **Accesorios:**
 - Usa solo empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
 - Revisa la compatibilidad de los accesorios antes de instalarlos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Coloca el rifle en el chasis asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Utiliza las herramientas adecuadas para fijar el rifle en su lugar.
- Asegúrate de que el rifle esté bien sujeto y no se mueva.

2. Ajuste de la Culata:

- Desbloquea el mecanismo de ajuste de la culata.
- Ajusta la longitud y la altura según tus preferencias.
- Vuelve a bloquear el mecanismo para asegurar que la culata permanezca en su lugar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición de tiro segura y estable.
- Alinea tu mira con el objetivo y verifica que el rifle esté en posición segura.
- Dispara solo cuando estés seguro de que es seguro hacerlo.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del chasis, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de rifle.
- Si el chasis tiene piezas electrónicas o mecánicas, verifica si deben ser tratadas como residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, por favor consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda que seguir estas pautas de seguridad no solo garantiza tu bienestar, sino también el de quienes te rodean. Disfruta de tu experiencia de tiro con el chasis Oryx Sportsman y mantente seguro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Le châssis Oryx Sportsman a été conçu pour améliorer ton expérience de tir avec un fusil de précision. Bien que ce produit soit fabriqué avec des matériaux de haute qualité et conçu pour la performance, il est essentiel de suivre certaines consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur les bonnes pratiques de sécurité, les précautions spécifiques à prendre lors de l'utilisation du châssis, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement par des personnes ayant une connaissance de base des armes à feu.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifie pas le châssis ou ses composants sans l'avis d'un professionnel.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le fusil est déchargé et que la chambre est vide.
- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
- Ne pointe jamais le fusil vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Ne tire pas en cas de conditions météorologiques défavorables (par exemple, vent fort, pluie).
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de commencer à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Châssis

1. **Préparation:** Assure-toi que le fusil est déchargé. Retire la crosse d'origine.
2. **Montage:** Fixe le fusil au châssis Oryx en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
3. **Ajustement:** Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
4. **Vérification:** Avant de tirer, vérifie que toutes les fixations sont serrées et que le châssis est correctement installé.

Utilisation du Châssis

- Placetoï en position stable et confortable derrière le châssis.
- Aligne ta lunette de visée avec la cible.
- Prends une respiration profonde et détend-toi avant de tirer.
- Utilise le gardemain flottant pour stabiliser le fusil pendant le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis Oryx dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le châssis est endommagé ou inutilisable, contacte un professionnel pour des conseils sur son élimination.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte le point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces instructions et en respectant les consignes de sécurité, tu peux profiter pleinement des performances de ton châssis Oryx Sportsman tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Savage Mark II. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre il telaio in un ambiente sicuro e appropriato.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali difetti o danni al prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare il telaio se hai bevuto alcolici o assunto sostanze che possono compromettere la tua capacità di giudizio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, neve, vento forte).
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni e sostituisci le parti danneggiate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Rimuovi il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione del Telaio:

- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx Chassis.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite. Assicurati che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Regola il calcio secondo le tue preferenze per una vestibilità ottimale.

3. Uso del Telaio:

- Prendi la mira e assicurati di avere una buona posizione di tiro.
- Utilizza il forend flottante per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Sperimenta con le impugnature AR15 e gli accessori MLok per ottimizzare la tua esperienza di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e le sue parti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nel normale sacco della spazzatura.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali in alluminio e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman. Ricorda di rimanere sempre vigile e responsabile quando utilizzi armi da fuoco.

Brukerveiledning for Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for din Savage Mark II. Dette chassiset er designet for å forbedre din skyteopplevelse og gi bedre presisjon og ergonomi. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du alltid bruker beskyttelsesutstyr som øreklokker og vernebriller når du skyter.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Kontroller at chassiset og riflen er i god stand før hver bruk.
- Rapportér eventuelle skader eller uregelmessigheter til produsenten.
- Bruk kun tilbehør og deler som er godkjent for bruk med Oryx Chassis.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke chassiset hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at riflen er i sikret tilstand når du installerer eller fjerner chassiset.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.
- Bruk chassiset kun til det tiltenkte formålet, som skytekonkurranser eller jakt.
- Unngå å bruke chassiset i ugunstige værforhold som sterk vind eller regn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er tilstede og i god stand.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig (f.eks. skrutrekker, unbrakonøkkel).

2. Installasjon:

- Fjern riflen fra sin fabrikkstokk.
- Plasser riflen i Oryx Chassis, og sørg for at den sitter godt.
- Fest riflen ved hjelp av de medfølgende festene, og sørg for at alt er stramt.
- Juster kolben for optimal passform før du tar den i bruk.

3. Bruk:

- Når du er klar til å skyte, ta opp et siktebilde og kontroller at riflen er sikret.
- Juster kolben for å oppnå best mulig komfort og presisjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og følg alltid sikkerhetsprosedyrer.

Avhending

- Avhending av Oryx Chassis og tilbehør skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, installasjon, eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent. Det er viktig å ha en kontaktperson for sikkerhetsrelaterte henvendelser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Oryx Chassis Sportsman. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia ORYX Sportsman

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia ORYX Sportsman, zaprojektowanego z myślą o precyzyjnym strzelaniu. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania oraz maksymalnej wydajności produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Używaj podwozia tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są poprawnie zamocowane przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia i broni.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj podwozia tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zawsze nosić okulary ochronne i nauszники podczas strzelania.
- Nie kieruj broni w stronę osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest wolne od przeszkód i osób postronnych.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy ładowaniu i rozładowywaniu broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja podwozia:

- Upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i suche.
- Zainstaluj podwozie na broni zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i mocowania są odpowiednio dokręcone.

2. Użytkowanie podwozia:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy podwozie jest w dobrym stanie.
- Ustaw regulowaną kolbę w odpowiedniej pozycji dla uzyskania najlepszego dopasowania.
- Podczas strzelania trzymaj broń stabilnie i skup się na celowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie ORYX Sportsman jest wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Po zakończeniu użytkowania, zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów aluminiowych i plastikowych.
- Nie wyrzucaj podwozia do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia ORYX Sportsman, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Podwozie ORYX Sportsman to zaawansowane rozwiązanie dla miłośników strzelectwa. Przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa oraz instrukcji użytkowania zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kasausohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja optimaalisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että alue, jolla ammut, on turvallinen ja että ei ole muita henkilöitä lähellä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käsittelet sitä tai siirrät sitä.
- Älä käytä tuotetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Seuraa valmistajan ohjeita osien kokoamiseksi.
3. Kiinnitä etuosa ja takapää tukevasti ja varmista, että kaikki liitokset ovat tiukkoja.
4. Tarkista, että kaikki säätömahdollisuudet toimivat oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Asetu tukevasti kasauksen taakse.
- Säädä peräosa mukautuaksesi omaan ampumatyyliin.
- Käytä AR15kahvoja ja muita lisävarusteita tarpeen mukaan.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai metsästystä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy asiantuntijalta oikeasta hävitysmenetelmästä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että tiedät, kuinka ilmoittaa vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman kasauss. Toivomme, että nautit tuotteesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage Mark II SA RH ODG. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning av produkten och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du använder chassit.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att alla användare är medvetna om och följer säkerhetsföreskrifterna.
- Använd alltid produkten på ett ansvarsfullt och säkert sätt.
- Kontrollera chassit för eventuella skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive hörselskydd och skyddsglasögon, när du skjuter.
- Kontrollera att vapnet är korrekt monterat i chassit innan användning.
- Se till att chassit är korrekt justerat för att passa din kroppsstorlek och skytte stil.
- Undvik att använda chassit under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).
- Använd endast kompatibla tillbehör (t.ex. AR15grepp, ARCA-skenor, MLOktillbehör).

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär.
- Placera geväret i det nya Oryx Chassit och se till att det sitter ordentligt.
- Fäst alla skruvar och kontroller för att säkerställa att chassit är korrekt installerat.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven så att den passar din kroppsstorlek.
- Testa justeringen genom att sikta och göra nödvändiga finjusteringar för maximal komfort och noggrannhet.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och andra tillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla tillbehör är säkert fästa innan du börjar använda chassit.

4. Skötsel och underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att förhindra smuts och skräp från att påverka prestandan.
- Inspektera chassit för slitage och skador före varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera chassit och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering för metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att ge dig en trygg och säker upplevelse med ditt Oryx Chassis. Följ dessa riktlinjer noggrant för att maximera säkerheten och prestandan. Tack för att du valde Oryx!

Pokyny pro bezpečnostní použití ORYX Sportsman Chassis

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ORYX Sportsman Chassis pro pušku Savage Mark II. Tento produkt byl navržen s ohledem na výkon a ergonomii. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že máte potřebné znalosti a dovednosti pro bezpečné používání pušky.
- Chraňte se před nebezpečím úrazu při manipulaci s puškou a příslušenstvím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání chassis dbejte na to, aby byla puška vždy vybitá.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství, jako jsou AR15 rukojeti a MLoc příslušenství.
- Při zaměřování a střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správnou techniku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je chassis správně upevněno a zda není poškozené.
- Nikdy nezapomínejte na bezpečnostní pravidla při manipulaci se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda máte správné příslušenství pro vaši pušku.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pažbu pušky.
- Nainstalujte ORYX Sportsman Chassis podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je chassis pevně a bezpečně připevněno.

3. Použití:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro maximální pohodlí a přesnost.
- Před každým použitím proveďte kontrolu pušky a chassis.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při střelbě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Hliníkové části lze recyklovat; ujistěte se, že je odevzdáte na správném místě.
- Pokud nevíte, jak správně výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvách k vrácení produktu a bezpečnostních upozorněních.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ORYX Sportsman Chassis. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou!