

Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - CZ 457 - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010845
- Mfr. No.: 104751-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: CZ
- Model: 457
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.1kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157396832

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH BLK](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Brukermanual](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit einem Präzisionsgewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis nur von Personen verwendet wird, die mit den Grundlagen des Schießens und der Waffensicherheit vertraut sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren und Zubehörteilen.
- Halten Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Nutzung von Schusswaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie das Chassis nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld, z. B. auf einem Schießstand.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis während der Benutzung stabil auf dem Untergrund steht.
- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob das Gewehr korrekt im Chassis sitzt und sicher befestigt ist.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis

- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft, indem Sie die Schrauben lösen.
- Setzen Sie das Gewehr in das Oryx Chassis ein und stellen Sie sicher, dass es richtig positioniert ist.
- Befestigen Sie das Gewehr mit den mitgelieferten Schrauben sicher im Chassis.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit der Befestigung.

2. Benutzung des Chassis

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition ein.
- Testen Sie die Passform und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor, um eine optimale Ergonomie zu erreichen.
- Nutzen Sie die vorgesehenen Halterungen für AR15Griffe und MLocZubehör, um Ihre Ausrüstung zu befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo immer dies möglich ist, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitswarnungen und Rückrufinformationen regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Schusswaffen von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich immer an die besten Praktiken und gesetzlichen Vorschriften, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your rifle as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Ensure that you are familiar with all local laws and regulations regarding firearms and accessories.
- Store the chassis and any associated equipment securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its safety or performance.
- Use only compatible accessories (e.g., AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories) as specified in the product description.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed on your CZ 457 rifle before use.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before firing.
- Do not use the chassis for any purpose other than its intended use as a precision rifle chassis.
- If you experience any malfunctions or irregularities while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully unpack the Oryx Chassis and inspect for any damage.
- Ensure that you have all necessary tools for installation.
- Remove the factory stock from your CZ 457 rifle.
- Align the rifle action with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the rifle action in place using the provided screws and tools. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably.
- Use the adjustment mechanism to customize the length of pull for optimal shooting position.

3. Using the Chassis:

- Once installed, ensure that the rifle is secure in the chassis.
- Attach your preferred AR15 grip, ARCA rail, or MLoc accessories as needed.
- When ready to shoot, take a stable shooting position and align your scope for accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- When the chassis reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations for metal recycling.
- Ensure that any accessories or components are also disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please refer to the appropriate contact point as specified by your local regulations. Always ensure that you have access to support for any issues that may arise during the use of this product.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Thank you for your commitment to safe firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle CZ 457. Este manual está diseñado para proporcionarte información esencial sobre el uso seguro y adecuado del producto, garantizando así tu seguridad y la de los demás. Por favor, lee atentamente todas las secciones de esta guía antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el chasis si notas alguna anomalía o daño.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento del rifle.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Trata siempre el rifle como si estuviera cargado. Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- **Uso de Equipamiento:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente montado y ajustado antes de usarlo.
- **Ajustes:** Realiza los ajustes de la culata solo cuando el rifle esté descargado.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- **Supervisión:** Siempre usa el chasis bajo la supervisión de un adulto responsable si eres menor de edad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y que no haya municiones en la proximidad.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que encaje correctamente.
- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas para un mejor ajuste.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda.
- Alinea tu vista con la mira del rifle.
- Realiza ajustes en la culata según sea necesario para optimizar tu precisión.
- Asegúrate de que la empuñadura y otros accesorios estén firmemente instalados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Si el chasis está dañado o defectuoso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado que acepte materiales de aluminio.
- No deseches el chasis en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un accidente, contacta con el punto de contacto de la UE más cercano. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el incidente.

Conclusión

Tu seguridad es nuestra prioridad. Al seguir estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman de manera segura y responsable. Recuerda siempre estar al tanto de las actualizaciones de seguridad y las recomendaciones del fabricante.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH. Ce document est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les lignes directrices de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les procédures de rappel et les mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le châssis uniquement avec les modèles CZ 457. Toute autre utilisation peut entraîner des risques.
- **Ajustement** : Assure-toi que la crosse réglable est bien ajustée avant de tirer. Un mauvais ajustement peut affecter la précision et la sécurité.
- **Accessoires** : Utilise uniquement des accessoires compatibles, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA.
- **Vérification des pièces** : Avant chaque utilisation, vérifie que toutes les pièces sont correctement fixées et en bon état.
- **Précautions en tir** : Ne tire pas si tu n'es pas dans un environnement sécurisé et approprié pour le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage** : Ouvre soigneusement l'emballage et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
2. **Montage** : Suis les étapes suivantes pour monter le châssis :
 - Place le fusil dans le châssis Oryx en t'assurant qu'il est bien ajusté.
 - Fixe la crosse réglable selon tes préférences.
 - Installe les accessoires compatibles, comme les poignées AR15 et les rails ARCA.
3. **Vérification finale** : Avant d'utiliser le châssis, effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement monté et sécurisé.

Utilisation

- **Prise en main** : Positionne-toi derrière le châssis de manière stable et confortable.
- **Visée** : Prends le temps de bien viser avant de tirer. Une bonne connexion entre toi et le fusil est essentielle pour la précision.
- **Tir** : Tire uniquement dans des zones désignées et sécurisées. Respecte toutes les lois et règlements locaux concernant le tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du châssis de manière responsable conformément aux réglementations locales sur les déchets.

- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou contacte le fabricant via les canaux appropriés.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman CZ 457 RH tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni elevate. Tuttavia, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni importanti per l'uso, l'installazione e la manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il telaio in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossa occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza solo accessori compatibili e approvati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis su una superficie piana.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del fucile nel telaio. Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Controlla che il calcio regolabile sia impostato secondo le tue preferenze di ergonomia.

3. Uso:

- Prendi posizione dietro il fucile e assicurati che la tua mira sia corretta.
- Utilizza il telaio per una migliore stabilità e precisione durante il tiro.
- Regola il calcio se necessario per una migliore vestibilità.

4. Manutenzione:

- Pulisci il telaio regolarmente per mantenere le prestazioni ottimali.
- Controlla periodicamente le parti per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e gli accessori in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; informati sulle modalità di riciclo nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per assistenza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo telaio Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH BLK. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Brukermanual

Introduksjon

Gratulerer med ditt kjøp av Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med en presisjonsrifle. For å sikre trygg og effektiv bruk av chassiset, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid chassiset i samsvar med produsentens retningslinjer.
- Oppbevar chassiset utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke chassiset hvis det er skadet eller mangler deler.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter knyttet til skyting og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Sørg for at våpenet er sikkert festet i chassiset før du begynner å skyte.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Aldri skyte mot hardt underlag, da dette kan føre til farlige prosjektilrefleksjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og vær sikker på at det er klart bak målet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installere chassiset:

- Fjern det eksisterende stokken fra din CZ 457.
- Plasser rifleens receiver i det Vformede bedding av Oryx Chassis.
- Fest rifleens receiver ved hjelp av de medfølgende skruene. Kontroller at alt er stramt og sikkert.
- Juster kolben for å oppnå ønsket lengde og vinkel for optimal ergonomi.

2. Bruk av chassiset:

- Når chassiset er installert, plasser riflen på et stabilt underlag.
- Juster siktebildet før du tar første skudd.
- Etter bruk, rengjør chassiset for å fjerne smuss og rester av ammunisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, bør det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Delene kan inneholde materialer som kan resirkuleres. Sjekk med lokale resirkuleringsstasjoner for informasjon om hvordan du kan resirkulere.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Avslutning

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt Oryx Chassis Sportsman

CZ 457 RH. Husk alltid å være ansvarlig og sikker når du håndterer skytevåpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie celności i ergonomii strzelania. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on zgodny z Twoim modelem broni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytu i osprzętu.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i nauszники.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj nieautoryzowanych zmian w konstrukcji chwytu.
- Zawsze upewnij się, że broń jest bezpieczna przed zamontowaniem chwytu.
- Nie używaj chwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas strzelania, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdemonstuj standardowy osad.
- Zamontuj Oryx Chassis zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są odpowiednio dokręcone i stabilne.

2. Użytkowanie:

- Upewnij się, że kolba jest odpowiednio dopasowana do Twojej postury.
- Przed strzelaniem, wykonaj kilka próbnych celów, aby dostosować ustawienia.
- Zawsze strzelaj w bezpiecznym kierunku i w kontrolowanym środowisku.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów aluminiowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH jest dla nas najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen erinomaista tarkkuutta ja mukavuutta ampumiseen. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeita ja aseita.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen kuin asetat sen Oryx Chassis koriin.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aseensa kanssa vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15otetta ja MLok lisävarusteita.
- Varmista, että käytät oikeaa ammusta, joka on yhteensopiva aseesi kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuode tukevasti alustaan.
- Asenna etuosa ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Liitä AR15ote ja tarkista, että se on oikein asennettu.
- Asenna lisävarusteet, kuten ARCAutakiskot ja MLok osat, tarpeen mukaan.

2. Käyttö

- Aseta ase Oryx Chassis koriin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä peräosaa henkilökohtaisen mukavuuden ja tarkkuuden parantamiseksi.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen laukausta.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti komponenttien, kuten akkujen tai kemikaalien, osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH on erinomainen valinta tarkkuusammuntaan ja metsästykseen. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och tillbehör.
- Var medveten om din omgivning och andra personer i närheten när du använder produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du laddar eller avfyrar.
- Se till att chassit är rengjort och underhållet för att säkerställa optimal prestanda.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din CZ 457.
- Placera Oryx Chassi på vapnet och se till att det passar korrekt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttepreferenser.
- Testa inställningarna genom att sikta och justera vid behov för att förbättra noggrannheten.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCA-skenor för att fästa extra tillbehör som bipod eller kameror.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, inspektera chassit för tecken på slitage eller skador.
- Kontrollera att inga föremål blockerar vapnets funktion och att det är rent från skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med chassit eller dess delar.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta tillverkaren för råd om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare assistans.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman CZ 457 RH. Tack för att du prioriterar säkerheten och njuter av din skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě z pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, připravili jsme tento návod s důležitými bezpečnostními pokyny a informacemi o používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou a chassis vždy dodržujte zásady bezpečné střelby.
- Nikdy nesměřujte pušku na osoby nebo zvířata.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání pušek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací chassis se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Upevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle specifikací výrobce.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte pevný úchop a stabilní postoj.
- Při střelbě dbejte na to, abyste dodržovali všechny bezpečnostní pokyny a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt vyroben z kovu nebo plastu, zvažte recyklaci.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Děkujeme vám za zakoupení Oryx Chassis Sportsman CZ 457 RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.