

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010861
- Mfr. No.: 106018-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.06kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408344

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington 700 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH BLK](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Brukermanual og Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH entschieden hast. Dieses Chassis wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Genauigkeit und Ergonomie beim Schießen zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Chassis nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Verwende das Chassis nur mit einem geeigneten Präzisionsgewehr.
- Halte das Chassis und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass das Chassis regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen überprüft wird.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Ohrenschutz.
- Achte darauf, dass das Chassis sicher montiert ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Stelle sicher, dass der Vorderschaft und das Bett des Chassis frei von Schmutz oder Ablagerungen sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Halte das Chassis von Wärmequellen oder offenen Flammen fern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stelle sicher, dass du über die richtigen Werkzeuge verfügst, um das Chassis sicher zu montieren.
- Befolge die beiliegenden Anweisungen zur Montage des Chassis auf deinem Remington 700.
- Überprüfe, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Chassis verwendest.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle die verstellbare Schulterstütze so ein, dass sie bequem und sicher sitzt.
- Achte darauf, dass du das Zielbild stabil hältst, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Teste das Chassis zunächst in einer sicheren Umgebung, um dich mit der Handhabung vertraut zu machen.

3. Pflege des Chassis:

- Reinige das Chassis regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Überprüfe die beweglichen Teile auf Abnutzung und schmiere sie gegebenenfalls.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Elektronik.
- Stelle sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher aufbewahrt werden, bis sie ordnungsgemäß entsorgt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen über das Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH, einschließlich Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung, wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers.

Bitte beachte, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen verfügen müssen. Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und viel Spaß beim Schießen mit deinem Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This guide provides important safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your specific model of the Remington 700 rifle.
- Always handle firearms with care and follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Store the chassis in a safe and secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- When installing the chassis, ensure that the firearm is unloaded and the safety is engaged.
- Use only compatible accessories (e.g., AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories) to avoid compromising safety and performance.
- Adjust the buttstock to fit your body size and shooting style before use to enhance stability and accuracy.
- Do not modify the chassis in any way that could affect its performance or safety.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the factory stock from your Remington 700 rifle.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring it is tightly fitted.
- Attach the adjustable buttstock to the chassis and adjust it to your preferred length.

2. Using the Chassis

- Once installed, take a firm grip on the chassis and ensure your stance is stable.
- Adjust the scope to your preferred height and position for optimal visibility.
- Take aim and ensure that you are in a safe shooting environment.
- After shooting, always check that the firearm is unloaded before removing it from the chassis.

3. Maintenance

- Regularly clean the chassis to remove dirt and debris.
- Inspect all components, including screws and fittings, for wear or damage and replace as necessary.
- Store the chassis in a cool, dry place to prevent corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact your local waste disposal service for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions regarding safety, installation, or usage of the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's contact information included with your purchase.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington 700 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 700. Este manual proporciona directrices de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y eficaz. Por favor, lee atentamente todas las instrucciones antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el chasis en busca de daños o desgaste.
- En caso de cualquier anomalía, deja de usar el chasis y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión del Rifle:** Asegúrate de que el rifle esté completamente asegurado en el chasis antes de disparar.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a una posición cómoda y segura antes de cada uso.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo accesorios compatibles con el chasis Oryx Sportsman.
- **Disparo Seguro:** Nunca apunte el rifle hacia algo que no tenga la intención de disparar.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman, asegurándote de que esté bien alineado.
- Utiliza las herramientas adecuadas para asegurar el rifle al chasis.
- Verifica que todos los tornillos estén bien ajustados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que el ajuste permita una buena visibilidad al mirar a través de la mira.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable al disparar.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Dispara solo en un área designada y segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el chasis Oryx Sportsman ya no sea necesario, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio.
- No tires el chasis en la basura común; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, instalación o uso del Chasis Oryx Sportsman, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Conclusión

Al seguir estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de tu Chasis Oryx Sportsman de manera segura y eficaz. Recuerda siempre practicar el manejo seguro de armas y estar al tanto de las normativas locales relacionadas con el uso de rifles.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington700. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de votre produit. Veuillez le lire attentivement afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles, comme le Remington700.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis sans l'avis d'un professionnel.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors de l'utilisation de ton fusil.
- Informez-vous sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Toujours traiter ton fusil comme s'il était chargé. Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal.
- **Montage:** Assure-toi que le châssis est correctement installé avant chaque utilisation.
- **Environnement:** Utilise le châssis dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux domestiques.
- **Conditions Météorologiques:** Évite d'utiliser le châssis dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter la performance de ton fusil.
- **Stockage:** Range le fusil dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retire la crosse d'origine de ton Remington700.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions spécifiques fournies dans le manuel d'installation.
- Assure-toi que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

2. Ajustement:

- Ajuste la crosse en fonction de ta taille et de ta position de tir pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Teste l'ajustement en prenant quelques tirs de pratique.

3. Utilisation:

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que la zone est dégagée et que tu es en sécurité.
- Prends une position stable et utilise la lunette pour viser avec précision.
- Prends ton temps pour chaque tir et reste concentré.

Instructions de Disposition

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de ton châssis Oryx Sportsman, suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

- Ne jette pas le châssis avec des déchets ménagers. Renseigne-toi sur les centres de recyclage ou d'élimination appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte le site web du fabricant ou le point de contact local en Europe pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH BLK

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile di precisione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del telaio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o se non è stato montato correttamente.
- Tieni il telaio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non modificare il telaio o utilizzare accessori non approvati.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione delle impugnature AR15 e degli accessori MLoc.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il calcio originale del fucile.
 - Posiziona il telaio Oryx Chassis sul ricevitore del fucile.
 - Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
 - Verifica che il telaio sia saldamente fissato e non ci siano giochi.
3. **Regolazione:**
 - Regola il calcio in base alla tua altezza e posizione di tiro per una migliore ergonomia.
 - Assicurati che tutte le impugnature e gli accessori siano montati correttamente e siano saldi.
4. **Uso:**
 - Posizionati dietro il fucile e prendi mira.
 - Mantieni sempre una postura sicura e controlla il tuo ambiente di tiro.
 - Dopo l'uso, pulisci e controlla il telaio per eventuali danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Brukermanual og Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman for Remington 700. Dette chassiset er designet for å gi deg en forbedret skyteopplevelse med høy presisjon og ergonomi. For din sikkerhet og for å sikre optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller at alle deler er intakte og fungerer som de skal.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som øye og hørselsvern når du bruker riflen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke chassiset i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade på materialene.
- Bruk alltid et passende sikte og kontroller at det er korrekt montert før skyting.
- Juster kolben til din personlige preferanse for å sikre en komfortabel og sikker skytestilling.
- Sørg for at alle tilbehør som AR15 grep og MLoc komponenter er korrekt installert og sikret.
- Unngå å utsette chassiset for ekstreme temperaturer som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sikre at den Vformede bedding passer korrekt.
- Fest forenden og kolben ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene. Kontroller at alt er stramt og sikkert.

2. Justering av kolben:

- Løsne justeringsskruene på kolben.
- Juster kolben til ønsket lengde og høyde.
- Stram skruene for å sikre kolben i den nye posisjonen.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep ved å følge instruksjonene som følger med grepet.
- Installer MLoc tilbehør ved å bruke passende verktøy og sørge for at de er godt festet.
- Kontroller at ARCA skinner er korrekt installert for å sikre tilbehør.

4. Sikring av våpen:

- Sørg for at våpenet er i sikret tilstand når det ikke er i bruk.
- Oppbevar ammunisjon og våpen separat og sikkert.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Materialene som er brukt i chassiset kan være resirkulerbare. Sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer for korrekt håndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte Oryx Chassis. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia i jego elementów.
- Zawsze używaj odpowiednich akcesoriów i narzędzi podczas instalacji i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Przed użyciem, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni zamontowanej na podwoziu.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Przeczytaj instrukcję obsługi przed rozpoczęciem instalacji.
- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zamontuj podwozie zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź stabilność podwozia przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Używaj podwozia wyłącznie z kompatybilnymi modelami broni.
- Regularnie kontroluj podwozie pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Po zakończeniu strzelania, odpowiednio zabezpiecz broń i podwozie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia, nie wyrzucaj podwozia do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Podwozie Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH to wysokiej jakości produkt, który zapewnia bezpieczeństwo i wydajność. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa, aby korzystanie z produktu było jak najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät asianmukaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät kivääriä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista. Huonosti säädetty peräosa voi vaikuttaa tarkkuuteen ja ampumamukavuuteen.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei ole tarkoitus ampua.
- Tarkista, että ampumaalue on selkeä ja turvallinen ennen laukaisua.
- Varmista, että kaikki lisävarusteet, kuten AR15 kahvat ja MLok lisävarusteet, on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja lisävarusteet ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan mukana tulevia asennusohjeita huolellisesti.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri Oryx Chassis korsettiin huolellisesti.
- Sääda peräosa sopivaksi omaan käyttömukavuuteesi.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet turvallisessa ampumaasennossa ennen laukaisua.
- Huolehdi, että kaikki lisävarusteet ovat tukevasti kiinni ja toimivat oikein.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmän kautta mahdollisia tuotteen takaisinvetotietoja tai turvallisuuspäivityksiä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita ja nauti Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH tuotteen käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH. Denna guide syftar till att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den används.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder ditt gevär med Oryx Chassit.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och komponenter för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning och jakt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Oryx Chassit på geväret och se till att det passar ordentligt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och säkerställ att alla delar är åtdragna.
- Kontrollera att kolven är justerad för att passa din kroppstyp och skjutställning.

2. Användning av chassit:

- När du skjuter, håll geväret med ett fast grepp och sikta noggrant.
- Justera kolven för optimal passform och komfort.
- Använd alltid en säkerhetsåtgärd när du laddar och avfyrar geväret.
- Efter användning, rengör chassit och geväret noggrant för att förhindra korrosion och slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om chassit är skadat eller inte längre används, se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om hur du ska hantera produkten på rätt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens

serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda Oryx Chassi Sportsman Remington700 SA RH på ett säkert sätt kan du maximera din upplevelse och säkerhet.

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington700 SA RH. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a ergonomii vaší pušky. Aby byl zajištěn bezpečný a efektivní provoz, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nemají potřebné znalosti o bezpečné manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je ve správném stavu a nejeví žádné známky poškození.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a případné poškození.
- V případě poškození nebo nefunkčnosti výrobku neprodleně kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Oryx Chassis se vždy ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty, které jsou kompatibilní s Oryx Chassis.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny a pravidla pro zacházení se střelnými zbraněmi.
- Pokud nejste zkušený střelec, doporučujeme se nejprve poradit s odborníkem nebo instruktorem.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška zajištěna a zda je v bezpečném režimu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Oryx Chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Odstraňte původní pažbu z vaší pušky Remington 700.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle přiloženého návodu. Dbejte na to, aby byly všechny šrouby a upevnění správně utaženy.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně upevněno a zda se puška správně montuje.

2. Použití Oryx Chassis:

- Před použitím se ujistěte, že je puška v bezpečném režimu.
- Upravte nastavitelnou pažbu podle svých potřeb pro lepší fit.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro zacházení se střelnými zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete Oryx Chassis vyřadit, zajistěte jeho ekologickou likvidaci.
- Nepatřičné zacházení s odpady může mít negativní dopad na životní prostředí.
- Zkontrolujte místní předpisy a směrnice týkající se likvidace kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. V případě potřeby můžete také vyhledat informace na oficiálních webových stránkách výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis. Přejeme vám bezpečné a úspěšné používání!