

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010879
- Mfr. No.: 106265-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 783
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408764

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman für das Remington 783. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Waffentyp geeignet ist.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis sicher an Ihrer Waffe montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Chassis ordnungsgemäß befestigt sind.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in der Nähe von Wasser oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Chassis nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das ursprüngliche Schaftteil Ihrer Remington 783.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis stabil sitzt.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre gewünschte Länge ein.
- Montieren Sie AR15Griffe oder MLokZubehör nach Bedarf.
- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und zielen Sie sorgfältig.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Chassis an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum oder einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Remington 783, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung Ihres Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 783 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using your rifle with the chassis. Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are nearby.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Store your chassis and rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed on your Remington 783 before use.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its integrity or safety.
- Be cautious when adjusting the buttstock. Ensure it is securely locked in place before use.
- Use only compatible accessories, such as AR15 grips and MLoc attachments, as specified in the product description.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and accessories attached to the chassis.
- Always check the compatibility of your scope and other accessories with the chassis before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components for installation.
- Ensure your workspace is clean and free of distractions.

2. Remove the Factory Stock:

- Unload your rifle and ensure it is safe to handle.
- Follow the manufacturer's instructions to remove the factory stock from your Remington 783.

3. Install the Oryx Chassis:

- Align the chassis with the rifle's action and trigger assembly.
- Secure the chassis using the provided screws and hardware. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's torque specifications.

4. Adjust the Buttstock:

- Adjust the buttstock to your preferred length of pull. Ensure it is securely locked in place.

5. Attach Accessories:

- Install AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed. Ensure all attachments are secure.

Usage

- Before shooting, doublecheck that the chassis is properly installed and all components are secure.
- Take a stable shooting position and ensure the rifle is aimed at a safe target.
- Follow standard shooting practices and maintain awareness of your surroundings.

Disposal Instructions

- When disposing of the Oryx Chassis, follow local regulations regarding the disposal of metal and plastic materials.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding your Oryx Chassis, please contact the manufacturer or your retailer. Always keep the product manual and safety instructions for future reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 783. Este chasis ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando una base sólida y ergonómica. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Usa equipo de protección personal, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- Revisa el chasis y el rifle regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algo inusual, deja de usar el chasis y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:**
 - Asegúrate de que todas las piezas estén en su lugar y bien ajustadas.
 - Utiliza herramientas adecuadas para evitar dañar el chasis o el rifle.
- **Uso del Chasis:**
 - No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
 - Evita el uso del chasis si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- **Manejo del Rifle:**
 - Nunca apunte el rifle a nada que no desees disparar.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda el chasis y el rifle en un lugar seguro y seco.
 - Utiliza un candado o una caja de seguridad para prevenir el acceso no autorizado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica del rifle.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx y asegúrate de que encaje correctamente.
- Usa tornillos y herramientas adecuadas para fijar el rifle al chasis.
- Verifica que todo esté bien ajustado y que no haya piezas sueltas.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tu preferencia para mejorar la comodidad y la precisión.
- Asegúrate de que el ajuste no interfiera con el funcionamiento del rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda al disparar.
- Asegúrate de tener una buena visibilidad y un agarre firme.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco.
- Inspecciona el chasis y el rifle antes de cada uso para detectar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Evita arrojar el chasis en vertederos comunes; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado en tu área. Es importante que tengas acceso a la información necesaria para garantizar un uso seguro y efectivo de tu chasis Oryx.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el Chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de ton châssis Oryx Sportsman pour le Remington 783. Ce guide de sécurité t'aidera à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de ton équipement.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de ton châssis et de ton fusil pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais ton fusil sans surveillance, surtout s'il est chargé.
- Garde le châssis et tous les accessoires hors de portée des enfants.
- Informes-toi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et respectes-les.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu installes le châssis, assure-toi que toutes les pièces sont correctement fixées et sécurisées.
- Ne modifies pas le châssis ou ses composants de manière non autorisée.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx pour garantir la sécurité et la performance.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du fusil.
- Prends soin de bien te positionner derrière le châssis pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire la crosse d'origine de ton Remington 783.
- Fixe le châssis Oryx Sportsman à l'aide des vis fournies.
- Assure-toi que le châssis est bien fixé avant de passer à l'étape suivante.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajuste la crosse en fonction de ta taille et de ta position de tir.
- Vérifie que l'ajustement est sécurisé et confortable avant de commencer à tirer.

3. Utilisation :

- Place le fusil sur le châssis et assure-toi qu'il est bien maintenu.
- Utilise les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon les instructions du fabricant.
- Lorsque tu es prêt à tirer, prends une position stable et vise avec précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le châssis est endommagé ou ne fonctionne plus correctement, ne tente pas de le réparer toi-même.
- Contacte le fabricant pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.
- Ne jette pas le châssis à la poubelle sans avoir vérifié les réglementations locales sur les déchets d'équipement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, il est recommandé de contacter le fabricant. Assure-toi de disposer de ton numéro de modèle et de tout autre détail pertinent lors de la prise de contact.

En suivant ces directives de sécurité, tu contribues à un environnement de tir plus sûr et plus agréable. Prends toujours le temps de te familiariser avec ton équipement avant de l'utiliser et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin. Reste en sécurité et profite de tes sessions de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni per comprendere le precauzioni necessarie e le istruzioni per l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il telaio sia utilizzato solo da persone con esperienza e competenza nel maneggio di armi da fuoco.
- Tenere il telaio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Controllare regolarmente il telaio per segni di usura o danni. Non utilizzare il telaio se presenta difetti.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del telaio.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Maneggio Sicuro:** Trattare sempre il fucile come se fosse carico. Non puntarlo mai verso persone o animali.
- **Controllo Visivo:** Prima di utilizzare il telaio, effettuare un controllo visivo per assicurarsi che non ci siano ostruzioni o difetti.
- **Impostazione della Posizione:** Assicurarsi di avere una posizione stabile e sicura prima di sparare.
- **Uso di Accessori:** Utilizzare solo accessori compatibili e raccomandati dal produttore per garantire la sicurezza e le prestazioni.
- **Controllo della Temperatura:** Evitare di utilizzare il telaio in condizioni di temperatura estrema, che potrebbero influire sulla funzionalità dei materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovere il calcio di fabbrica dal fucile.
- Posizionare il fucile all'interno del telaio Oryx Sportsman.
- Assicurarsi che il fucile sia correttamente allineato e fissato nel telaio.
- Utilizzare le viti e i supporti forniti per fissare il fucile in modo sicuro.
- Controllare che tutte le parti siano ben serrate prima di utilizzare il telaio.

2. Uso del Telaio:

- Posizionarsi in una zona di tiro sicura e designata.
- Regolare il calcio per una vestibilità adeguata e confortevole.
- Assicurarsi che il mirino sia correttamente allineato prima di sparare.
- Eseguire un controllo finale per verificare che il telaio e il fucile siano pronti per l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.
- Contattare le autorità locali per informazioni su centri di raccolta per materiali speciali o riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Conclusione

Utilizzare il telaio Oryx Chassis Sportsman in modo responsabile e sicuro è fondamentale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Seguire attentamente queste istruzioni e linee guida contribuirà a un'esperienza di tiro positiva e sicura.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman for Remington 783. Dette produktet er designet med tanke på sikkerhet og ytelse. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og for å opprettholde produktets integritet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å lese og forstå bruksanvisningen før du bruker produktet.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr, inkludert øye og hørselsvern, når du bruker riflen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen uautoriserte personer er i nærheten når du bruker riflen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående skyting og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk chassiset hvis det er synlige skader eller mangler.
- Unngå å bruke chassiset med ikkekompatible rifler eller tilbehør.
- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før du monterer den på chassiset.
- Juster kolben til en komfortabel og sikker posisjon før du begynner å skyte.
- Unngå å peke riflen mot deg selv eller andre, selv når den er ubelastet.
- Bruk alltid chassiset i et sikkert og godkjent skyteområde.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av riflen:

- Plasser riflen i chassiset og sørg for at den sitter godt.
- Bruk de medfølgende skruene for å feste riflen til chassiset.
- Kontroller at alle skruer er stramme før bruk.

2. Justering av kolben:

- Løsne justeringsskruen på kolben.
- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel.
- Stram justeringsskruen for å sikre kolben på plass.

3. Bruk av tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.

4. Sikting:

- Når du tar opp siktebilde, sørg for at riflen er stabilt plassert.
- Ta deg tid til å justere sikteinnstillingene for optimal nøyaktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, bør det resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med ditt Oryx Chassis.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osady Oryx Chassis Sportsman do strzelania z broni Remington 783. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj osady Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan osady, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Przechowuj osadę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas użytkowania broni palnej.
- Nie pozwól, aby dzieci miały dostęp do broni ani akcesoriów strzeleckich.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem osady.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń osady lub broni.
- Przed strzelaniem upewnij się, że osada jest prawidłowo zamocowana i stabilna.
- Nie modyfikuj osady w sposób, który może wpłynąć na jej bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj osady w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i warunków atmosferycznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja osady:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną osadę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść osadę Oryx Chassis na odpowiednim mocowaniu broni.
- Użyj dostarczonych śrub i narzędzi do stabilnego zamocowania osady.
- Sprawdź, czy osada jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie osady:

- Po zainstalowaniu osady, dostosuj regulowany kolbę do swoich preferencji.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria (np. lunety, chwyt AR15) są prawidłowo zamocowane.
- Regularnie sprawdzaj stan osady i akcesoriów przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osadę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli osada jest uszkodzona lub nieużywana, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj osady do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osady, skontaktuj się z odpowiednim

punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania osady Oryx Chassis Sportsman.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH GRY käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit hyödyntää Oryx Chassis kasaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli tarkkuusrivien ampumiseen.
- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksenmukaista ampumaalueella.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä etuosa ja takapää tukevasti, varmistaen, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Asenna AR15kahva ohjeiden mukaan ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että ARCAutakiskot ja MLoklisävarusteet on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis kasasi taakse ja varmista, että tunnet yhteyden kivääriisi.
- Sääda peräosa tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Ota tähtäyskuva rauhallisesti ja varmista, että olet oikeassa asennossa ennen laukausta.
- Huolehdi, että ympäristö on turvallinen ennen ampumista.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen sekajätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH GRY. Toivomme, että saat siitä paljon iloa ja hyötyä!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa säkerheten och optimalt resultat vid användning av detta chassi, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder geväret.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och justerat innan du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot dig själv eller andra.
- Lär dig och följ säkerhetsreglerna för skytte och hantering av vapen.
- Om du är nybörjare, överväg att ta en kurs i vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Fäst Oryx Chassi på geväret enligt medföljande installationsanvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
- Kontrollera att kolven är fast och inte kan röra sig under användning.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare tillbehör som behövs för din skytteupplevelse.

4. Säkerhetskontroller:

- Kontrollera alltid att vapnet är oägt innan du hanterar det.
- Gör regelbundna kontroller av chassit och geväret för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Kasta aldrig chassit eller dess komponenter i hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Vi tackar för att du valt Oryx Chassi och önskar dig en säker och effektiv skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a zvýšil přesnost vaší pušky. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a pokyny k instalaci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Nikdy nesměřujte pušku na lidi nebo zvířata.
- Při střelbě dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Při změně nastavení pažby se ujistěte, že je vše pevně utaženo.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a bezpečném prostoru.

2. Instalace Oryx Chassis

- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky Remington 783.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Připevněte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pažba správně nastavena pro vaši výšku a preference.

3. Používání Oryx Chassis

- Upravte pažbu do preferované polohy pro maximální pohodlí a kontrolu.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné uchopení pušky.
- Využijte možnosti přizpůsobení, jako jsou AR15 úchopy a MLok příslušenství, pro zvýšení výkonu.

Pokyny k likvidaci

- Výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nezanechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud máte dotazy k likvidaci, obraťte se na místní úřady.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o výrobku.

Tímto způsobem zajistíte, že budete mít bezpečnou a příjemnou zkušenost s vaším Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny.