

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010880
- Mfr. No.: 106265-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 783
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157408726

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH ODG](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Käyttöopas](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH ODG](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren und Ihnen ein verbessertes Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit bei der Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Richtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Chassis, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible AR15Griffe und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis korrekt montiert und gesichert ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu schießen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft richtig eingestellt ist, um optimale Kontrolle und Genauigkeit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie den Fabrikchaft von Ihrem Remington 783 Gewehr.
- Setzen Sie das Oryx Chassis gemäß der mitgelieferten Anleitung auf das Gewehr.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Passform und Funktion des Gewehrs im Chassis.

2. Einstellung des Schafts:

- Justieren Sie den Schaft auf Ihre Körpergröße und Schießposition.
- Testen Sie die Einstellungen, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und stabile Position haben.

3. Verwendung des Gewehrs:

- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und überprüfen Sie Ihre Umgebung auf potenzielle Gefahren.
- Fokussieren Sie auf Ihr Ziel und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.

- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind, das Ziel zu treffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Empfehlungen zu befolgen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Freude beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Congratulations on your purchase of the Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved accuracy and ergonomics. However, to ensure safe and effective use, it is important to follow the safety guidelines and instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle the chassis and your rifle with care.
- Ensure that your rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for wear and damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Use only compatible accessories as specified in the product description.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the chassis is properly installed before use. An improperly installed chassis may affect the performance of your rifle and could lead to accidents.
- When adjusting the buttstock, do so carefully to avoid pinching or injury.
- Only use AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with the chassis.
- Do not exceed the manufacturer's recommendations for weight and accessories attached to the chassis.
- Be cautious when using the chassis in adverse weather conditions. Moisture may affect the performance of the chassis and rifle.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Unbox the Chassis:** Carefully remove the chassis from its packaging and inspect for any damage.
2. **Prepare Your Rifle:** Ensure your Remington 783 is unloaded. Remove the factory stock according to the manufacturer's instructions.
3. **Attach the Chassis:**
 - Align the action of the rifle with the bedding area of the chassis.
 - Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Install the Buttstock:**
 - Adjust the buttstock to your desired length of pull.
 - Secure it tightly to prevent movement during use.
5. **Attach Accessories:** If desired, attach AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories as needed.

Usage Instructions

- **Before Shooting:** Always doublecheck that your rifle is unloaded and the safety is engaged.
- **Sighting In:** When taking a sight picture, ensure you have a stable shooting position. The chassis should provide a solid connection between you and the rifle.
- **PostShooting:** After use, clean the chassis and rifle to maintain performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis responsibly. Check with local regulations for proper disposal methods for aluminum and other materials.
- Do not discard the chassis in regular household waste. Contact local recycling centers for guidance on recycling metal products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Always prioritize safety and responsible firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Oryx Chassis Sportsman para tu rifle Remington 783. Este chasis ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu rifle, brindándote una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro, la instalación y el mantenimiento del chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el chasis de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad aplicables.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- **Almacenamiento Seguro:** Mantén el chasis y el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Uso de Equipos de Protección:** Siempre usa gafas de protección y protección auditiva al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación paso a paso para evitar errores que puedan comprometer la seguridad.
- **Ajustes:** Asegúrate de que todos los componentes estén bien ajustados antes de usar el chasis.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Realiza una prueba de funcionamiento del chasis en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de caza o competición.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Coloca el rifle en el nuevo chasis Oryx siguiendo las instrucciones específicas proporcionadas en el manual de instalación.
- Ajusta los tornillos y componentes según las especificaciones del fabricante.

2. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle, asegurándote de que el chasis esté correctamente ajustado a tu cuerpo.
- Toma una posición estable y cómoda antes de disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de realizar cualquier disparo.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco y suave.
- Revisa los componentes ajustables y asegúrate de que funcionen correctamente.
- Si notas algún daño, deja de usar el chasis y consulta a un profesional.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla el chasis y sus componentes en centros de reciclaje autorizados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del Oryx Chassis, consulta el manual del usuario o visita el sitio web del fabricante. También puedes comunicarte con el servicio al cliente para cualquier inquietud relacionada con la seguridad.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Sigue estas pautas para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il contient des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation du châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour le modèle Remington 783.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu manipules le fusil, assure-toi qu'il est toujours en mode de sécurité.
- Ne mets pas tes doigts sur la détente tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Utilise des protections auditives et oculaires lors de l'utilisation du fusil.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne tire pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancienne crosse** : Retire soigneusement l'ancienne crosse du fusil.
3. **Fixation du châssis** :
 - Aligne le châssis Oryx avec le récepteur du fusil.
 - Utilise les vis fournies pour fixer solidement le châssis au récepteur.
4. **Vérification** : Assure-toi que le châssis est bien fixé et ne présente aucun jeu.

Utilisation

- Positionne-toi confortablement derrière le châssis et ajuste la crosse pour un meilleur confort.
- Utilise les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon tes préférences.
- Vérifie que le gardemain flottant est correctement installé pour maximiser la précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le châssis avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé et ne peut plus être utilisé, rapporte-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, n'hésite pas à contacter le service client de MDT. Assure-toi de conserver ce guide à portée de main pour référence future.

En suivant ces lignes directrices, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Merci de respecter ces instructions et d'agir de manière responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH ODG

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Remington 783. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza del prodotto, precauzioni specifiche per l'uso e istruzioni per l'installazione. Assicurati di leggere attentamente queste informazioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il telaio se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx.
- Assicurati che il telaio sia installato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non modificare il telaio in modo non autorizzato, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx, assicurandoti che si adatti correttamente.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti e gli accessori forniti.
- Controlla che tutte le parti siano serrate e sicure.

3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che il telaio e il fucile siano in buone condizioni.
- Quando prendi la mira, assicurati che il tuo corpo sia ben posizionato e che il telaio sia stabile.
- Regola il calcio secondo le tue preferenze per una migliore ergonomia e precisione.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Contatta il tuo rivenditore o un centro di raccolta autorizzato per informazioni sul recupero dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o un'organizzazione competente nella tua area. Assicurati di fornire dettagli sul prodotto e sul problema riscontrato.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del telaio Oryx Chassis Sportsman. Segui attentamente tutte le istruzioni e le precauzioni per un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Dette chassiset er designet for å forbedre presisjon og ergonomi når du bruker din Remington 783 rifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er installert i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern når du skyter.
- Oppbevar alltid riflen og chassiset utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller at chassiset er i god stand før hver bruk. Se etter tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke chassiset hvis det er skadet eller modifisert på en måte som kan påvirke sikkerheten.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid chassiset med riktig kaliber og rifle for å unngå overbelastning.
- Sørg for at riflen er korrekt festet til chassiset før du begynner å skyte.
- Unngå å bruke chassiset under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og sørg for at det er en sikker bakgrunn bak målet.
- Aldri pek riflen mot noe du ikke har til hensikt å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les gjennom bruksanvisningen før installasjon.
- Samle nødvendige verktøy for installasjonen.

2. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra Remington 783 riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassiset og sørg for at den sitter godt.
- Fest riflen til chassiset ved hjelp av de medfølgende skruene og verktøyene.
- Juster kolben til ønsket posisjon for optimal passform.

3. Bruk av chassiset:

- Når du er klar til å skyte, sørg for at riflen er lastet korrekt.
- Ta opp et siktebilde og kontroller at du har en stabil posisjon.
- Når du er klar, avfyr riflen i henhold til sikkerhetsprosedyrer.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og plastkomponenter.
- Sørg for at alle deler av chassiset er avhendet på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste chassiset i vanlig avfall; kontakt lokale resirkuleringssentra for veiledning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til riktig støtte for å sikre en trygg opplevelse med produktet.

Vennligst husk at sikkerhet alltid må være din høyeste prioritet når du bruker skyteutstyr. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og morsom opplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zasadami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem chassisa, upewnij się, że jest ono zgodne z Twoim modelem broni.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Używaj chassisa tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassisa i akcesoriów.
- Przechowuj chassis w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed każdym użyciem.
- Nie używaj chassisa, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Podczas strzelania zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronniki słuchu i wzroku.
- Nie kieruj broni w stronę osób lub zwierząt.
- Przechowuj amunicję w bezpiecznym miejscu, oddzielnie od broni.
- Nie modyfikuj chassisa ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassisa:

- Zdejmij oryginalną kolbę z broni, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść chassis Oryx na karabinie, upewniając się, że wszystkie elementy pasują do siebie.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby i elementy mocujące, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie chassisa:

- Upewnij się, że chassis jest prawidłowo zamontowane przed każdym użyciem.
- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby poprawić komfort i dokładność.
- Używaj akcesoriów zgodnych z chassisem, takich jak uchwyty AR15 i szyny ARCA.
- Regularnie sprawdzaj chassis pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali i odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj chassisa do zwykłych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub producentem. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów do odpowiednich organów.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj swojego Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH odpowiedzialnie i bezpiecznie!

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Käyttöopas

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH käyttöoppaaseen. Tämä opas tarjoaa turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen ampumakokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön ja että se on asennettu ja käytetty asianmukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotteen rakennetta ilman asiantuntevaa apua.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että ympärillä ei ole muita henkilöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja kunnossa.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita huolellisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukkiin ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä peräosan pituus ja kulma oman mukavuutesi mukaan.
- Käytä kivääriä vain turvallisissa ja laillisissa ampumaolosuhteissa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti metalliosat, kierrätetään asianmukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat auttaa sinua kaikissa kysymyksissä tai ongelmissa, joita sinulla saattaa olla tuotteen käytön aikana.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH on suunniteltu tarjoamaan erinomainen suorituskky ja mukavuus ampumakokemuksessa. Noudata naita turvallisuusohjeita varmistaaksesi, ett kytat tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista myos tarkistaa saannollisesti mahdolliset tuotteen palautukset ja turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa säker användning av ditt chassi.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.
- Håll chassit utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i chassit innan du hanterar det.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda chassit under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, för att förhindra skador.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen står i skottlinjen när du siktar.
- Använd alltid en säkerhetsrem eller annan säkerhetsanordning för att förhindra att chassit faller.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Remington 783.
- Montera Oryx Chassis genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skytteposition.
- Sätt på ett AR15grepp och anslut MLoktillbehör vid behov.
- Använd ARCAstenor för att montera tillbehör som bipoder eller andra stöd.

3. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att chassit och vapnet är i gott skick.
- Se till att inga föremål blockerar chassit eller vapnet under användning.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera chassit på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn chassit om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH ODG

Návod k bezpečnosti produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH ODG. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání výrobku dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Při manipulaci s puškou vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Nenechávejte pušku nabitou, pokud ji nepoužíváte.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Zkontrolujte, zda je prostor kolem vás bezpečný pro střelbu a že se v něm nenacházejí žádné osoby nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství pro instalaci.
- Podle pokynů výrobce připevněte Oryx Chassis k pušce Remington 783.
- Zkontrolujte, zda je chassis správně usazeno a zajištěno.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých preferencí pro optimální fit.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Udržujte výrobek čistý a pravidelně ho kontrolujte na opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace hliníkových částí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti výrobku nebo prohlášení o shodě s předpisy EU, prosím, kontaktujte příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH ODG. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědnost při používání našich produktů.