

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010888
- Mfr. No.: 106350-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Left
- Make: Savage
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.23kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 682157405794

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH ODG](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH entschieden hast. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung deines neuen Produkts. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Überprüfe das Chassis regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melde gefährliche Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass du das Chassis auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendest.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, um die Sicherheit und Leistung zu gewährleisten.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Ohrenschutz und Schutzbrille, während du das Gewehr verwendest.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das Chassis installierst oder verstellst.
- Vermeide es, das Chassis unter extremen Wetterbedingungen zu verwenden, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne den SerienSchaft von deinem Gewehr.
- Setze das Oryx Chassis vorsichtig auf die Gewehrbasis.
- Befestige das Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achte darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfe die Passform und stelle sicher, dass alles richtig sitzt.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf die gewünschte Höhe ein, um eine komfortable Schussposition zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass deine Hände und Finger nicht im Weg sind, wenn du das Gewehr aufnimmst oder ablegst.
- Nutze die AR15Griffe und ARCASchienen gemäß den Anweisungen, um Zubehör sicher zu befestigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Chassis selbst sollte am Ende seiner Lebensdauer in einer geeigneten Recyclingstelle für Metallabfälle entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsrichtlinien in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir spezifische Anleitungen zur Verwendung und Pflege des Oryx Chassis geben.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Oryx Chassis von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung abhängt. Halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. This product has been designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and performance. Please read this safety instruction guide carefully to understand the safe use of your chassis and to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is used only for its intended purpose, which is to support precision rifles.
- Always handle firearms and related accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Check the chassis for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the chassis and all related equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Follow proper storage practices to prevent unauthorized access and accidental discharge.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the chassis.
- Use the chassis only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Maintain a clear line of sight and ensure that the area is safe before firing.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire.
- Regularly inspect the chassis for wear and tear, particularly the bedding and forend.
- Use only manufacturer approved accessories and modifications to maintain safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws.
- Tighten all screws to the manufacturer's specifications to ensure a secure fit.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
- Install AR15 grips and any other accessories as desired, following the respective instructions.

2. Usage

- Adjust the buttstock to achieve a comfortable and secure fit for your shooting position.
- Once adjustments are made, take a sight picture to ensure proper alignment.
- Use the chassis in a stable shooting position to maximize accuracy.
- After use, clean the chassis according to the manufacturer's recommendations to maintain performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling options for metal components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and performance of your Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH, please refer to the contact information provided in the product packaging or user manual. It is important to reach out to an authorized distributor or manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy your shooting experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y garantizar un uso seguro. Esta guía proporciona información importante sobre cómo usar y cuidar tu chasis de manera segura, en cumplimiento con las regulaciones de seguridad del producto de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el chasis si está dañado o si notas algún componente suelto.
- Usa siempre el chasis de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Responsable:** Utiliza el chasis únicamente para su propósito previsto. No uses el chasis para actividades que no sean el tiro.
- **Verificación de Compatibilidad:** Asegúrate de que tu rifle es compatible con el chasis Oryx Sportsman antes de la instalación.
- **Uso de Equipamiento de Seguridad:** Siempre usa protección ocular y auditiva al disparar.
- **Manejo Seguro:** Trata siempre el rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- **Supervisión:** Si hay niños o personas no capacitadas cerca, asegúrate de que estén supervisados en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Desmonta tu rifle de su culata original siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien asentado en el lecho en forma de V.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados, siguiendo las especificaciones del fabricante.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a tu preferencia personal para maximizar la comodidad y la precisión.
- Asegúrate de que todos los ajustes estén bien apretados antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Al disparar, asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el alcance.
- Mantén una postura estable y cómoda al disparar para mejorar la precisión.
- Practica el manejo seguro del rifle en todo momento.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No deseches el chasis en la basura común. Investiga opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro y mantenimiento del chasis Oryx Sportsman, consulta el manual del usuario o visita el sitio web del fabricante. Si tienes preguntas sobre la seguridad del producto, contacta a un profesional capacitado.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Utiliza el chasis Oryx Sportsman de manera responsable y disfruta de tu experiencia de tiro.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage SA LH. Ce guide de sécurité a été créé pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton produit. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis afin de minimiser les risques et de garantir une expérience de tir optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire pour le tir de précision avec un fusil compatible.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis et de ses composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le châssis sans surveillance lorsque tu l'utilises ou que tu es en train de le manipuler.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tir.
- Assure-toi que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant d'utiliser le châssis.
- Ne tire jamais sur un objectif qui n'est pas clairement identifié.
- Ne modifie pas le châssis ou ses composants de manière non autorisée.
- Respecte les lois et règlements locaux concernant le tir et l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant de commencer l'installation.
2. **Montage:**
 - Fixe le fusil au châssis en suivant les instructions du fabricant.
 - Utilise les outils appropriés pour éviter d'endommager les composants.
3. **Vérification:**
 - Vérifie que toutes les vis et les fixations sont bien serrées après l'installation.
 - Assure-toi que le gardemain flottant est correctement installé pour garantir la précision.

Utilisation

1. **Ajustement:**
 - Ajuste la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
 - Assure-toi que la position est stable avant de tirer.
2. **Visée:**
 - Prends le temps de bien viser et de te concentrer avant de tirer.
 - Utilise des techniques de respiration pour améliorer ta stabilité.
3. **Entretien:**
 - Nettoie régulièrement le châssis pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
 - Vérifie les pièces mobiles et lubrifieles si nécessaire.

Instructions de Disposal

- Ne jette pas le châssis à la poubelle.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en aluminium et les composants en plastique.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements liés aux armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, n'hésite pas à contacter le fabricant ou le distributeur. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes questions.

Merci de respecter ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman. Profite de ton expérience de tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH ODG

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH ODG. Questo documento è stato creato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il telaio sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare sempre il telaio per segni di danni o usura prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico durante l'installazione del telaio.
- Non modificare il telaio o il fucile in modi non approvati dal produttore.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il telaio Oryx Chassis.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico.
- Pulire l'area di lavoro e avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.

2. Installazione del Telaio:

- Rimuovere il calcio originale dal fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il telaio Oryx sul fucile, allineando i fori di montaggio.
- Fissare il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano ben serrate.

3. Regolazione del Calcio:

- Regolare il calcio secondo le preferenze personali per una vestibilità ottimale.
- Verificare che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo:

- Prendere posizione sicura e stabile dietro al fucile.
- Assicurarsi di avere una buona presa sul calcio e di mirare con attenzione.
- Sparare solo in aree designate e sicure.

5. Manutenzione:

- Pulire regolarmente il telaio e il fucile per garantire prestazioni ottimali.

- Controllare periodicamente il telaio per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il telaio e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nel normale rifiuto domestico.
- Contattare i servizi di smaltimento locale per informazioni su come smaltire i materiali in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH ODG in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Dette produktet er designet for å gi deg en forbedret opplevelse når du bruker presisjonsrifler. For å sikre trygg bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for bruk og vedlikehold.
- Bruk personlig verneutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du bruker riflen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke Oryx Chassis i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Kontroller at alle deler er riktig festet før bruk for å unngå ulykker.
- Ikke modifier chassiset på noen måte uten å konsultere produsenten.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning, selv når det ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er klart for skyting.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern det eksisterende stokken fra riflen ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser riflen i Oryx Chassis, og sørg for at den sitter godt.
- Fest chassiset til riflen ved å bruke de medfølgende skruene og verktøyene.
- Kontroller at alle festene er stramme før du bruker riflen.

2. Bruk av Chassiset:

- Juster kolben til ønsket lengde for best mulig passform.
- Monter AR15 grep og ARCA skinner etter behov.
- Fest MLoc tilbehør som ønsket for å tilpasse oppsettet ditt.
- Når du er klar til å skyte, ta opp siktebilde og kontroller at alt er i orden før avfyring.

Avfallsinstruksjoner

- Når Oryx Chassis ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Kontroller lokale forskrifter for riktig avfallshåndtering av metall og plast.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere informasjon om sikkerhet og bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til korrekt informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Vi takker deg for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene og ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse

med Oryx Chassis.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Nasze chwytły zostały zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności i ergonomii strzelania. Poniższa instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytły i akcesoriów.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem chwytły, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Używaj jedynie akcesoriów i części zalecanych przez producenta.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj okularów ochronnych i innych środków ochrony osobistej podczas strzelania.
- Zachowaj ostrożność przy ładowaniu i rozładowywaniu broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chwytły:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną osadę broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść Oryx Chassis na korpusie broni, upewniając się, że wszystkie otwory są odpowiednio dopasowane.
- Przykręć chwytły za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że są one mocno dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przetestuj chwyt, aby upewnić się, że jest stabilny i bezpieczny.
- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby zapewnić optymalne dopasowanie.
- Zawsze przeprowadzaj regularne kontrole stanu technicznego chwytły i broni.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych pojemników na odpady, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa produktów.

Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej, aby być na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie.

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuutta varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että nuoret tai lapset eivät käytä sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että Oryx Chassis on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tarkkuuskivääriä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Huolehdi siitä, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä.
- Varmista, että kaikki oheislaitteet, kuten kiikarit ja lisävarusteet, ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
2. **Kiinnitys:** Asenna Oryx Chassis tarkkuuskiväärin runkoon seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. **Säädöt:** Säädä peräosa sopivaksi ennen käyttöä varmistaaksesi mukavuuden ja tarkkuuden.
4. **Testaus:** Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat oikein ja turvallisesti.

Käyttö

- Aseta itsesi mukavaan asentoon Oryx Chassis kotelon taakse.
- Suuntaa tarkkuuskivääri turvalliseen ampumaalueeseen.
- Käytä kiikaria ja tähtää kohteeseen huolellisesti.
- Ampumisen jälkeen tarkista ympäristösi ja varmista, että on turvallista siirtyä.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä siihen tarkoitettuja keräyspisteitä.

Lisätietoja tukipalveluista

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuusvaroituksista.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse när du använder ett precisionsgevär. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan du monterar det i chassit.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du justerar chassit.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt precisionsgevär.
- Se till att vapnet är avstängt och att magasinet är borttaget.
- Montera Oryx Chassi genom att följa dessa steg:
 - Fäst chassit på vapnets låda med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att alla skruvar är åtdragna korrekt.
 - Justera den justerbara kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.

2. Användning av chassit:

- Ställ in kolven så att den ger en bekväm och stabil plattform för siktning.
- Montera eventuella tillbehör, såsom AR15grepp eller MLoktillbehör, enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att allt är säkert monterat innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När chassit har nått slutet av sin livslängd, se till att det återvinns på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur man korrekt hanterar aluminiumprodukter.
- Släng inte chassit i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens

serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer du att kunna njuta av en säker och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Savage SA LH. Tack för att du bidrar till en säker skyttekultur!

Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage SA LH. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie při střelbě z přesné pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo zjištění jakýchkoli závad produkt nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži chassis používejte ochranné brýle a rukavice.
- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna a prázdná.
- Nezapomínejte na správnou manipulaci s municí a zbraněmi.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a pevné uchopení.
- Nikdy nesměřujte zbraň na lidi nebo na jakýkoli objekt, který by mohl být zasažen.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, jako jsou šroubováky a klíče.
- Zkontrolujte, zda je puška čistá a suchá.

2. Instalace chassis:

- Odstraňte původní pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Připevňte Oryx Chassis k pušce podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy a chassis je správně umístěno.

3. Nastavení pažby:

- Přizpůsobte nastavitelnou pažbu podle vaší výšky a preferencí pro pohodlné uchopení.
- Zkontrolujte, zda je pažba bezpečně zajištěna.

4. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována a připravena ke střelbě.
- Cvičte s puškou na bezpečném a povoleném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli další dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechna bezpečnostní dotazy a problémy můžete také hlásit místním úřadům.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svého Oryx Chassis!