

Oryx Accessories - Rails - M-LOK Arca Rail - Full Forend Length - BLK

ORYX Full Length ARCA Rail

The ORYX full length ARCA rail easily attaches your precision rifle to a tripod or bipod, allowing you to practice your long-range skills from uneven ground. It's optimized to run the entire length of the Sportsman Chassis forend, and eliminates the need for an additional, expensive head or adapter. Order now and experience ultimate stability and accuracy for your precision rifle.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Accessories - Rails - M-LOK Arca Rail - Full Forend Length - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010952
- Mfr. No.: 104595-BLK
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.28kg
- Shipping height: 26mm
- Shipping width: 153mm
- Shipping length: 413mm
- UPC: 682157396320

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ORYX Chassis Arca Rail Vollständig für den ForendLängen](#)
- [English: Oryx Chassis Arca Rail Full Forend Length Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel ARCA de Longitud Completa ORYX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail ARCA de Pleine Longueur ORYX](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Arca Rail Lunghezza Completa del Forend](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Oryx Chassis Arca Rail Full Forend Length](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Arca Rail Pełnej Długości Szyna ARCA ORYX](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Arca Rail Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Oryx Chassis Arca Rail Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Arca Rail Plná Délka](#)

Sicherheitshinweise für die ORYX Chassis Arca Rail Vollständig für den ForendLängen

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ORYX Chassis Arca Rail Vollständig für den ForendLängen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Stabilität und Genauigkeit bei Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen, die für Ihr Gewehrmodell gelten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitswarnungen, die für dieses Produkt gelten könnten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Arca Rail korrekt am Gewehr angebracht ist, um ein Verrutschen oder Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur kompatible Stative oder Zweibeine, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Bedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten, wie z.B. bei starkem Wind oder unebenem Gelände.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Arca Rail vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Werkzeuge verfügen (z.B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).

2. Installation:

- Entfernen Sie den vorhandenen Vorderschaft Ihres Gewehrs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Positionieren Sie die ORYX Arca Rail auf dem Vorderschaft und richten Sie die Löcher aus.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Arca Rail sicher zu befestigen. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und fest an, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie Ihr Stativ oder Zweibein an der Arca Rail.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen die Stabilität der Verbindung.
- Üben Sie verantwortungsvoll und sicher, insbesondere in der Nähe anderer Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen oder Probleme direkt an die zuständigen Stellen richten.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit oberste Priorität hat. Informieren Sie sich regelmäßig über neue Sicherheitsrichtlinien und Rückrufe, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

Oryx Chassis Arca Rail Full Forend Length Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORYX Full Length ARCA Rail. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable attachment point for your precision rifle. It is essential to follow the safety guidelines outlined in this instruction guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the ARCA rail for any signs of damage before use.
- Keep the ARCA rail away from children and unauthorized users.
- Use the product in a safe environment, free of obstructions and hazards.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper attachment may lead to the rifle detaching from the tripod or bipod.
 - Overloading the ARCA rail beyond its specified limits can cause failure.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the ARCA rail is securely attached before use.
 - Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits.
 - Be cautious when using the rifle on uneven ground to prevent falls or accidents.
- **AudienceSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that all users are familiar with firearm safety and handling procedures.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged.
 2. Align the ARCA rail with the mounting points on the Sportsman Chassis forend.
 3. Securely fasten the ARCA rail using the provided screws, ensuring it is tightly fitted.
 4. Check the attachment by pulling gently on the rail to ensure it is secure.
- **Usage:**
 1. Attach your tripod or bipod to the ARCA rail.
 2. Adjust the tripod or bipod to your desired height and angle.
 3. Practice shooting from a stable position on even or uneven ground.
 4. Regularly check the attachment of the tripod or bipod during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly at an appropriate recycling facility.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Follow local regulations for the disposal of aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ORYX Full Length ARCA Rail, please consult the manufacturer's website or customer support for assistance. Always ensure that you have the most up-to-date safety information and guidelines.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the ORYX Full Length ARCA Rail while staying safe and responsible.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel ARCA de Longitud Completa ORYX

Introducción

Gracias por elegir el Riel ARCA de Longitud Completa ORYX. Este producto está diseñado para mejorar la estabilidad y precisión de tu rifle de precisión. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el riel ARCA únicamente con rifles de precisión y trípodes o bípodes compatibles.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- Mantén el riel fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si observas algún comportamiento inusual o un mal funcionamiento, deja de usar el producto de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Caída:** Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado y asegurado en su lugar para evitar caídas.
- **Riesgo de Lesiones:** Nunca apuntes el rifle hacia ti mismo o hacia otras personas mientras utilices el riel.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Superficies Irregulares:** Cuando utilices el riel en terrenos irregulares, asegúrate de que el trípode o bípode esté bien estabilizado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Riel ARCA:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura antes de comenzar la instalación.
- Coloca el riel ARCA en la parte frontal del forend del Sportsman Chassis.
- Usa las herramientas adecuadas para fijar el riel de manera segura. Asegúrate de que esté firmemente sujeto.
- Verifica que no haya movimiento o juego en el riel una vez instalado.

2. Uso del Riel ARCA:

- Conecta el trípode o bípode al riel ARCA.
- Ajusta la altura y el ángulo del trípode o bípode según sea necesario para tu posición de disparo.
- Practica tus habilidades de larga distancia desde una posición estable y segura.
- Después de cada uso, revisa el riel y los accesorios para asegurarte de que estén en buen estado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel ARCA, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si es posible, recicla el riel en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o el distribuidor autorizado donde compraste el riel ARCA.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de tiro segura y precisa.

Guide de Sécurité pour le Rail ARCA de Pleine Longueur ORYX

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rail ARCA de Pleine Longueur ORYX. Ce produit est conçu pour améliorer ta précision et ta stabilité lors de la pratique de tir à longue portée. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les instructions et les recommandations de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le Rail ARCA pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informe-toi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation de ton fusil de précision et de ses accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée lors de l'utilisation du Rail ARCA.
- Assure-toi que le rail est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa performance.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés (lunettes de protection, protection auditive, etc.) lors de la pratique du tir.
- En cas de dysfonctionnement ou de problème, arrête immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton fusil est déchargé et sécurisé avant l'installation.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (vis, tournevis, etc.).

2. Fixation du Rail :

- Positionne le Rail ARCA sur le gardemain du châssis Sportsman.
- Aligne les trous de montage du rail avec ceux du châssis.
- Utilise les vis fournies pour fixer le rail en place, en t'assurant qu'il est bien serré.

3. Vérification :

- Après installation, vérifie que le rail est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Effectue un test de stabilité en exerçant une pression sur le rail.

Utilisation

- Lorsque tu utilises le Rail ARCA, assure-toi qu'il est bien en place sur un trépied ou un bipied.
- Pratique le tir dans un environnement sécurisé, loin des personnes et des animaux.
- Reste attentif à ton environnement et aux autres utilisateurs lors de la pratique.

Instructions d'Élimination

- Dispose du Rail ARCA conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature. Utilise des points de collecte appropriés pour les matériaux recyclables.
- Si le produit est endommagé, consulte les directives locales sur la manière de le recycler ou de l'éliminer en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Rail ARCA de Pleine Longueur ORYX, ou pour signaler un produit dangereux, consulte les autorités locales ou visitez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de suivre ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Rail ARCA de Pleine Longueur ORYX.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Arca Rail Lunghezza Completa del Forend

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Oryx Chassis Arca Rail Lunghezza Completa del Forend. Questo prodotto è progettato per migliorare la stabilità e la precisione del tuo fucile di precisione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di sovraccaricare il fucile di precisione durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto se noti parti danneggiate o usurate.
- Quando utilizzi il prodotto su un treppiede o bipiede, assicurati che sia stabile e ben fissato.
- Non modificare o tentare di riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate quando utilizzi il tuo fucile di precisione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il tuo fucile di precisione sia scarico e privo di munizioni prima di procedere con l'installazione.
2. **Installazione della Rail:**
 - Posiziona la rail Arca Oryx sulla parte anteriore del forend del tuo fucile di precisione.
 - Allinea i fori di montaggio della rail con quelli del forend.
 - Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la rail al forend.
3. **Controllo di Stabilità:**
 - Dopo l'installazione, verifica che la rail sia saldamente fissata e non si muova.
 - Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano spazi o allentamenti.
4. **Utilizzo:**
 - Monta il tuo treppiede o bipiede sulla rail.
 - Regola l'altezza e l'angolo del treppiede o bipiede per una posizione di tiro confortevole.
 - Esercitati a lungo raggio mantenendo sempre la sicurezza come priorità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se possibile, restituisci il prodotto al rivenditore o al produttore per il riciclaggio.
- Assicurati di smaltire le parti in modo ecologico e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare l'Oryx Chassis Arca Rail in modo efficace e sicuro, massimizzando la tua esperienza di tiro a lungo raggio.

Bruksanvisning for Oryx Chassis Arca Rail Full Forend Length

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Arca Rail Full Forend Length. Dette produktet er designet for å gi maksimal stabilitet og nøyaktighet for din presisjonsrifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk produktet kun i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Sørg for at produktet er riktig installert før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av presisjonsvåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet på ujevnt terreng uten tilstrekkelig trening og erfaring.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du bruker presisjonsvåpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen som kan bli skadet under bruk.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av Oryx Chassis Arca Rail

1. Forberedelse:

- Sørg for at rifle og stativ eller bipod er i god stand.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig (f.eks. skrujern, unbrakonøkkel).

2. Montering:

- Plasser ARCArøret på forenden av Sportsman Chassis.
- Juster posisjonen slik at det passer dine preferanser for skyting.
- Fest ARCArøret med de medfølgende skruene. Stram skruene jevnt for å sikre stabilitet.

3. Kontroll:

- Etter montering, sjekk at ARCArøret sitter godt og ikke har bevegelser.
- Test stabiliteten ved å montere riflen på stativet eller bipoden.

Bruk av Oryx Chassis Arca Rail

- Når du bruker riflen, sørg for at den er festet sikkert til ARCArøret.
- Juster bipod eller stativ for optimal stabilitet.
- Øv på langdistanseferdigheter på et trygt og kontrollert område.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.

- Materialene i Oryx Chassis Arca Rail er hovedsakelig laget av aluminium. Sørg for å resirkulere når mulig.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller støtte vedrørende Oryx Chassis Arca Rail, vennligst ta kontakt med den aktuelle produsenten eller forhandleren. Husk å ha kjøpsbevis tilgjengelig for eventuelle garantisaker.

Viktig informasjon

I henhold til EU General Product Safety Regulation (GPSR), er det viktig å være oppmerksom på potensielle farer ved bruk av dette produktet. Vennligst rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter. Sjekk også jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Takk for at du valgte Oryx Chassis Arca Rail. Vi ønsker deg lykke til med dine skyteferdigheter!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Arca Rail Pełnej Długości Szyna ARCA ORYX

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Arca Rail Pełnej Długości Szyny ARCA ORYX. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby zapewnić jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, podczas instalacji i użytkowania.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj nieautoryzowanych zmian w produkcie, które mogą wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo zainstalowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zidentyfikuj miejsce montażu na Twojej broni.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby upewnić się, że szyna jest solidnie zamocowana.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy szyna jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.
- Podczas korzystania z broni, upewnij się, że jesteś w bezpiecznym otoczeniu, z dala od osób postronnych.
- Ćwicz umiejętności strzeleckie w odpowiednich warunkach, unikając niebezpiecznych terenów.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki lub recyklingu, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy udanego użytkowania Oryx Chassis Arca Rail Pełnej Długości Szyny ARCA ORYX.

Oryx Chassis Arca Rail Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Arca Rail tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Älä muokkaa tai tee muutoksia tuotteeseen ilman valmistajan lupaa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakailta alustoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja tuotteen käytön aikana.
- Varmista, että tuote ei ole vaurioitunut ennen käyttöä.
- Jos huomaat tuotteen olevan epätavallisessa kunnossa, lopeta sen käyttö välittömästi ja tarkista se.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä ARCA rail tarkkuuskivääriisi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Varmista, että tuote on oikein kohdistettu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitelluissa olosuhteissa.
- Harjoittele ensin lyhyemmillä matkoilla, ennen kuin siirryt pidemmille matkoille.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi sen kunnossapidosta.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Materiaalit, kuten alumiini, voidaan kierrättää; tarkista paikalliset kierrätysohjeet.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota sinulle lisätukea ja vastata kysymyksiisi.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Arca Railin! Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja nautinnollisen käyttökokemuksen.

Oryx Chassis Arca Rail Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Arca Rail Full Forend Length. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning av produkten. Vänligen läs noggrant igenom dessa instruktioner för att säkerställa säker användning och maximal prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och använd enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är intakta och fungerar som de ska innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och utrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Arca Rail:

- Placera Arca Rail på den avsedda platsen på ditt Oryx Chassis.
- Använd de medföljande skruvarna och verktygen för att fästa railen ordentligt.
- Kontrollera att railen sitter fast och är stabil innan du fortsätter.

2. Användning av Arca Rail:

- Fäst ditt precisionjaktgevär på railen enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera stativet eller bipoden för att säkerställa optimal stabilitet.
- Öva långdistansskytte på en säker och kontrollerad plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske enligt lokala bestämmelser.
- Om produkten är trasig eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumdelar.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta återförsäljaren eller besök tillverkarens webbplats för support.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Oryx Chassis Arca Rail. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Arca Rail Plná Délka

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Arca Rail Plná Délka. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a přesnost pro vaši přesnou pušku. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte produkt před použitím, zda není poškozen.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Sledujte jakékoli změny ve výkonu produktu a okamžitě je hlase.
- Informujte se o aktuálních upozorněních na bezpečnost a stažení produktů na platformě Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je ARCA rail správně připojen k vaší pušce.
- Při trénování na nerovném terénu buďte obzvlášť opatrní, abyste předešli pádu nebo zranění.
- Nepoužívejte ARCA rail, pokud je poškozený nebo chybí jakákoliv část.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace ARCA rail:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.
- Připojte ARCA rail k přední části Sportsman Chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je ARCA rail pevně připojen a nezpůsobuje žádné volné pohyby.

2. Používání ARCA rail:

- Upevněte pušku na stativ nebo bipod pomocí ARCA rail.
- Při trénování na dlouhé vzdálenosti se ujistěte, že máte stabilní pozici.
- Pravidelně kontrolujte upevnění pušky a ARCA rail během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby navštivte platformu Safety Gate pro aktuální informace o bezpečnosti a stažení produktů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání Oryx Chassis Arca Rail Plná Délka. Věříme, že vám tento produkt přinese vynikající výkon a spokojenost.