

CS 4x20 Scope

The Falke CS 4x20 is a compact and lightweight riflescope, perfectly suited for various shooting scenarios. With its sleek design and lightweight construction, it offers convenient and effortless handling, making it an ideal choice for hunters and shooters who value mobility.

With impressive water resistance up to 10 meters, the Falke CS 4x20 is ready for challenging environments. Its nitrogen gas-filled construction keeps it fog-free even in extreme conditions, providing you with a clear view of your target at all times.

A standout feature of the Falke CS 4x20 is its fine-adjustable quick-release mounting system. This allows you to swiftly and precisely attach the riflescope to your weapon without the need for additional tools. The mounting is sturdy and secure, allowing you to focus entirely on your shooting performance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Falke CS 4x20 Scope
- Manufacturer: FALKE
- Product no.: EU2011202
- Mfr. No.: Fal80-0080
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Max Magnification: 4x
- Objective Size: 20mm
- Delivery weight: 0.6kg
- Shipping length: 250mm
- EAN: 4251494900185

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Falke CS 4x20 Zielfernrohr](#)
- [English: Falke CS 4x20 Scope Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Telescópica Falke CS 4x20](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir Falke CS 4x20](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Falke CS 4x20 Scope](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Falke CS 4x20 Kikkert](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celownika Falke CS 4x20](#)
- [Suomi: Falke CS 4x20 Scope Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Falke CS 4x20 Kikarsikte](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro puškohled Falke CS 4x20](#)

Sicherheitshinweise für das Falke CS 4x20 Zielfernrohr

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Falke CS 4x20 Zielfernrohrs. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Sicherheit und Genauigkeit zu bieten. Um die sichere Verwendung und die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Falke CS 4x20 Zielfernrohr ist ein nicht für Kinder geeignetes Produkt. Verwenden Sie es nur, wenn Sie über die nötige Erfahrung und Verantwortungsbewusstsein verfügen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Zielfernrohr auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Zielfernrohr an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit oder extreme Temperaturen zu vermeiden.
- Halten Sie das Zielfernrohr von gefährlichen Substanzen oder Chemikalien fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur auf kompatiblen Waffen. Überprüfen Sie die Kompatibilität vor der Montage.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher montiert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie den Blick durch das Zielfernrohr, wenn die Waffe nicht gesichert ist oder sich in einem unsicheren Zustand befindet.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen in einem sicheren Bereich sind und keine unbefugten Personen in der Nähe sind.
- Verwenden Sie das Zielfernrohr nicht unter extremen Wetterbedingungen, die die Sicht oder die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Zielfernrohrs

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Schnellwechselmontagesystem, um das Zielfernrohr sicher auf der Waffe zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Stabilität der Montage, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.

2. Einstellung des Zielfernrohrs

- Justieren Sie das Zielfernrohr nach der Montage, um sicherzustellen, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Stellen Sie die Vergrößerung auf die gewünschte Stufe ein (maximal 4x).

3. Verwendung des Zielfernrohrs

- Nehmen Sie eine bequeme Schießposition ein und schauen Sie durch das Zielfernrohr.
- Achten Sie darauf, dass Sie klar sehen und das Ziel im Fadenkreuz zentriert ist, bevor Sie abdrücken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Falke CS 4x20 Zielfernrohr gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Bringen Sie das Produkt zu einer Sammelstelle oder einem Recyclingzentrum, um sicherzustellen, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Falke CS 4x20 Zielfernrohr konsultieren Sie bitte die offizielle Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundendienst.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Falke CS 4x20 Scope Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Falke CS 4x20 Scope. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your riflescope. Please read this manual carefully before using the product to familiarize yourself with its features and safety precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and scopes.
- Keep the scope out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope for any signs of damage or wear.
- Do not attempt to disassemble or modify the scope.
- If you notice any irregularities in operation, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when attaching or detaching the scope.
- Verify that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope.
- Use the scope only in suitable weather conditions; avoid using it in extreme weather that may affect performance.
- Keep the lens clean and free of obstructions to maintain optimal visibility.
- Avoid exposing the scope to extreme temperatures or rapid temperature changes.
- Do not use the scope while under the influence of drugs or alcohol.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Select a suitable mounting location on your firearm.
- Ensure that the mounting surface is clean and free of debris.
- Align the quickrelease mounting system with the mounting surface of the firearm.
- Securely attach the scope by pressing the release mechanism until it clicks into place.
- Doublecheck that the scope is firmly attached and does not wobble.

2. Usage:

- Adjust the magnification by rotating the adjustment ring on the scope.
- Use the windage and elevation turrets to zero the scope according to your shooting requirements.
- Always check the focus before taking a shot.
- Practice shooting in a controlled environment to familiarize yourself with the scope's performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the scope and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste.
- Check with local authorities for specific disposal guidelines related to firearms and optics.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Falke CS 4x20 Scope, please contact the manufacturer or your local authorized dealer. They can provide additional guidance and support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the Falke CS 4x20 Scope!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Telescópica Falke CS 4x20

Introducción

Gracias por elegir la mira telescópica Falke CS 4x20. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas situaciones de tiro. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las medidas de seguridad, instrucciones de uso e instalación, y detalles sobre la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén la mira telescópica fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar daños o desgaste.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta a un profesional para su revisión.
- Utiliza la mira telescópica solo para los fines previstos.
- Evita el uso en condiciones climáticas extremas que excedan las especificaciones del fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el contacto con agua:** Aunque la Falke CS 4x20 es resistente al agua, evita sumergirla en agua o exponerla a condiciones de humedad extrema.
- **No uses la mira telescópica con armas no adecuadas:** Asegúrate de que la mira esté montada en un arma compatible y adecuada para su uso.
- **Ajusta correctamente la mira:** Asegúrate de que la mira esté bien ajustada y fijada antes de usarla.
- **Usa siempre protección ocular:** Cuando utilices la mira telescópica, asegúrate de llevar gafas de seguridad adecuadas.
- **No mires directamente al sol:** Nunca mires directamente al sol a través de la mira, ya que esto puede causar daños oculares permanentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Verifica que el arma esté descargada y en un lugar seguro.

2. Montaje:

- Coloca la mira telescópica en el soporte del arma.
- Utiliza el sistema de montaje de liberación rápida para fijar la mira.
- Ajusta la mira hasta que esté en la posición deseada.

3. Ajuste:

- Asegúrate de que la mira esté bien asegurada.
- Realiza ajustes finos según sea necesario para asegurar la alineación adecuada.

Uso

- **Encendido:**

- Si la mira tiene características electrónicas, asegúrate de encenderla antes de usarla.

- **Ajustes de visión:**

- Ajusta el aumento y el enfoque según tus necesidades.

- **Tiro:**

- Apunta y dispara siguiendo las normas de seguridad de manejo de armas.
- Mantén la concentración en el objetivo y en el entorno.

Instrucciones de Disposición

- **Disposición del producto:**

- Cuando ya no necesites la mira telescópica, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos electrónicos y ópticos.

- **Reciclaje:**

- Si es posible, recicla los materiales de la mira telescópica siguiendo las pautas de reciclaje de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, busca el contacto de soporte del fabricante en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como la mira telescópica Falke CS 4x20. Sigue estas instrucciones y disfruta de un tiro seguro y efectivo.

Guide de Sécurité pour la Lunette de Tir Falke CS 4x20

Introduction

Merci d'avoir choisi la lunette de tir Falke CS 4x20. Ce guide a pour but de t'informer sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Lis attentivement ce document avant d'utiliser la lunette pour garantir une expérience de tir sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la lunette est utilisée uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement l'état de la lunette pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas la lunette à la portée des enfants.
- Utilise la lunette uniquement pour les applications prévues. Ne l'utilise pas pour d'autres activités qui pourraient entraîner des accidents.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation d'une lunette de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne regarde jamais directement à travers la lunette lorsque le tir est en cours.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ta visibilité.
- Assure-toi que ton arme est déchargée avant d'installer ou de retirer la lunette.
- Ne modifie pas la lunette de tir. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Si tu remarques des fuites ou des dommages, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Suis ces étapes pour installer la lunette sur ton arme :
 1. Assure-toi que l'arme est déchargée.
 2. Utilise le système de montage à dégagement rapide pour fixer la lunette à l'arme.
 3. Ajuste le montage jusqu'à ce qu'il soit sécurisé. Vérifie qu'il n'y a pas de jeu.
 4. Vérifie l'alignement de la lunette avec le canon de l'arme.

Utilisation

- Pour utiliser la lunette, suis ces conseils :
 1. Ajuste la mise au point en regardant à travers la lunette.
 2. Utilise le grossissement maximum de 4x pour une meilleure précision.
 3. Vérifie la clarté de l'image avant de tirer.
 4. Prends en compte les conditions environnementales, comme la lumière et la distance de la cible.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la lunette avec les déchets ménagers.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination de produits électroniques et optiques.
- Si la lunette est endommagée, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la lunette de tir Falke CS 4x20, consulte les ressources en ligne ou les services d'assistance disponibles dans ta région.

En suivant ces directives, tu garantis une utilisation sûre et efficace de la lunette de tir Falke CS 4x20. Reste vigilant et profite de ton expérience de tir!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Falke CS 4x20 Scope

Introduzione

Grazie per aver scelto il Falke CS 4x20, un cannocchiale progettato per offrire prestazioni eccellenti in vari scenari di tiro. La vostra sicurezza è la nostra priorità, e questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controllate il prodotto per eventuali danni prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il cannocchiale se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il cannocchiale per scopi diversi da quelli previsti.
- In caso di emergenza o di incidente, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il cannocchiale verso persone o animali.
- Evitare di utilizzare il cannocchiale in condizioni di scarsa visibilità o in situazioni potenzialmente pericolose.
- Assicurarsi che il montaggio sia sicuro e stabile prima dell'uso.
- Non smontare o modificare il cannocchiale in alcun modo.
- Non utilizzare detergenti chimici aggressivi per pulire il cannocchiale; utilizzare solo panni morbidi e asciutti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Utilizzare il sistema di montaggio a sgancio rapido fineregolabile per fissare il cannocchiale all'arma.
- Controllare che il montaggio sia robusto e sicuro prima di proseguire.

2. Uso:

- Regolare l'ingrandimento e la messa a fuoco secondo le necessità.
- Utilizzare il cannocchiale in un'area sicura e designata per il tiro.
- Controllare frequentemente la visione attraverso il cannocchiale per garantire che non ci siano ostruzioni o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il cannocchiale insieme ai rifiuti domestici.
- Consultare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto designato per l'Unione Europea.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Falke CS 4x20. La vostra sicurezza è importante, e il rispetto di queste linee guida contribuirà a un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Bruksanvisning for Falke CS 4x20 Kikkert

Introduksjon

Takk for at du valgte Falke CS 4x20 kikkert. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom hele veiledningen for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkerten brukes i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold kikkerten utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å forhindre uhell.
- Inspiser kikkerten regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Unngå å bruke kikkerten i ekstreme værforhold som kan påvirke ytelsen.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å se direkte inn i solen eller sterke lys, da dette kan skade øynene.
- Bruk alltid kikkerten med begge hender for bedre stabilitet.
- Juster fokuseringsinnstillingen forsiktig for å unngå brudd på optikk.
- Unngå å bruke kikkerten hvis du er under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker kikkerten, spesielt i nærheten av andre mennesker eller dyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kikkerten:

- Finn et passende festepunkt på våpenet ditt.
- Bruk det justerbare hurtigfestesystemet for å feste kikkerten.
- Sørg for at festet er sikkert før bruk.

2. Bruk av kikkerten:

- Hold kikkerten med begge hender og se gjennom okularet.
- Juster fokuseringsinnstillingen til du får et klart bilde.
- Bruk zoomfunksjonen forsiktig for å unngå ubehag i øynene.

3. Vedlikehold:

- Rengjør linsene med en myk, ren klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar kikkerten i et tørt og sikkert miljø når den ikke er i bruk.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler på kikkerten.

Avhending av produktet

- Kikkerten bør kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at kikkerten er tom for batterier og andre tilbehør før avhending.
- Vurder å returnere produktet til forhandleren for ansvarlig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av Falke CS 4x20, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice. Sørg for å ha produktets serienummer tilgjengelig for raskere assistanse.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med din Falke CS 4x20 kikkert.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Celownika Falke CS 4x20

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup celownika Falke CS 4x20. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij, że celownik jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Przechowuj celownik w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj celownika tylko na broni, która jest przeznaczona do jego montażu.
- Nie używaj celownika w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Zawsze upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie kieruj celownika w stronę ludzi ani zwierząt.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Celownika

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do montażu.
- Użyj systemu montażu celownika, aby szybko i precyzyjnie przymocować go do broni.
- Sprawdź, czy montaż jest solidny i bezpieczny przed użyciem.

2. Użycie Celownika

- Po zamontowaniu celownika, dostosuj go do swoich potrzeb, korzystając z systemu regulacji.
- Przed strzelaniem upewnij się, że masz czysty widok na cel.
- Regularnie sprawdzaj celownik podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie ma parowania ani innych problemów.

3. Czyszczenie i Konserwacja

- Czyść celownik regularnie, używając miękkiej ściereczki i odpowiednich środków czyszczących.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powłokę celownika.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłego kosza na śmieci.
- Zapewnij odpowiednią utylizację materiałów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania celownika Falke CS 4x20, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą, który pomoże Ci w uzyskaniu dodatkowych informacji.

Dziękujemy za uwagę i życzymy udanego korzystania z celownika Falke CS 4x20!

Falke CS 4x20 Scope Turvallisuusohjeet

Johdanto

Falke CS 4x20 kiikarit on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia näkymiä ja liikkuvuutta metsästyksessä ja ampumassa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava kiikarin turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia kiikarin käytön turvallisuudesta.
- Tarkista kiikarin kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä kiikaria, jos siinä on näkyviä vaurioita tai vikoja.
- Säilytä kiikari lasten ulottumattomissa.
- Älä katso suoraan auringonvaloon kiikarin läpi, sillä se voi vaurioittaa silmiäsi.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä kiikaria vain tarkoituksenmukaisissa ampumaskenaarioissa.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty aseeseesi ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita kiikaria ihmisiin tai eläimiin, ellei tarkoituksesi ole ampua.
- Käytä kiikaria vain kuivissa ja turvallisissa olosuhteissa, ellei se ole suunniteltu erityisesti kosteisiin ympäristöihin.
- Vältä äärimmäisiä lämpötiloja ja sääolosuhteita, jotka voivat vaikuttaa kiikarin toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- Kiinnitä kiikari aseeseesi seuraavasti:
 1. Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty.
 2. Aseta kiikari aseesi kiinnitysjärjestelmään.
 3. Säädä kiikarin paikka siten, että se on mukava katsottavaksi.
 4. Kiinnitä kiikari tukevasti paikoilleen ilman lisätyökaluja.
- Käytä kiikaria seuraavasti:
 1. Ota kiikari käteen ja tarkista, että se on puhdas.
 2. Suuntaa kiikari kohteeseen ja säädä tarkennusta tarvittaessa.
 3. Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen ampumista.
 4. Kun olet valmis, ammu turvallisesti ja vastuullisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kiikari vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Älä heitä kiikaria tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Suosittelemme, että otat yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asiantuntijoihin, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita kiikarin käytöstä tai turvallisuudesta.
- Tarkista EU:n Safety Gate verkkosivusto saadaksesi tietoa mahdollisista tuoteilmoituksista tai vetoomuksista.

Lue ja noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen Falke CS 4x20 kiikarin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för Falke CS 4x20 Kikarsikte

Introduktion

Tack för att du valt Falke CS 4x20 kikarsikte. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv upplevelse vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kikarsiktet i enlighet med tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor.
- Kontrollera regelbundet kikarsiktet för skador eller slitage innan användning.
- Håll kikarsiktet utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Vid användning av kikarsiktet, se till att du är medveten om din omgivning och riktningen på ditt vapen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.
- Undvik att rikta kikarsiktet mot människor eller djur.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och justerat innan du skjuter.
- Använd kikarsiktet endast med rekommenderade vapen och ammunition.
- Var medveten om väderförhållanden och hur de kan påverka din sikt och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Montering:**
 - Fäst kikarsiktet på ditt vapen med det justerbara snabbfästesystemet.
 - Se till att fästet är säkert och robust innan användning.
2. **Justering:**
 - Justera kikarsiktet för att passa ditt skjutavstånd och dina preferenser.
 - Kontrollera att siktlinjen är korrekt innan du skjuter.

Användning

1. **Siktning:**
 - Rikta kikarsiktet mot målet och justera siktlinjen vid behov.
 - Använd rätt teknik för att hålla vapnet stabilt under skott.
2. **Underhåll:**
 - Rengör kikarsiktet regelbundet för att säkerställa optimal sikt.
 - Förvara kikarsiktet på en torr och säker plats när det inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte kikarsiktet i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektroniska produkter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av kikarsiktet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta relevant myndighet eller konsumentorganisation i din region.

Vi tackar för att du valt Falke CS 4x20 och önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse!

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro puškohled Falke CS 4x20

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled Falke CS 4x20. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost v různých střeleckých scénářích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že puškohled je používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím se ujistěte, že je puškohled správně nainstalován a pevně upevněn.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Provádějte pravidelnou údržbu a kontrolu puškohledu, abyste zajistili jeho správnou funkčnost.
- V případě poškození nebo závady výrobku okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání puškohledu se vyvarujte zaměření na slunce nebo jiné silné zdroje světla, které mohou poškodit optiku.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda není puškohled poškozen nebo znečištěn.
- Při montáži a demontáži puškohledu používejte pouze doporučené nástroje a postupy.
- Pokud puškohled používáte v deštivém nebo vlhkém prostředí, ujistěte se, že je správně utěsněn a chráněn před vodou.
- Nikdy se nesnažte opravovat puškohled sami, pokud nejste kvalifikovaný technik.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje (např. šroubovák, klíč).
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti montáže.

2. Montáž puškohledu

- Umístěte puškohled na montážní základnu vaší zbraně.
- Pomocí jemně nastavitelných systémů rychlého uvolnění připevněte puškohled k zbraně.
- Ujistěte se, že je puškohled pevně a bezpečně připevněn.

3. Nastavení puškohledu

- Nastavte okulár a objektiv podle vašich preferencí.
- Proveďte zkoušku zaměření na terč a proveďte potřebné úpravy.

4. Údržba a čištění

- Pravidelně kontrolujte puškohled na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte optiku jemným hadříkem a speciálními čisticími prostředky určenými pro optiku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci puškohledu se řiďte místními předpisy o odpadech a ekologických standardech.

- Pokud je puškohled poškozen, zvažte jeho vrácení výrobcí nebo autorizovanému servisu pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci ohledně puškohledu Falke CS 4x20 se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce, kde jste produkt zakoupili.

Děkujeme vám za důvěru v puškohled Falke CS 4x20 a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání!