

QSM Mount offset 30mm - SCHMEISSER QSM Mount, w/ offset 0MOA 30mm

Every functional component is meticulously engineered from tempered, hardened, and coated steel, ensuring long-lasting precision and reliability.

This offset allows for optimal eye relief and alignment, making it perfect for various shooting scenarios.

The Self-Locking Lever Lock for Picatinny rails ensures a secure and tool-free attachment to your firearm.

Our Offset Monoblock QD Mount apart is its full adjustability without the need for any additional tools.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SCHMEISSER QSM Mount, w/ offset 0MOA 30mm
- Manufacturer: SCHMEISSER
- Product no.: EU2011593
- Mfr. No.: 38-MAK-0001
- Color: Black
- Material: Aluminum
- Style: Picatinny
- Tube Size: 30mm
- Delivery weight: 0.37kg
- Shipping height: 60mm
- Shipping width: 145mm
- Shipping length: 160mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER QSM Mount \(Offset 30mm\)](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montura SCHMEISSER QSM Offset 30mm](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage SCHMEISSER QSM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SCHMEISSER QSM Offset 30mm](#)
- [Norsk: SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm](#)
- [Suomi: SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm](#)

Sicherheitshinweise für den SCHMEISSER QSM Mount (Offset 30mm)

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SCHMEISSER QSM Mount mit einem Offset von 30mm. Dieser Mount ist darauf ausgelegt, eine sichere und präzise Befestigung für Ihre Feuerwaffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Mount nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mounts auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass der Mount ordnungsgemäß an der PicatinnySchiene Ihrer Feuerwaffe befestigt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der selbstverriegelnde Hebelverschluss sicher eingerastet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Augenabstand und die Ausrichtung des Montagesystems korrekt eingestellt sind, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Werkzeuge, um den Mount zu verstellen, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Halten Sie den Mount und die Feuerwaffe während der Nutzung immer in einer sicheren Position.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Feuerwaffe entladen ist, bevor Sie den Mount installieren.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Mounts vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.

2. Installation:

- Positionieren Sie den SCHMEISSER QSM Mount auf der PicatinnySchiene Ihrer Feuerwaffe.
- Drücken Sie den selbstverriegelnden Hebelverschluss nach unten, um den Mount sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob der Mount fest sitzt und nicht wackelt.

3. Einstellung:

- Justieren Sie den Mount, um den optimalen Augenabstand zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass die Ausrichtung korrekt ist, bevor Sie die Feuerwaffe verwenden.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie die Feuerwaffe gemäß den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Mounts während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden und keine schädlichen Materialien in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen mit dem Produkt Unterstützung suchen.

Schlussfolgerung

Der SCHMEISSER QSM Mount (Offset 30mm) bietet eine sichere und zuverlässige Lösung für Ihre Feuerwaffe. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise können Sie die Leistung und Sicherheit Ihres Produkts maximieren. Vielen Dank, dass Sie sich für SCHMEISSER entschieden haben.

Safety Instruction Guide for SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm

Introduction

Thank you for choosing the SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your mount. Adhering to these guidelines will help you avoid potential hazards and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the mount out of reach of children and unauthorized users.
- Always use the mount in a safe environment and follow all safety precautions related to firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure the shooting area is clear of bystanders.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded when attaching or detaching the mount.
- Avoid placing excessive force on the mount during installation to prevent damage.
- Confirm that the mount is securely attached to the firearm before use.
- Do not modify the mount or use it in ways not intended by the manufacturer.
- Use eye protection and hearing protection when shooting.
- If you experience any malfunctions or issues with the mount, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Align the mount with the Picatinny rail on your firearm.
- Use the SelfLocking Lever Lock to secure the mount without tools.
- Check that the mount is firmly attached by attempting to move it gently.

2. Usage:

- Adjust the mount as needed for optimal eye relief and alignment.
- Regularly check the tightness of the mount during use, especially after extended shooting sessions.
- Follow all firearm safety practices while using the mount.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local regulations.
- If the mount is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the mount in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm, please contact your local authorized dealer or manufacturer representative. Ensure you have the product details available for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Montura SCHMEISSER QSM Offset 30mm

Introducción

Gracias por elegir la Montura SCHMEISSER QSM Offset 30mm. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y ajustable para tu arma de fuego. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado y utilizado correctamente para evitar accidentes.
- Mantén la Montura fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona regularmente el producto para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses la Montura si está dañada o si los componentes no están en buen estado.
- Si tienes dudas sobre la seguridad del producto, contacta a un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste Seguro:** Asegúrate de que la palanca de bloqueo autolock esté firmemente asegurada antes de usar la Montura.
- **Alineación:** Verifica que la alineación del ocular esté correcta para evitar tensión ocular y mejorar la precisión.
- **Uso Adecuado:** Esta Montura está diseñada para su uso en armas de fuego. No la uses para otros fines.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso en condiciones climáticas extremas que puedan afectar el rendimiento del producto.
- **Mantenimiento:** Limpia la Montura regularmente con un paño seco para evitar acumulación de suciedad y polvo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un lugar seguro.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Coloca la Montura sobre el riel Picatinny de tu arma.
- Ajusta la palanca de bloqueo autolock para asegurar la Montura en su lugar. No se requieren herramientas adicionales para este paso.
- Verifica que la Montura esté firmemente sujeta y alineada correctamente.

3. Uso:

- Ajusta el ocular según tus necesidades para un alivio y alineación óptimos.
- Realiza pruebas de tiro en un entorno seguro para asegurarte de que estás cómodo con la Montura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Montura, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y plástico.

- Si es posible, recicla los materiales de la Montura en un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en tu área de la UE para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Recuerda, tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de la Montura SCHMEISSER QSM Offset 30mm.

Guide de Sécurité pour le Montage SCHMEISSER QSM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage SCHMEISSER QSM avec offset de 30 mm. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une précision et une fiabilité optimales. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le montage est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter toute usure ou dommage.
- Garde le montage hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifie pas le produit d'aucune manière.
- Utilise toujours des équipements de protection adaptés lors de l'utilisation de ton arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le montage, lis attentivement le manuel d'utilisation.
- Assuretoi que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'installation.
- Ne force pas les pièces lors de l'installation pour éviter tout dommage.
- Vérifie que le montage est correctement fixé avant d'utiliser ton arme.
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le montage SCHMEISSER QSM.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié pour le montage.
- Assuretoi que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Fixation sur le Rail:

- Positionne le montage sur le rail Picatinny de ton arme.
- Utilise le levier d'autoverrouillage pour sécuriser le montage sans outils supplémentaires.
- Vérifie que le montage est bien aligné et stable.

3. Ajustement:

- Ajuste le montage pour obtenir la meilleure position pour tes yeux.
- Assuretoi que le montage est bien fixé avant de passer à l'utilisation.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le montage est en bon état et solidement fixé.
- Utilise le montage dans un environnement sûr et contrôlé.
- Respecte les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Instructions de Disposition

- Ne jette pas le montage SCHMEISSER QSM avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements d'armement.
- Contacte un centre de recyclage ou une déchetterie spécialisée pour te débarrasser du produit de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un point de contact local de l'UE pour des informations complémentaires.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage SCHMEISSER QSM. Reste vigilant et profite de ton expérience de tir en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SCHMEISSER QSM Offset 30mm

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio SCHMEISSER QSM Offset 30mm. Questo prodotto è progettato per garantire precisione e affidabilità durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il montaggio per verificare segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il montaggio solo con armi compatibili e secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il montaggio o utilizzare parti non approvate.
- Indossa sempre occhiali di protezione e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Fai attenzione a non sovraccaricare il montaggio con accessori non raccomandati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari, se richiesti.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla slitta Picatinny dell'arma.
- Utilizza il Lever Lock Autobloccante per fissare il montaggio in posizione. Assicurati che sia ben serrato.
- Controlla l'allineamento e la stabilità del montaggio.

3. Utilizzo:

- Regola l'offset secondo le tue esigenze per garantire un'ottimale distanza oculare e allineamento.
- Esegui un test di mira per verificare la corretta installazione e funzionamento del montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali ove possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Montaggio SCHMEISSER QSM Offset 30mm.

SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm. Denne monteringen er designet for å gi optimal ytelse og presisjon. For å sikre trygg bruk og langvarig holdbarhet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller jevnlig for slitasje og skader før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du installerer eller bruker monteringen.
- Unngå å bruke monteringen på våpen som ikke er compatible med Picatinny-skiner.
- Sørg for at monteringen er sikkert festet før bruk for å unngå ulykker.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for justering av øyeavstand.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken.
- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.

2. Installasjon:

- Plasser monteringen på Picatinny-skinen på våpenet.
- Bruk den selvlåste spaken for å feste monteringen, og sørg for at den er strammet tilstrekkelig.
- Juster monteringen for ønsket øyeavstand uten behov for ekstra verktøy.

3. Bruk:

- Når monteringen er installert, test den for sikkerhet før du bruker våpenet.
- Foreta nødvendige justeringer for optimal sikt og komfort.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; resirkuler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av SCHMEISSER QSM Mount, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler for ytterligere støtte.

Vi takker for at du valgte vårt produkt, og vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med SCHMEISSER QSM

Mount Offset 30mm.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan montażu i broni, aby upewnić się, że nie występują uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed każdym użyciem broni.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie używaj niezgodnych akcesoriów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni i przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż na szynie Picatinny, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Zastosuj dźwignię blokującą, aby zabezpieczyć montaż. Upewnij się, że jest ona dobrze zamknięta.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny przed użyciem.

2. Użycie:

- Używaj montażu zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewniając odpowiednią odległość oczu i wyrównanie.
- Regularnie kontroluj montaż podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie ma luzów ani uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, natychmiast zaprzestań korzystania z montażu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest on uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu metalu i aluminium.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub potrzeb związanych z bezpieczeństwem produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub serwisem SCHMEISSER. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer modelu i datę zakupu.

SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCHMEISSER QSM Mount Offset 30mm tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen toiminnan.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen ostaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että asennus on tehty oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitykset ja varmistukset.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
2. Kiinnitä Mount Picatinnyrautoihin seuraavasti:
 - Aseta Mount paikalleen.
 - Käytä itse lukittuvaa vipulukitusta varmistaaksesi kiinnityksen.
 - Tarkista, että Mount on tukevasti paikallaan.
3. Säädä Mountin etäisyys silmästä optimaaliseksi ilman lisätyökaluja.

Käyttö

- Käytä Mountia vain, kun se on oikein asennettu ja tarkistettu.
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain suunnitelluissa ampumaskenaarioissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista, onko paikallisia kierrätysohjeita metallijätteelle.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi koskevat tuotteen turvallisuutta ja käyttöä.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja tarkistaa tuote säännöllisesti. Kiitos, että valitsit SCHMEISSER

QSM Mount Offset 30mm tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm

Introduktion

Tack för att du valt SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm. Denna monteringslösning är designad för att ge säker och effektiv användning av ditt vapen. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid produkten med rätt typ av vapen och tillbehör.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid installation och användning.
- Se till att låsarmen är ordentligt åtdragen innan skjutning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av QSM Mount:

- Placera QSM Mount på Picatinnynskenan på ditt vapen.
- Justera positionen för att uppnå önskat ögonavstånd.
- Använd den självåtdragande låsarmen för att fästa monteringen. Se till att den är åtdragen utan verktyg.

2. Justering av ögonavstånd:

- Justera monteringen så att ögonavståndet passar din skjutstil.
- Kontrollera att sikten är i linje med ditt öga innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör monteringen regelbundet med en mjuk trasa.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.

Bortskaffande av instruktioner

- Bortskaffa produkten enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž optických zařízení. Před použitím prosím pečlivě prostudujte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání montáže se ujistěte, že je bezpečně připevněna k Picatinny liště.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci a údržbu.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo neúplná.
- Při manipulaci s optickými zařízeními dbejte na to, abyste nezpůsobili jejich poškození.
- Při používání montáže v terénu se ujistěte, že je správně zarovnaná a stabilní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
2. **Instalace:**
 - Umístěte montáž na Picatinny lištu.
 - Použijte samouzamykací páku pro pevné a bezpečné připevnění.
 - Zkontrolujte, zda je montáž správně usazena a pevně drží.
3. **Použití:**
 - Upravte montáž tak, aby odpovídala vaší optimální vzdálenosti očí.
 - Před použitím zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno a zajištěno.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení.
 - Čistěte montáž měkkým hadříkem a vyhněte se agresivním čisticím prostředkům.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu; zvažte recyklaci nebo speciální sběrné akce.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Bezpečné používání SCHMEISSER QSM Mount offset 30mm přispívá k vašemu úspěchu a bezpečnosti při střelbě.