

Arca-Swiss Binocular Mount

Bog-Pod 1201870 ARCA Swiss Binocular Mount

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Arca-Swiss Binocular Mount
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2012231
- Mfr. No.: 1201870
- Colour: Black
- Delivery weight: 0.08kg
- Shipping height: 24.89mm
- Shipping width: 38.35mm
- Shipping length: 89.9mm
- UPC: 661120750925

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ArcaSwiss Binocular Mount](#)
- [English: ArcaSwiss Binocular Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Soporte de Binoculares ARCA Swiss](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Jumelles ARCA Swiss](#)
- [Italiano: ArcaSwiss Binocular Mount Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ArcaSwiss Binocular Mount](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Lornetkę ArcaSwiss](#)
- [Suomi: ArcaSwiss Kiikariteline Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ArcaSwiss Binocular Mount](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ArcaSwiss Binocular Mount](#)

Sicherheitshinweise für die ArcaSwiss Binocular Mount

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ArcaSwiss Binocular Mount entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher verwendest und potenzielle Gefahren vermeidest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagere das Produkt an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achte darauf, dass die Binocular Mount sicher an deinem Stativ befestigt ist, bevor du sie verwendest.
- Vermeide es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen (wie starkem Regen oder Sturm) zu verwenden.
- Verwende das Produkt nur mit kompatiblen Ferngläsern, um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Mount während der Benutzung immer mit beiden Händen fest, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig beim Transport des Produkts, um Stöße und Stürze zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Stativ auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Befestige die ArcaSwiss Binocular Mount sicher am Stativ, indem du die Schraube festziehst.
- Überprüfe, ob die Mount fest sitzt, bevor du das Fernglas anbringst.

2. Nutzung:

- Setze das Fernglas in die Mount ein und stelle sicher, dass es sicher gehalten wird.
- Justiere die Mount, um den besten Blickwinkel zu erhalten.
- Achte darauf, dass du die Mount nicht überlastest, indem du zu schwere Ferngläser verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Du findest die Kontaktdaten auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer sind uns wichtig. Bitte halte dich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere Nutzung der ArcaSwiss Binocular Mount zu gewährleisten. Wenn du unsicher bist oder Fragen hast, zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

ArcaSwiss Binocular Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ArcaSwiss Binocular Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure that you can use the product safely and effectively. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- Ensure that the binocular mount is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage before each use.
- In case of any malfunction, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the binoculars used with the mount are compatible and securely attached.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer to avoid instability.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Use the mount on stable, level surfaces to prevent tipping or falling.
- Be cautious of your surroundings when using the binocular mount to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the ArcaSwiss Binocular Mount from its packaging.
- Inspect the mount for any visible damage before installation.
- Locate the mounting plate and attach it securely to the binoculars according to the manufacturer's instructions.
- Ensure that all screws and attachments are tightened properly to prevent detachment during use.

2. Usage:

- Place the mounted binoculars on a stable surface or tripod.
- Adjust the height and angle of the mount to achieve a comfortable viewing position.
- Use both hands to stabilize the binoculars while adjusting for clarity.
- After use, carefully detach the binoculars from the mount and store them in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the ArcaSwiss Binocular Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any further questions or concerns regarding the ArcaSwiss Binocular Mount, please consult the manufacturer's contact details provided with the product.

Thank you for your attention to these safety instructions. We hope you enjoy your ArcaSwiss Binocular Mount and the experiences it brings.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Soporte de Binoculares ARCA Swiss

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Binoculares ARCA Swiss BogPod 1201870. Este producto está diseñado para ofrecerte una experiencia segura y cómoda al utilizar binoculares. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que disfrutes de tu producto de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté en una superficie estable y nivelada antes de usarlo.
- No uses el soporte si está dañado o defectuoso.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños.
- Evita el uso del soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Revisa periódicamente el soporte para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este soporte está diseñado exclusivamente para binoculares. No lo uses para otros fines.
- **Carga máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para evitar daños o lesiones.
- **Estabilidad:** Asegúrate de que el soporte esté bien anclado y no se mueva durante su uso.
- **Manipulación:** Maneja el soporte con cuidado para evitar caídas o lesiones.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños si están cerca del soporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el soporte en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que todas las partes estén correctamente ensambladas antes de usarlo.
- Verifica que el mecanismo de sujeción esté ajustado correctamente para evitar que los binoculares se deslicen.

2. Uso:

- Coloca los binoculares en el soporte asegurándote de que estén bien fijados.
- Ajusta la altura y el ángulo del soporte según tus necesidades.
- Utiliza los binoculares de manera segura, evitando movimientos bruscos que puedan causar caídas.

Instrucciones de Eliminación

- El soporte de binoculares debe ser eliminado de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No lo deseches junto con residuos domésticos. Consulta con las autoridades locales sobre puntos de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, consulta el sitio web del fabricante o busca información de contacto en el manual del producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de tu Soporte de Binoculares ARCA Swiss de manera segura y efectiva. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour le Montage de Jumelles ARCA Swiss

Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Jumelles ARCA Swiss. Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Il respecte les directives de sécurité des consommateurs de l'Union Européenne (EU GPSR).

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le montage dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité, etc.).
- Informetoi sur les rappels de produits potentiellement dangereux via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le montage avec un poids supérieur à sa capacité maximale.
- Utilise le montage uniquement avec des jumelles compatibles.
- Assuretoi que le montage est solidement fixé avant de l'utiliser.
- Évite de manipuler le montage lorsque tu es sur un terrain instable.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballe soigneusement le montage et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
- Fixe le montage sur un trépied ou une surface stable en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que toutes les vis et attaches sont bien serrées.

2. Utilisation :

- Place les jumelles sur le montage en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
- Ajuste les jumelles pour obtenir une vue claire et stable.
- Lorsque tu as terminé, retire les jumelles du montage et rangeles dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des équipements électroniques.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, ramènele à un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou information supplémentaire concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

ArcaSwiss Binocular Mount Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Binocolo ARCA Swiss BOGPOD 1201870. Questo manuale fornisce importanti linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Seguire sempre le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il supporto con un peso superiore a quello consigliato.
- Assicurarsi che il supporto sia stabilmente fissato prima di posizionare i binocoli.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista.
- Evitare di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o ambienti estremi.
- In caso di malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare un esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto

- Scegliere una superficie piana e stabile per l'installazione.
- Fissare il supporto al terreno o alla base utilizzando i dispositivi di fissaggio forniti.
- Controllare che il supporto sia allineato e ben saldo prima di procedere.

2. Utilizzo del Supporto

- Posizionare i binocoli sul supporto con attenzione.
- Assicurarsi che i binocoli siano ben fissati e non possano cadere.
- Regolare l'angolazione del supporto secondo necessità per una visione ottimale.

3. Rimozione del Supporto

- Rimuovere i binocoli dal supporto con cautela.
- Svitare il supporto dalla base e riporlo in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Riciclare i materiali quando possibile, in particolare metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

Conclusione

La sicurezza è una priorità quando si utilizza il Supporto per Binocolo ARCA Swiss BOGPOD 1201870. Seguire queste istruzioni e linee guida per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. In caso di dubbi o problemi, non esitate a cercare assistenza.

Bruksanvisning for ArcaSwiss Binocular Mount

Introduksjon

Takk for at du valgte ArcaSwiss Binocular Mount. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom retningslinjene for å sikre sikkerheten din og for å få mest mulig ut av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for eventuelle skader eller mangler.
- Hold produktet utilgjengelig for barn, med mindre det er spesifisert at det er trygt for dem.
- Bruk alltid produktet i henhold til instruksjonene i denne håndboken.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold, som kraftig regn eller sterk vind.
- Hold produktet borte fra brannfarlige materialer.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål, som å montere kikkert.
- Sørg for at festet er sikkert før du bruker kikkerten.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker mens du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. Plasser ArcaSwiss Binocular Mount på en stabil overflate eller fest den til et stativ.
2. Sørg for at festet er stramt og sikkert.
3. Monter kikkerten på festet ved å følge produsentens instruksjoner for kikkerten.

Bruk

1. Juster kikkerten til ønsket synsvinkel.
2. Bruk den justerbare mekanismen for å sikre at kikkerten er i ønsket posisjon.
3. Kontroller at alt er sikkert før du begynner å bruke kikkerten.

Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale miljøforskrifter.
- Sørg for å resirkulere deler av produktet der det er mulig.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående ArcaSwiss Binocular Mount, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Lornetkę ArcaSwiss

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu na Lornetkę ArcaSwiss. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny uchwytu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Nie używaj uchwytu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpływać na jego stabilność i bezpieczeństwo.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj uchwytu tylko z kompatybilnymi modelami lornetek.
- Nie przeciążaj uchwytu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu lornetki, aby nie uszkodzić sprzętu ani nie zranić się.
- Unikaj używania uchwytu w miejscach o dużym ruchu, gdzie może dojść do przypadkowych zderzeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż Uchwytu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są w komplecie.
- Przymocuj uchwyt do statywu zgodnie z instrukcją montażu.
- Upewnij się, że uchwyt jest stabilny i prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie

- Umieść lornetkę na uchwycie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Dostosuj kąt nachylenia i wysokość uchwytu, aby uzyskać najlepszy widok.
- Zawsze sprawdzaj stabilność uchwytu przed rozpoczęciem obserwacji.

3. Demontaż

- Ostrożnie zdejmij lornetkę z uchwytu.
- Zdemonstuj uchwyt z statywu, jeśli to konieczne, i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Sprawdź lokalne regulacje dotyczące recyklingu sprzętu elektronicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub autoryzowanym punktem serwisowym.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów z produktem, zgłoś je odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych obserwacji z Uchwyt na Lornetkę ArcaSwiss!

ArcaSwiss Kiikariteline Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ArcaSwiss kiikaritelineen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että nämä ohjeet ovat voimassa EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä kiikaritelineitä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Varmista, että kiikariteline on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä äärimmäisiä sääolosuhteita, kuten voimakasta tuulta tai sadetta, jotka voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan.
- Käytä kiikaritelineitä vain niiden suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla suljettuja ja lukittuja ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta kiikariteline tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä kiikariteline tarvittaessa jalustaan tai muuhun tukevasti.

2. Käyttö

- Aseta kiikarit oikein telineeseen ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä kiikaritelineen korkeus ja kulma haluamallesi tasolle ennen käyttöä.
- Varmista, että kiikariteline ei ole esteenä ympärilläsi.

3. Huolto

- Puhdista kiikariteline säännöllisesti pehmeällä liinalla.
- Tarkista kiinnitykset ja osat säännöllisesti kulumisen varalta.

Hävittämisohteet

- Kiikaritelineen hävittäminen tulee tapahtua paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai keskuksiin.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat lisätietoja ja ohjeita tuotteeseen liittyen.

Kiitos, että valitsit ArcaSwiss kiikaritelineen! Varmistamalla turvallisen käytön voit nauttia tuotteestasi pitkään ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för ArcaSwiss Binocular Mount

Introduktion

Tack för att du har valt ArcaSwiss Binocular Mount. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och säkerhet vid användning av kikarsikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, var medveten om omgivningen för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig vind eller regn.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra att produkten lossnar.
- Använd alltid skyddsglasögon vid användning av kikarsikten för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ArcaSwiss Binocular Mount:

- Placera mounten på en stabil yta eller ett skjutstöd.
- Fäst kikarsiktet i mounten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter fast ordentligt.

2. Användning av ArcaSwiss Binocular Mount:

- Justera kikarsiktet för att säkerställa optimal sikt.
- Använd mounten för att stabilisera kikarsiktet under observation.
- Vid behov, justera höjd och vinkel för att få bästa möjliga vy.

3. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till säkerhet och användning av ArcaSwiss Binocular Mount, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ArcaSwiss Binocular Mount. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ArcaSwiss Binocular Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili držák na dalekohledy ArcaSwiss. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné upevnění pro vaše dalekohledy. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Držák je určen pouze pro použití s dalekohledy a neměl by být používán k jiným účelům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při používání výrobku se vyhněte silným nárazům a pádům, které by mohly způsobit poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození výrobku, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte dodavatele.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži dalekohledu na držák se ujistěte, že je bezpečně zajištěn.
- Nepoužívejte dalekohled, pokud je držák poškozen nebo pokud se zdá, že není stabilní.
- Udržujte výrobek v suchu a mimo extrémní teploty, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.
- Při manipulaci s dalekohledem a držákem vždy používejte obě ruce pro maximální stabilitu.
- Nenechávejte dalekohled na držáku bez dozoru, zejména na okrajích stolů nebo jiných vyvýšených ploch.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nářadí.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Montáž držáku

- Umístěte držák na stabilní a rovný povrch.
- Pomocí dodaných šroubů připevněte držák k základně podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je držák pevně připevněn a nezapomeňte zkontrolovat stabilitu.

3. Upevnění dalekohledu

- Umístěte dalekohled na držák a ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda je dalekohled bezpečně upevněn a nehybný.

4. Použití dalekohledu

- Nastavte dalekohled na požadovanou pozici a začněte s pozorováním.
- Při používání se ujistěte, že máte dobrý úchop a stabilní postoj.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Neodkládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.

- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace pro usnadnění procesu.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho ArcaSwiss Binocular Mount.