

Claymore Clay Target Thrower - Claymore Solo Clay Target Thrower

The Caldwell Claymore family of clay target throwers brings fun and innovation to shotgun shooting. The Claymore Solo is a compact, lightweight clay target thrower that offers several innovative features over the competition. A unique foot pedal design allows the Claymore Solo to tension the throwing arm spring and release the target in one smooth step, while keeping hands free and clear of the thrower. This foot pedal operation eliminates the need for a user to put themselves in harm's way while manually resetting the arm required by traditional thrower designs. The Claymore's arm automatically resets itself each time allowing the user to load a target while the arm has no spring tension applied. The Solo has quick, toolless launch angle adjustment to change the target path from straight away to practically vertical. The throwing arm is designed to work with standard, midi, and mini clay targets and can throw both singles and doubles. The Claymore Solo's folding legs reduce its footprint, making it easier to pack in the field and store in the garage when not in use. Get out and have some fun busting some clays with family and friends with the Caldwell Claymore Solo

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Claymore Solo Clay Target Thrower
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU2012257
- Mfr. No.: 4002777
- Color: Black
- Style: Thrower
- Delivery weight: 11kg
- Shipping height: 279.4mm
- Shipping width: 355.6mm
- Shipping length: 801mm
- UPC: 661120750543

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Solo Wurfscheibenwerfer](#)
- [English: Claymore Solo Clay Target Thrower Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Objetivos de Arcilla Claymore Solo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Lanceur de Cibles en Argile Caldwell Claymore Solo](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Claymore Solo Clay Target Thrower](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet Caldwell Claymore Solo Leirduekaster](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Claymore Solo Clay Target Thrower Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Claymore Solo Lerduvekastare](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití vrhače terčů Caldwell Claymore Solo](#)

Sicherheitshinweise für den Caldwell Claymore Solo Wurfscheibenwerfer

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Caldwell Claymore Solo Wurfscheibenwerfers! Dieser Wurfscheibenwerfer wurde entwickelt, um dir ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu bieten. Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwende den Wurfscheibenwerfer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Wurfscheibenwerfer außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Wurfscheibenwerfer auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere den Wurfscheibenwerfer an einem trockenen Ort, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Wurfscheibenwerfer nur auf einem sicheren, offenen Gelände, das für das Schießen geeignet ist.
- Achte darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden, bevor du eine Wurfscheibe abfeuerst.
- Verwende nur die empfohlenen Wurfscheiben (Standard, Midi und MiniWurfscheiben).
- Stelle sicher, dass der Wurfscheibenwerfer stabil steht, bevor du ihn benutzt.
- Betätige das Fußpedal nur, wenn du bereit bist, eine Wurfscheibe abzufeuern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Wurfscheibenwerfers:

- Stelle die faltbaren Beine des Claymore Solo auf und stelle sicher, dass sie sicher und stabil sind.
- Positioniere den Wurfscheibenwerfer auf einer ebenen Fläche.

2. Einstellen des Wurfwinkels:

- Verwende die werkzeuglose Einstellung, um den Wurfwinkel nach deinen Bedürfnissen anzupassen. Der Winkel kann von gerade bis nahezu vertikal eingestellt werden.

3. Laden der Wurfscheiben:

- Stelle sicher, dass der Wurfarm des Claymore Solo keine Federkraft hat, bevor du eine Wurfscheibe lädst.
- Lade die Wurfscheibe vorsichtig in den Wurfarm.

4. Betätigen des Fußpedals:

- Halte deine Hände vom Wurfarm fern, während du das Fußpedal betätigst, um die Wurfscheibe abzufeuern.
- Achte darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.

5. Nach der Benutzung:

- Klappe die Beine des Wurfscheibenwerfers zusammen, um ihn für den Transport oder die Lagerung vorzubereiten.
- Überprüfe den Wurfscheibenwerfer auf Beschädigungen und lagere ihn an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Wurfscheibenwerfer gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Sportgeräten.
- Achte darauf, dass alle Teile des Wurfscheibenwerfers sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem Caldwell Claymore Solo Wurfscheibenwerfer, wende dich bitte an den Kundendienst von Caldwell oder besuche die offizielle Website.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Gebrauch des Caldwell Claymore Solo Wurfscheibenwerfers ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis genießen. Viel Spaß beim Zerschießen von Wurfscheiben!

Claymore Solo Clay Target Thrower Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Claymore Solo Clay Target Thrower. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and enjoyment of your product. Please read this document carefully before operating the thrower.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Ensure the thrower is used in a safe environment, away from bystanders and obstacles.
- Use appropriate personal protective equipment, such as eye protection and hearing protection.
- Keep children and pets at a safe distance while operating the thrower.
- Regularly inspect the thrower for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear before launching targets.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Foot Pedal Operation:** Ensure that your foot is positioned correctly on the foot pedal before operation. Keep hands away from the throwing arm during use.
- **Target Loading:** Only load targets when the throwing arm is in the reset position and there is no spring tension applied.
- **Angle Adjustment:** Make sure to adjust the launch angle only when the thrower is not in use.
- **Throwing Arm:** Do not attempt to manually reset the throwing arm. The Claymore Solo is designed to reset automatically.
- **Weather Conditions:** Avoid using the thrower in adverse weather conditions, such as high winds or rain, which may affect performance and safety.
- **Storage:** Store the thrower in a dry place and ensure it is secured to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Unfold the legs of the Claymore Solo and ensure they are securely locked in place.
- Adjust the launch angle using the toolless adjustment feature to set your desired target path.

2. Loading Targets:

- Position the throwing arm in the reset position.
- Load one target into the throwing arm while ensuring no tension is applied.

3. Operating the Thrower:

- Stand at a safe distance from the thrower.
- Press down on the foot pedal to tension the throwing arm and launch the target in one smooth motion.
- Keep your hands clear of the throwing arm at all times.

4. PostUse Care:

- After using the thrower, return the throwing arm to the reset position.
- Clean any debris or dirt from the thrower to maintain its condition.
- Store the thrower safely when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Claymore Solo in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for electronic and mechanical devices.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and product issues, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your time with the Caldwell Claymore Solo Clay Target Thrower, and always prioritize safety while shooting.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lanzador de Objetivos de Arcilla Claymore Solo

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Lanzador de Objetivos de Arcilla Claymore Solo. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro segura y divertida. Por favor, lee atentamente esta guía para garantizar un uso adecuado y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el lanzador en un área designada para el tiro, lejos de personas, animales y objetos que no sean los objetivos de arcilla.
- Asegúrate de que todos los usuarios del lanzador estén capacitados y comprendan cómo utilizarlo de manera segura.
- Mantén el lanzador fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Revisa el lanzador antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si detectas algún daño o mal funcionamiento, no uses el lanzador y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Pedal:** Utiliza el pedal de pie para lanzar los objetivos. Mantén las manos alejadas del área de lanzamiento mientras operas el pedal.
- **Carga de Objetivos:** Carga los objetivos solo cuando el brazo lanzador esté en la posición de reposo y no tenga tensión en el resorte.
- **Ángulo de Lanzamiento:** Ajusta el ángulo de lanzamiento solo cuando el lanzador esté en reposo. No intentes ajustar el ángulo mientras el brazo esté en movimiento.
- **Objetivos Adecuados:** Utiliza únicamente objetivos de arcilla estándar, midi y mini. No utilices otros objetos que no sean objetivos de arcilla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el lanzador en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el lanzador esté bien asentado y no se mueva durante el uso.
- Ajusta el ángulo de lanzamiento según tus preferencias utilizando el mecanismo de ajuste rápido sin herramientas.

2. Uso:

- Conecta el resorte del brazo lanzador utilizando el pedal de pie.
- Carga un objetivo de arcilla en la bandeja de lanzamiento.
- Presiona el pedal de pie para lanzar el objetivo. Asegúrate de que no haya personas en la línea de tiro.
- Después de lanzar, carga otro objetivo mientras el brazo está en reposo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el lanzador, asegúrate de desensamblarlo de manera segura.
- Recicla los materiales del lanzador siempre que sea posible.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de manera segura y responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, por favor consulta el manual de usuario o contacta al fabricante a través de sus canales de soporte.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Disfruta de tu tiempo de tiro con el Lanzador de Objetivos de Arcilla Claymore Solo, y mantente siempre alerta y seguro.

Guide de Sécurité pour le Lanceur de Cibles en Argile Caldwell Claymore Solo

Introduction

Félicitations pour votre achat du Caldwell Claymore Solo, un lanceur de cibles en argile innovant et convivial. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour une utilisation sécurisée et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le lanceur.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours respecter les lois locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de lanceurs de cibles.
- Utilise le produit uniquement dans des zones désignées et sécurisées pour le tir.
- Vérifie que la zone de tir est dégagée et qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux à proximité.
- Porte des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place jamais tes mains près du bras de lancement pendant l'utilisation.
- Ne tente pas de réinitialiser manuellement le bras de lancement lorsque le lanceur est sous tension.
- Ne laisse pas le lanceur sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Charge uniquement des cibles en argile standard, midi et mini. Ne pas utiliser d'autres types de cibles.
- Assuretoi que le lanceur est bien stable sur le sol avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage** : Ouvre soigneusement l'emballage et vérifie que toutes les pièces sont présentes.
2. **Placement** : Choisis un emplacement stable et sécurisé pour installer le lanceur. Assuretoi qu'il y a suffisamment d'espace pour le tir.
3. **Réglage de l'Angle** : Utilise le réglage rapide de l'angle de lancement pour ajuster la trajectoire de la cible selon tes besoins.

Utilisation

1. **Chargement des Cibles** :
 - Assuretoi que le bras de lancement est réinitialisé avant de charger une cible.
 - Place une cible en argile dans le bras de lancement.
2. **Activation du Lanceur** :
 - Utilise la pédale au pied pour tendre le ressort et libérer la cible.
 - Garde tes mains éloignées du lanceur pendant cette opération.
3. **Après Utilisation** :
 - Une fois le tir terminé, désactive le lanceur et vérifie qu'il est en position de sécurité.

Instructions d'Élimination

- Dispose du lanceur et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le lanceur dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, il est important de contacter le point de contact européen approprié. Assure-toi de conserver le manuel et les informations d'achat pour référence future.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton Caldwell Claymore Solo tout en restant en sécurité. Amuse-toi bien et tire prudemment!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Claymore Solo Clay Target Thrower

Introduzione

Grazie per aver scelto il Claymore Solo Clay Target Thrower di Caldwell. Questo dispositivo è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e divertente. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il Claymore Solo sia utilizzato solo da persone adulte o sotto la supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Mantenere il dispositivo lontano da fonti di calore e umidità.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo piattelli compatibili con il Claymore Solo (standard, midi e mini).
- Non posizionare le mani o altre parti del corpo vicino al braccio di lancio durante l'uso.
- Assicurarsi che l'area circostante sia libera da persone e animali prima di lanciare i piattelli.
- Non tentare di riparare o modificare il dispositivo senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il Claymore Solo in spazi ristretti o chiusi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Scegliere un'area aperta e sicura per l'installazione del Claymore Solo.
- Aprire le gambe pieghevoli e posizionare il dispositivo su una superficie piana.
- Assicurarsi che il dispositivo sia stabile prima di utilizzarlo.

2. Caricamento dei Piattelli

- Tensionare la molla del braccio di lancio utilizzando il pedale di attivazione.
- Posizionare un piattello nel supporto del braccio di lancio.
- Assicurarsi che il braccio di lancio sia in posizione di riposo prima di caricare il piattello.

3. Regolazione dell'Angolo di Lancio

- Utilizzare il meccanismo di regolazione dell'angolo per impostare la traiettoria desiderata del piattello.
- Non utilizzare attrezzi per questa operazione.

4. Attivazione del Lancio

- Premere il pedale di attivazione per lanciare il piattello.
- Assicurarsi di essere in una posizione sicura e di avere una buona visibilità del bersaglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Claymore Solo non è più utilizzabile, seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare i servizi di smaltimento rifiuti locali per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti di Caldwell o visitare il sito web ufficiale dell'azienda.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il Claymore Solo Clay Target Thrower in modo responsabile, potrai godere di un'esperienza di tiro sicura e divertente. Ricorda sempre di prestare attenzione e di rispettare le norme di sicurezza per garantire la tua protezione e quella degli altri.

Bruksanvisning for sikkerhet Caldwell Claymore Solo Leirduekaster

Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell Claymore Solo Leirduekaster. Denne enheten er designet for å gi en trygg og morsom opplevelse når du kaster leirduer. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv drift av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid leirduekasteren i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold alltid sikkerhetsavstand fra kasteområdet når leirduekasteren er i bruk.
- Sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten av kasteområdet.
- Bruk passende øye og hørselsvern under bruk av leirduekasteren.
- Kontroller leirduekasteren før hver bruk for å sikre at den er i god stand.
- Unngå å bruke leirduekasteren i dårlig vær, som sterk vind eller regn.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Fotpedaloperasjon:** Bruk fotpedalen for å spenne kastearmen og slippe leirduen. Hold hendene unna kastearmen under operasjonen.
- **Automatisk tilbakestilling:** Vær oppmerksom på at kastearmen automatisk tilbakestilles. Last aldri en leirdue når armen er under spenning.
- **Justeringsvinkler:** Juster utskytningsvinkelen forsiktig og vær oppmerksom på at endringer kan påvirke leirduebanen.
- **Kasting av leirduer:** Kastearmen er designet for å håndtere standard, midi og mini leirduer. Bruk kun anbefalte typer leirduer for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Plasser leirduekasteren på et stabilt og flatt underlag.
- Sørg for at bena er helt utfoldet og låst på plass.

2. Koble til fotpedalen:

- Koble fotpedalen til leirduekasteren i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Juster utskytningsvinkelen:

- Bruk den verktøyløse justeringen for å sette ønsket vinkel for leirduebanen.

4. Lasting av leirduer:

- Når kastearmen er i hvileposisjon, plasser en leirdue i kastearmen.
- Kontroller at armen er i riktig posisjon før du bruker fotpedalen.

5. Kasting:

- Trykk ned fotpedalen for å spenne kastearmen og slippe leirduen.
- Hold alltid avstand fra kasteområdet under kasting.

Avfallshåndtering

- Når leirduekasteren ikke lenger er i bruk, sørg for å demontere den forsiktig.
- Resirkuler deler av produktet i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Kasser ikke elektriske komponenter i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale forskrifter for farlig avfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller drift av Caldwell Claymore Solo Leirduekaster, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vennligst rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene. Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene for å sikre en trygg opplevelse med Caldwell Claymore Solo Leirduekaster. Ha det moro med å kaste leirduer!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wyrzutnika celów Caldwell Claymore Solo. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie Państwu przyjemności ze strzelectwa, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo użytkowników.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wyrzutnika celów wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj wyrzutnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny wyrzutnika przed każdym użyciem.
- Unikaj korzystania z wyrzutnika w warunkach niebezpiecznych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i słuchawki.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że obszar wokół wyrzutnika jest wolny od przeszkód i niebezpiecznych obiektów.
- Nie kieruj wyrzutnika w stronę osób, zwierząt ani w miejscach, gdzie mogą znajdować się inne osoby.
- Nie próbuj ręcznie resetować ramienia wyrzucającego, gdy jest napięte.
- Zawsze używaj odpowiednich celów (standardowych, midi lub mini) zatwierdzonych przez producenta.
- Nigdy nie próbuj modyfikować ani naprawiać wyrzutnika samodzielnie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że wyrzutnik jest ustawiony na stabilnej powierzchni.
- Rozłóż nogi wyrzutnika, aby zapewnić jego stabilność.

2. Ustawienie kąta wyrzutu:

- Dostosuj kąt wyrzutu, korzystając z beznarzędziowego mechanizmu regulacji.
- Sprawdź, czy kąt jest odpowiedni do zamierzonego celu.

3. Ładowanie celu:

- Naciągnij sprężynę ramienia wyrzucającego za pomocą unikalnego pedału nożnego.
- Umieść cel w odpowiednim miejscu, gdy ramię nie jest napięte.

4. Uruchamianie wyrzutnika:

- Naciśnij pedał nożny, aby uwolnić cel.
- Upewnij się, że ręce są z dala od wyrzutnika podczas jego uruchamiania.

5. Resetowanie ramienia:

- Ramię automatycznie resetuje się po każdym użyciu, co umożliwia szybkie załadowanie nowego celu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Wyrzutnik celów należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj wyrzutnika do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu sportowego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami lub instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów. Możesz również regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Życzymy udanego i bezpiecznego strzelectwa!

Claymore Solo Clay Target Thrower

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Caldwell Claymore Solo savikiekkokeittäjän käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on koottu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että heittäjä on hyvässä kunnossa ja että kaikki osat ovat ehjiä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei aikuinen ole valvomassa käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat savikiekkoon ammuntaa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Älä koskaan suuntaa heittäjää kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia ammunnan aikana.
- Varmista, että ampumarata on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä, kun käytät heittäjää.
- Älä yritä muuttaa heittäjän asetuksia tai ominaisuuksia ilman asianmukaista ohjeistusta.
- Varmista, että heitettävä kiekko on oikein asetettu ennen laukaisua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta heittäjä tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Varmista, että kaikki osat on kytketty oikein ja tiukasti.
- Tarkista jalkapoljinmuotoilu varmistaaksesi, että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Aseta kiekko heittäjän heittokäteen.
- Jännitä heittokäsi jalkapolkimella ja vapauta kiekko yhdellä sujuvalla askeleella.
- Seuraa kiekon lentoa ja varmista, että alue on turvallinen ennen seuraavaa heittoa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta tai sen osia.
- Kierrätä mahdolliset muovi ja metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat tukivaihtoehdot.

Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Claymore Solo Lerduvekastare

Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Claymore Solo Lerduvekastare. Denna produkt är designad för att ge en säker och rolig upplevelse vid skytte med lerduvor. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du börjar använda den.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att alltid följa säkerhetsanvisningarna för att undvika olyckor och skador.
- Återkallelser: Kontrollera regelbundet om det finns några återkallelser av produkter som kan påverka din lerduvekastare.
- Online shopping: Om du köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att extra försiktighetsåtgärder kan behövas om produkten används av barn eller personer med begränsad rörlighet.
- EUkontaktunkt: För frågor om säkerhet, vänd dig till en EUbaserad kontaktpunkt.
- Snabbvarningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på ett plant och stabilt underlag för att förhindra att den välter.
- Håll alltid händerna borta från kastarmens rörelseområde när du laddar lerduvor.
- Använd endast standard, midi eller minilerduvor som rekommenderas av tillverkaren.
- Kontrollera alltid att fotpedalen fungerar korrekt innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera lerduvekastaren på en plan yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och att inga delar saknas.
- Justera kastvinkeln med hjälp av den verktygsfria justeringen för att passa dina behov.

2. Användning:

- Anslut fotpedalen och se till att den fungerar.
- Ladda en lerduva i kastarmen.
- Tryck ned fotpedalen för att spänna kastarmens fjäder.
- Släpp fotpedalen för att kasta lerduvan.
- Ladda en ny lerduva medan kastarmen är i viloläge (utan fjäderbelastning) för att säkerställa säkerheten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen kasseras den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn delar av produkten om möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet, användning eller support, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt. Kontrollera alltid tillverkarens officiella webbplats för den senaste informationen och eventuella uppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och rolig upplevelse med Caldwell Claymore Solo Lerduvekastare. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Bezpečnostní pokyny pro použití vrhače terčů Caldwell Claymore Solo

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vrhač terčů Caldwell Claymore Solo. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval zábavu a inovaci při střelbě ze brokovnice. V tomto dokumentu naleznete důležité bezpečnostní pokyny a instrukce, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím vrhače si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí a osob, které nejsou schopny bezpečně manipulovat s tímto typem zařízení.
- Používejte vrhač pouze na určených místech, která splňují bezpečnostní standardy pro střelbu.
- Zkontrolujte, zda je zařízení v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškozené nebo opotřebované části.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při používání vrhače terčů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je rameno vrhače správně nastaveno a zajištěno.
- Nikdy nestoupejte do oblasti, kde by mohly být terče vystřeleny, zejména při nastavování nebo manipulaci s vrhačem.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor kolem sebe, aby nedošlo k nehodě.
- Při používání zařízení se vyvarujte nošení volného oblečení, které by se mohlo zachytit.
- Vždy se ujistěte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od zdroje energie, pokud provádíte jakékoli úpravy nebo údržbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte vrhač na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že nohy zařízení jsou správně rozloženy a zajištěny.
- Zkontrolujte, zda je pedálový mechanismus volný a funkční.

2. Používání:

- Naložte terč do házeče podle pokynů výrobce.
- Stiskněte pedál pro napnutí pružiny a uvolnění terče.
- Sledujte trajektorii terče a ujistěte se, že je bezpečné střílet.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte zařízení na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte vrhač v čistotě a chraňte ho před vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci zařízení se ujistěte, že je vyřazeno bezpečným způsobem.
- Zkontrolujte místní předpisy pro ekologickou likvidaci elektrických zařízení a plastových součástí.
- Pokud máte pochybnosti, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další potřebné informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání vrhače terčů Caldwell Claymore Solo. Užívejte si zábavu a bezpečné střelby!