

CRUSH IT - Stage Timer - MDT Accessories - Crush It Timer

CUSTOMIZE TO YOUR NEEDS

The timer is ready to use right out of the box with a preset 2-minute stage, or switch to Custom Mode to adjust every detail to your preference. Set the time, add multiple alert points, choose tone types, adjust volume, and customize both the start and end tones. You can also select between graphical or digital display modes to view your time exactly as you want.

Master time management by identifying where you can shave off precious seconds. Use the stopwatch feature to monitor your progress at any point during a stage.

The included MV3 Inverted 90 Mount allows you to attach the timer to any Picatinny rail section, keeping it visible and easily accessible at all times.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: MDT Accessories - Crush It Timer
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2013231
- Mfr. No.: 107540-BLK
- Battery: CR1/3N
- Color: Black
- Material: 6061 Aluminum
- Style: Timer
- Delivery weight: 0.16kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 111mm
- UPC: 723905909383

Item details

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MDT CRUSH IT Stage Timer](#)
- [English: MDT CRUSH IT Stage Timer Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT CRUSH IT Temporizador de Etapa](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chronomètre MDT CRUSH IT](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Timer MDT CRUSH IT Stage Timer](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MDT CRUSH IT Stage Timer](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT CRUSH IT Stoper Etapowy](#)
- [Suomi: MDT CRUSH IT Stage Timer Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MDT CRUSH IT Stage Timer](#)
- [Český: MDT CRUSH IT Stage Timer Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den MDT CRUSH IT Stage Timer

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MDT CRUSH IT Stage Timer! Dieser Timer wurde entwickelt, um Ihnen beim Zeitmanagement zu helfen und Ihre Effizienz zu steigern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Timer nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Timer von Wasser und extremen Temperaturen fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder stoßen Sie es nicht gegen harte Oberflächen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Timers und der Halterung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (CR1/3N) für den Betrieb.
- Bewahren Sie den Timer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Timer korrekt montiert ist, um ein Herunterfallen während der Verwendung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Alarmeinstellungen so konfiguriert sind, dass sie für Ihre Umgebung geeignet sind, um unerwünschte Störungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Timer nicht während des Fahrens oder in anderen Situationen, in denen Ablenkungen gefährlich sein können.
- Wenn der Timer Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen zeigt, verwenden Sie ihn nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Timers:

- Befestigen Sie die MV3 Inverted 90 Halterung an einem PicatinnySchienenabschnitt.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher sitzt und der Timer in der gewünschten Position fixiert ist.

2. Betrieb des Timers:

- Schalten Sie den Timer ein, indem Sie die entsprechende Taste drücken.
- Wählen Sie den gewünschten Modus (voreingestellt oder benutzerdefiniert).
- Passen Sie die Zeit, Alarmpunkte, Tonarten und Lautstärke nach Ihren Wünschen an.
- Überwachen Sie Ihren Fortschritt mit der Stoppuhrfunktion während der Phasen.

3. Wechseln zwischen AnzeigeModi:

- Drücken Sie die entsprechende Taste, um zwischen grafischen und digitalen AnzeigeModi zu wechseln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Timer und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.

- Werfen Sie den Timer nicht in den Hausmüll. Nutzen Sie die entsprechenden Sammelstellen für Elektronikschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem MDT CRUSH IT Stage Timer wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Sicherheit zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

MDT CRUSH IT Stage Timer Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MDT CRUSH IT Stage Timer. This product is designed to assist you in managing your time effectively during various activities. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the timer is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always supervise the use of the timer around children to prevent misuse or accidents.
- Regularly inspect the timer for any signs of damage or malfunction. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Keep the timer away from moisture and extreme temperatures to prevent damage.
- Use the timer only for its intended purpose as described in the product manual.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Use only the specified CR1/3N battery for the timer.
 - Do not attempt to recharge nonrechargeable batteries.
 - Dispose of batteries properly according to local regulations.
- **Mounting Safety:**
 - Ensure the MV3 Inverted 90 Mount is securely attached to the Picatinny rail before use.
 - Check that the timer is firmly mounted to prevent it from falling during operation.
- **Alert Points:**
 - Be aware of the alert tones and volume settings to avoid startling yourself or others.
 - Use the stopwatch feature responsibly, ensuring it does not distract from your primary activity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the MV3 Inverted 90 Mount to any Picatinny rail section using the provided screws.
- Ensure the mount is tightened securely to prevent movement during use.

2. Setting Up the Timer:

- Turn on the timer using the power button.
- Select the desired mode (Preset 2minute stage or Custom Mode).
- If using Custom Mode, adjust the time, alert points, tone types, and volume according to your preference.
- Choose between graphical or digital display modes based on your visibility needs.

3. Using the Timer:

- Start the timer by pressing the start button.
- Monitor the time displayed on the screen.
- Use the stopwatch feature by pressing the stopwatch button at any point during a stage.
- When the timer reaches the end, the alert tone will sound as per your settings.

4. After Use:

- Turn off the timer when not in use to conserve battery life.
- Store the timer in a safe, dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of the timer and its components according to local waste management regulations.
- Do not throw the timer in household waste. Instead, take it to a designated electronic waste collection point.
- Ensure that batteries are disposed of separately and in accordance with local regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the MDT CRUSH IT Stage Timer, please consult your retailer or the manufacturer's website for contact details.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MDT CRUSH IT Stage Timer. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: MDT CRUSH IT Temporizador de Etapa

Introducción

Gracias por elegir el MDT CRUSH IT Temporizador de Etapa. Este dispositivo está diseñado para ayudarte a gestionar tu tiempo de manera eficiente durante tus actividades. Para garantizar un uso seguro y eficaz, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el temporizador, asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias.
- Mantén el temporizador fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- No utilices el temporizador en condiciones adversas, como humedad extrema o temperaturas extremas.
- Si el temporizador presenta daños visibles o no funciona correctamente, no lo uses y contacta al servicio de soporte.
- Asegúrate de que el dispositivo esté siempre en un lugar visible y accesible mientras lo utilizas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este temporizador está diseñado para medir intervalos de tiempo y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.
- **Advertencia de batería:** Utiliza solo baterías CR1/3N recomendadas. Un mal uso de la batería puede causar daños al dispositivo o lesiones.
- **Almacenamiento:** Guarda el temporizador en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- **Modos de alerta:** Ajusta los tonos de alerta a un nivel que no cause molestias a ti o a los demás.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Soporte MV3 Invertido 90:

- Fija el soporte a una sección de riel Picatinny.
- Asegúrate de que el temporizador esté bien sujeto y en una posición visible.

2. Configuración del Temporizador:

- Al encender el temporizador, se iniciará en el modo preestablecido de 2 minutos.
- Para cambiar a Modo Personalizado, sigue estos pasos:
 - Accede al menú de configuración.
 - Ajusta el tiempo deseado.
 - Añade puntos de alerta según tus preferencias.
 - Selecciona los tonos y ajusta el volumen.
 - Elige entre modos de visualización gráfica o digital.

3. Uso del Cronómetro:

- Utiliza la función de cronómetro para monitorear tu progreso en cualquier momento durante una etapa.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el temporizador haya llegado al final de su vida útil o ya no lo necesites, recíclalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.

- Asegúrate de quitar la batería antes de desechar el dispositivo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre seguridad o funcionamiento, busca un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener el modelo y el número de serie a mano para facilitar la asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, podrás disfrutar de tu MDT CRUSH IT Temporizador de Etapa de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda o inquietud, busca asistencia profesional.

Guide de Sécurité pour le Chronomètre MDT CRUSH IT

Introduction

Le chronomètre MDT CRUSH IT est conçu pour t'aider à gérer ton temps efficacement lors de tes performances. Pour assurer une utilisation sécurisée et optimale de ce produit, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le chronomètre est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du chronomètre et de ses accessoires pour éviter tout risque d'accident.
- Évite d'utiliser le chronomètre dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive, etc.).
- Ne laisse pas le chronomètre à la portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifie pas le chronomètre de manière non autorisée.
- Ne l'utilise pas si tu remarques des dommages visibles ou des dysfonctionnements.
- Évite d'utiliser le chronomètre pendant des activités où il pourrait causer une distraction dangereuse.
- Assuretoi que la batterie est correctement installée et remplace-la si nécessaire.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chronomètre :

- Fixe le chronomètre à une section de rail Picatinny à l'aide du support MV3 Inverted 90 fourni.
- Assuretoi que le chronomètre est solidement fixé et qu'il est facilement visible.

2. Utilisation du Chronomètre :

- Allume le chronomètre en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Choisis entre le mode préétabli de 2 minutes ou le mode personnalisé.
- Dans le mode personnalisé, règle le temps, ajoute des alertes, choisis le type de tonalité et ajuste le volume.
- Pour visualiser le temps, sélectionne entre les modes d'affichage graphique ou numérique selon ta préférence.
- Utilise la fonction chronomètre pour suivre tes progrès à tout moment.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chronomètre et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le chronomètre dans des ordures ménagères ordinaires.
- Renseigne-toi sur les points de collecte des déchets électroniques dans ta région pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton chronomètre MDT CRUSH IT, n'hésite pas à contacter le point de contact européen dédié à la sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton chronomètre MDT CRUSH IT tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Timer MDT CRUSH IT Stage Timer

Introduzione

Grazie per aver scelto il Timer MDT CRUSH IT Stage Timer. Questo dispositivo è progettato per aiutarti a gestire il tempo in modo efficace durante le tue attività. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il timer in conformità con le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il timer in ambienti umidi o bagnati.
- Tieni il timer lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non tentare di smontare o riparare il timer da solo.
- Controlla regolarmente il timer per segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso previsto:** Questo timer è progettato per uso personale e non è un giocattolo.
- **Batteria:** Utilizzare solo batterie CR1/3N compatibili. Non tentare di sostituire la batteria con tipi diversi.
- **Montaggio:** Utilizzare solo il supporto fornito (MV3 Inverted 90 Mount) per montare il timer su una sezione del rail Picatinny.
- **Visualizzazione:** Passa tra le modalità di visualizzazione grafica e digitale solo quando il timer è spento.
- **Regolazione del volume:** Regola il volume in un ambiente sicuro e controlla che non ci siano persone vicine che potrebbero essere disturbate.
- **Modalità personalizzata:** Quando utilizzi la modalità personalizzata, assicurati di impostare i tempi e i punti di avviso in modo appropriato per evitare confusione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Rimuovi il timer dalla confezione e verifica che non ci siano danni.
2. Fissa il timer al supporto MV3 Inverted 90.
3. Monta il supporto su una sezione del rail Picatinny, assicurandoti che sia ben saldo.
4. Inserisci la batteria CR1/3N seguendo le indicazioni di polarità.

Uso

1. **Accensione:** Accendi il timer premendo il pulsante di accensione.
2. **Impostazione del tempo:** Seleziona la modalità desiderata (preset o personalizzata) e imposta il tempo.
3. **Aggiunta di punti di avviso:** Imposta i punti di avviso in base alle tue esigenze.
4. **Scelta del tono:** Scegli il tipo di tono e regola il volume.
5. **Avvio del timer:** Avvia il timer premendo il pulsante di avvio. Puoi utilizzare la funzione cronometro in qualsiasi momento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il timer insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.

- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per i rifiuti elettronici.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o all'uso del timer, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore direttamente. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il Timer MDT CRUSH IT Stage Timer. Segui queste linee guida per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Bruksanvisning for MDT CRUSH IT Stage Timer

Introduksjon

Takk for at du valgte MDT CRUSH IT Stage Timer. Denne timeren er designet for å hjelpe deg med å mestre tidsstyring under konkurranser og øvelser. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller defekter.
- Bruk alltid produktet i henhold til bruksanvisningen for å unngå ulykker.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte omgivelser.
- Ikke modifier eller reparer produktet selv. Ta kontakt med produsenten for eventuelle problemer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke timeren når du er distraherert eller under påvirkning av rusmidler.
- Juster volumet til et komfortabelt nivå for å unngå hørselsskader.
- Hold timeren fri for støv og smuss for å sikre optimal funksjonalitet.
- Følg instruksjonene for installasjon nøye for å unngå feilmontering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av timeren:

- Fest timeren til ønsket Picatinny skinne ved hjelp av den medfølgende MV3 Inverted 90 Mount.
- Sørg for at timeren er sikkert festet og lett tilgjengelig.

2. Bruk av timeren:

- Timeren leveres med en forhåndsinnstilt 2minutters etappe. For å tilpasse tiden, gå til Tilpasset modus.
- Juster tid, varselpunkter, tone typer, og volum etter dine preferanser.
- Velg mellom grafiske eller digitale visningsmoduser for å se tiden.
- Bruk stoppeklokke funksjonen for å overvåke fremgangen din under etappen.

Avfallsinstruksjoner

- Når timeren ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Fjern batteriet før du kaster produktet, og resirkuler det i henhold til lokale retningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av MDT CRUSH IT Stage Timer, vennligst kontakt produsenten.

Vi ønsker deg lykke til med bruken av timeren, og håper den vil være et nyttig verktøy for å forbedre dine ferdigheter.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MDT CRUSH IT Stoper Etapowy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MDT CRUSH IT Stoper Etapowy. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Używaj stopera zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj stopera w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Przechowuj stoper w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na samodzielne korzystanie z urządzenia bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Unikaj kontaktu stopera z wodą i innymi cieczami.
- Nie używaj stopera podczas prowadzenia pojazdu lub w innych sytuacjach wymagających pełnej uwagi.
- Upewnij się, że stoper jest prawidłowo zamocowany na szynie Picatinny, aby uniknąć przypadkowego upadku lub usunięcia.
- Dostosuj głośność dźwięków alarmowych do otoczenia, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Montaż uchwytu:

- Użyj dołączonego uchwytu MV3 Inverted 90.
- Umieść uchwyt na dowolnej sekcji szyny Picatinny.
- Upewnij się, że jest on mocno przymocowany.

2. Włączanie stopera:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć stoper.
- Ustaw domyślny czas (2 minuty) lub przełącz na tryb niestandardowy.

Użytkowanie

- Aby ustawić czas, użyj przycisków "+" i "-".
- Dodaj punkty alarmowe, wybierając odpowiednie opcje w menu.
- Wybierz ton alarmu oraz dostosuj głośność.
- Wybierz preferowany tryb wyświetlania (graficzny lub cyfrowy).
- Monitoruj czas i postępy w dowolnym momencie etapu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj stopera do zwykłych odpadów.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu elektroniki.

- Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące utylizacji na opakowaniu lub produkcie.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania MDT CRUSH IT Stoper Etapowy, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem w Twoim regionie.

Podsumowanie

Aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo, stosuj się do powyższych instrukcji oraz zasad. Regularnie sprawdzaj informacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających i aktualizacji bezpieczeństwa. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu.

MDT CRUSH IT Stage Timer Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MDT CRUSH IT stage ajastimen. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikarajoitettuihin aktiviteetteihin eikä sitä tule käyttää muuhun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei tuotteen käyttöä valvota aikuisen toimesta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vahingoittunut.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä vain suositeltuja paristoja (CR1/3N) ja vaihda ne tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä altista ajastinta kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa ajastinta. Tämä voi aiheuttaa vaaran ja mitätöidä takuun.
- Varmista, että ajastin on kiinnitetty tukevasti MV3 Inverted 90 Mount kiinnityksellä, jotta se pysyy paikoillaan käytön aikana.
- Ole varovainen äänenvoimakkuuden säätämisessä, jotta et vahingoita kuuloasi.
- Älä käytä ajastinta ajon aikana tai muissa tilanteissa, joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä ajastin MV3 Inverted 90 Mount kiinnityksellä Picatinnyrautakappaleeseen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja ajastin on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö:

- Ota ajastin käyttöön ja valitse esiasetettu 2 minuutin vaihe tai vaihda Mukautettuun Tilaan.
- Aseta haluamasi aika ja lisää hälytyspisteet.
- Valitse äänityypit ja säädä äänenvoimakkuus.
- Mukauta aloitus ja lopetusäännet mielesi mukaan.
- Valitse graafinen tai digitaalinen näyttötila aikasi tarkasteluun.
- Käytä sekuntikello ominaisuutta edistymisesi seuraamiseen.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä ajastinta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Yhteenveto

MDT CRUSH IT stage ajastin on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen tehokkuutta ja mukautettavuutta. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteesi kunto ja noudattaa kaikkia käyttöohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för MDT CRUSH IT Stage Timer

Introduktion

Tack för att du valt MDT CRUSH IT Stage Timer. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att hantera tid effektivt. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Använd inte en skadad timer.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de relevanta myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte timern i blöta eller fuktiga miljöer.
- Undvik att utsätta timern för extrema temperaturer eller direkt solljus under längre perioder.
- Använd endast de rekommenderade batterierna (CR1/3N) och byt ut dem enligt anvisningarna.
- Var försiktig när du justerar inställningarna för att undvika oavsiktliga ändringar.
- Håll timern borta från mekaniska stötar och vibrationer som kan påverka dess funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av timern:

- Använd den medföljande MV3 Inverted 90 Montering för att fästa timern på en Picatinnysskena.
- Se till att timern är ordentligt fäst och inte kan lossna under användning.

2. Användning av timern:

- För att börja använda timern, slå på den och välj antingen förinställt läge eller anpassat läge.
- Justera tiden genom att använda knapparna på enheten.
- Lägg till varningspunkter och välj önskad tontyp och volym.
- Välj mellan grafiskt eller digitalt visningsläge för att se tiden.
- Använd stoppurfunktionen för att övervaka framsteg under etapper.

3. Underhåll av timern:

- Rengör timern med en mjuk, torr trasa.
- Kontrollera batterinivån regelbundet och byt ut batteriet vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Batterier ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst via de angivna kontaktkanalerna på förpackningen eller produktens webbplats.

MDT CRUSH IT Stage Timer Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili časovač MDT CRUSH IT Stage Timer. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně řídit svůj čas během různých činností. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl časovač používán pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto manuálu.
- Při používání produktu dbejte na okolní prostředí a vyhněte se jeho používání v extrémních teplotách nebo vlhkosti.
- Udržujte časovač mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- Při používání produktu se vyvarujte kontaktu s vodou a jinými kapalinami.
- V případě jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo chování produktu přestaňte okamžitě používat a zkontrolujte zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Nastavení:** Před použitím nastavte časovač podle svých potřeb. Zkontrolujte, zda je čas správně nastaven.
- **Varovné body:** Pokud přidáváte varovné body, ujistěte se, že jsou nastaveny na bezpečné a přehledné intervaly.
- **Hlasitost tónů:** Upravte hlasitost tónů na úroveň, která je pro vás pohodlná, aby nedošlo k náhlému a nepříjemnému zvuku.
- **Montáž:** Ujistěte se, že je časovač správně připevněn k Picatinny rail, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž časovače:

- Použijte MV3 Inverted 90 Mount k připevnění časovače na Picatinny rail.
- Ujistěte se, že je časovač pevně uchycen a viditelný.

2. Nastavení časovače:

- Zapněte časovač a nastavte požadovaný čas.
- Přepněte do režimu Custom Mode a přizpůsobte si další nastavení podle svých preferencí.

3. Použití stopky:

- Aktivujte funkci stopky k monitorování svého pokroku během etapy.

4. Zobrazení:

- Vyberte mezi grafickým nebo digitálním režimem zobrazení podle toho, co vám nejlépe vyhovuje.

Pokyny k likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení do běžného odpadu. Informujte se o místech, kde můžete zařízení ekologicky zlikvidovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali MDT CRUSH IT Stage Timer. Vaše bezpečnost je naší prioritou.