

# OBI Clamp Lock - WHT

The Clamp Lock is a robust and versatile mounting solution for securely attaching gear to your backpack or belt strap.

1. Rock-Solid Attachment: Bolts directly to the strap, ensuring it stays firmly in place without shifting.
2. Wide Compatibility: Designed to work with straps ranging from 1/2 inch to 1.5 inches.
3. Flexible Orientation: Can be mounted vertically or horizontally, offering maximum versatility.
4. MOLLE Compatible: Easily integrates with MOLLE systems for added functionality.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Important: To use the Clamp Lock, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

The Clamp Lock provides a secure, stable, and adaptable solution for attaching round or square posts to your gear – perfect for any adventure.

## Attributes

- Name: OBI Clamp Lock - WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013636
- Mfr. No.: OBi01001-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840613

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: OBI Clamp Lock Sicherheitsanleitung](#)
- [English: OBI Clamp Lock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock](#)
- [Italiano: OBI Clamp Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: OBI Clamp Lock Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání OBI Clamp Lock](#)

# OBI Clamp Lock Sicherheitsanleitung

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBI Clamp Lock! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ausrüstung sicher an deinem Rucksack oder Gurt zu befestigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Clamp Lock nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clamp Locks auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende den Clamp Lock nicht, wenn er beschädigt ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Clamp Lock nur mit Gurten, die eine Breite von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll haben.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock fest am Gurt befestigt ist, bevor du ihn belastest.
- Montiere den Clamp Lock nicht in einer Weise, die die Sicherheit oder Stabilität beeinträchtigen könnte.
- Achte darauf, dass keine scharfen Kanten oder Gegenstände in der Nähe des Clamp Locks sind, die Verletzungen verursachen könnten.
- Wenn du den Clamp Lock in einem MOLLESystem verwendest, stelle sicher, dass er korrekt integriert ist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. Wähle den Gurt oder die Oberfläche, an der du den Clamp Lock befestigen möchtest.
2. Überprüfe, ob der Gurt die erforderliche Breite von 1/2 Zoll bis 1,5 Zoll hat.
3. Befestige den Clamp Lock direkt am Gurt. Achte darauf, dass er fest sitzt und sich nicht verschiebt.
4. Wenn du den Clamp Lock vertikal oder horizontal montieren möchtest, stelle sicher, dass du die richtige Ausrichtung wählst.

### Nutzung

- Stelle sicher, dass der Clamp Lock sicher befestigt ist, bevor du Ausrüstung daran anbringst.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung, besonders nach intensivem Gebrauch oder Erschütterungen.
- Verwende den Clamp Lock nicht, um übermäßiges Gewicht zu tragen, das seine Kapazität überschreiten könnte.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBI Clamp Lock gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock nicht in die Umwelt gelangt, um eine Verschmutzung zu vermeiden.
- Wenn der Clamp Lock beschädigt ist, entsorge ihn sofort und verwende ihn nicht weiter.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

# OBI Clamp Lock Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock. This product is designed to provide a robust and versatile mounting solution for securely attaching gear to your backpack or belt strap. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and to maximize the functionality of your Clamp Lock.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the Clamp Lock for any signs of wear or damage.
- Keep the Clamp Lock out of reach of children to prevent accidents.
- Do not exceed the weight limit specified for the Clamp Lock.
- Follow all installation and usage instructions to avoid hazards.

## Specific Safety Precautions for Use

- Before using the Clamp Lock, ensure that the strap is securely attached to your gear.
- Do not use the Clamp Lock with straps that are frayed or damaged.
- Ensure that the Clamp Lock is properly tightened to prevent accidental release of attached gear.
- Avoid placing sharp objects or excessive weight on the Clamp Lock that could compromise its integrity.
- If you notice any unusual sounds or movements while using the Clamp Lock, discontinue use immediately and inspect for issues.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Select the Strap:** Choose a strap that is compatible with the Clamp Lock, ranging from 1/2 inch to 1.5 inches in width.
2. **Position the Clamp Lock:** Decide whether you want to mount the Clamp Lock vertically or horizontally based on your preference and gear configuration.
3. **Attach the Clamp Lock:**
  - Align the Clamp Lock with the strap.
  - Use the appropriate bolts to secure the Clamp Lock directly to the strap.
  - Ensure that the bolts are tightened firmly to prevent any shifting.
4. **Check Compatibility:** If using with MOLLE systems, ensure that the Clamp Lock is properly integrated for added functionality.

### Usage

- To attach gear, slide the item onto the Clamp Lock or secure it using additional locking mechanisms, if applicable.
- Regularly check the attachment to ensure it remains secure during use.
- When not in use, store the Clamp Lock in a dry location to avoid damage.

## Disposal Instructions

- Dispose of the OBI Clamp Lock according to local regulations.
- If the product is no longer usable, ensure that it is recycled or disposed of in an environmentally friendly manner.
- Do not dispose of the Clamp Lock in regular household waste.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to the designated EU contact point for assistance. You can also check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about any safety concerns related to the OBI Clamp Lock.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your adventures with the OBI Clamp Lock!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock

## Introducción

El OBI Clamp Lock es una solución de montaje robusta y versátil diseñada para fijar de manera segura tu equipo a una mochila o correa de cinturón. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el OBI Clamp Lock.
- Inspecciona el Clamp Lock antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el Clamp Lock si está dañado o si alguna parte está faltante.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto y de acuerdo con estas instrucciones.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Fijación Sólida:** Asegúrate de que el Clamp Lock esté atornillado firmemente a la correa para evitar que se suelte durante el uso.
- **Compatibilidad de Correas:** Verifica que la correa que estás utilizando esté dentro del rango de compatibilidad (1/2 pulgada a 1.5 pulgadas) para un ajuste seguro.
- **Orientación de Montaje:** Puedes montar el Clamp Lock vertical u horizontalmente; asegúrate de que esté en la posición deseada antes de asegurar el equipo.
- **Integración con MOLLE:** Si utilizas sistemas MOLLE, asegúrate de que el Clamp Lock esté correctamente integrado para evitar cualquier riesgo de caída.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Reúne todos los componentes necesarios: al menos un Clamp Lock O Slide Lock y un RP M, QD P, o Anywhere Mount.
- Asegúrate de tener herramientas adecuadas para atornillar el Clamp Lock a la correa.

### 2. Instalación:

- Localiza el lugar deseado en la correa para fijar el Clamp Lock.
- Usa un destornillador para atornillar el Clamp Lock a la correa, asegurando que esté firme y seguro.
- Verifica que el Clamp Lock no se mueva y que esté bien ajustado.

### 3. Uso:

- Coloca tu equipo en el Clamp Lock asegurándote de que esté bien sujeto.
- Si montas el Clamp Lock en un sistema MOLLE, asegúrate de seguir las instrucciones específicas de integración.

### 4. Inspección:

- Realiza una inspección visual del Clamp Lock y el equipo montado antes de cada uso.
- Asegúrate de que no haya signos de desgaste o daño.

## **Instrucciones de Eliminación**

- El OBI Clamp Lock debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos electrónicos.
- No lo deseches junto con la basura doméstica.
- Consulta las pautas de reciclaje de tu localidad para asegurar una eliminación adecuada.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre el OBI Clamp Lock, incluidas preguntas sobre seguridad, consulta el sitio web del fabricante o el punto de contacto designado en la UE para cuestiones de seguridad del producto.

## **Conclusión**

El OBI Clamp Lock es una herramienta útil y segura para asegurar tu equipo. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de su uso sin preocupaciones. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre posibles retiradas de productos y reportar cualquier incidente relacionado con la seguridad a las autoridades correspondientes.

# Guide de Sécurité pour le OBI Clamp Lock

## Introduction

Le OBI Clamp Lock est une solution de montage robuste et polyvalente conçue pour fixer en toute sécurité ton équipement à ton sac à dos ou à la sangle de ta ceinture. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les lignes directrices de sécurité ci-dessous.

## Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le Clamp Lock à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le Clamp Lock pour des applications non prévues.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation Sécurisée :** Assure-toi que le Clamp Lock est correctement fixé à la sangle avant de l'utiliser.
- **Limite de Charge :** Ne surcharge pas le Clamp Lock au-delà de ses capacités de charge recommandées.
- **Orientation :** Monte le Clamp Lock dans la position recommandée (verticale ou horizontale) pour garantir une fixation optimale.
- **Compatibilité :** Utilise uniquement le Clamp Lock avec des sangles de 1/2 pouce à 1,5 pouce de large.
- **Vérification :** Avant chaque utilisation, vérifie que le Clamp Lock est bien en place et ne présente pas de signes de détérioration.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Matériel Nécessaire :

- Au moins un Clamp Lock ou Slide Lock.
- Un RP M, QD P ou Anywhere Mount.

### 2. Installation :

- Localise la sangle de ton sac à dos ou de ta ceinture.
- Positionne le Clamp Lock à l'endroit désiré sur la sangle.
- Utilise les boulons fournis pour fixer solidement le Clamp Lock à la sangle.
- Assure-toi que le Clamp Lock est bien fixé et ne bouge pas.

### 3. Utilisation :

- Attache ton équipement au Clamp Lock.
- Vérifie que l'équipement est bien sécurisé avant de commencer ton activité.
- Pour retirer l'équipement, déverrouille le Clamp Lock en suivant les instructions fournies.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Clamp Lock dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage dans ta région.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consultez le site web du fabricant ou la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Ce guide vise à garantir une utilisation sûre et efficace du OBI Clamp Lock. Suivez ces instructions pour profiter pleinement de votre produit tout en restant en sécurité.

# OBI Clamp Lock Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

## Introduzione

Grazie per aver scelto il OBI Clamp Lock. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio robusta e versatile per fissare in sicurezza l'attrezzatura al tuo zaino o alla cintura. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Clamp Lock solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale.
- Controlla regolarmente il Clamp Lock per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Clamp Lock se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il carico massimo raccomandato per il Clamp Lock.
- Assicurati che il Clamp Lock sia fissato saldamente prima di utilizzarlo.
- Evita di montare il Clamp Lock su superfici scivolose o instabili.
- Non utilizzare il Clamp Lock per scopi diversi da quelli indicati.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere almeno un Clamp Lock o Slide Lock, insieme a un RP M, QD P o Anywhere Mount.
- Controlla che il tuo zaino o cintura abbia una larghezza compatibile con il Clamp Lock (da 1/2 pollice a 1,5 pollici).

### 2. Installazione

- Posiziona il Clamp Lock sullo strap desiderato.
- Fissa il Clamp Lock al strap utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben stretto.
- Verifica che il Clamp Lock sia montato verticalmente o orizzontalmente secondo le tue esigenze.

### 3. Uso

- Attacca l'attrezzatura desiderata al Clamp Lock.
- Controlla che l'attrezzatura sia saldamente fissata prima di iniziare l'attività.
- Durante l'uso, verifica periodicamente che il Clamp Lock non si sia allentato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il Clamp Lock nell'ambiente. Segui le normative locali per il riciclaggio e lo smaltimento dei materiali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE designato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Grazie per aver scelto il OBI Clamp Lock. Il tuo utilizzo sicuro e responsabile del prodotto è la nostra priorità.

# OBI Clamp Lock Sikkerhetsinstruksjoner

## Introduksjon

Takk for at du valgte OBI Clamp Lock. Denne clamp locken er designet for å gi en robust og allsidig monteringsløsning for sikkert feste av utstyr til ryggsekken eller beltestrikken. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk, uten synlige skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anvisninger.
- Hold Clamp Lock unna barn og sårbare grupper uten tilsyn av en voksen.
- Unngå å bruke Clamp Lock til formål som ikke er anbefalt av produsenten.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Montering:** Sikre at Clamp Lock er festet ordentlig før bruk for å unngå uhell.
- **Vektkapasitet:** Ikke overskrid den anbefalte vektkapasiteten for Clamp Lock. Sjekk spesifikasjonene for maksimal belastning.
- **Bruksområde:** Clamp Lock er designet for å feste runde eller firkantede stenger. Unngå å bruke den på uegnet utstyr.
- **Værforhold:** Unngå å bruke Clamp Lock i ekstreme værforhold som kan påvirke stabiliteten.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Montering:

- Finn den ønskede plasseringen på stroppen.
- Plasser Clamp Lock på stroppen og trykk ned for å sikre at den sitter fast.
- Kontroller at Clamp Lock er riktig festet og ikke kan bevege seg.

### 2. Bruk:

- Fest utstyret ditt til Clamp Lock ved å bruke de angitte festepunktene.
- Juster utstyret slik at det er sikkert og stabilt før du begynner å bruke det.

### 3. Fleksibel orientering:

- Du kan montere Clamp Lock vertikalt eller horisontalt, avhengig av hva som passer best for ditt utstyr.

## Avfallsinstruksjoner

- Når Clamp Lock ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast den i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående OBI Clamp Lock, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Vi håper at OBI Clamp Lock vil være en nyttig og sikker løsning for dine monteringsbehov!

# OBI Clamp Lock Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

OBI Clamp Lock to solidne i wszechstronne rozwiązanie montażowe, które zapewnia bezpieczne mocowanie sprzętu do plecaka lub paska. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu oraz zminimalizować ryzyko wypadków, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Clamp Lock przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji montażu i użytkowania.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania z produktu.

## Szczególne środki ostrożności

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamocowany przed użyciem.
- Nie przeciążaj Clamp Lock. Sprawdź maksymalne obciążenie, aby uniknąć uszkodzenia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie stosuj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci oraz osoby, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo podczas użytkowania.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Montaż Clamp Lock:

- Upewnij się, że pasek, do którego zamocujesz Clamp Lock, jest czysty i suchy.
- Przymocuj Clamp Lock do paska, upewniając się, że jest on mocno zapięty.
- Sprawdź, czy Clamp Lock nie przesuwa się i jest stabilnie zamocowany.

### 2. Użycie Clamp Lock:

- Użyj Clamp Lock do mocowania sprzętu, upewniając się, że sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony.
- Możesz montować Clamp Lock w orientacji pionowej lub poziomej, w zależności od potrzeb.
- Regularnie sprawdzaj, czy sprzęt jest dobrze zamocowany i nie ma luzów.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami o odpadach.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Zwróć uwagę na oznaczenia dotyczące recyklingu, jeśli są dostępne.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy OBI SYSTEMS lub odwiedź stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

## Podsumowanie

Stosując się do powyższych instrukcji, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z OBI Clamp Lock.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać produkt i przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby uniknąć niebezpieczeństw.

# OBI Clamp Lock Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa OBI Clamp Lockin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita OBI Clamp Lockin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja monipuolinen kiinnitysratkaisu varusteiden turvalliseen kiinnittämiseen reppuun tai vyöremmiin.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä Clamp Lockia vain remmien kanssa, joiden leveys on 1/2 tuumaa 1,5 tuumaa.
- Varmista, että Clamp Lock on kiinnitetty tukevasti, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Kiinnitä tuote joko pystysuoraan tai vaakasuoraan sen monipuolisuuden maksimoimiseksi.
- Varmista, että käytät vähintään yhtä Clamp Lockia tai Slide Lockia sekä RP M:ää, QD P:ää tai Anywhere Mountia.
- Tarkista, että tuote on yhteensopiva MOLLEjärjestelmien kanssa, jos aiot käyttää sitä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Valitse sopiva remmi, jonka leveys on 1/2 tuumaa 1,5 tuumaa.
- Kiinnitä Clamp Lock suoraan remmiin varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että tuote on kiinnitetty joko pystysuoraan tai vaakasuoraan tarpeidesi mukaan.
- Jos käytät MOLLEjärjestelmää, varmista, että Clamp Lock integroituu helposti järjestelmään.

### 2. Käyttö:

- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja kunnossa.
- Käytä Clamp Lockia vain sen suunniteltuun käyttöön varusteiden kiinnittämiseen.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on elektroniikkaa tai sisältää haitallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset ja turvallisuustiedotteet.

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti varmistaen, että tuote täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Käytä OBI Clamp Lockia turvallisesti ja vastuullisesti.

# Säkerhetsinstruktioner för OBI Clamp Lock

## Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock. Denna produkt är utformad för att ge en säker och stabil lösning för att fästa utrustning på din ryggsäck eller bältesrem. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder Clamp Lock.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd Clamp Lock endast för det avsedda syftet, dvs. för att fästa utrustning på remmar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Följ alltid installations och användningsanvisningarna noggrant.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt fäst innan användning.
- Undvik att överbelasta Clamp Lock med mer vikt än vad som rekommenderas.
- Använd Clamp Lock endast med remmar som är mellan 1/2 tum och 1,5 tum i bredd.
- Se till att Clamp Lock är korrekt orienterad (vertikalt eller horisontellt) beroende på användning.
- Kontrollera att produkten är kompatibel med ditt MOLLEsystem om det används.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Montering av Clamp Lock:

- Fäst Clamp Lock direkt på remmen för att säkerställa stabilitet.
- Välj antingen vertikal eller horisontell montering beroende på din utrustning och preferens.

### 2. Användning av Clamp Lock:

- Anslut utrustningen som du vill fästa till Clamp Lock.
- Kontrollera att utrustningen sitter säkert och stabilt innan du påbörjar ditt äventyr.

### 3. Kompatibilitet:

- För att använda Clamp Lock krävs minst en Clamp Lock eller Slide Lock, samt en RP M, QD P, eller Anywhere Mount.

## Avfallshantering

- När Clamp Lock inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala föreskrifter för plastavfall.
- Undvik att kasta Clamp Lock i vanliga hushållssoporna för att minska miljöpåverkan.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av OBI Clamp Lock, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök vår officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du använder OBI Clamp Lock. Vi önskar dig ett säkert och framgångsrikt äventyr!

# Návod na bezpečné používání OBI Clamp Lock

## Úvod

OBI Clamp Lock je robustní a univerzální montážní řešení, které slouží k bezpečnému připevnění vybavení k vaší kabele nebo pásu. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny pro instalaci a používání, a další informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím OBI Clamp Lock si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen a zda všechny části fungují správně.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na okolní bezpečnost a vyhněte se potenciálním nebezpečím.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečné připevnění:** Ujistěte se, že Clamp Lock je správně připevněn k pásu, aby se předešlo jeho uvolnění.
- **Kompatibilita:** Používejte Clamp Lock pouze s pásy o šířce od 1/2 palce do 1,5 palce.
- **Orientace:** Můžete Clamp Lock namontovat vertikálně nebo horizontálně, ale ujistěte se, že je bezpečně zajištěn v požadované poloze.
- **MOLLE systémy:** Při integraci s MOLLE systémy dbejte na správné umístění a upevnění pro maximální funkčnost.
- **Důležité vybavení:** Pro používání Clamp Lock budete potřebovat alespoň jeden Clamp Lock NEBO Slide Lock, stejně jako RP M, QD P nebo Anywhere Mount.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a bezpečná.

### 2. Instalace:

- Umístěte Clamp Lock na požadované místo na pásu.
- Ujistěte se, že je správně zarovnaný a pevně připevněný.
- Podle potřeby utáhněte upevňovací prvky, aby se zajistila stabilita.

### 3. Použití:

- Zkontrolujte, zda je Clamp Lock bezpečně připevněn před použitím.
- Při používání dbejte na to, aby nedošlo k nadměrnému zatížení.
- Při montáži vybavení se ujistěte, že je správně upevněno a stabilní.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte Clamp Lock na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození okamžitě přestaňte produkt používat a zvažte jeho výměnu.

## **Pokyny pro likvidaci**

- OBI Clamp Lock a jeho komponenty by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

- V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistil bezpečné používání OBI Clamp Lock a ochranu spotřebitelů. Dbejte na bezpečnostní pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.