

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-WHT

The Clamp Lock with TEK-LOK is a versatile and secure mounting solution designed for easy attachment to your backpack or belt strap.

1. TEK-LOK Attachment: Easily attaches to belts or straps up to 1.5 inches wide, providing a reliable and secure hold.
2. Flexible Gear Mounting: Once mounted, it allows you to connect any round or square posts for maximum versatility.

Important: To use the Clamp Lock with TEK-LOK, you will need at least one Clamp Lock OR Slide Lock, as well as an RP M, QD P, or Anywhere Mount.

Streamline your setup with the Clamp Lock with TEK-LOK—designed for quick and stable gear mounting on the go.

Attributes

- Name: OBI Clamp Lock with TEK-LOK-WHT
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013644
- Mfr. No.: OBi01003-WHT
- Color: White
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840842

NO IMAGE
AVAILABLE

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK](#)
- [English: OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock con TEKLOK](#)
- [Norsk: OBI Clamp Lock med TEKLOK Brukerveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Zamek Clamp z TEKLOK](#)
- [Suomi: OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: OBI Clamp Lock med TEKLOK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)

Sicherheitshinweise für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK

Einführung

Herzlich willkommen! Der OBI Clamp Lock mit TEKLOK ist eine vielseitige und sichere Montagelösung, die dir eine einfache Befestigung an deinem Rucksack oder Gürtelriemen ermöglicht. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Clamp Locks und der TEKLOKBefestigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen verwende das Produkt nicht mehr.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Clamp Lock nur mit kompatiblen Ausrüstungsgegenständen.
- Achte darauf, dass die TEKLOKBefestigung sicher an deinem Gürtel oder Riemen befestigt ist.
- Überprüfe vor der Nutzung, ob der Clamp Lock fest sitzt und keine Lockerheit aufweist.
- Verwende den Clamp Lock nicht in Situationen, in denen ein Versagen zu schweren Verletzungen führen könnte.
- Bei der Montage von runden oder quadratischen Stangen achte darauf, dass diese sicher und stabil sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du mindestens einen Clamp Lock ODER Slide Lock sowie eine RP M, QD P oder Anywhere Mount hast.

2. Anbringen der TEKLOKBefestigung:

- Wähle einen Gürtel oder Riemen mit einer Breite von bis zu 1,5 Zoll.
- Schiebe die TEKLOKBefestigung auf den Gürtel oder Riemen und stelle sicher, dass sie fest sitzt.

3. Montage der Ausrüstung:

- Nach der Befestigung kannst du beliebige runde oder quadratische Stangen anschließen.
- Stelle sicher, dass die Stangen sicher befestigt sind und nicht wackeln.

4. Überprüfung:

- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert und sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und andere Materialien.
- Stelle sicher, dass der Clamp Lock und die TEKLOKBefestigung nicht in den normalen Hausmüll gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem OBI Clamp Lock mit TEKLOK wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website.

Vielen Dank, dass du dich für den OBI Clamp Lock mit TEKLOK entschieden hast. Wir wünschen dir viel Freude und Sicherheit bei der Nutzung!

OBI Clamp Lock with TEKLOK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBI Clamp Lock with TEKLOK. This versatile and secure mounting solution is designed for easy attachment to your backpack or belt strap. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the proper functionality of the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please follow these general safety guidelines:

- Always inspect the product before use to ensure it is free from damage.
- Do not exceed the weight limit specified for the mounting solution.
- Ensure that the TEKLOK attachment is securely fastened to belts or straps before use.
- Keep the product out of reach of children to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please adhere to the following safety precautions:

- Ensure that the attachment is compatible with your belt or strap, which should be no wider than 1.5 inches.
- Avoid mounting heavy or unstable items that may cause the product to detach unexpectedly.
- Regularly check the stability of your mounted gear during use.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise its safety features.
- If you experience any difficulties while using the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the OBI Clamp Lock with TEKLOK:

1. Preparation:

- Gather your OBI Clamp Lock with TEKLOK, Clamp Lock or Slide Lock, and any RP M, QD P, or Anywhere Mount you plan to use.

2. Attaching the TEKLOK:

- Align the TEKLOK attachment with your belt or strap.
- Slide the TEKLOK onto the belt or strap, ensuring it is securely fastened.

3. Mounting Gear:

- Once the TEKLOK is attached, connect your desired round or square posts to the Clamp Lock.
- Ensure that all connections are tight and secure before use.

4. Final Check:

- Before heading out, doublecheck that all components are securely mounted and that the setup is

stable.

Disposal Instructions

When it is time to dispose of your OBI Clamp Lock with TEKLOK, please follow these disposal instructions:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check for local recycling programs that accept plastic and metal components.
- If you are unsure about disposal methods, contact your local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or assistance regarding the OBI Clamp Lock with TEKLOK, please consult the product packaging or your retailer for contact information.

Thank you for following these safety instructions. By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with the OBI Clamp Lock with TEKLOK.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introducción

El OBI Clamp Lock con TEKLOK es una solución de montaje versátil y segura diseñada para facilitar la sujeción a tu mochila o correa de cinturón. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad y uso para garantizar que utilices el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Clamp Lock esté correctamente montado antes de usarlo.
- Verifica regularmente el estado del Clamp Lock y del TEKLOK para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto si observas alguna anomalía.
- Mantén el Clamp Lock fuera del alcance de los niños para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Solo utiliza el Clamp Lock con TEKLOK para su propósito previsto.
- **Carga máxima:** No excedas el peso máximo recomendado para el Clamp Lock, ya que esto podría comprometer su seguridad.
- **Montaje seguro:** Asegúrate de que el TEKLOK esté bien fijado al cinturón o correa antes de colocar cualquier equipo.
- **Condiciones climáticas:** Evita el uso del Clamp Lock en condiciones extremas que podrían afectar su rendimiento (por ejemplo, temperaturas muy altas o bajas, o exposición prolongada a la humedad).
- **Inspección previa:** Antes de cada uso, revisa el Clamp Lock para asegurarte de que no haya partes sueltas o dañadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del TEKLOK:

- Abre el TEKLOK y colócalo sobre el cinturón o correa.
- Asegúrate de que el TEKLOK esté ajustado y seguro, sin holguras.

2. Conexión del Clamp Lock:

- Coloca el Clamp Lock en el TEKLOK.
- Asegúrate de que el Clamp Lock esté correctamente alineado y fijado.

3. Uso del Clamp Lock:

- Conecta tu equipo al Clamp Lock, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Verifica que el equipo esté equilibrado y que no haya riesgo de caída.

4. Desmontaje:

- Para quitar el Clamp Lock, desajusta el TEKLOK y retira el Clamp Lock con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Si el Clamp Lock ya no es seguro para su uso, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos plásticos y metálicos.

- No arrojes el Clamp Lock en la basura convencional; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del OBI Clamp Lock con TEKLOK, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE para obtener asistencia.

Conclusión

El OBI Clamp Lock con TEKLOK es una herramienta útil para el montaje de equipos, pero es esencial seguir estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Recuerda siempre verificar el estado del producto y usarlo de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Guide de sécurité pour le OBI Clamp Lock avec TEKLOK

Introduction

Le OBI Clamp Lock avec TEKLOK est une solution de montage polyvalente et sécurisée, conçue pour être facilement attachée à ton sac à dos ou à la sangle de ta ceinture. Cette guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Clamp Lock et du TEKLOK pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Si tu observes un défaut ou un problème de sécurité, cesse immédiatement d'utiliser le produit et informe les autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des ceintures ou des sangles d'une largeur maximale de 1,5 pouces pour garantir un maintien sécurisé.
- Assure-toi que le Clamp Lock est correctement fixé avant d'attacher tout équipement.
- Ne surcharge pas le Clamp Lock avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Évite de modifier ou de démonter le produit, car cela pourrait entraîner des risques de sécurité.
- Suis les instructions d'installation et d'utilisation fournies pour éviter tout accident.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du TEKLOK :

- Ouvre le TEKLOK en appuyant sur le mécanisme de déverrouillage.
- Insère la sangle de ta ceinture ou de ton sac à dos dans l'ouverture du TEKLOK.
- Referme le TEKLOK en t'assurant qu'il est bien verrouillé.

2. Fixation du Clamp Lock :

- Prends le Clamp Lock et aligne-le avec le TEKLOK.
- Assure-toi que le Clamp Lock est bien en place et qu'il ne bouge pas.
- Pour une utilisation optimale, connecte un RP M, QD P, ou Anywhere Mount au Clamp Lock.

3. Utilisation :

- Vérifie que tout est solidement fixé avant de commencer ton activité.
- Pendant l'utilisation, sois attentif à tout mouvement ou bruit suspect qui pourrait indiquer un problème.

Instructions d'élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du OBI Clamp Lock avec TEKLOK, veille à le faire de manière responsable.
- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.

- Ne jette pas le produit dans la nature ou dans des endroits non autorisés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter les autorités locales ou de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton OBI Clamp Lock avec TEKLOK tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per OBI Clamp Lock con TEKLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il OBI Clamp Lock con TEKLOK. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione di montaggio versatile e sicura, ideale per l'attaccamento a zaini o cinture. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza qui riportate.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in caso di danneggiamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il TEKLOK sia correttamente fissato a cinture o cinghie prima di utilizzare il Clamp Lock.
- Non superare la capacità di carico consigliata del Clamp Lock.
- Assicurarsi che i post rotondi o quadrati siano installati correttamente per evitare cadute o incidenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Evitare di forzare il Clamp Lock oltre il suo limite di movimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione almeno un Clamp Lock o Slide Lock, insieme a un RP M, QD P o Anywhere Mount.

2. Installazione del TEKLOK:

- Posizionare il TEKLOK su una cintura o una cinghia che non superi 1.5 pollici di larghezza.
- Assicurarsi che il TEKLOK sia ben fissato e non si muova.

3. Montaggio del Clamp Lock:

- Inserire il post rotondo o quadrato nel Clamp Lock.
- Assicurarsi che il post sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

4. Utilizzo:

- Una volta montato, il Clamp Lock può essere utilizzato per attaccare attrezzature o accessori al proprio zaino o cintura.
- Controllare periodicamente il fissaggio per garantire che rimanga sicuro durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.

- Non gettare il prodotto negli impianti di smaltimento dei rifiuti domestici.
- Se possibile, riciclare le componenti del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le informazioni sulla sicurezza. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il OBI Clamp Lock con TEKLOK. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

OBI Clamp Lock med TEKLOK Brukerveiledning

Introduksjon

OBI Clamp Lock med TEKLOK er en allsidig og sikker monteringsløsning som er designet for enkel festing til ryggsekken eller belte stroppen. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk kun Clamp Lock med TEKLOK som angitt i denne veiledningen.
- Unngå å bruke produktet med stropper eller belter som overstiger 1,5 tommer i bredde.
- Sørg for at alle festepunkter er sikre før du bruker produktet.
- Unngå å montere eller bruke produktet på ustabile eller usikre overflater.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Clamp Lock med TEKLOK:

- Velg et belte eller en stropp med en bredde på opptil 1,5 tommer.
- Fest Clamp Lock til beltet eller stroppen ved å skyve den på plass til den klikker.
- Kontroller at Clamp Lock er sikkert festet før bruk.

2. Tilkobling av utstyr:

- Når Clamp Lock er montert, kan du koble til runde eller firkantede stenger.
- Sørg for at stangene er riktig plassert og sikret i Clamp Lock.

3. Fjerning av Clamp Lock:

- For å fjerne Clamp Lock, trykk på frigjøringsknappen og trekk Clamp Lock bort fra beltet eller stroppen.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Sjekk med lokale myndigheter om spesifikke retningslinjer for resirkulering av plast og metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller spørsmål om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten direkte eller besøk deres offisielle nettside.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla Zamek Clamp z TEKLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zamka Clamp z TEKLOK. Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić wszechstronne i bezpieczne rozwiązanie montażowe do przymocowania sprzętu do plecaka lub paska. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie i nie jest uszkodzony.
- Zawsze stosuj produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie używaj produktu w sposób, który może prowadzić do jego uszkodzenia lub zagrażać bezpieczeństwu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj zamka Clamp z TEKLOK tylko z kompatybilnymi akcesoriami, takimi jak zamki Clamp LUB zamki Slide oraz montaż RP M, QD P lub Anywhere.
- Nie przeciążaj zamka. Upewnij się, że nie przekraczasz maksymalnej nośności.
- Zwróć szczególną uwagę podczas montażu, aby nie uszkodzić materiału plecaka lub paska.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci, aby uniknąć przypadkowego urazu.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż TEKLOK:

- Upewnij się, że pas lub taśma, do której zamocujesz TEKLOK, ma szerokość do 1,5 cala.
- Umieść TEKLOK na pasku lub taśmie i zabezpiecz go zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Mocowanie Sprzętu:

- Po zamontowaniu TEKLOK, podłącz dowolne okrągłe lub kwadratowe słupki, aby zapewnić maksymalną wszechstronność.
- Upewnij się, że sprzęt jest stabilnie przymocowany przed użyciem.

3. Sprawdzanie Bezpieczeństwa:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma oznak uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.
- Upewnij się, że wszystkie części są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niezgodnych z Bezpieczeństwem

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub incydenty związane z ich użytkowaniem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Zamka Clamp z TEKLOK!

OBI Clamp Lock with TEKLOK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OBI Clamp Lock with TEKLOK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetoilmoitukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten RP M, QD P tai Anywhere Mount.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei kiinnity kunnolla vöihin tai hihnoin.
- Noudata käyttöohjeita asennuksen ja käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Clamp Lock TEKLOK:iin varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että Clamp Lock on kiinnitetty vöihin tai hihnoin, jotka ovat enintään 1,5 tuumaa leveitä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä Clamp Lockia vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että varusteet ovat oikein kiinnitetty ennen liikettä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten kunto käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot käsillä, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit OBI Clamp Lock with TEKLOK tuotteen. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

OBI Clamp Lock med TEKLOK

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBI Clamp Lock med TEKLOK. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och enkel fästning på din ryggsäck eller bälte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att produkten är intakt och fri från skador innan användning.
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Clamp Lock om den är skadad eller sliten.
- Se till att fästnanordningen är ordentligt monterad innan du belastar den.
- Undvik att utsätta Clamp Lock för extrem värme eller fukt.
- Använd inte produkten på bälten eller remmar som överskrider 1,5 tum i bredd.
- Var försiktig när du kopplar ihop runda eller fyrkantiga stänger för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av TEKLOK:

- Fäst TEKLOK på bältet eller remmen. Se till att det sitter fast ordentligt.
- Kontrollera att fästnanordningen inte rör sig eller är lös.

2. Användning av Clamp Lock:

- Montera Clamp Lock på TEKLOK genom att trycka på låsmekanismen tills den klickar på plats.
- Kontrollera att Clamp Lock är ordentligt fastsatt innan du använder den.

3. Koppla ihop stänger:

- För att koppla ihop stänger, se till att de är av rätt typ (runda eller fyrkantiga).
- Tryck ihop stängerna tills de sitter tätt och säkert.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är trasig eller oanvändbar, lämna den till en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OBI Clamp Lock med TEKLOK. Tack för ditt val av vår produkt!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

OBI Clamp Lock s TEKLOK je inovativní a bezpečné montážní řešení, které vám umožňuje snadno připevnit vybavení k vašemu kabelu nebo opasku. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání výrobku a pokyny pro instalaci a likvidaci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte okamžitě používat a zkontrolujte jej odborníkem.
- Informujte se o případných výzvách k odvolání výrobku prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při montáži se ujistěte, že je Clamp Lock správně upevněn na opasku nebo popruhu.
- Nepoužívejte výrobek na opasky nebo popruhy širší než 1,5 palce.
- Zkontrolujte, zda je montážní zařízení řádně připojeno a zajištěno.
- Při používání výrobku se vyvarujte nadměrného zatížení, které by mohlo způsobit selhání.
- Neumisťujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty: Clamp Lock s TEKLOK, minimálně jeden Clamp Lock NEBO Slide Lock, a RP M, QD P nebo Anywhere Mount.

2. Instalace:

- Upevněte TEKLOK k opasku nebo popruhu, ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Připojte jakékoli kulaté nebo čtvercové tyče k Clamp Lock pro maximální všestrannost.

3. Použití:

- Používejte Clamp Lock pouze v souladu s pokyny a ujistěte se, že je správně namontován na opasku nebo popruhu.
- Pravidelně kontrolujte upevnění a stav výrobku během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej ekologickým způsobem.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů k bezpečnosti výrobku nebo potřebě podpory se obraťte na příslušný kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali OBI Clamp Lock s TEKLOK. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nového vybavení.