

Bow Post 2

The Bow Post replaces the arrow rest bolt on your bow, offering a versatile solution for attaching your bow to a Clamp Lock on your belt or backpack. This innovative accessory enhances your outdoor experience, making hiking and glassing more enjoyable and hassle-free.

1. Arrow Rest Bolt Replacement: The Bow Post seamlessly replaces the standard arrow rest bolt on your bow.
2. Universal Compatibility: Features 5/16-24 threads, ensuring compatibility with most bows.
3. Connects to Lock and Grip-On Families: Effortlessly integrates with the Lock family (e.g., Clamp Lock) and Grip-On family for maximum versatility.

NO IMAGE
AVAILABLE

Choosing the Right Bow Post:

4. Shorter is Better: Use the shortest Bow Post that fits your setup.
5. For Parallel Arrow Quivers: If your quiver runs parallel to your bow, ensure the Bow Post is long enough to extend beyond your arrow shafts. Usually, a 1.5" or 2" Bow Post is ideal.
6. For Perpendicular or Offset Quivers: If your quiver is perpendicular or offset from your arrow rest bolt, a 1" Bow Post is typically sufficient.

Recommended Accessories:

7. Clamp Lock with Tek-Lok: For belt attachment, the Tek-Lok version offers superior stability compared to the standard Clamp Lock.

Additional Use Case:

8. The Bow Post is also a handy tool for organization. Pair it with a Camera Lock to mount your bow on the wall, keeping your workspace tidy and your equipment easily accessible.

Elevate your bow setup with the Bow Post—functional, reliable, and designed for adventure.

Attributes

- Name: Bow Post 2
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013656
- Mfr. No.: OBi01107-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840989

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Bow Post](#)
- [English: Bow Post Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bow Post](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit Bow Post](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Bow Post](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Bow Post](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bow Post](#)
- [Suomi: Bow Post Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Bow Post](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Bow Post](#)

Sicherheitshinweise für den Bow Post

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Bow Post! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und komfortable Möglichkeit zu bieten, Ihren Bogen zu befestigen und zu transportieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Bow Post sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Bow Post nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Bow Post auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie den Bow Post außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie den Bow Post nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion feststellen.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeidung von Verletzungen:** Stellen Sie sicher, dass der Bow Post sicher und fest an Ihrem Bogen montiert ist, um ein Abrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Kompatibilität:** Verwenden Sie den Bow Post nur mit Bögen, die ein 5/1624 Gewinde haben, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- **Alterseinschränkungen:** Der Bow Post ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Jugendliche sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen mit dem Produkt umgehen.
- **Sichere Montage:** Stellen Sie sicher, dass der Bow Post sicher in der Clamp Lock oder GripOnFamilie befestigt ist, um die Stabilität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Bow Post:

- Entfernen Sie die vorhandene PfeilauflageSchraube von Ihrem Bogen.
- Setzen Sie den Bow Post in die dafür vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehen Sie die Schraube fest, um sicherzustellen, dass der Bow Post sicher sitzt.

2. Befestigung:

- Befestigen Sie den Bow Post an einem Clamp Lock oder Rucksack, um den Bogen sicher zu transportieren.
- Überprüfen Sie die Verbindung, bevor Sie mit dem Bogen wandern oder ihn transportieren.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie den Bow Post, um Ihren Bogen sicher zu halten, während Sie im Freien sind.
- Achten Sie darauf, dass der Bow Post nicht im Weg ist, wenn Sie den Bogen verwenden oder transportieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bow Post gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Bow Post ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zur Sicherheit und Verwendung des Bow Post wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Verwendung des Bow Post zu gewährleisten. Ihr Sicherheit ist unsere oberste Priorität.

Bow Post Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Bow Post. This innovative accessory is designed to enhance your outdoor experience by providing a reliable solution for attaching your bow to a Clamp Lock on your belt or backpack. To ensure safe and effective use of the Bow Post, please read and follow this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The Bow Post is designed to be safe for use with bows. Always ensure that your equipment is in good condition before use.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Please follow the instructions provided for any necessary remedies.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep the Bow Post and all related accessories out of reach of children to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, contact the designated EU-based support center associated with this product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or alerts related to the Bow Post by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the Bow Post is compatible with your bow. It features 5/1624 threads and is designed to fit most bows.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid potential hazards associated with improper installation.
- **Usage:**
 - Use the shortest Bow Post that fits your setup to maintain stability.
 - For parallel arrow quivers, ensure the Bow Post extends beyond your arrow shafts.
 - For perpendicular or offset quivers, a 1" Bow Post is typically sufficient.
- **Check for Damage:** Before each use, inspect the Bow Post for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- **Secure Attachment:** Always ensure that the Bow Post is securely attached to your bow and that the connection to the Clamp Lock or GripOn family is tight.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limits for the Bow Post and associated accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the existing arrow rest bolt from your bow.
- Align the Bow Post with the mounting hole and screw it in securely using the 5/1624 threads.
- Ensure that the Bow Post is firmly attached and does not wobble.

2. Usage:

- Attach your bow to the Clamp Lock or GripOn family accessory as per the manufacturer's instructions.
- Confirm that the bow is securely locked in place before moving.
- When hiking or glassing, periodically check the attachment to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the Bow Post in accordance with local regulations for nonfood product waste.
- Do not dispose of the Bow Post in regular household waste if it is damaged or broken. Instead, follow your local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Bow Post, please reach out to the designated support center associated with this product.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your outdoor adventures with the Bow Post!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bow Post

Introducción

Gracias por elegir el Bow Post. Este accesorio innovador está diseñado para mejorar tu experiencia al aire libre al acoplar tu arco a un Clamp Lock en tu cinturón o mochila. Para garantizar un uso seguro y eficaz del Bow Post, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se describen a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Bow Post.
- Utiliza el Bow Post solo para su propósito previsto: acoplar tu arco a un Clamp Lock o una mochila.
- Mantén el Bow Post fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el Bow Post regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, deja de usar el Bow Post y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Asegúrate de que el Bow Post sea compatible con tu arco. Utiliza el Bow Post que tenga roscas de 5/1624 para una instalación segura.
- **Instalación:** Si el Bow Post no se ajusta correctamente, no lo fuerces. Esto podría causar daños tanto al Bow Post como a tu arco.
- **Uso en Movimiento:** Al usar el Bow Post en actividades como el senderismo, asegúrate de que esté bien asegurado para evitar que se suelte o se dañe.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del Bow Post en condiciones extremas, como tormentas o vientos fuertes, que puedan comprometer su funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Bow Post

1. **Retira el Perno del Reposabrocas:** Utiliza una herramienta adecuada para quitar el perno estándar del reposabrocas en tu arco.
2. **Coloca el Bow Post:** Alinea las roscas del Bow Post con el orificio del reposabrocas en tu arco.
3. **Ajusta Firmemente:** Gira el Bow Post en sentido horario hasta que esté bien ajustado. No lo fuerces más allá de lo necesario.
4. **Verifica la Instalación:** Asegúrate de que el Bow Post esté seguro y no se mueva al aplicar presión.

Uso del Bow Post

- **Acoplamiento a un Clamp Lock:** Conecta el Bow Post a un Clamp Lock o un sistema GripOn según las instrucciones del fabricante.
- **Ajuste de Longitud:** Selecciona la longitud adecuada del Bow Post según la configuración de tu quiver:
 - Para quivers de flechas paralelos, utiliza un Bow Post de 1.5" o 2".
 - Para quivers perpendiculares o desplazados, un Bow Post de 1" suele ser suficiente.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el Bow Post, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el Bow Post siguiendo las normativas locales sobre reciclaje de productos de plástico y metal.
- **Desecho Seguro:** Si no puedes reciclar el Bow Post, deséchalo en un contenedor de residuos adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional sobre el uso del Bow Post, no dudes en buscar información de contacto del fabricante en el manual del producto o en su sitio web.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu Bow Post de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Produit Bow Post

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bow Post. Ce produit a été conçu pour améliorer ton expérience en plein air en offrant une solution pratique pour attacher ton arc à un Clamp Lock sur ta ceinture ou ton sac à dos. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre ces directives de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Bow Post est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du Bow Post et remplace-le si tu remarques des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le Bow Post à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise le Bow Post uniquement pour l'usage prévu, comme décrit dans ce guide.
- En cas d'accident ou de produit dangereux, informe les autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout accident.
- **Compatibilité** : Vérifie que le Bow Post est compatible avec ton arc avant de l'installer.
- **Longueur** : Choisis la longueur appropriée du Bow Post selon le type de quiver que tu utilises (parallèle ou perpendiculaire).
- **Stabilité** : Utilise le Clamp Lock avec TekLok pour une meilleure stabilité lors de l'attachement à ta ceinture.
- **Organisation** : Si tu utilises le Bow Post pour l'organisation (par exemple, avec un Camera Lock), assure-toi qu'il est monté solidement pour éviter les chutes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arc est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé pour vis.

2. Installation :

- Retire l'ancienne vis de repose-flèche de ton arc.
- Vis le Bow Post à la place de l'ancienne vis en s'assurant qu'il est bien serré.
- Vérifie que le Bow Post est bien aligné avec ton quiver.

3. Utilisation :

- Attache ton arc à un Clamp Lock en suivant les instructions du fabricant pour une fixation sécurisée.
- Lorsque tu transportes ton arc, assure-toi qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement imprévu.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Bow Post avec les déchets ménagers.
- Informetoi sur les points de collecte locaux pour l'élimination des équipements sportifs.
- Si le Bow Post est endommagé, consulte les directives locales pour savoir comment traiter les matériaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site de l'UE ou contacte le point de contact local pour la sécurité des produits.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux profiter de ton Bow Post en toute sécurité. Rappelle-toi toujours de vérifier régulièrement l'état de ton équipement et de signaler tout produit dangereux aux autorités. Profite de tes aventures en plein air!

Guida di Sicurezza per il Bow Post

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per il Bow Post. Questo accessorio innovativo è progettato per migliorare la tua esperienza all'aperto, rendendo le attività come l'escursionismo e l'osservazione più piacevoli e senza problemi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Bow Post sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il Bow Post per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Bow Post se presenta danni visibili o se non è installato correttamente.
- Tieni il Bow Post e gli accessori associati lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il Bow Post solo per lo scopo previsto, ovvero come sostituto del bullone dell'arco.
- **Compatibilità:** Verifica che il Bow Post sia compatibile con il tuo arco, assicurandoti che le filettature 5/1624 siano adatte.
- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione per garantire che il Bow Post sia fissato in modo sicuro.
- **Controllo della lunghezza:** Scegli la lunghezza del Bow Post in base al tuo setup; un Bow Post più corto è spesso migliore.
- **Utilizzo con quiver:** Se utilizzi un quiver, assicurati che il Bow Post sia lungo abbastanza per estendersi oltre le frecce, in particolare per quiver paralleli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Rimozione del vecchio bullone:** Rimuovi il bullone dell'arco esistente.
2. **Installazione del Bow Post:**
 - Avvita il Bow Post nel punto di attacco dell'arco, assicurandoti che sia fissato saldamente.
 - Controlla che non ci siano spazi o movimenti eccessivi.
3. **Collegamento degli accessori:** Se stai utilizzando un Clamp Lock o un GripOn, assicurati che siano installati correttamente e che il Bow Post sia compatibile.
4. **Verifica finale:** Prima di utilizzare l'arco, controlla nuovamente che tutto sia fissato e in buone condizioni.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- **Smaltimento:** Segui le normative locali per lo smaltimento del Bow Post e dei materiali associati.
- **Riciclaggio:** Se possibile, ricicla il Bow Post e gli accessori in base alle linee guida di riciclaggio della tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

In caso di domande o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e la prova d'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Bow Post in modo sicuro e responsabile, migliorando la tua esperienza all'aperto. Ricorda di controllare regolarmente il tuo equipaggiamento e di segnalare eventuali

problemi alle autorità competenti. Buon divertimento e avventure sicure!

Bruksanvisning for Bow Post

Introduksjon

Velkommen til din nye Bow Post! Dette produktet er designet for å forbedre din utendørsopplevelse ved å tilby en sikker og praktisk løsning for å feste buen din til utstyret. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og maksimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer på EU Safety Gateplattformen for tilbakekallinger og sikkerhetsinformasjon.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk riktig størrelse:** Velg en Bow Post som passer til oppsettet ditt. En 1.5" eller 2" Bow Post er ideell for parallelle pilkasser, mens en 1" Bow Post er tilstrekkelig for perpendikulære eller offset pilkasser.
- **Sjekk festet:** Sørg for at Bow Post er sikkert festet til Clamp Lock før bruk for å unngå ulykker.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overstig den anbefalte vekten eller belastningen for produktet.
- **Hold området ryddig:** Sørg for at arbeidsområdet er fritt for hindringer for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Bow Post:

- Finn riktig plassering på buen din for å feste Bow Post.
- Skru Bow Post inn i pilhvilebolten med 5/1624 gjengene.
- Sørg for at den er skrudd godt fast for maksimal stabilitet.

2. Feste til Clamp Lock:

- Plasser Bow Post i Clamp Lock.
- Lås Clamp Lock for å sikre at Bow Post sitter fast.

3. Bruk av produktet:

- Når du er på farten, fest buen til beltet eller ryggsekken din ved hjelp av Bow Post.
- Juster lengden på Bow Post for å sikre at den ikke hindrer bevegelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller den lokale forhandleren. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du valgte Bow Post! Nyt dine utendørs eventyr med trygghet og komfort.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bow Post

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bow Post. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny Bow Post, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zwracaj szczególną uwagę na osoby wrażliwe, takie jak dzieci, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że Bow Post jest prawidłowo zamocowany do łuku.
- Nie przeciążaj Bow Post, aby uniknąć uszkodzenia lub wypadku.
- Zawsze używaj odpowiedniego Bow Post w zależności od długości quivera.
- Nie używaj Bow Post w połączeniu z innymi akcesoriami, które nie są zgodne z jego konstrukcją.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących użytkowania, skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Wymiana Śruby Podpórki Strzał:

- Odkręć standardową śrubę podpórki strzał na swoim łuku.
- Wkręć Bow Post w miejsce śruby, upewniając się, że gwinty są dobrze dopasowane.

2. Montaż:

- Upewnij się, że Bow Post jest stabilnie zamocowany.
- Sprawdź, czy długość Bow Post jest odpowiednia w zależności od typu quivera (równoległy, prostopadły lub przesunięty).

3. Użytkowanie:

- Zamocuj łuk do zapięcia Clamp Lock na pasku lub plecaku.
- Używaj Bow Post podczas wędrówek i obserwacji, aby utrzymać swój sprzęt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj Bow Post do zwykłych odpadów, jeśli jest to możliwe, skorzystaj z punktów zbiórki odpadów elektronicznych lub akcesoriów sportowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa na platformie Safety Gate, aby być na bieżąco z ewentualnymi przypomnieniami lub informacjami o produktach.

Udoskonal swój zestaw łukowy z Bow Post — funkcjonalny, niezawodny i zaprojektowany z myślą o przygodzie.

Bow Post Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Bow Post on innovatiivinen lisävaruste, joka korvasi nuolivarren pultin jousessasi, tarjoten monipuolisen ratkaisun jousesi kiinnittämiseen. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei tuotteessa ole vaurioita tai kulumista.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät oikeaa Bow Post pituutta, joka sopii jousesi asetteluun.
- Jos nuolivarren kotelosi kulkee jousesi kanssa rinnakkain, varmista, että Bow Post on tarpeeksi pitkä.
- Käytä 1" Bow Postia, jos nuolivarren kotelosi on kohtisuorassa tai siirretty nuolivarren pultista.
- Varmista, että Clamp Lock on kunnolla kiinnitetty, jos käytät TekLokversiota.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha nuolivarren pultti jousestasi.
- Kiinnitä Bow Post vakiomallisella nuolivarren pultilla.
- Varmista, että Bow Post on tukevasti kiinni ja että se on oikeassa asennossa.

2. Käyttö:

- Kiinnitä jousesi Clamp Lockiin tai repussasi, käyttäen tarvittaessa TekLokvaihtoehtoa.
- Käytä Bow Postia myös työkaluna organisointiin, yhdistä se Camera Lockiin tarvittaessa.
- Pidä työtilasi siistinä ja varusteesi helposti saatavilla.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja ettei tuotetta voi enää käyttää.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja ostopäivämäärä.

Säkerhetsinstruktioner för Bow Post

Introduktion

Tack för att du valt Bow Post. Detta innovativa tillbehör är designat för att förbättra din utomhusupplevelse genom att enkelt fästa din båge på en Clamp Lock på ditt bälte eller din ryggsäck. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Bow Post är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast den rekommenderade längden på Bow Post för att undvika instabilitet.
- För parallella pilhållare, se till att Bow Post är tillräckligt lång för att sträcka sig bortom pilarna.
- För vinkelräta eller offset hållare, använd en 1" Bow Post för att säkerställa korrekt installation.
- Använd alltid Bow Post med kompatibla produkter från Lock och GripOnfamiljerna.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bow Post:

- Ta bort den befintliga pilhållarbulten från din båge.
- Skruva in Bow Post i gängöppningen med 5/1624 gängor.
- Se till att Bow Post sitter ordentligt fast.

2. Användning av Bow Post:

- Fäst din båge på en Clamp Lock eller ryggsäck.
- Kontrollera att fästet är säkert innan du påbörjar din aktivitet.
- För att ta bort Bow Post, vrid den moturs tills den lossnar.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte Bow Post i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Bow Post, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och njutbar upplevelse med din Bow Post!

Návod k bezpečnému používání Bow Post

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Bow Post. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s kuší a zajišťoval bezpečné a efektivní používání. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a údržbě Bow Post. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím Bow Post se ujistěte, že je kompatibilní s vaší kuší.
- Zkontrolujte, zda je Bow Post správně nainstalován a pevně uchycen, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte Bow Post, pokud je poškozen nebo opotřebovaný.
- Udržujte Bow Post mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Při používání Bow Post dodržujte všechny bezpečnostní pokyny vaší kuše.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při připevňování Bow Post k vaší kuši se ujistěte, že je utahovací šroub správně utažen.
- Pokud používáte Bow Post s Clamp Lock, zkontrolujte, zda je správně zajištěn na opasku nebo batohu.
- Při turistice nebo pozorování se ujistěte, že Bow Post nebrání vašemu pohybu a neohrožuje ostatní.
- Používejte Bow Post pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty, včetně Bow Post a šroubů.
- Ujistěte se, že máte vhodné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starý šroub pro držák šípu z vaší kuše.
- Vložte Bow Post do držáku šípu.
- Ujistěte se, že Bow Post je správně umístěn a utáhněte šroub, aby byl pevně zajištěn.

3. Použití:

- Připojte Bow Post k Clamp Lock na vašem opasku nebo batohu.
- Ujistěte se, že je Bow Post bezpečně připevněn a neohrožuje vaši mobilitu.
- Při používání Bow Post se vyvarujte extrémních pohybů, které by mohly způsobit uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Bow Post a jeho komponenty by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je Bow Post poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými standardy.
- Nezahazujte Bow Post do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které by mohly být škodlivé pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o Bow Post, kontaktujte prosím svého prodejce nebo výrobce. V případě bezpečnostních otázek se obraťte na příslušné orgány.

Děkujeme, že jste si vybrali Bow Post. Doufáme, že vám tento produkt přinese mnoho příjemných zážitků při používání vaší kuše.