

OBi Moccasins RRS

The OBi Moccasins are the ultimate upgrade for your precision tripod, offering superior stability and grip in any environment. Designed with just the right amount of aggression and a broad surface area, they dig into sand, mud, and dirt without sinking or slipping. Despite their robust performance, they maintain a low profile, adding minimal height and weight to your tripod.

1. Enhanced Stability: Provides a secure and stable platform in challenging conditions like sand, mud, or dirt.
2. Lightweight and Compact: Adds minimal weight and height to your tripod setup for convenience and portability.
3. Universal Threading Options: Available in two threading options—16-2 metric (Feisol) and 3/8-16 (RRS)—to fit a wide range of tripods.
4. Secure Fastening: Includes a tension washer to prevent unwanted loosening during use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: OBi Moccasins RRS
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2013672
- Mfr. No.: OBi02001-BLK
- Color: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637840781

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für OBi Mokassins](#)
- [English: OBi Moccasins Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para OBi Moccasins](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les OBi Moccasins](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per OBi Moccasins](#)
- [Norsk: OBi Mokasiner Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Mokasynów OBi](#)
- [Suomi: OBi Mokkasinet Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBi Moccasins](#)
- [Český: OBi Mokasíny Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für OBi Mokassins

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die OBi Mokassins. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Erfahrung hast und Risiken vermeidest. Bitte lies diese Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die OBi Mokassins nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende die Mokassins nicht in gefährlichen oder unsicheren Umgebungen, in denen das Risiko von Verletzungen besteht.
- Halte die Mokassins außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Tragen oder Spielen zu verhindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage die Mokassins nur auf stabilen und ebenen Oberflächen, um das Risiko des Ausrutschens zu minimieren.
- Vermeide es, die Mokassins in extremen Wetterbedingungen zu tragen, wie z. B. bei starkem Regen oder Eis.
- Achte darauf, dass die Mokassins gut sitzen und nicht zu locker sind, um ein Herausfallen zu verhindern.
- Verwende die Mokassins nicht, wenn sie beschädigt sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in sandigen oder schlammigen Umgebungen, sei vorsichtig und achte darauf, dass du nicht stecken bleibst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Stelle sicher, dass die Mokassins vor der ersten Verwendung gründlich gereinigt sind.
- Ziehe die Mokassins an und stelle sicher, dass sie bequem sitzen, ohne zu drücken.
- Überprüfe die Schnürung oder den Verschluss, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sind.
- Bei Bedarf kannst du die Mokassins mit einem geeigneten Reinigungsmittel reinigen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Lagere die Mokassins an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die OBi Mokassins gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Wenn die Mokassins nicht mehr verwendet werden können, achte darauf, sie umweltgerecht zu entsorgen.
- Überlege, ob du die Mokassins recyceln kannst, bevor du sie wegwirfst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu den OBi Mokassins, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Du findest die Kontaktdaten auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise im Einklang mit den EU-Richtlinien für Produktsicherheit stehen. Dein Wohlbefinden und deine Sicherheit sind uns wichtig.

OBI Moccasins Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBi Moccasins. These innovative accessories are designed to enhance the stability and grip of your precision tripod in various environments. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the OBi Moccasins, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the OBi Moccasins are compatible with your tripod model before use.
- Always inspect the OBi Moccasins for any signs of damage or wear before installation.
- Use the OBi Moccasins only as intended, and follow the instructions provided in this guide.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- In case of any malfunction or unexpected behavior during use, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability on Uneven Surfaces:** When using the OBi Moccasins on uneven or unstable surfaces, exercise caution to prevent tipping or falling.
- **Weight Limitations:** Ensure that the combined weight of the tripod and camera equipment does not exceed the manufacturer's specifications.
- **Weather Conditions:** Avoid using the OBi Moccasins in extreme weather conditions that could compromise their performance or your safety.
- **Secure Fastening:** Always check that the tension washer is properly secured to prevent loosening during use.
- **Personal Safety:** Be aware of your surroundings while using the tripod with OBi Moccasins to avoid tripping hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. **Compatibility Check:** Ensure that your tripod has either a 162 metric (Feisol) or 3/816 (RRS) threading option.
2. **Installation:**
 - Remove any existing feet from your tripod.
 - Align the OBi Moccasins with the tripod's threading.
 - Screw the OBi Moccasins onto the tripod securely, ensuring that they are fastened tightly.
 - Use the tension washer to prevent the OBi Moccasins from loosening during use.
3. **Usage:**
 - Position the tripod on a stable surface.
 - Adjust the legs to ensure that the tripod is level and secure.
 - When moving the tripod, lift it by the center column to maintain balance.
4. **PostUse Care:**
 - After use, remove the OBi Moccasins if necessary for storage.
 - Clean the OBi Moccasins with a damp cloth to remove any dirt or debris.
 - Store the OBi Moccasins in a dry place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBi Moccasins in accordance with local regulations for nonfood product disposal.
- Do not dispose of the product in household waste; instead, use designated recycling facilities if available.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, compatibility, or other concerns related to the OBi Moccasins, please consult the manufacturer's official website or customer service channels for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the OBi Moccasins. By following these guidelines, you can ensure a secure and enjoyable experience with your tripod.

Guía de Instrucciones de Seguridad para OBi Moccasins

Introducción

Los OBi Moccasins son un accesorio diseñado para mejorar la estabilidad de tu trípode en diversas condiciones. Este documento proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de cada uso.
- Utiliza los OBi Moccasins solo con trípodes compatibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto defectuoso o accidente relacionado.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Superficie de Uso:** Utiliza los OBi Moccasins en superficies como arena, barro y tierra. Evita su uso en superficies resbaladizas o inestables.
- **Fijación Segura:** Asegúrate de que la arandela de tensión esté correctamente instalada para evitar el aflojamiento durante el uso.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para tu trípode al utilizar los OBi Moccasins.
- **Inspección Regular:** Revisa regularmente los OBi Moccasins por signos de desgaste o daño. Si encuentras algún problema, deja de usarlos inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca los OBi Moccasins en la base de tu trípode.
- Asegúrate de que las roscas estén alineadas correctamente.
- Aprieta la arandela de tensión para asegurar una fijación firme.

2. Uso:

- Coloca el trípode en la ubicación deseada y asegúrate de que esté nivelado.
- Ajusta la altura según sea necesario, manteniendo siempre la estabilidad.
- Evita mover el trípode una vez que esté configurado para minimizar el riesgo de inestabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Los OBi Moccasins deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si el producto está dañado o ya no se utiliza, considera reciclar los materiales cuando sea posible.
- No los deseches en la basura común si contienen componentes que puedan ser reciclados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o para reportar un problema con los OBi Moccasins, consulta la información de contacto proporcionada por el fabricante o el distribuidor donde adquiriste el producto.

Guide de sécurité pour les OBi Moccasins

Introduction

Les OBi Moccasins sont conçus pour améliorer la stabilité de ton trépied de précision dans divers environnements. Bien qu'ils offrent une performance robuste, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité, l'installation et l'utilisation des OBi Moccasins, ainsi que des instructions sur leur élimination.

Directives générales de sécurité

- Vérifie toujours l'état des OBi Moccasins avant de les utiliser. Assure-toi qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Utilise les OBi Moccasins uniquement pour les trépieds compatibles avec les options de filetage fournies (162 metric et 3/816).
- Ne laisse pas les OBi Moccasins à la portée des enfants. Ils ne sont pas conçus pour une utilisation par des personnes de moins de 14 ans.
- En cas de doute sur la sécurité ou la compatibilité, consulte un professionnel avant utilisation.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions spécifiques de sécurité lors de l'utilisation

- Assure-toi que les OBi Moccasins sont correctement fixés avant d'installer ton trépied.
- Évite d'utiliser les OBi Moccasins dans des conditions extrêmes sans évaluation préalable de la sécurité.
- Ne surcharge pas ton trépied au-delà de la capacité recommandée.
- Lors de l'utilisation sur des surfaces instables (sable, boue, terre), fais preuve de prudence et ajuste ton équipement en conséquence.
- Ne tente pas de réparer les OBi Moccasins si tu les trouves endommagés. Remplace-les immédiatement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation des OBi Moccasins :

- Dévisse le support de trépied actuel de ton trépied.
- Choisis le bon filetage (162 metric ou 3/816) et vis les OBi Moccasins fermement.
- Utilise la rondelle de tension fournie pour éviter tout desserrage lors de l'utilisation.

2. Utilisation des OBi Moccasins :

- Place ton trépied sur une surface plane et stable.
- Assure-toi que les OBi Moccasins sont bien en contact avec le sol pour une meilleure adhérence.
- Ajuste la hauteur de ton trépied selon tes besoins tout en maintenant la stabilité.

3. Entretien des OBi Moccasins :

- Nettoie régulièrement les OBi Moccasins pour éviter l'accumulation de saleté ou de débris.
- Inspecte les OBi Moccasins après chaque utilisation pour détecter des signes d'usure ou de dommages.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas les OBi Moccasins avec les déchets ménagers. Suis les directives locales pour le recyclage des produits en plastique et en métal.
- Si les OBi Moccasins sont endommagés, consulte les services de déchets locaux pour une élimination

appropriée.

- Assure-toi que les OBi Moccasins ne sont pas laissés dans des zones accessibles aux enfants lors de leur élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les OBi Moccasins, contacte le point de contact basé dans l'UE pour les questions de sécurité. Assure-toi de conserver une preuve d'achat pour toute demande de soutien ou de garantie.

En suivant ces directives, tu peux profiter des avantages des OBi Moccasins tout en assurant ta sécurité et celle des autres. Pour des mises à jour sur les rappels de produits ou des informations supplémentaires, consulte le portail Safety Gate de l'UE.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per OBi Moccasins

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza del prodotto per le OBi Moccasins. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR). È importante seguire queste istruzioni per proteggere voi stessi e gli altri durante l'uso delle OBi Moccasins.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare le OBi Moccasins solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se il prodotto è danneggiato.
- Tieni le OBi Moccasins lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le OBi Moccasins in condizioni estreme che potrebbero compromettere la stabilità del tuo treppiede.
- Evita di sovraccaricare il treppiede oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Assicuratevi che le OBi Moccasins siano correttamente fissate al treppiede prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto su superfici scivolose o instabili senza precauzioni aggiuntive.
- Controlla periodicamente la tensione della vite di fissaggio per garantire una connessione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle OBi Moccasins:

- Rimuovi eventuali accessori dal treppiede prima di installare le OBi Moccasins.
- Scegli il tipo di filettatura corretto (162 metric o 3/816) in base al tuo treppiede.
- Avvita saldamente le OBi Moccasins nel treppiede, assicurandoti che siano ben fissate.
- Utilizza la rondella di tensione inclusa per evitare allentamenti durante l'uso.

2. Uso delle OBi Moccasins:

- Posiziona il treppiede con le OBi Moccasins in modo che la superficie di contatto sia stabile e uniforme.
- Regola l'altezza del treppiede secondo le tue necessità, mantenendo le OBi Moccasins a contatto con il terreno.
- Durante l'uso, verifica periodicamente la stabilità del treppiede e delle OBi Moccasins.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle OBi Moccasins.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso delle OBi Moccasins, fai riferimento al tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore per assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle OBi Moccasins, migliorando la stabilità e la funzionalità del tuo treppiede in vari ambienti.

OBi Mokasiner Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte OBi Mokasiner. Disse produktene er designet for å forbedre stabiliteten og grepet til presisjonstativ i varierte miljøer. For å sikre trygg bruk av OBi Mokasiner, vennligst les og følg retningslinjene i denne sikkerhetsinstruksjonen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for ditt spesifikke stativ og bruksområde.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke hvis det er skadet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for montering og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk OBi Mokasiner kun på flater som er egnet for dette produktet (sand, gjørme, jord).
- Unngå å bruke mokasinene på glatte eller ujevne overflater som kan føre til fall.
- Kontroller at spenningsvaskeren er riktig festet før bruk for å forhindre at produktet løsner.
- Ikke belast mokasinene med mer vekt enn anbefalt av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering:

- Sørg for at stativet er stabilt og plassert på en jevn overflate.
- Fest OBi Mokasiner til stativet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at gjengene (162 metrisk eller 3/816) passer korrekt til stativet.

2. Bruk:

- Plasser stativet med OBi Mokasiner på ønsket sted.
- Juster stativet etter behov for å sikre stabilitet.
- Unngå å forlate stativet uten tilsyn når det er i bruk.

3. Etter bruk:

- Fjern OBi Mokasiner fra stativet når de ikke er i bruk.
- Rengjør mokasinene for å fjerne smuss og rusk som kan påvirke ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- OBi Mokasiner skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Vennligst resirkuler materialene når det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av OBi Mokasiner, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere hjelp.

Viktig: Denne sikkerhetsinstruksjonen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre trygg bruk av OBi Mokasiner. Vennligst les og følg instruksjonene nøye for å unngå skader og

ulykker.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Mokasynów OBi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Mokasynów OBi. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego obsługi i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zagwarantować sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj Mokasynów OBi wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Sprawdzaj stan mokasynów przed każdym użyciem. Wszelkie uszkodzenia mogą wpłynąć na ich wydajność i bezpieczeństwo.
- Przechowuj mokasyny w suchym i czystym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Unikaj noszenia mokasynów w ekstremalnych warunkach, które mogą prowadzić do ich uszkodzenia lub zmniejszenia ich wydajności.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że mokasyny są odpowiednio dopasowane do Twojej stopy, aby uniknąć otarć lub dyskomfortu.
- Zachowaj ostrożność na śliskich nawierzchniach, nawet jeśli mokasyny zapewniają dobrą przyczepność.
- Nie używaj mokasynów w warunkach, które mogą prowadzić do ich zniszczenia, takich jak głębokie błoto lub woda.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprzyjemnych odczuć podczas noszenia, natychmiast zdejmij mokasyny.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Mokasyny OBi są gotowe do użycia od momentu zakupu. Nie wymagają dodatkowej instalacji.
- Aby zapewnić maksymalną stabilność, upewnij się, że są one dobrze dopasowane do stopy.
- Regularnie sprawdzaj stan podeszwy i materiału, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- W razie potrzeby, przetrzyj mokasyny wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Mokasyny OBi można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj mokasynów do zwykłego kosza na śmieci, jeśli są w dobrym stanie. Rozważ ich oddanie lub recykling.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Wszelkie zapytania dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacji dotyczących produktu można zgłaszać do odpowiednich organów.

Podsumowanie

Mokasyny OBi zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wysokiej stabilności i przyczepności w różnych warunkach. Proszę stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Dziękujemy za wybór Mokasynów OBi i życzymy udanego użytkowania!

OBI Mokka-asetin Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

OBI-mokka-asetin ovat suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen vakaus ja pito eri ympäristöissä. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön ja että se on yhteensopiva telineesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
- Pidä tuote pois lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi turvallisuusongelmista tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Vältä käyttämästä mokkasimia liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla, mikäli se ei ole suunniteltu siihen.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että mokkasimet on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina jännityspesää, jotta estät eitoivotun löystymisen käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että telineesi on tasaisella pinnalla.
- Kiinnitä mokkasimet telineen kierteisiin:
 - 162 metriä (Feisol)
 - 3/816 (RRS)
- Tarkista, että mokkasimet ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä mokkasimia vain suositelluissa ympäristöissä (hiekk, muta, maa).
- Varmista, että telineesi on vakaa ennen kuin aloitat käytön.
- Tarkista säännöllisesti mokkasimien kunto ja kiinnitys.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteen, jos se sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista aina noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö OBI-mokka-asetin.

Säkerhetsinstruktioner för OBi Moccasins

Introduktion

Tack för att du valt OBi Moccasins. Dessa precisionstrippel är designade för att ge överlägsen stabilitet och grepp i utmanande miljöer. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast OBi Moccasins i avsedda miljöer (sand, lera och jord).
- Kontrollera alltid att Moccasins är korrekt installerade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att underlaget är stabilt och inte för mjukt.
- Använd inte Moccasins om de är skadade eller slitna.
- Kontrollera att spännskivan är korrekt fäst för att förhindra oönskad lossning.
- Undvik att använda produkten i extremt kalla eller heta temperaturer.
- Använd alltid rätt gängalternativ (162 metriskt eller 3/816) för din tripod.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera Moccasins:

- Välj rätt gängalternativ för din tripod.
- Skruva fast Moccasins ordentligt tills de sitter säkert.

2. Använda Moccasins:

- Placera tripoden på en stabil yta.
- Se till att Moccasins gräver ner sig ordentligt i underlaget för bästa stabilitet.
- Kontrollera att spännskivan är på plats för att förhindra att Moccasins lossnar under användning.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av OBi Moccasins ska ske enligt lokala riktlinjer för plast och metallåtervinning.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta din lokala återvinningscentral för mer information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök OBI SYSTEMS officiella webbplats för mer information.

Tack för att du valt OBi Moccasins. Vi önskar dig en säker och njutbar användning!

OBI Mokasíny Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Mokasíny. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající stabilitu a přilnavost pro váš stativ. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, připravili jsme pro vás tento průvodce bezpečnostními pokyny, který je v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo abnormálního chování produktu přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.
- Pokud máte děti nebo osoby se sníženou pohyblivostí v domácnosti, ujistěte se, že produkt je mimo jejich dosah, aby nedošlo k nehodě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím OBI Mokasín se ujistěte, že jsou správně upevněny na stativu.
- Používejte mokasíny pouze na stabilním a rovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko pádu.
- Vyvarujte se používání mokasín v extrémních podmínkách, jako jsou silné bouře nebo kluzké povrchy, které mohou ohrozit vaši bezpečnost.
- Pokud se mokasíny znečistí, důkladně je vyčistěte, aby se zajistila jejich optimální funkčnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné závitové možnosti pro váš stativ (162 metrický nebo 3/816).
- Pevně připevněte OBI Mokasíny na stativ, dokud nebudou bezpečně zajištěny.
- Zkontrolujte, zda je upevnění dostatečně pevné a že není volné.

2. Použití:

- Umístěte stativ s OBI Mokasínami na stabilní povrch.
- Při nastavování výšky stativu dbejte na to, aby byl vyvážený.
- Pokud používáte stativ na nerovném terénu, pravidelně kontrolujte stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- OBI Mokasíny likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepalte produkt, protože to může uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste urychlili proces.

Děkujeme, že jste si vybrali OBI Mokasíny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání

produktu.