

Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - ODG

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage - SA - LH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2013863
- Mfr. No.: 109690-ODG
- Color: O.D. Green
- Make: Savage
- Delivery weight: 2.15kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 682157392766

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Savage](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Savage](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Savage: Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Savage](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Oryx Chassis Sportsman Savage! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießerfahrung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. für das Schießen mit einem Präzisionsgewehr.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung und ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile korrekt installiert sind, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie schießen.
- Verwenden Sie das Chassis nur in einem sicheren und zugelassenen Schießbereich.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr korrekt im Chassis montiert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen oder Tiere im Schussbereich sind, bevor Sie das Gewehr abfeuern.
- Befolgen Sie immer die Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Schusswaffen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation des Chassis:

1. Entfernen Sie das Gewehr von der Verpackung und legen Sie es auf eine stabile Oberfläche.
2. Befestigen Sie das Gewehr sicher im Oryx Chassis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
4. Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie den verstellbaren Schaft entsprechend Ihrer Körpergröße ein.

• Nutzung des Chassis:

1. Positionieren Sie sich in einer stabilen Schießposition.
2. Nehmen Sie das Zielbild auf und stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Schussbereich befinden.
3. Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt.
4. Drücken Sie den Abzug sanft, um ein präzises Schießen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Vermeiden Sie es, das Produkt in den normalen Hausmüll zu werfen. Informieren Sie sich über spezielle Recyclingstellen für Metall und Kunststoff.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten immer Unterstützung suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem Oryx Chassis Sportsman Savage ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben, und viel Spaß beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Savage Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage. This safety instruction guide is designed to help you use your chassis safely and effectively. Please read this guide thoroughly before using the product to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model before installation.
- Inspect the chassis and all components for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the chassis out of reach of children and unauthorized individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm usage and modifications.
- Use the chassis only for its intended purpose, which is to enhance the performance of your precision rifle.
- Make sure to store the chassis in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:** Always treat your rifle as if it is loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper assembly that could lead to accidents.
- **Usage:** Ensure that you have a firm grip on the chassis while aiming and shooting to maintain control.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the buttstock and other components while the rifle is pointed in a safe direction.
- **Accessories:** Use only compatible accessories (e.g., AR15 grips, ARCA rails, MLoc accessories) to avoid compromising safety and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded before beginning the installation.
- Remove the factory stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the rifle receiver with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the receiver in place using the provided hardware, ensuring all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is securely fastened.

2. Usage:

- Once installed, adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably.
- Attach your chosen grip and any accessories you plan to use.
- When ready to shoot, take a stable shooting position and aim your rifle at the target.
- After shooting, ensure the rifle is unloaded before making any adjustments to the chassis or accessories.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If you need to dispose of the chassis, check with local waste management authorities for proper disposal.

methods.

- Ensure that any hazardous materials (e.g., batteries from electronic accessories) are disposed of according to local regulations.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis Sportsman Savage, please consult the manufacturer's website or contact their customer service department directly.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage. Always prioritize safety and responsible usage to enjoy the full benefits of your precision rifle. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Savage

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman Savage. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y maximizar la precisión de tu rifle. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños.
- No uses el chasis si está dañado o si alguna parte está faltante.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste.
- Utiliza el chasis solo para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el área de tiro libre de personas no autorizadas y obstáculos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Segura:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente montado en el chasis antes de usarlo.
- **Ajustes de la Culata:** Personaliza la culata ajustable para un mejor ajuste, pero no fuerces las piezas más allá de sus límites.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc compatibles con el chasis.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Inspección Regular:** Revisa el chasis y el rifle regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Coloca el rifle en el lecho en forma de V del chasis.
- Asegura el rifle utilizando los mecanismos de fijación del chasis.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata a la longitud y altura deseadas.
- Verifica que la culata esté firmemente asegurada antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del chasis y alinea tu mira.
- Mantén una postura estable y asegúrate de que tu dedo esté fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco y suave.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado del chasis.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto en la UE para consultas de seguridad.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria con tu chasis Oryx Sportsman Savage.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman Savage. Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre et efficace de ton châssis. Suis ces instructions pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le châssis.
- Ne laisse jamais le châssis sans surveillance lorsqu'il est chargé.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours des accessoires compatibles et approuvés pour éviter les accidents.
- Ne modifie pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le châssis uniquement dans des environnements appropriés, comme des champs de tir sécurisés.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- Assure-toi que le châssis est bien monté avant de tirer.
- Ne tire pas si tu es fatigué, sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Ne pointe jamais le châssis vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Vérifie toujours la chambre pour t'assurer qu'elle est vide avant de manipuler le châssis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Vérifie le contenu de la boîte :

- Châssis Oryx Sportsman Savage
- Manuel d'instructions
- Accessoires (si inclus)

2. Prépare l'arme :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Retire le canon de l'arme de son support d'origine.

3. Montage du châssis :

- Aligne le canon avec le châssis.
- Fixe le canon en utilisant les vis fournies.
- Assure-toi que tout est bien serré et sécurisé avant de continuer.

4. Installation de la crosse :

- Ajuste la crosse selon ta taille pour un meilleur confort.
- Vérifie que la crosse est solidement fixée.

5. Ajout des accessoires :

- Installe les poignées AR15 et les accessoires MLoc selon tes préférences.
- Assure-toi que tous les accessoires sont correctement fixés.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, fais une vérification de sécurité.
- Prends une position stable et confortable derrière le châssis.
- Ajuste la lunette de visée pour un tir précis.
- Prends ton temps pour viser et tirer, ne te précipite pas.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le châssis à la poubelle avec des déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes locaux de recyclage pour les matériaux métalliques.
- Si le châssis est endommagé, contacte un professionnel pour des conseils sur l'élimination sûre.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton châssis Oryx Sportsman Savage, n'hésite pas à contacter le service client de l'entreprise. Ils sont là pour t'aider avec toutes les informations nécessaires.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton châssis Oryx Sportsman Savage. Prends soin de toi et reste en sécurité lors de tes activités de tir.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Savage

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro Oryx Chassis Sportsman Savage. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con fucili a precisione. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona come previsto.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il chassis solo con fucili compatibili.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non sovraccaricare il chassis con accessori non raccomandati.
- Evita di utilizzare il chassis in condizioni meteorologiche estreme.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Mantieni il chassis e l'arma lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis

- Assicurati che il fucile sia scarico.
- Rimuovi il calcio originale del fucile seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il fucile nel chassis Oryx, assicurandoti che sia ben allineato.
- Fissa il fucile al chassis utilizzando le viti fornite.
- Regola il calcio e il forend per una vestibilità personalizzata.

2. Uso del Chassis

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che tutte le parti siano saldamente fissate.
- Prendi posizione e assicurati di avere una buona presa.
- Allinea il mirino e controlla che sia regolato correttamente.
- Tieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali specifici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per domande relative al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Oryx Chassis Sportsman Savage. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Oryx Chassis Sportsman Savage: Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Savage. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med presisjonsrifler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er riktig installert før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du skyter.
- Hold chassiset og riflen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller chassiset for skader før hver bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for vedlikehold og oppbevaring.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- **Riktig montering:** Sørg for at chassiset er korrekt festet til riflen for å unngå uventede skader.
- **Stabilitet:** Sørg for at du står eller sitter på en stabil overflate når du bruker riflen.
- **Sikring:** Hold alltid riflen sikret når den ikke er i bruk.
- **Ammunisjon:** Bruk kun anbefalt ammunisjon for din rifle og sjekk alltid at kammeret er tomt før du håndterer riflen.
- **Justerbare deler:** Juster kolben og andre innstillinger når riflen er i sikret tilstand.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av Chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen i Oryx Chassis og sørg for at den sitter riktig.
- Fest chassiset med de medfølgende skruene og verktøyene.
- Kontroller at alt er stramt og sikkert før du bruker riflen.

2. Justerbar Kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal komfort.
- Test justeringene før du begynner å skyte.

3. Bruk av Tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for at alle tilbehør er sikkert festet før bruk.

4. Sikring av Chassiset:

- Kontroller at alle låsemekanismer fungerer som de skal før hver bruk.
- Rengjør chassiset regelmessig for å opprettholde ytelse og sikkerhet.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.

- Sørg for å fjerne alle ikkebiologiske komponenter før avhending.
- Vennligst resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til Oryx Chassis Sportsman Savage, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De vil kunne gi deg nødvendig informasjon og støtte.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du en trygg og effektiv opplevelse med Oryx Chassis. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage. Nasze chassis zostało zaprojektowane z myślą o poprawie wydajności Twojego karabinu. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj chassis zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelectwa.
- Zachowuj ostrożność podczas użytkowania broni palnej.
- Upewnij się, że chassis jest odpowiednio zamocowane przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chassis i akcesoriów.
- Przechowuj chassis i broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj regulowanej kolby, aby dostosować chassis do swoich potrzeb, co zwiększy dokładność i komfort.
- Nie używaj chassis, jeśli jest uszkodzone lub wykazuje oznaki zużycia.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich akcesoriów, takich jak uchwyty AR15 i szyny ARCA, które są kompatybilne z chassis.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Monitoruj otoczenie podczas użytkowania, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassis:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do instalacji.
- Zdejmij fabryczną osadę z karabinu.
- Zamontuj Oryx Chassis zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie śruby są odpowiednio dokręcone.
- Sprawdź, czy chassis jest stabilnie zamocowane.

2. Użytkowanie chassis:

- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich potrzeb.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane.
- Używaj lunety zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Po zakończeniu strzelania, zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpiecznie przechowywana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj chassis zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj chassis do zwykłych śmieci, jeśli jest uszkodzone.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki odpadów, aby dowiedzieć się o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis Sportsman Savage, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie Oryx Chassis Sportsman Savage. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Oryx Chassis Sportsman Savage Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Savage tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Lapset eivät saa käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät kiväärin käyttöön ja omistamiseen.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennukset on tehty oikein ennen käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että ammut vain hyväksytyillä ampumaradoilla tai alueilla.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Asenna AR15kahva ja MLoklisävarusteet ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta itsesi mukavasti rungon taakse ja varmista, että olet vakaassa asennossa.
- Säädä peräosa sopivaksi ennen ampumista.
- Ota tähtäyskuva rauhallisesti ja varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ennen laukausta.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana. Kysy paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Savage on suunniteltu turvalliseksi ja tehokkaaksi ratkaisuksi tarkkuuskiväärin käyttöön. Noudata aina tässä ohjeessa annettuja turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassis Sportsman Savage

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage. Detta chassis är designat för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid chassit i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av gevär.
- Kontrollera alltid att geväret är i ett säkert skick innan det placeras i chassit.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Se till att chassit är korrekt installerat på geväret innan användning.
- Justera kolven så att den passar din kroppstyp för att undvika skador.
- Kontrollera att alla tillbehör och fästen är ordentligt installerade innan du skjuter.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga gevärstocket från ditt gevär.
- Placera geväret i Oryx Chassis och se till att det ligger korrekt i den Vformade bäddningen.
- Fäst geväret med de medföljande skruvarna och kontrollera att allt sitter fast ordentligt.
- Installera AR15greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens instruktioner.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp. Se till att den är i en bekväm och stabil position.
- Montera din sikte på ARCAskenorna och justera den för optimal sikt.
- Kontrollera att alla inställningar är korrekta innan du skjuter.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av geväret innan du avfyrar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du inte längre behöver Oryx Chassis, se till att återvinna materialet på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för riktlinjer om hur man korrekt hanterar aluminium och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Vi tackar för att du valt Oryx Chassis Sportsman Savage och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Savage

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage. Tento produkt byl navržen pro zlepšení přesnosti a ergonomie vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se seznámte s funkcemi a vlastnostmi produktu.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou na něm žádné viditelné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně namontována na chassis.
- Nepoužívejte chassis, pokud je poškozeno nebo pokud máte podezření na jakékoliv závady.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní postupy a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Vždy se ujistěte, že máte bezpečné a vhodné prostředí pro střelbu.
- Při úpravách nebo instalaci příslušenství dodržujte pokyny výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Před instalací si přečtěte návod k použití pušky a chassis.
- Odstraňte staré lože a důkladně vyčistěte místo, kde bude nové chassis instalováno.
- Nainstalujte chassis podle pokynů výrobce, ujistěte se, že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
- Zkontrolujte, zda je puška správně umístěna a zda je stabilní.

2. Použití chassis:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je všechno správně namontováno.
- Upravte pažbu tak, aby vyhovovala vašim potřebám pro přesnost a pohodlí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete produkt vyřadit, ujistěte se, že je likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na zbraně pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo otázky ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte dostupné aktuální informace o produktech a případných upozorněních na jejich bezpečnost.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Savage. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě.