

DeadShot Bipod

Tired of heavy, bulky, and unstable shooting sticks? Let us introduce you to the DeadShot! This aluminum-constructed bipod comes in at a best-in-class weight, meaning the DeadShot is just at home in the backcountry as it is in a ground blind or on a field edge. The DeadShot also features a foam grip for warm, comfortable holds, external twist locks for quick, quiet, and easy height adjustment, and utilizes BOG's famous rubberized shooting yoke system.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: DeadShot Bipod
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU2014039
- Mfr. No.: 1216930
- Color: Black
- Delivery weight: 0.82kg
- Shipping height: 274mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 38mm
- UPC: 198700000113

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DeadShot Bipod](#)
- [English: DeadShot Bipod Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode DeadShot](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Bipod DeadShot](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod DeadShot](#)
- [Norsk: DeadShot Bipod Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu DeadShot](#)
- [Suomi: DeadShot Bipod Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Bipod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bipodu DeadShot](#)

Sicherheitshinweise für den DeadShot Bipod

Einführung

Willkommen beim DeadShot Bipod! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine stabile und komfortable Schießunterstützung zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung zu gewährleisten, finden Sie in diesem Handbuch wichtige Informationen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der DeadShot Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schießgeräten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile des Bipods ordnungsgemäß montiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund stabil ist, bevor Sie den Bipod aufstellen.
- Verwenden Sie den Schaumgriff, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Bipod bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die seine Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Bipod nicht überlasten, um ein Umkippen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Nehmen Sie den Bipod aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile.
- Stellen Sie den Bipod auf eine stabile Oberfläche.
- Öffnen Sie die externen Drehverschlüsse, um die Beine des Bipods auszufahren.
- Stellen Sie die gewünschte Höhe ein und ziehen Sie die Drehverschlüsse fest, um die Beine zu sichern.

2. Nutzung:

- Halten Sie den Schaumgriff während der Nutzung fest.
- Richten Sie das Schießgerät auf das Ziel aus, während der Bipod stabil steht.
- Nehmen Sie die Schussposition ein und verwenden Sie den Bipod als Unterstützung.
- Nach der Verwendung klappen Sie die Beine des Bipods zusammen und sichern Sie ihn für den Transport.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den DeadShot Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Teile, wenn möglich, und recyceln Sie Materialien wie Aluminium.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des DeadShot Bipods wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass der DeadShot Bipod gemäß den EUVorschriften für Produktsicherheit entwickelt wurde. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Achten Sie darauf, alle oben genannten Hinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

DeadShot Bipod Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DeadShot Bipod. This lightweight and durable bipod is designed to enhance your shooting experience, whether in the backcountry, ground blind, or on a field edge. To ensure your safety and the optimal performance of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod for any signs of damage or wear before each use.
- Use the bipod only for its intended purpose: stabilizing firearms during shooting.
- Keep the bipod out of reach of children and pets when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe for shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bipod is securely attached to your firearm before use.
- Always check that the external twist locks are fully engaged to prevent accidental height adjustment.
- Use the foam grip to maintain a secure and comfortable hold while shooting.
- Avoid placing excessive weight on the bipod, as this may cause instability or damage.
- Do not use the bipod on uneven or unstable surfaces, as this may lead to tipping or falling.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the bipod from its packaging.
- Attach the bipod to your firearm's mounting point according to the manufacturer's guidelines.
- Ensure that the bipod is secured and does not wobble.

2. Height Adjustment:

- To adjust the height, locate the external twist locks on the bipod.
- Twist the locks counterclockwise to release the height adjustment mechanism.
- Adjust the bipod to the desired height and twist the locks clockwise to secure.

3. Usage:

- Position the bipod on stable ground or a flat surface.
- Use the foam grip to hold the firearm steadily while aiming.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

4. PostUse Care:

- After use, clean the bipod to remove dirt and debris.
- Store the bipod in a dry place, away from extreme temperatures and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the DeadShot Bipod in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum components where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your DeadShot Bipod. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode DeadShot

Introducción

Gracias por elegir el Bipode DeadShot de BOG. Este bipode de construcción de aluminio es ligero y estable, ideal para su uso en diversas condiciones, ya sea en la naturaleza, en un escondite o en el borde de un campo. Para garantizar un uso seguro y eficaz, hemos preparado esta guía de instrucciones de seguridad, que cumple con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el bipode solo para su propósito previsto: soporte para armas de fuego.
- No excedas la capacidad de peso recomendada del bipode.
- Si notas algún defecto o daño, deja de usar el bipode y contacta con el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la empuñadura de espuma:** Asegúrate de que tus manos estén secas al agarrar el bipode para evitar deslizamientos.
- **Ajuste de altura:** Utiliza los bloqueos de giro externos para ajustar la altura del bipode de manera rápida y silenciosa. Asegúrate de que estén bien asegurados antes de usarlo.
- **Sistema de yugo de disparo:** Familiarízate con el sistema de yugo de goma antes de usarlo. Asegúrate de que esté bien colocado y ajustado a tu arma.
- **Superficie de apoyo:** Coloca el bipode sobre superficies estables y planas para evitar caídas o accidentes.
- **Condiciones climáticas:** No uses el bipode en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su estabilidad o tu seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Desembalaje:** Retira el bipode de su embalaje y verifica que todos los componentes estén presentes.
2. **Inspección:** Revisa que no haya daños visibles en el bipode.
3. **Ajuste de altura:**
 - Afloja los bloqueos de giro.
 - Ajusta la altura deseada.
 - Asegura los bloqueos de giro nuevamente.
4. **Montaje del yugo:**
 - Coloca el yugo de goma en la parte superior del bipode.
 - Asegúrate de que esté bien ajustado a tu arma.
5. **Uso:**
 - Coloca el bipode en el suelo.
 - Asegúrate de que esté estable antes de colocar tu arma.
 - Utiliza el bipode como soporte al disparar.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el bipode DeadShot, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- **Reciclaje:** Si es posible, recicla el bipode en un centro de reciclaje adecuado que acepte metales.

- **Desecho:** Si no puedes reciclarlo, deséchalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta la información de contacto que se proporciona en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Utiliza el bipode DeadShot de manera responsable y disfruta de tus actividades al aire libre.

Guide de Sécurité du Bipod DeadShot

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipod DeadShot de BOG. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir, que ce soit en pleine nature, dans un affût ou sur le bord d'un champ. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le bipod est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le bipod sans surveillance dans des zones accessibles aux enfants.
- Utilise toujours le bipod sur un sol stable et plat pour éviter les chutes.
- Ne modifie pas le bipod d'aucune manière.
- Vérifie régulièrement les pièces mobiles et les serrages pour t'assurer qu'ils sont en bon état.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de Chutes** : Utilise le bipod uniquement sur des surfaces planes et stables pour éviter les accidents.
- **Risques de Blessures** : Ne pointe jamais le bipod vers toi ou vers d'autres personnes. Assuretoi que la zone de tir est dégagée.
- **Utilisation de la Poignée** : La poignée en mousse est conçue pour une prise confortable. Évite de tirer avec les mains mouillées pour prévenir le glissement.
- **Ajustement de la Hauteur** : Utilise les verrous à torsion externes avec précaution pour ajuster la hauteur, en veillant à ce que tes doigts soient éloignés des mécanismes de verrouillage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déplie le bipod en tirant doucement sur les jambes jusqu'à ce qu'elles soient complètement étendues.
- Assuretoi que les verrous sont bien en place pour maintenir le bipod stable.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Pour ajuster la hauteur, déverrouille les verrous à torsion externes.
- Tire ou pousse les jambes du bipod à la hauteur désirée.
- Verrouille à nouveau les verrous pour sécuriser la position.

3. Utilisation :

- Place ton arme sur le système de yoke en caoutchouc.
- Vérifie que l'arme est bien stabilisée avant de tirer.
- Prends la position de tir, en maintenant une prise ferme sur la poignée en mousse.

Instructions d'Elimination

- Ne jette pas le bipod dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour une élimination appropriée des produits en aluminium.
- Si le bipod est endommagé, envisage de le retourner à un centre de recyclage ou à un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Bipod DeadShot, consulte le site web de BOG ou contacte le point de vente où tu as acheté le produit.

Conclusion

En utilisant le Bipod DeadShot, tu profites d'un équipement de tir léger et stable. Suivre ces directives de sécurité te permettra d'assurer une expérience de tir agréable et sécuritaire. Prends toujours le temps de vérifier ton équipement avant utilisation et de respecter les consignes de sécurité pour toi et ceux qui t'entourent.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipod DeadShot

Introduzione

Il Bipod DeadShot è progettato per offrire stabilità e facilità d'uso durante le sessioni di tiro. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipod sia sempre utilizzato in un'area sicura, lontano da persone e animali.
- Controlla regolarmente il bipod per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Mantieni il bipod pulito e asciutto per garantire una presa sicura e stabile.
- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia intensa.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando regoli l'altezza del bipod, assicurati che le serrature esterne siano completamente bloccate prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il bipod solo con armi da fuoco o attrezzature per il tiro per cui è stato progettato.
- Non sovraccaricare il bipod oltre il peso raccomandato. Controlla il manuale del prodotto per dettagli specifici.
- Evita di posizionare il bipod su superfici instabili o scivolose.
- Se il bipod è utilizzato da bambini o da persone vulnerabili, assicurati che siano sempre supervisionati da un adulto responsabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipod:

- Apri il bipod e posizionalo su una superficie stabile.
- Regola l'altezza utilizzando le serrature esterne. Assicurati che siano completamente serrate prima di procedere.
- Fissa l'arma al sistema di yoke di gomma per garantire una presa sicura.

2. Utilizzo del Bipod:

- Posiziona il bipod in modo che sia stabile e sicuro.
- Tieni una presa salda sul bipod mentre utilizzi l'arma.
- Se necessario, regola l'altezza del bipod durante l'uso, assicurandoti che le serrature siano sempre bloccate.

3. Manutenzione:

- Pulisci il bipod regolarmente per rimuovere sporco e detriti.
- Controlla periodicamente le parti mobili per assicurarti che funzionino senza intoppi.
- Conserva il bipod in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipod è giunto al termine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali in alluminio e gomma per ridurre l'impatto ambientale.
- Non abbandonare il bipod in natura o in aree pubbliche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, sulle istruzioni di utilizzo o per segnalare prodotti non sicuri, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

DeadShot Bipod Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DeadShot Bipod! Dette produktet er designet for å gi deg stabilitet og komfort under skyting. For å sikre en trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Bruk alltid bipoden på et stabilt og jevnt underlag.
- Hold bipoden unna barn og sårbare grupper når den ikke er i bruk.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold som kraftig vind eller regn.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå potensielle farer.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler for Bruk

- Når du justerer høyden på bipoden, sørg for at låsemekanismen er sikkert på plass før du bruker den.
- Bruk alltid bipoden i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Unngå å legge for mye vekt på bipoden når den er i bruk for å forhindre at den velter.
- Sørg for at skumgrepet er tørt og rent for å opprettholde et godt grep.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

- Montering av bipoden:**
 - Ta bipoden ut av emballasjen og kontroller at alle deler er til stede.
 - Fest bipoden til skytevåpenet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Juster høyden:**
 - Løsne de eksterne vrilåsene.
 - Juster bena til ønsket høyde.
 - Stram vrilåsene for å sikre stabilitet.
- Bruk av bipoden:**
 - Plasser bipoden på et stabilt underlag.
 - Hold skytevåpenet med begge hender og plasser det på bipoden.
 - Sørg for at bipoden står støtt før du begynner å skyte.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler den i henhold til lokale retningslinjer for metallavfall.
- Unngå å kaste bipoden i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til en EUbasert kontakt for eventuelle sikkerhetshenvendelser.

Vi takker for at du valgte DeadShot Bipod. Vi håper at denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å bruke produktet på en trygg og effektiv måte.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu DeadShot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu DeadShot. Naszym celem jest zapewnienie, aby korzystanie z tego produktu było bezpieczne i przyjemne. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz ogólnymi zasadami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu DeadShot zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan bipodu przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu, takich jak silny wiatr lub niepewny teren.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że bipod jest stabilny przed umieszczeniem na nim sprzętu.
- Nie przeciążaj bipodu. Sprawdź maksymalne obciążenie, aby uniknąć uszkodzenia.
- Używaj piankowego uchwytu tylko w celu zapewnienia komfortu i nie próbuj go modyfikować.
- Zachowaj ostrożność przy regulacji wysokości bipodu, aby nie przytrzasnąć palców.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu na stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że nogi są równoległe i dobrze osadzone.
- Zablokuj nogi w miejscu, używając zewnętrznych blokad skrętnych.

2. Użycie bipodu:

- Umieść sprzęt na bipodzie, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony.
- Dostosuj wysokość bipodu do swoich potrzeb, korzystając z blokad skrętnych.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny przed rozpoczęciem strzelania.

3. Zakończenie użycia:

- Po zakończeniu użytkowania, zdemontuj bipod i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń i oznak zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod DeadShot należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli bipod jest uszkodzony lub nieużywany, rozważ jego recykling lub oddanie do punktu zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa bipodu DeadShot, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wskazówek i zasad, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo

podczas korzystania z bipodu DeadShot.

DeadShot Bipod Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Onko sinulla kyllästyminen raskaisiin, kömpelöihin ja epävakaisiin ampumatukiin? Esittelemme DeadShot Bipodin! Tämä alumiinista valmistettu bipodi on kevyt ja kestävä, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan niin maastoon kuin maapohjalle tai kenttäreunalle. Tässä oppaassa tarjoamme tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita DeadShot Bipodin turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että bipodi on kunnolla asetettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti bipodin kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä bipodia, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Pidä bipodi poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heidän käyttöönsä.
- Ilmoita kaikista havaituista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että bipodi on asetettu tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä bipodin ylikuormitusta tai liiallista painoa, sillä se voi aiheuttaa epävakautta.
- Käytä bipodin säätöjä varovasti ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipodi pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta bipodi tasaiselle pinnalle.
- Avaa ulkoiset kierrelukot ja säädä bipodin korkeus haluamallesi tasolle.
- Varmista, että kierrelukot ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase bipodin yokejärjestelmään.
- Varmista, että ase on tukevasti paikallaan ennen ampumista.
- Käytä foamgriippiä mukauttaaksesi otetta ja parantaaksesi mukavuutta.
- Kun olet valmis, varmista, että bipodi on vakaasti maassa ennen ampumista.

Hävitysohjeet

- Hävitä bipodi ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet materiaalin kierrättämisestä ja hävittämisestä.
- Vältä bipodin hävittämistä tavallisen jätteen mukana, mikäli se sisältää kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea DeadShot Bipodin käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja muut tarvittavat tiedot.

Yhteenveto

DeadShot Bipod on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallinen ja tehokas ampumakokemus. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Muista myös ilmoittaa kaikista turvallisuusongelmista viranomaisille ja tarkistaa mahdolliset tuotteen takaisinvedot EU:n Safety Gate alustalta.

Säkerhetsinstruktioner för DeadShot Bipod

Introduktion

Tack för att du valt DeadShot Bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilt stöd vid skjutning, oavsett om du är i vildmarken, en markblind eller vid en fältkant. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid DeadShot Bipod i enlighet med dessa instruktioner för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara bipoden på en torr och säker plats när den inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd bipoden endast för avsett ändamål – som skjutstöd.
- Se till att bipoden är korrekt installerad och stabil innan skjutning.
- Justera höjden på bipoden långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga rörelser.
- Undvik att luta eller trycka hårt på bipoden under användning.
- Använd alltid skyddsglasögon när du skjuter för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Ta bort bipoden från förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Fäst bipoden på ditt skjutvapen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla lås är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av bipoden:

- Ställ bipoden på en stabil yta.
- Justera höjden på bipoden med de externa vridlåsen till önskad nivå.
- Se till att skumgreppet är i en bekväm position för att hålla vapnet stabilt.
- Innan du skjuter, kontrollera att bipoden är i rätt läge och att den inte rör sig.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När bipoden har nått slutet av sin livslängd, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries om DeadShot Bipod, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt land. Det är viktigt att alltid ha tillgång till support för att säkerställa en säker användning av produkten.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du njuta av en säker och effektiv användning av din DeadShot Bipod. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému používání bipodu DeadShot

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod DeadShot od společnosti BOG. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilitu a pohodlí při střelbě. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání bipodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte bipod před každým použitím na viditelné poškození.
- Nikdy nepoužívejte bipod na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Používejte bipod pouze k zamýšlenému účelu – k podpoře střelby.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavení bipodu se ujistěte, že je stabilní a správně umístěný.
- Při úpravě výšky bipodu používejte externí zámky opatrně, aby nedošlo k úrazu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte pevný a pohodlný úchop na pěnové rukojeti.
- Nikdy nesměřujte zbraň na osoby nebo zvířata, když používáte bipod.
- Při používání bipodu v terénu buďte obezřetní a vyhněte se nebezpečným oblastem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava bipodu:

- Vyjměte bipod z obalu a zkontrolujte, zda není poškozený.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou přítomny a funkční.

2. Nastavení výšky:

- Otočte externí zámky, abyste uvolnili nohy bipodu.
- Nastavte požadovanou výšku a otočte zámky zpět do uzavřené polohy.

3. Umístění bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní, rovný povrch.
- Ujistěte se, že nohy bipodu jsou rozloženy rovnoměrně a stabilně.

4. Použití bipodu:

- Umístěte zbraň na rubberized shooting yoke system.
- Zkontrolujte, zda je zbraň stabilní a připravená k použití.

5. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení.
- Čistěte bipod suchým hadříkem a uchovávejte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Zabraňte znečištění životního prostředí nesprávnou likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti bipodu DeadShot, prosím, kontaktujte autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání bipodu DeadShot.