

Silicon case for SG Timer 2 - Timer 2 silicon case Olive

Excellent protection and grip. Designed specifically for SG Timer 2, the case doesn't reduce the magnetic strength when attaching to the Magnetic holder and fits over the buttons for ease of use.

Protects against scratches, drops and creates a protective bezel around the screen. The case ensures charging at full power with Magnetic charging holder and Qi wireless chargers

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Timer 2 silicon case Olive
- Manufacturer: SHOOTERS GLOBAL
- Product no.: EU2014528
- Mfr. No.: EU2014528
- Color: Olive
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 634240337604

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die SiliconHülle für SG Timer 2](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Silicon Case for SG Timer 2](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda de Silicona para SG Timer 2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'utilisation de la coque en silicone pour SG Timer 2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Silicone Case per SG Timer 2](#)
- [Norsk: Brukermanual for Silicon Case for SG Timer 2](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania etui silikonowego do SG Timer 2](#)
- [Suomi: Silicon Case for SG Timer 2 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Silicon Case för SG Timer 2](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání silikonového pouzdra pro SG Timer 2](#)

Sicherheitsanleitung für die SiliconHülle für SG Timer 2

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SiliconHülle für den SG Timer 2 entschieden hast. Diese Hülle bietet hervorragenden Schutz und Grip, ohne die magnetische Stärke zu beeinträchtigen. Bitte lies die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Hülle für den SG Timer 2 geeignet ist.
- Verwende die Hülle nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Hülle von Wasser und Feuchtigkeit fern.
- Überprüfe die Hülle regelmäßig auf Beschädigungen.
- Bewahre die Hülle außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Hülle richtig auf dem Timer sitzt, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Hülle beschädigen könnten.
- Nutze die Hülle nicht, wenn sie beschädigt ist, um Verletzungen oder weitere Schäden zu vermeiden.
- Verwende nur kompatible Ladegeräte und Zubehör, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Hülle:

- Nimm den SG Timer 2 aus seiner Verpackung.
- Setze den Timer vorsichtig in die Hülle ein, sodass alle Tasten und Anschlüsse frei zugänglich sind.
- Stelle sicher, dass die Hülle fest sitzt und der Timer sicher darin gehalten wird.

2. Nutzung des Timers:

- Schalte den Timer ein und überprüfe, ob alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
- Nutze die Hülle, um den Timer vor Kratzern und Stößen zu schützen.
- Achte darauf, dass der Timer beim Laden mit der Hülle nicht überhitzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Hülle gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass du die Hülle nicht im normalen Hausmüll entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder den Verkaufsort, wo du die Hülle erworben hast. Sie stehen dir gerne zur Verfügung.

Bitte beachte, dass du unsicheres Verhalten oder Produkte, die möglicherweise gefährlich sind, den zuständigen Behörden melden solltest. Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Safety Instruction Guide for Silicon Case for SG Timer 2

Introduction

Thank you for choosing the Silicon Case for SG Timer 2. This product is designed to provide excellent protection and grip for your SG Timer 2 device. To ensure your safety and the longevity of your product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always check the product for any signs of damage before use.
- Keep the product away from extreme temperatures and moisture.
- Store the product in a safe location when not in use.
- In case of any malfunction or damage, stop using the product immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the product if it is damaged or shows signs of wear.
- Avoid exposing the product to sharp objects that may cause cuts or punctures.
- Ensure that the case is properly fitted on the SG Timer 2 to avoid any operational issues.
- Be cautious when using the magnetic holder; ensure it is securely attached to prevent accidental drops.
- This product is not a toy. Keep it out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Carefully remove the silicon case from its packaging.
- Align the case with the SG Timer 2, ensuring that all buttons and ports are accessible.
- Gently press down on the case until it fits snugly around the device.

2. Usage:

- Ensure that the case does not obstruct any buttons or ports for ease of use.
- When charging, use the Magnetic charging holder and Qi wireless chargers as per the manufacturer's instructions.
- Regularly check the case for any signs of wear or damage and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly according to local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding this product, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a quicker response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your Silicon Case for SG Timer 2!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda de Silicona para SG Timer 2

Introducción

Gracias por elegir la funda de silicona para SG Timer 2. Este producto está diseñado para ofrecerte una excelente protección y un agarre seguro. Asegúrate de seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el producto solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona la funda regularmente por daños o desgaste.
- Evita el contacto con líquidos y sustancias químicas que puedan dañar el material.
- Si el producto presenta algún daño, deja de usarlo inmediatamente y considera reemplazarlo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Seguro:** La funda está diseñada para no reducir la fuerza magnética al conectarse al soporte magnético. Asegúrate de que esté bien colocada para evitar caídas.
- **Protección de Botones:** La funda se ajusta sobre los botones del SG Timer 2 para facilitar su uso. Asegúrate de que los botones funcionen correctamente antes de usar el dispositivo.
- **Carga Magnética:** Asegúrate de que la funda no interfiera con la carga magnética. Verifica que el dispositivo esté alineado correctamente con el soporte de carga.
- **Evita Golpes:** Aunque la funda proporciona una protección adicional, evita dejar caer el dispositivo desde alturas significativas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Funda:

- Alinea la funda con el SG Timer 2.
- Presiona suavemente para asegurarte de que la funda se ajuste firmemente alrededor del dispositivo.
- Verifica que todos los botones y puertos sean accesibles y funcionales.

2. Uso del Dispositivo:

- Utiliza el SG Timer 2 como lo harías normalmente, asegurándote de que la funda no obstruya su funcionamiento.
- Si utilizas el dispositivo con el soporte magnético, asegúrate de que esté bien sujeto.

3. Carga del Dispositivo:

- Coloca el SG Timer 2 con la funda en el soporte de carga magnética o en un cargador Qi.
- Asegúrate de que el dispositivo esté alineado correctamente para una carga eficiente.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la funda de silicona, deséchala de manera responsable.
- Consulta las directrices de reciclaje locales para asegurarte de que el material se elimine adecuadamente.

- No arrojes la funda en el medio ambiente o en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad del producto, busca el punto de contacto de la empresa en la documentación incluida o en el sitio web oficial. Asegúrate de reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Recuerda que es importante mantenerte informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiros de productos. Puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para obtener información actualizada sobre productos inseguros.

Gracias por tu atención y por elegir la funda de silicona para SG Timer 2. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour l'utilisation de la coque en silicone pour SG Timer 2

Introduction

Merci d'avoir choisi la coque en silicone Olive pour SG Timer 2. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser le produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les exigences de la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état de la coque pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas exposer la coque à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Évite de plier ou de déformer la coque, car cela pourrait réduire son efficacité.
- Ne pas utiliser la coque si elle est endommagée ou si elle ne s'ajuste pas correctement sur le SG Timer 2.
- Assure-toi que la coque ne bloque pas les ports de chargement ou d'autres fonctionnalités essentielles.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de la coque :

- Prends le SG Timer 2 et retire toute coque ou protection précédente.
- Aligne soigneusement la coque en silicone avec le SG Timer 2.
- Appuie doucement sur les bords de la coque pour qu'elle s'ajuste parfaitement autour de l'appareil.
- Vérifie que tous les boutons et ports sont accessibles et fonctionnels.

2. Utilisation de la coque :

- Utilise le SG Timer 2 normalement tout en gardant la coque en place.
- Pour charger l'appareil, utilise le support de chargement magnétique ou un chargeur Qi sans retirer la coque.
- Pour nettoyer la coque, utilise un chiffon doux et humide. Évite les nettoyeurs abrasifs.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la coque, assure-toi de la jeter dans un point de collecte approprié pour le recyclage des plastiques.
- Ne jette pas la coque dans la poubelle ordinaire pour contribuer à la protection de l'environnement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'autorité de sécurité des produits de l'UE ou contacte un point de vente agréé.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ta coque en silicone pour SG Timer 2. En cas de problème, n'hésite pas à signaler tout produit potentiellement dangereux aux autorités.

compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Silicone Case per SG Timer 2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Silicone Case per SG Timer 2. Questo prodotto è progettato per fornire una protezione eccellente e una presa sicura per il tuo dispositivo. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Silicone Case sia utilizzato solo con il SG Timer 2.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Evita l'esposizione prolungata a temperature estreme o umidità.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- Fai attenzione durante la rimozione del case per evitare di danneggiare il dispositivo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare o modificare il Silicone Case.
- Assicurati che il case sia ben fissato al dispositivo prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il case durante la ricarica se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare soffocamento o lesioni.
- Verifica periodicamente il case per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Silicone Case

- Rimuovi il SG Timer 2 dalla sua posizione attuale.
- Posiziona il Silicone Case sopra il dispositivo, allineando i pulsanti e le porte.
- Premi delicatamente il case fino a quando non si adatta perfettamente al dispositivo.

2. Utilizzo del Silicone Case

- Assicurati che il case non ostacoli i pulsanti o le porte del dispositivo.
- Utilizza il Magnetic holder per una ricarica sicura e senza interruzioni.
- Per la ricarica wireless, assicurati che il case sia compatibile con i caricabatterie Qi.

3. Rimozione del Silicone Case

- Tieni il dispositivo con una mano e afferra il bordo del case con l'altra.
- Tira delicatamente il case lontano dal dispositivo, evitando movimenti bruschi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Silicone Case non è più utilizzabile, smaltiscilo secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Silicone Case per SG Timer 2. Per qualsiasi domanda o preoccupazione, non esitare a cercare supporto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for Silicon Case for SG Timer 2

Introduksjon

Takk for at du valgte Silicon Case for SG Timer 2. Denne saken er designet for å gi utmerket beskyttelse og grep for din SG Timer 2. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i samsvar med instruksjonene i denne manualen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller defekt.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å utsette saken for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk ikke saken hvis den er skadet eller har tegn på slitasje.
- Sørg for at saken er riktig festet til SG Timer 2 før bruk for å unngå utilsiktet løsner.
- Ikke bruk saken under aktiviteter der det er høy risiko for fall eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installere Silicon Case:

- Ta SG Timer 2 ut av eventuelle eksisterende deksler.
- Plasser Silicon Case over SG Timer 2, sørg for at alle knapper og porter er tilgjengelige.
- Kontroller at saken sitter tett og sikkert rundt enheten.

2. Bruke SG Timer 2 med Silicon Case:

- Bruk knapper og porter som vanlig; saken er designet for å passe perfekt over dem.
- Når du bruker den magnetiske holderen, sørg for at magnetisk styrke ikke reduseres av saken.
- For trådløs lading, plasser enheten med saken på en Qi-kompatibel lader.

Avfallsinstruksjoner

- Når Silicon Case er slitt eller ikke lenger i bruk, kasser den på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering eller avfallshåndtering for silikonprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst ta kontakt med produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg og effektiv bruk.

Takk for at du valgte Silicon Case for SG Timer 2. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania etui silikonowego do SG Timer 2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup etui silikonowego do SG Timer 2. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że etui jest odpowiednio dopasowane do SG Timer 2, aby zapewnić optymalną ochronę.
- Regularnie sprawdzaj stan etui, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze używaj etui zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Unikaj kontaktu etui z ostrymi przedmiotami, które mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Nie stosuj etui w warunkach ekstremalnych, takich jak bardzo wysokie lub niskie temperatury.
- Nie używaj etui, jeśli jest uszkodzone lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Dzieci powinny używać produktu pod nadzorem dorosłych, aby uniknąć przypadkowego połknięcia małych części.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż etui:

- Starannie nałóż etui na SG Timer 2, upewniając się, że wszystkie przyciski są dostępne.
- Sprawdź, czy etui dobrze przylega i nie przeszkadza w korzystaniu z funkcji urządzenia.

2. Użytkowanie:

- Używaj etui podczas korzystania z SG Timer 2, aby chronić urządzenie przed zarysowaniami i upadkami.
- Podczas ładowania upewnij się, że etui nie blokuje dostępu do portu ładowania.

3. Czyszczenie:

- Czyść etui miękką, wilgotną ściereczką. Unikaj używania agresywnych środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Etui silikonowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli etui jest uszkodzone lub nieużywane, rozważ jego recykling, jeśli to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Uwagi końcowe

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże w zapewnieniu bezpiecznego i efektywnego użytkowania etui silikonowego do SG Timer 2. Dziękujemy za zaufanie i życzymy miłego użytkowania!

Silicon Case for SG Timer 2 Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Silicon case for SG Timer 2 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain SG Timer 2:lle.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Älä altista tuotetta voimakkailla kemikaaleilla tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että case on kunnolla kiinnitetty SG Timer 2:een ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen pudottamista tai voimakasta iskuja, jotka voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä yritä irrottaa casea voimakkaasti, sillä se voi vahingoittaa sekä casea että laitetta.
- Huomioi, että case ei vähennä magneettista voimaa, mutta varmista, että magneettinen pidike on turvallisesti kiinnitetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta SG Timer 2 laite varovasti caseen.
- Varmista, että kaikki painikkeet ovat vapaasti käytettävissä.
- Tarkista, että case on tiiviisti kiinni laitteessa.

2. Käyttö:

- Käytä laitetta normaalisti case päällä.
- Varmista, että magneettinen pidike on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Lataa laitetta magneettisella latauspidikkeellä tai Qi langattomilla latureilla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää akkuja tai muita vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvalliselle hävittämiselle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä paikalliseen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat tukea, joka vastaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuotesuojelusäännöksiä (GPSR). Varmista, että olet

tietoinen kaikista mahdollisista riskeistä ja noudatat annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsanvisningar för Silicon Case för SG Timer 2

Introduktion

Tack för att du valt Silicon Case för SG Timer 2. Denna produkt är designad för att ge utmärkt skydd och grepp. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för att användas tillsammans med SG Timer 2 och ska inte användas med andra enheter.
- Produkten ska förvaras utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten endast enligt angivna instruktioner för att undvika potentiella risker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att utsätta silikonfodralet för extrem värme eller direkt solljus under längre perioder.
- Rengör silikonfodralet med en fuktig trasa och mild tvål; undvik starka kemikalier.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns synliga sprickor eller brister.
- Se till att silikonfodralet är korrekt installerat för att garantera optimal funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av silikonfodralet:

- Ta bort SG Timer 2 från eventuell tidigare skyddande enhet.
- Placera silikonfodralet över SG Timer 2, se till att alla knappar och portar är korrekt exponerade.
- Tryck försiktigt på kanterna av silikonfodralet för att säkerställa att det sitter ordentligt och inte lossnar.

2. Användning av silikonfodralet:

- Använd knapparna på SG Timer 2 genom silikonfodralet för enkel åtkomst.
- Fäst enheten på den magnetiska hållaren utan att ta bort silikonfodralet för att bibehålla magnetisk styrka.
- Ladda SG Timer 2 med den magnetiska laddaren eller Qi trådlösa laddare, säkerställ att silikonfodralet inte blockerar laddningsporten.

Avfallsanvisningar

- När silikonfodralet inte längre är i bruk, kassera det på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av silikonprodukter.
- Undvik att kasta silikonfodralet i hushållsavfall; återvinning rekommenderas där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt land.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och för att du bidrar till en säker användning av Silicon Case för SG Timer 2!

Návod k bezpečnému používání silikonového pouzdra pro SG Timer 2

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili silikonové pouzdro pro SG Timer 2 v olivové barvě. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste mohli plně využít jeho funkce a ochrany.

Obecné pokyny k bezpečnosti

- Používejte produkt pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Zkontrolujte, zda je pouzdro správně nasazeno na zařízení, aby se zajistila maximální ochrana.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby se předešlo riziku zranění nebo poškození.
- Při používání produktu dbejte na to, aby nedošlo k poškození zařízení, které by mohlo vést k nebezpečným situacím.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Zkontrolujte, zda je silikonové pouzdro nepoškozené a čisté před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt v extrémních teplotách (příliš vysokých nebo nízkých), které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud si všimnete jakýchkoliv prasklin nebo jiných poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Pouzdro je navrženo tak, aby neovlivnilo magnetickou sílu při připojení k magnetickému držáku. Ujistěte se, že držák je správně umístěn.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace silikonového pouzdra:

- Ujistěte se, že SG Timer 2 je vypnutý.
- Opatrně nasadte silikonové pouzdro na zařízení, přičemž dbejte na to, aby byly všechny tlačítka zakryta a pouzdro dobře sedělo.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny otvory pro nabíjení a připojení dostupné.

2. Používání silikonového pouzdra:

- Používejte zařízení s pouzdrem podle pokynů výrobce.
- Při nabíjení zařízení se ujistěte, že používáte kompatibilní magnetický nabíjecí držák nebo Qi bezdrátové nabíječky.
- Pravidelně kontrolujte pouzdro na známky opotřebení a čistěte jej vlhkým hadříkem podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Silikonové pouzdro je možné likvidovat jako plastový odpad. Zkontrolujte místní předpisy o třídění odpadu a recyklaci.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval požadavky EU na bezpečnost produktů. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho silikonového pouzdra pro SG Timer 2.