

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM - L&R MFG ACCESSORY BASKET

Fast, Hands-Free, Microscopic Cleaning For Dirty Guns & Parts

Add superfast, ultrasonic cleaning to your shop; save yourself a lot of time and make money in the process. 43KHz, Ultrasonic sound waves, plus CA2 Heat create the proven, aggressive action that is a must for thorough gun cleaning. Incremental, consistent heat along with billions of tiny scrubbing bubbles remove powder fouling, lead and jacketed bullet fouling, light rust, dirt and grease; better, faster and easier than ever before. CA2 Heat eliminates the need to use ammoniated cleaning solutions to remove copper fouling. To clean most firearms, only the most basic field strip is needed. Drop the parts into the basket, turn on the Ultrasonic cleaner and you're free to do other jobs while the cavitating action in the tank gets everything microscopically clean in as short a time as 7 to 10 minutes. The Gun Cleaning Package includes the Q-210 Ultrasonic Cleaner, Timer and Heater, (1) Q-210 Auxiliary Pan, (1) Q-210 Accessory Basket, (1) Gallon, non-ammoniated, L&R Gun Cleaning Concentrate and (2) Gallons of L&R Ultrasonic Gun Lubricating Solution. All the units are heavy duty, built for constant use in a busy shop or department. Not recommended for use with ammoniated solutions. Input: 117V; 50/60 Hz; 135 Watts Dimensions: 7-8" x 6-7/8" x 9 3/4" Peak Output: 400 Watts Tank Dimensions: 11 3/4" x 6" x 6" Output Frequency: 43 KHz Tank Capacity: 6 Quarts



Attributes

- Name: L&R MFG ACCESSORY BASKET
- Manufacturer: L&R MFG
- Product no.: 515101400
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: +H856101400/

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: QUANTREX 210 ULTRASCHALLREINIGUNGS UND SCHMIERSYSTEM Sicherheitsanleitung](#)
- [English: QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 210](#)
- [Italiano: QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Suomi: QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Bezpečnostní pokyny](#)

QUANTREX 210 ULTRASCHALLREINIGUNGS UND SCHMIERSYSTEM Sicherheitsanleitung

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das QUANTREX 210 Ultraschallreinigungs und SchmierSystem entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das System verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß den Produktspezifikationen verwendet wird.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für Einrichtung, Betrieb und Wartung.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Gerät.
- Achte darauf, dass das Gerät während des Betriebs stabil und sicher platziert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber schädlichen Dämpfen aus Reinigungsmitteln zu vermeiden.
- Mache dich vor dem Betrieb des Geräts mit den NotAusVerfahren vertraut.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

• Elektrische Sicherheit:

- Stelle sicher, dass die Stromversorgung den Produktspezifikationen entspricht (117V; 50/60 Hz; 135 Watt).
- Verwende keine Verlängerungskabel, die nicht für die Leistungsanforderungen des Produkts geeignet sind.
- Ziehe das Gerät immer aus der Steckdose, wenn es nicht in Gebrauch ist oder bevor du es reinigst.

• Chemische Sicherheit:

- Verwende nur empfohlene Reinigungsmittel. Vermeide ammoniakhaltige Lösungen, es sei denn, sie sind ausdrücklich angegeben.
- Befolge die Richtlinien des Herstellers zum Mischen und Verwenden von Reinigungsmitteln.
- Lagere Reinigungsmittel an einem sicheren Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.

• Betriebsicherheit:

- Betreibe das Gerät nicht mit offenem Deckel.
- Vermeide es, Hände oder Körperteile in die Nähe des Ultraschallbeckens während des Betriebs zu bringen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher im Zubehörkorb platziert sind, bevor du den Reinigungsprozess startest.

• Hitzesicherheit:

- Sei vorsichtig mit der Wärme, die durch die CA2 Wärmefunktion erzeugt wird. Vermeide den Kontakt mit heißen Oberflächen.
- Lass das Gerät abkühlen, bevor du es reinigst oder wartest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle das QUANTREX 210 auf eine flache, stabile Oberfläche, fern von Wasserquellen.
- Achte darauf, dass genügend Platz um das Gerät herum für Belüftung und Zugänglichkeit vorhanden ist.
- Schließe das Gerät an eine Steckdose an, die den elektrischen Anforderungen entspricht.

2. Nutzung:

- Berechne die zu reinigenden Gegenstände vor, indem du gegebenenfalls einen einfachen Feldstrip durchführst.
- Platziere die Gegenstände sicher im Zubehörkorb.
- Fülle den Tank mit der empfohlenen Reinigungsflüssigkeit bis zur angegebenen Kapazität (6 Quarts).
- Schließe den Deckel sicher, bevor du das Gerät einschaltest.
- Stelle den Timer gemäß den Reinigungsanforderungen ein (7 bis 10 Minuten werden für die meisten Gegenstände empfohlen).
- Starte den Ultraschallreiniger und überwache den Betrieb.
- Nach Abschluss des Reinigungszyklus entferne vorsichtig den Zubehörkorb und lasse die Gegenstände abkühlen, bevor du sie anfässt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle verbleibenden Reinigungsmittel gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer es möglich ist.
- Befolge bei der Entsorgung des Geräts die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Elektronikschrott, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des QUANTREX 210 Ultraschallreinigungs und SchmierSystems besuche bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem QUANTREX 210 Ultraschallreinigungs und SchmierSystem gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien.

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the system.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always follow the manufacturer's instructions for setup, operation, and maintenance.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear. Do not use a damaged unit.
- Ensure a stable and secure placement of the device during operation to prevent accidents.
- Use the product in a wellventilated area to avoid exposure to harmful fumes from cleaning solutions.
- Familiarize yourself with the emergency stop procedures before operating the device.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure the power supply matches the product specifications (117V; 50/60 Hz; 135 Watts).
 - Do not use extension cords that are not rated for the product's power requirements.
 - Always unplug the device when not in use or before cleaning.
- **Chemical Safety:**
 - Use only recommended cleaning solutions. Avoid ammoniated solutions unless specified.
 - Follow the manufacturer's guidelines for mixing and using cleaning solutions.
 - Store cleaning solutions in a safe place, away from heat sources and direct sunlight.
- **Operational Safety:**
 - Do not operate the device with the lid open.
 - Avoid placing hands or any body parts near the ultrasonic tank during operation.
 - Ensure that all parts are securely placed in the accessory basket before starting the cleaning process.
- **Heat Safety:**
 - Be cautious of the heat generated by the CA2 Heat feature. Avoid contact with hot surfaces.
 - Allow the device to cool down before cleaning or servicing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the QUANTREX 210 on a flat, stable surface away from water sources.
- Ensure sufficient space around the unit for ventilation and accessibility.
- Connect the device to a power outlet that meets the electrical requirements.

2. Usage:

- Prepare the items to be cleaned by performing a basic field strip if necessary.
- Place the items into the accessory basket securely.
- Fill the tank with the recommended cleaning solution up to the indicated capacity (6 Quarts).
- Close the lid securely before turning on the unit.
- Set the timer according to the cleaning requirements (7 to 10 minutes recommended for most

- items).
- Start the ultrasonic cleaner and monitor the operation.
- Once the cleaning cycle is complete, carefully remove the accessory basket and allow items to cool before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of any leftover cleaning solutions in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible.
- For disposal of the unit, follow local electronic waste disposal guidelines to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For further information or assistance regarding the QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this document.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el sistema.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto tal como se describe en las especificaciones del producto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para la configuración, operación y mantenimiento.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste. No uses una unidad dañada.
- Asegúrate de que el dispositivo esté colocado de manera estable y segura durante la operación para prevenir accidentes.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la exposición a vapores nocivos de las soluciones de limpieza.
- Familiarízate con los procedimientos de parada de emergencia antes de operar el dispositivo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Seguridad Eléctrica:

- Asegúrate de que la fuente de alimentación coincida con las especificaciones del producto (117V; 50/60 Hz; 135 Watts).
- No uses extensiones que no estén clasificadas para los requisitos de potencia del producto.
- Siempre desconecta el dispositivo cuando no esté en uso o antes de limpiarlo.

• Seguridad Química:

- Usa solo soluciones de limpieza recomendadas. Evita soluciones amoniacadas a menos que se especifique.
- Sigue las pautas del fabricante para mezclar y usar soluciones de limpieza.
- Almacena las soluciones de limpieza en un lugar seguro, lejos de fuentes de calor y luz solar directa.

• Seguridad Operacional:

- No operes el dispositivo con la tapa abierta.
- Evita colocar las manos o cualquier parte del cuerpo cerca del tanque ultrasónico durante la operación.
- Asegúrate de que todas las piezas estén colocadas de manera segura en la cesta de accesorios antes de comenzar el proceso de limpieza.

• Seguridad Térmica:

- Ten cuidado con el calor generado por la función CA2 Heat. Evita el contacto con superficies calientes.

- Permite que el dispositivo se enfríe antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el QUANTREX 210 en una superficie plana y estable, lejos de fuentes de agua.
- Asegúrate de que haya suficiente espacio alrededor de la unidad para ventilación y accesibilidad.
- Conecta el dispositivo a un enchufe que cumpla con los requisitos eléctricos.

2. Uso:

- Prepara los artículos que vas a limpiar realizando un desarme básico si es necesario.
- Coloca los artículos en la cesta de accesorios de manera segura.
- Llena el tanque con la solución de limpieza recomendada hasta la capacidad indicada (6 cuartos).
- Cierra la tapa de manera segura antes de encender la unidad.
- Ajusta el temporizador de acuerdo a los requisitos de limpieza (se recomiendan de 7 a 10 minutos para la mayoría de los artículos).
- Inicia el limpiador ultrasónico y monitorea la operación.
- Una vez que el ciclo de limpieza haya terminado, retira con cuidado la cesta de accesorios y permite que los artículos se enfríen antes de manipularlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier solución de limpieza sobrante de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje cuando sea posible.
- Para la eliminación de la unidad, sigue las pautas locales de eliminación de desechos electrónicos para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información o asistencia con el Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de servicio al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Sistema de Limpieza y Lubricación Ultrasónica QUANTREX 210. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las pautas proporcionadas en este documento.

Guide de Sécurité pour le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 210

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 210. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le système.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues, comme décrit dans les spécifications du produit.
- Suivez toujours les instructions du fabricant pour l'installation, l'utilisation et l'entretien.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe de dommage ou d'usure. Ne pas utiliser une unité endommagée.
- Assurez-vous que l'appareil est placé de manière stable et sécurisée pendant son fonctionnement pour éviter les accidents.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'exposition aux vapeurs nocives des solutions de nettoyage.
- Familiarisez-vous avec les procédures d'arrêt d'urgence avant d'utiliser l'appareil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Sécurité Électrique:

- Assurez-vous que l'alimentation électrique correspond aux spécifications du produit (117V ; 50/60 Hz ; 135 Watts).
- Ne pas utiliser de rallonges qui ne sont pas adaptées aux exigences de puissance du produit.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.

• Sécurité Chimique:

- Utilisez uniquement des solutions de nettoyage recommandées. Évitez les solutions ammoniacales sauf indication contraire.
- Suivez les directives du fabricant pour le mélange et l'utilisation des solutions de nettoyage.
- Conservez les solutions de nettoyage dans un endroit sûr, à l'écart des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

• Sécurité Opérationnelle:

- Ne pas utiliser l'appareil avec le couvercle ouvert.
- Évitez de placer vos mains ou d'autres parties du corps près du réservoir ultrasonique pendant le fonctionnement.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement placées dans le panier accessoire avant de commencer le processus de nettoyage.

• Sécurité Thermique:

- Soyez prudent avec la chaleur générée par la fonction CA2 Heat. Évitez le contact avec les surfaces chaudes.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Placez le QUANTREX 210 sur une surface plane et stable, loin des sources d'eau.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'unité pour la ventilation et l'accessibilité.
- Connectez l'appareil à une prise électrique qui respecte les exigences électriques.

2. Utilisation:

- Préparez les objets à nettoyer en effectuant un démontage de base si nécessaire.
- Placez les objets dans le panier accessoire de manière sécurisée.
- Remplissez le réservoir avec la solution de nettoyage recommandée jusqu'à la capacité indiquée (6 quarts).
- Fermez le couvercle de manière sécurisée avant de mettre l'unité sous tension.
- Réglez le minuteur en fonction des besoins de nettoyage (7 à 10 minutes recommandées pour la plupart des objets).
- Démarrez le nettoyeur ultrasonique et surveillez le fonctionnement.
- Une fois le cycle de nettoyage terminé, retirez soigneusement le panier accessoire et laissez les objets refroidir avant de les manipuler.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les solutions de nettoyage restantes conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.
- Pour la mise au rebut de l'unité, suivez les directives locales de mise au rebut des déchets électroniques afin de minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour plus d'informations ou d'assistance concernant le Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 210, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources du service client.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Système de Nettoyage et de Lubrification Ultrasonique QUANTREX 210. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies dans ce document.

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il sistema di pulizia e lubrificazione ultrasonica QUANTREX 210. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il sistema.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare un'unità danneggiata.
- Assicurati di posizionare il dispositivo in modo stabile e sicuro durante l'operazione per prevenire incidenti.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'esposizione a fumi nocivi provenienti dalle soluzioni di pulizia.
- Familiarizzati con le procedure di arresto di emergenza prima di operare il dispositivo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza Elettrica:

- Assicurati che l'alimentazione corrisponda alle specifiche del prodotto (117V; 50/60 Hz; 135 Watt).
- Non utilizzare prolunghe non adatte ai requisiti di potenza del prodotto.
- Scollega sempre il dispositivo quando non è in uso o prima della pulizia.

• Sicurezza Chimica:

- Utilizza solo soluzioni di pulizia raccomandate. Evita soluzioni ammoniacali a meno che non siano specificate.
- Segui le linee guida del produttore per il miscelamento e l'uso delle soluzioni di pulizia.
- Conserva le soluzioni di pulizia in un luogo sicuro, lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

• Sicurezza Operativa:

- Non operare il dispositivo con il coperchio aperto.
- Evita di posizionare mani o altre parti del corpo vicino al serbatoio ultrasonico durante il funzionamento.
- Assicurati che tutte le parti siano posizionate in modo sicuro nel cestello accessorio prima di avviare il processo di pulizia.

• Sicurezza Termica:

- Fai attenzione al calore generato dalla funzione CA2 Heat. Evita il contatto con superfici calde.
- Lascia raffreddare il dispositivo prima di pulirlo o eseguire manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il QUANTREX 210 su una superficie piana e stabile lontano da fonti d'acqua.
- Assicurati di avere spazio sufficiente attorno all'unità per la ventilazione e l'accessibilità.
- Collega il dispositivo a una presa di corrente che soddisfi i requisiti elettrici.

2. Uso:

- Prepara gli oggetti da pulire eseguendo un semplice smontaggio se necessario.
- Posiziona gli oggetti nel cestello accessorio in modo sicuro.
- Riempi il serbatoio con la soluzione di pulizia raccomandata fino alla capacità indicata (6 Quarti).
- Chiudi il coperchio in modo sicuro prima di accendere l'unità.
- Imposta il timer in base ai requisiti di pulizia (7 a 10 minuti raccomandati per la maggior parte degli oggetti).
- Avvia il pulitore ultrasonico e monitora l'operazione.
- Una volta completato il ciclo di pulizia, rimuovi con cautela il cestello accessorio e lascia raffreddare gli oggetti prima di maneggiarli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali soluzioni di pulizia avanzate in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.
- Per lo smaltimento dell'unità, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza riguardante il sistema di pulizia e lubrificazione ultrasonica QUANTREX 210, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo sistema di pulizia e lubrificazione ultrasonica QUANTREX 210. Dai sempre priorità alla sicurezza e segui le linee guida fornite in questo documento.

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye før du bruker systemet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål som beskrevet i produktspesifikasjonene.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for oppsett, drift og vedlikehold.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på skade eller slitasje. Ikke bruk en skadet enhet.
- Sørg for stabil og sikker plassering av enheten under drift for å forhindre ulykker.
- Bruk produktet i et godt ventilert område for å unngå eksponering for skadelige damper fra rengjøringsløsninger.
- Gjør deg kjent med nødstopprocedyrer før du betjener enheten.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

• Elektrisk sikkerhet:

- Sørg for at strømforsyningen samsvarer med produktspesifikasjonene (117V; 50/60 Hz; 135 Watt).
- Ikke bruk forlengelseskabler som ikke er vurdert for produktets strømkrav.
- Koble alltid fra enheten når den ikke er i bruk eller før rengjøring.

• Kjemisk sikkerhet:

- Bruk kun anbefalte rengjøringsløsninger. Unngå ammoniakkholdige løsninger med mindre spesifisert.
- Følg produsentens retningslinjer for blanding og bruk av rengjøringsløsninger.
- Oppbevar rengjøringsløsninger på et sikkert sted, borte fra varmekilder og direkte sollys.

• Driftsikkerhet:

- Ikke betjente enheten med lokket åpent.
- Unngå å plassere hender eller kroppsdelar nær den ultrasoniske tanken under drift.
- Sørg for at alle deler er sikkert plassert i tilbehørsbollen før du starter rengjøringsprosessen.

• Varme sikkerhet:

- Vær forsiktig med varmen som genereres av CA2varmefunksjonen. Unngå kontakt med varme overflater.
- La enheten avkjøles før rengjøring eller vedlikehold.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser QUANTREX 210 på en flat, stabil overflate borte fra vannkilder.
- Sørg for tilstrekkelig plass rundt enheten for ventilasjon og tilgjengelighet.
- Koble enheten til en strømuttak som oppfyller de elektriske kravene.

2. Bruk:

- Forbered gjenstandene som skal rengjøres ved å utføre en grunnleggende feltstriking hvis nødvendig.
- Plasser gjenstandene i tilbehørsbollen sikkert.
- Fyll tanken med den anbefalte rengjøringsløsningen opp til den angitte kapasiteten (6 kvart).
- Lukk lokket sikkert før du slår på enheten.
- Still inn timeren i henhold til rengjøringskravene (7 til 10 minutter anbefalt for de fleste gjenstander).
- Start den ultrasoniske rengjøreren og overvåk driften.
- Når rengjøringssyklusen er fullført, fjern forsiktig tilbehørsbollen og la gjenstandene avkjøles før håndtering.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle rester av rengjøringsløsninger i samsvar med lokale forskrifter.
- Resirkuler emballasjematerialer der det er mulig.
- For avhending av enheten, følg lokale retningslinjer for elektronisk avfallshåndtering for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For mer informasjon eller hjelp angående QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System, vennligst se produsentens nettside eller kundeserviceressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Prioriter alltid sikkerhet og følg retningslinjene som er gitt i dette dokumentet.

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System laitteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa, käytössä ja huollossa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Varmista, että laite on tukevasti ja turvallisesti sijoitettu käytön aikana onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät altistumisen haitallisille höyryille puhdistusratkaisuista.
- Tutustu hätäsestoimenpiteisiin ennen laitteen käyttöä.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

• Sähköturvallisuus:

- Varmista, että virtalähde vastaa tuotteen teknisiä tietoja (117V; 50/60 Hz; 135 Watts).
- Älä käytä jatkojohtoja, jotka eivät ole tuotteen tehovaatimusten mukaisia.
- Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä tai ennen puhdistamista.

• Kemikaalit turvallisuus:

- Käytä vain suositeltuja puhdistusratkaisuja. Vältä ammoniakkipitoisia ratkaisuja, ellei toisin ole mainittu.
- Noudata valmistajan ohjeita puhdistusratkaisujen sekoittamisessa ja käytössä.
- Säilytä puhdistusratkaisut turallisessa paikassa, kaukana lämmönlähteistä ja suorasta auringonvalosta.

• Käyttöturvallisuus:

- Älä käytä laitetta kansi auki.
- Vältä käsiä tai muita kehon osia lähellä ultraäänialtista käytön aikana.
- Varmista, että kaikki osat ovat turvallisesti sijoitettu lisäkorin sisään ennen puhdistusprosessin aloittamista.

• Lämpöturvallisuus:

- Ole varovainen CA2 Lämpö ominaisuuden tuottaman lämmön kanssa. Vältä kosketusta kuumiin pintoihin.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista tai huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta QUANTREX 210 tasaiselle, vakaalle pinnalle, kauas vesilähteistä.
- Varmista, että laitteen ympärillä on riittävästi tilaa ilmanvaihtoa ja saavutettavuutta varten.
- Liitä laite pistorasiaan, joka vastaa sähkövaatimuksia.

2. Käyttö:

- Valmistele puhdistettavat esineet tekemällä tarvittaessa perus kenttäpurku.
- Aseta esineet lisäkorin sisään turvallisesti.
- Täytä allas suositellulla puhdistusratkaisulla, kunnes se saavuttaa ilmoitetun kapasiteetin (6 kvarttia).
- Sulje kansi tiiviisti ennen laitteen käynnistämistä.
- Aseta ajastin puhdistusvaatimusten mukaan (710 minuuttia suositeltu useimmille esineille).
- Käynnistä ultraäänipuhdistin ja seuraa toimintaa.
- Kun puhdistusjakso on valmis, poista varovasti lisäkorin ja anna esineiden jäähtyä ennen käsittelyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä mahdolliset jäljelle jääneet puhdistusratkaisut paikallisten määräysten mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.
- Laitteen hävittämisessä noudata paikallisia sähköromuhävittämisohjeita ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja varten

Lisätietoja tai apua QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System laitteen suhteen saat valmistajan verkkosivuilta tai asiakaspalveluresursseista.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System laitteen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata tässä asiakirjassa annettuja ohjeita.

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder systemet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i produktspecifikationerna.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation, drift och underhåll.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage. Använd inte en skadad enhet.
- Se till att enheten placeras stabilt och säkert under drift för att förhindra olyckor.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika exponering för skadliga ångor från rengöringslösningar.
- Bekanta dig med nödstoppprocedurerna innan du använder enheten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

• Elektrisk säkerhet:

- Se till att strömförsörjningen matchar produktspecifikationerna (117V; 50/60 Hz; 135 Watt).
- Använd inte förlängningssladdar som inte är godkända för produktens effektkrav.
- Koppla alltid ur enheten när den inte används eller innan rengöring.

• Kemisk säkerhet:

- Använd endast rekommenderade rengöringslösningar. Undvik ammoniakbaserade lösningar om inte annat anges.
- Följ tillverkarens riktlinjer för blandning och användning av rengöringslösningar.
- Förvara rengöringslösningar på en säker plats, bort från värmekällor och direkt solljus.

• Driftsäkerhet:

- Använd inte enheten med locket öppet.
- Undvik att placera händer eller andra kroppsdelar nära ultraljudstanken under drift.
- Se till att alla delar är säkert placerade i tillbehörskorgen innan rengöringsprocessen påbörjas.

• Värmesäkerhet:

- Var försiktig med den värme som genereras av CA2värmefunktionen. Undvik kontakt med heta ytor.
- Låt enheten svalna innan rengöring eller service.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera QUANTREX 210 på en plan, stabil yta bort från vattenkällor.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt enheten för ventilation och tillgänglighet.

- Anslut enheten till ett eluttag som uppfyller de elektriska kraven.

2. Användning:

- Förbered de föremål som ska rengöras genom att utföra en grundläggande fältavskiljning om nödvändigt.
- Placera föremålen i tillbehörskorgen på ett säkert sätt.
- Fyll tanken med den rekommenderade rengöringslösningen upp till den angivna kapaciteten (6 kvart).
- Stäng locket ordentligt innan du slår på enheten.
- Ställ in timern enligt rengöringskraven (7 till 10 minuter rekommenderas för de flesta föremål).
- Starta den ultrasoniska rengöraren och övervaka driften.
- När rengöringscykeln är klar, ta försiktigt bort tillbehörskorgen och låt föremålen svalna innan hantering.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella överblivna rengöringslösningar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- För avfallshantering av enheten, följ lokala riktlinjer för elektroniskt avfall för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare information eller hjälp angående QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Prioritera alltid säkerhet och följ de riktlinjer som ges i detta dokument.

QUANTREX 210 ULTRASONIC CLEANING & LUBRICATION SYSTEM Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali systém QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím systému si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, jak je popsáno ve specifikacích produktu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro nastavení, provoz a údržbu.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozenou jednotku.
- Zajistěte stabilní a bezpečné umístění zařízení během provozu, abyste předešli nehodám.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vystavení škodlivým výparům z čisticích roztoků.
- Seznamte se s postupy pro nouzové zastavení před provozem zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

• Elektrická bezpečnost:

- Zajistěte, aby napájecí zdroj odpovídal specifikacím produktu (117V; 50/60 Hz; 135 Wattů).
- Nepoužívejte prodlužovací kabely, které nejsou určeny pro požadavky na výkon produktu.
- Vždy odpojte zařízení, když se nepoužívá nebo před čištěním.

• Chemická bezpečnost:

- Používejte pouze doporučené čisticí roztoky. Vyhněte se amoniakovým roztokům, pokud nejsou specifikovány.
- Dodržujte pokyny výrobce pro míchání a používání čisticích roztoků.
- Skladujte čisticí roztoky na bezpečném místě, mimo zdroje tepla a přímé sluneční světlo.

• Provozní bezpečnost:

- Nepoužívejte zařízení s otevřeným víkem.
- Vyhněte se umístění rukou nebo jakýchkoli částí těla blízko ultrazvukové nádrže během provozu.
- Zajistěte, aby všechny části byly bezpečně umístěny v příslušenství košíku před zahájením procesu čištění.

• Bezpečnost tepla:

- Budte opatrní vůči teplu generovanému funkcí CA2 Heat. Vyhněte se kontaktu s horkými povrchy.
- Nechte zařízení vychladnout před čištěním nebo údržbou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte QUANTREX 210 na rovný, stabilní povrch daleko od zdrojů vody.

- Zajistěte dostatečný prostor kolem jednotky pro ventilaci a přístupnost.
- Připojte zařízení k elektrické zásuvce, která splňuje elektrické požadavky.

2. Používání:

- Připravte předměty k čištění provedením základního rozebrání, pokud je to nutné.
- Bezpečně umístěte předměty do příslušenství košíku.
- Naplňte nádrž doporučeným čisticím roztokem až po označenou kapacitu (6 kvartů).
- Před zapnutím jednotky pevně zavřete víko.
- Nastavte časovač podle požadavků na čištění (doporučeno 7 až 10 minut pro většinu předmětů).
- Spusťte ultrazvukový čistič a sledujte provoz.
- Jakmile je cyklus čištění dokončen, opatrně vyjměte příslušenství košík a nechte předměty vychladnout před manipulací.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zbylé čisticí roztoky v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné.
- Při likvidaci jednotky se řiďte místními pokyny pro likvidaci elektronického odpadu, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo pomoc týkající se systému QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho systému QUANTREX 210 Ultrasonic Cleaning & Lubrication System. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu.