

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS - 6MM X 20°

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERT

Headspace Inserts for your Modular Headspace Comparator ***Requires Modular Headspace Comparator Body*** The Modular Headspace Body must be purchased separately and can be found at the Modular Headspace Comparator Body page. New Modular Design for the most accurate cartridge headspace and bullet measurements available! Newly designed Modular Headspace Comparator (MHC) is an updated version of the highly successful dedicated Headspace Comparator that SAC previously made out of 6061 aluminum. They improved on its design allowing the new MHC to be used with cartridges up to 338 Lapua Magnum and more. Each bullet and headspace insert is precision machined out of 17-4 Stainless Steel for increased durability and corrosion resistance. Simply put, these are the highest quality headspace and bullet measuring tools available.



Attributes

- Name: 6MM X 20° MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERT
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS
- Product no.: 100050137
- Mfr. No.: SAC-620HSC
- Cartridge: 243/6 mm (.243)
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Modular Headspace Comparator Inserts 6mm x 20°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Inserts de Compateur de Tête Modulaire](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Inserti Comparatori di Headspace Modulari](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy](#)
- [Suomi: MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání vložek pro měření hloubky náboje](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS von SHORT ACTION CUSTOMS! Diese HeadspaceEinsätze sind speziell für die Verwendung mit dem Modular Headspace Comparator Body konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS nur mit dem kompatiblen Modular Headspace Comparator Body verwenden.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile vor der Benutzung auf Beschädigungen überprüft werden.
- Lagern Sie die Produkte an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion und Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Einsätze und den Comparator Body von Kindern fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Einsätze nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Handhabung der Einsätze Schutzbrillen, um Ihre Augen vor möglichen Metallspänen zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Comparator Body stabil und sicher aufgestellt ist, bevor Sie die Einsätze verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten der Einsätze, um Schnittverletzungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einsätze auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Teile zur Hand haben.
2. **Installation:**
 - Befestigen Sie den Modular Headspace Comparator Body auf einer stabilen Oberfläche.
 - Setzen Sie den HeadspaceEinsatz vorsichtig in den Comparator Body ein.
 - Stellen Sie sicher, dass der Einsatz fest und sicher sitzt.
3. **Verwendung:**
 - Führen Sie die Messung gemäß den Anweisungen im Handbuch des Modular Headspace Comparator Body durch.
 - Achten Sie darauf, die Einsätze nach jeder Verwendung zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen.
4. **Nach der Verwendung:**
 - Entfernen Sie die Einsätze vorsichtig aus dem Comparator Body.
 - Lagern Sie die Einsätze an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, und nutzen Sie geeignete Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von SHORT ACTION CUSTOMS. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden, um den neuesten Sicherheitsstandards zu entsprechen. Überprüfen Sie regelmäßig die Website des Herstellers auf Updates und weitere Informationen.

Safety Instruction Guide for Modular Headspace Comparator Inserts 6mm x 20°

Introduction

Thank you for choosing the Modular Headspace Comparator Inserts. These precision tools are designed to provide accurate measurements for cartridge headspace and bullet dimensions. This guide outlines essential safety instructions to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure you understand the product and its intended use before operating.
- Always handle the inserts with care to prevent injury or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the inserts for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The inserts are made of 174 Stainless Steel, which can be sharp. Handle with care to avoid cuts.
 - Use the inserts only with the compatible Modular Headspace Comparator Body.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not attempt to modify or alter the inserts.
 - Ensure the workspace is clean and free from distractions to prevent accidents.
 - Always wear appropriate safety gear, such as gloves and eye protection, when using the inserts.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have the Modular Headspace Comparator Body before using the inserts.
- Align the insert with the comparator body, ensuring a secure fit.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching the insert to the comparator body.

2. Usage:

- Carefully insert the cartridge into the comparator once the insert is secured.
- Take measurements as per the guidelines provided with the comparator body.
- After use, remove the cartridge and clean the insert as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the inserts in regular household waste if they are damaged or no longer usable.
- Consider recycling options for stainless steel components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Modular Headspace Comparator Inserts, please reach out to your local distributor or the manufacturer's customer service. Ensure you have the product information ready for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your Modular Headspace Comparator Inserts. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour les Inserts de Comparateur de Tête Modulaire

Introduction

Merci d'avoir choisi les Inserts de Tête pour votre Comparateur de Tête Modulaire. Ce produit est conçu pour fournir des mesures précises pour les cartouches et les balles. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi d'utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des inserts et du corps de comparateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrête de l'utiliser et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants lors de la manipulation des inserts pour éviter les coupures.
- Assure-toi que le comparateur de tête est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne force pas l'insertion des inserts dans le corps du comparateur.
- Évite d'utiliser des inserts endommagés ou usés, car cela peut affecter la précision des mesures.
- Garde le produit propre et sec pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des Composants:

- Avant de commencer, assure-toi que tu as tous les composants nécessaires : inserts de tête et corps de comparateur de tête modulaire.

2. Installation des Inserts:

- Retire tout insert précédent du corps du comparateur.
- Insère le nouvel insert de tête dans le corps du comparateur en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Assure-toi que l'insert est bien fixé avant de procéder à l'utilisation.

3. Utilisation du Comparateur:

- Place la cartouche ou la balle à mesurer dans le comparateur.
- Utilise le comparateur de tête pour effectuer la mesure.
- Note les résultats et retire délicatement la cartouche ou la balle une fois la mesure terminée.

4. Entretien:

- Nettoie les inserts et le corps du comparateur après chaque utilisation pour maintenir leur précision et leur durabilité.
- Stocke les inserts dans un endroit sec et sûr.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les inserts dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les matériaux en acier inoxydable.
- Si le produit est endommagé, consulte les réglementations locales concernant l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel ou un service d'assistance technique.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser les Inserts de Tête pour Comparateur de Tête Modulaire en toute confiance et sécurité. Merci de respecter ces instructions pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Inserti Comparatori di Headspace Modulari

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per l'uso degli Inserti Comparatori di Headspace Modulari Short Action Customs 6mm x 20°. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto, rispettando le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Evita di utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'utilizzo per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicuratevi che il comparatore di headspace sia montato correttamente prima di effettuare qualsiasi misurazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità elevata o in ambienti in cui potrebbe essere esposto a sostanze chimiche aggressive.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche raccomandate dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Assicuratevi di avere il corpo del comparatore di headspace modulare, che deve essere acquistato separatamente.
- Verifica che tutti gli inserti siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione

- Monta l'inserto di headspace nel corpo del comparatore di headspace seguendo le istruzioni fornite dal produttore.
- Assicuratevi che l'inserto sia fissato saldamente e che non ci siano spazi vuoti.

3. Uso del Comparatore

- Posiziona il comparatore di headspace su una superficie piana e stabile.
- Inserisci la cartuccia nel comparatore e assicurati che sia allineata correttamente.
- Effettua la misurazione seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di comparatore.

4. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il comparatore e gli inserti con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi chimici aggressivi per la pulizia.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il prodotto è giunto alla fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati che venga smaltito in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per domande specifiche, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare gli Inserti Comparatori di Headspace Modulari Short Action Customs 6mm x 20° in modo sicuro e efficace.

Bruksanvisning for MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°

Introduksjon

Takk for at du valgte MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS fra SHORT ACTION CUSTOMS. Dette produktet er utviklet for å gi nøyaktige målinger av patronhodeplassering og kuler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens retningslinjer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Bruk alltid passende verneutstyr under installasjon og bruk.
- Følg lokale forskrifter og retningslinjer for oppbevaring og håndtering av ammunisjon.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet med patroner som overskrider spesifiserte grenser (opp til 338 Lapua Magnum).
- Bruk kun produktet i godt opplyste områder for å unngå ulykker.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Vær oppmerksom på at presisjonsverktøy kan ha skarpe kanter; håndter med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjon.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.

2. Installasjon:

- Monter Modular Headspace Comparator Body i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sett inn headspaceinsert i comparatoren. Sørg for at den sitter godt på plass.

3. Bruk:

- Plasser patronen i comparatoren og kontroller at den er korrekt justert.
- Ta målinger forsiktig for å sikre nøyaktighet.
- Noter målingene for fremtidig referanse.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall; sjekk om det finnes spesifikke innsamlingspunkter for metall eller presisjonsverktøy.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til korrekt informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi håper at du får glede av ditt MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS fra SHORT ACTION CUSTOMS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°. Wkładki te są zaprojektowane do dokładnego pomiaru odległości głowicy dla Twojego Modułowego Komparatora Głowicy. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wkładek tylko w połączeniu z kompatybilnym Modułowym Ciałem Komparatora Głowicy.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących użytkowania i montażu.
- Regularnie sprawdzaj stan wkładek przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj wkładki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, natychmiast zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wkładki są prawidłowo zamocowane w Modułowym Ciele Komparatora Głowicy przed dokonaniem pomiaru.
- Unikaj stosowania wkładek w warunkach skrajnych, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Nie używaj wkładek do pomiaru odległości głowicy w połączeniu z niekompatybilnymi kalibrami amunicji.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi pomiarowych, aby uniknąć zranień.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że posiadasz Modułowe Ciało Komparatora Głowicy.
- Włóż wkładkę do odpowiedniego gniazda w Modułowym Ciele Komparatora Głowicy.
- Sprawdź, czy wkładka jest prawidłowo zamocowana i stabilna.

2. Użytkowanie:

- Wykonaj pomiar odległości głowicy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zapisz wyniki pomiarów, aby móc je później analizować.
- Po zakończeniu pomiaru, delikatnie wyjmij wkładkę z Modułowego Ciała Komparatora Głowicy.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Wkładki do pomiaru odległości głowicy są wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj wkładek do ogólnych odpadów, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do dokumentacji produktu i numeru seryjnego.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°.

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Tuotteet on suunniteltu varmistamaan tarkat patruunan headspace ja luotimittaukset. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan siihen, mihin se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia tuotteen käytön aikana.
- Ilmoita viranomaisille kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat turvallisia ja asianmukaisia.
- Varmista, että Modular Headspace Body on asennettu oikein ennen headspaceinsertin käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Asenna Modular Headspace Body seuraavasti:
 - Kiinnitä Modular Headspace Body tukevasti työpöydälle.
 - Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.
- Asenna headspaceinsert seuraavasti:
 - Valitse oikea headspaceinsert patruunan mukaan.
 - Liitä headspaceinsert Modular Headspace Bodyyn.
 - Varmista, että insert on kunnolla paikoillaan.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta tarkkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.
- Suorita mittaukset huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestyksessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön tai vesistöihin.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Huomioitavaa

Tämä tuote on suunniteltu aikuisten käyttöön. Varmista, että nuoret tai lapset eivät käytä tuotetta ilman aikuisen valvontaa. Noudata aina turvallisuusohjeita ja varmista, että ymmärrät tuotteen käytön ennen sen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°

Introduktion

Tack för att du valt MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°. Denna produkt är utformad för att ge hög precision vid mätning av patronhuvud och kulor. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med headspaceinsatser för att skydda ögonen från skräp eller fragment.
- Använd handskar för att skydda händerna från vassa kanter eller kemikalier.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd produkten endast med kompatibla Modular Headspace Comparator Body som är godkända av tillverkaren.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller om den har skadats.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Modular Headspace Comparator Inserts:

- Se till att du har en kompatibel Modular Headspace Comparator Body.
- Skruva in headspaceinsatsen i Comparator Body tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att insatsen är korrekt installerad innan användning.

2. Användning av headspaceinsatser:

- Sätt in den patron som ska mätas i Comparator Body.
- Justera insatsen för att säkerställa att den sitter korrekt mot patronhuvudet.
- Läs av mätningen noggrant och notera resultatet.

3. Underhåll:

- Rengör insatsen efter varje användning med en mjuk trasa.
- Förvara produkten på en torr och säker plats för att förhindra skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod na bezpečné používání vložek pro měření hloubky náboje

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Vložky pro měření hloubky náboje MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6MM X 20°. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, aby se zajistilo, že budete mít příjemnou a bezproblémovou zkušenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pozorně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte jej okamžitě používat a zkontrolujte, zda je bezpečný pro další použití.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud je to nutné, abyste se chránili před možným zraněním.
- Před měřením se ujistěte, že je náboj řádně umístěn a zajištěn.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se manipulace se střelivem a municí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Před použitím vložky se ujistěte, že máte modulární tělo měřiče hloubky náboje.
- Zkontrolujte, zda je modulární tělo v dobrém stavu a bez poškození.

2. Instalace:

- Vložte vložku do modulárního těla měřiče hloubky náboje podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je vložka správně zajištěna.

3. Použití:

- Umístěte náboj do měřiče hloubky náboje.
- Pomalu a opatrně měřte hloubku náboje, dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
- Po použití důkladně vyčistěte vložku a modulární tělo.

Pokyny pro likvidaci

- Vložky a modulární tělo měřiče hloubky náboje by měly být likvidovány podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud výrobek obsahuje nebezpečné materiály, obraťte se na místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla výrobku a datumu zakoupení.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání našich produktů!