

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS - 6.5MM X 40°

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERT

Headspace Inserts for your Modular Headspace Comparator ***Requires Modular Headspace Comparator Body*** The Modular Headspace Body must be purchased separately and can be found at the Modular Headspace Comparator Body page. New Modular Design for the most accurate cartridge headspace and bullet measurements available! Newly designed Modular Headspace Comparator (MHC) is an updated version of the highly successful dedicated Headspace Comparator that SAC previously made out of 6061 aluminum. They improved on its design allowing the new MHC to be used with cartridges up to 338 Lapua Magnum and more. Each bullet and headspace insert is precision machined out of 17-4 Stainless Steel for increased durability and corrosion resistance. Simply put, these are the highest quality headspace and bullet measuring tools available.



Attributes

- Name: 6.5MM X 40° MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERT
- Manufacturer: SHORT ACTION CUSTOMS
- Product no.: 100050148
- Mfr. No.: SAC-6540HSC
- Cartridge: 264/6.5 mm (.264)
- Delivery weight: 0.034kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Modular Headspace Comparator Inserts 6.5MM X 40°](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Inserts de Comparateur de Tête d'Espace Modulaire](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Inserti per Comparatore di Headspace Modulare](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy](#)
- [Suomi: MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40° Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°](#)
- [Český: Návod k použití pro MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°](#)

Sicherheitshinweise für den MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°. Dieser Leitfaden enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Informieren Sie sich über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen zur Installation und Nutzung genau befolgen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Headspace Comparator gelangen.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft, um das Produkt zu installieren oder zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt trocken und lagern Sie es an einem kühlen, sicheren Ort.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Modular Headspace Comparator Body vorhanden ist, da die Inserts separat verkauft werden.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Einsätze vorhanden sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien von den Inserts.
- Setzen Sie den Insert vorsichtig in den Modular Headspace Comparator Body ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Insert sicher und fest sitzt.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den spezifischen Anweisungen für die Messung von PatronenHauptabständen und Geschossen.
- Führen Sie die Messungen mit Sorgfalt durch, um genaue Ergebnisse zu erhalten.
- Nach der Verwendung reinigen Sie den Insert und den Body gründlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, an dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Produktinformationen bereit, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40° entschieden haben. Sicherheit steht an erster Stelle, und wir hoffen, dass Sie mit unserem Produkt zufrieden sind.

Safety Instruction Guide for Modular Headspace Comparator Inserts 6.5MM X 40°

Introduction

Thank you for choosing the Modular Headspace Comparator Inserts. These inserts are designed to enhance your precision in measuring cartridge headspace and bullet dimensions. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of the product at all times.
- Only use the Modular Headspace Comparator Inserts with the compatible Modular Headspace Comparator Body.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Always follow manufacturer instructions for safe operation.

Specific Safety Precautions for Use

- Use protective eyewear when handling and measuring to prevent injury from potential debris.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the inserts to prevent damage.
- Do not attempt to modify the product or use it for purposes other than intended.
- Ensure the work area is clean and free of obstructions to prevent accidents.
- If you experience any unusual behavior or damage to the product, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure you have the Modular Headspace Comparator Body, as the inserts require it for operation.
- Align the headspace insert with the comparator body.
- Gently slide the insert into place until it fits securely.

2. Usage

- Once installed, place the cartridge into the comparator.
- Use a caliper or other measuring tool to take measurements accurately.
- Record measurements for future reference, ensuring to handle the tools carefully.

3. PostUse Care

- After use, remove the insert from the comparator body.
- Clean the insert and comparator body with a soft cloth to remove any debris or residues.
- Store the inserts in a safe, dry place to prevent corrosion and damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Modular Headspace Comparator Inserts. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided to maintain a secure working environment. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour les Inserts de Comparateur de Tête d'Espace Modulaire

Introduction

Merci d'avoir choisi les Inserts de Comparateur de Tête d'Espace Modulaire de SHORT ACTION CUSTOMS. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les inserts.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le corps de comparateur de tête d'espace modulaire est installé correctement avant d'utiliser les inserts.
- Conservez les inserts hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne jamais utiliser les inserts pour des applications autres que celles pour lesquelles ils ont été conçus.
- Vérifiez régulièrement l'état des inserts pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de ces produits, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des inserts.
- Ne pas forcer les inserts dans le corps de comparateur si vous rencontrez une résistance; cela pourrait endommager le produit.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Évitez de toucher les inserts avec des mains mouillées ou humides pour prévenir tout glissement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation des Inserts :

- Retirez délicatement l'insert usé ou ancien du corps de comparateur.
- Alignez le nouvel insert avec les guides du corps de comparateur.
- Insérez l'insert jusqu'à ce qu'il soit bien en place, sans forcer.

2. Utilisation des Inserts :

- Vérifiez que l'insert est solidement installé avant d'effectuer des mesures.
- Suivez les instructions du fabricant pour effectuer des mesures précises de tête d'espace et de balle.
- Ne pas utiliser les inserts pour des cartouches qui dépassent les spécifications indiquées (jusqu'à 338 Lapua Magnum).

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les inserts dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux et des matériaux en acier inoxydable.
- Si vous devez vous débarrasser des inserts, assurez-vous qu'ils ne sont pas accessibles aux enfants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou vous adresser à un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec les Inserts de Compensateur de Tête d'Espace Modulaire est à la fois sûre et efficace. Merci de votre attention et de votre responsabilité dans l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo degli Inserti per Comparatore di Headspace Modulare

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Inserti per Headspace per il tuo Comparatore di Headspace Modulare. Questo prodotto è progettato per fornire misurazioni di headspace e proiettile accurate. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che il corpo del Comparatore di Headspace Modulare sia correttamente assemblato prima di utilizzare gli inserti.
- Non forzare mai gli inserti nel corpo del comparatore; se non si inseriscono facilmente, verifica il corretto allineamento.
- Mantieni le mani lontane dalla zona di misurazione durante l'uso per evitare infortuni.
- Non utilizzare gli inserti per misurazioni di cartucce non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere il Corpo del Comparatore di Headspace Modulare a disposizione.
- Verifica che il tuo ambiente di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione degli Inserti:

- Seleziona l'inserto appropriato per la cartuccia che intendi misurare.
- Inserisci delicatamente l'inserto nel corpo del comparatore, assicurandoti che sia ben posizionato.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o allineamenti errati.

3. Utilizzo del Comparatore:

- Posiziona la cartuccia nel comparatore, seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
- Esegui la misurazione seguendo le linee guida del produttore per garantire risultati accurati.
- Dopo l'uso, rimuovi con attenzione la cartuccia e l'inserto.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci gli inserti e il corpo del comparatore con un panno asciutto e morbido dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare solventi aggressivi o abrasivi per la pulizia.

Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Gli inserti per headspace e il corpo del comparatore devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore direttamente. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta d'acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e positiva con i tuoi Inserti per Comparatore di Headspace Modulare.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Wkładek do Pomiaru Odległości Głowicy MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wkładki są odpowiednio zainstalowane w Modułowym Ciele Komparatora Głowicy przed użyciem.
- Nie używaj wkładek, jeśli są one zanieczyszczone lub uszkodzone.
- Podczas pomiarów stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Nie próbuj modyfikować wkładek ani stosować ich w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Wkładek:

- Upewnij się, że Modułowe Ciało Komparatora Głowicy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Włóż wkładki do odpowiednich otworów w Modułowym Ciele Komparatora Głowicy.
- Upewnij się, że wkładki są pewnie zamocowane i nie poruszają się.

2. Pomiar Odległości Głowicy:

- Umieść pocisk w wkładce pomiarowej.
- Użyj skali pomiarowej na Modułowym Ciele Komparatora Głowicy, aby odczytać wartość odległości głowicy.
- Zapisz pomiar w bezpiecznym miejscu dla przyszłych odniesień.

3. Zakończenie Użytkowania:

- Po zakończeniu pomiarów, wyjmij wkładki z Modułowego Ciała Komparatora Głowicy.
- Oczyszcz wkładki z wszelkich zanieczyszczeń i przechowuj je w odpowiednim miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Wkładki do pomiaru odległości głowicy są wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj wkładek do ogólnych odpadów, jeśli są one w dobrym stanie, rozważ ich oddanie do punktu recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych pomiarów!

MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS

SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä asiakirja tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on suunniteltu ja valmistettu EU:n turvallisuusstandardien mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että käytät sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonolla tuulella.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alle 18vuotias ilman aikuisen valvontaa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä asiantuntevaan teknikkoon, jos tarvitset apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Modular Headspace Body on hankittu erikseen ja se on yhteensopiva insertin kanssa.
- Kiinnitä insert Modular Headspace Bodyyn valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitelluille patruunoille, kuten 264/6.5 mm (.264).
- Seuraa tarkasti mittaushjeita varmistaaksesi tarkat tulokset.
- Puhdista tuote käytön jälkeen huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisista aineista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS tuotteelle. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°

Introduktion

Tack för att du valt MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS från SHORT ACTION CUSTOMS. Denna produkt är utformad för att ge exakta mätningar av headspace och kulmått. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de anvisningar och specifikationer som anges i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för eventuella återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon under användning för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Hantera produkten med försiktighet för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder innan du utför mätningar.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.

Instruktioner för installation och användning

- 1. Installation av Modular Headspace Comparator Body**
 - Se till att du har en kompatibel Modular Headspace Comparator Body.
 - Följ tillverkarens instruktioner för installation av Comparator Body.
- 2. Montering av Headspaceinsats**
 - Välj rätt headspaceinsats för den kaliber du använder (i detta fall 6.5mm).
 - Sätt in headspaceinsatsen i Comparator Body tills den sitter ordentligt.
- 3. Utföra mätningar**
 - Placera patronen i Comparator Body med insatsen på plats.
 - Följ tillverkarens vägledning för att utföra mätningar korrekt.
 - Dokumentera dina mätningar noggrant för framtida referens.
- 4. Rengöring och underhåll**
 - Rengör produkten efter varje användning för att förhindra korrosion.
 - Använd en mjuk trasa och lämpligt rengöringsmedel för metall.
 - Kontrollera insatserna för skador och byt ut dem vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du ska kassera produkten eller dess komponenter.
- Återvinn material som kan återvinnas i enlighet med lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av dina
MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS.

Návod k použití pro MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS SHORT ACTION CUSTOMS 6.5MM X 40°

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili vložky pro měření hloubky náboje MODULAR HEADSPACE COMPARATOR INSERTS od společnosti SHORT ACTION CUSTOMS. Tento výrobek je navržen pro přesné měření hloubky náboje a nábojnic. Před použitím tohoto produktu si prosím důkladně přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím se seznámte se všemi součástmi a funkcemi výrobku.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na osobní bezpečnost a používejte vhodné ochranné pomůcky.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím se ujistěte, že je modulární tělo měřiče hloubky náboje správně připojeno a zajištěno.
- Vyhněte se použití výrobku v prostředí s vysokou vlhkostí nebo extrémními teplotami.
- Neprovádějte žádné úpravy na výrobku, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost nebo bezpečnost.
- Při manipulaci s náboji dbejte na bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úrazu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti, včetně modulárního těla měřiče hloubky náboje.
2. **Instalace:**
 - Připojte vložku pro měření hloubky náboje do modulárního těla měřiče hloubky náboje podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že je vložka pevně a bezpečně umístěna.
3. **Použití:**
 - Umístěte náboj do měřiče hloubky náboje.
 - Otočte měřičem, abyste získali přesné měření hloubky náboje.
 - Zaznamenejte si naměřené hodnoty pro další použití.
4. **Údržba:**
 - Po každém použití výrobek důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.
 - Uložte výrobek na suchém místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci výrobku, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti výrobku a jeho používání se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby zkontrolujte také oficiální webové stránky pro aktualizace a další informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich výrobků.