

PRIMER ATTACHMENT - LEE PRECISION LEE PRIMER ATTACHMENT

Lee Primer Attachment used for conversion to a different primer size for the Pro 1000 Press. Includes large and small troughs, primer pins and springs.



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE PRIMER ATTACHMENT
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053417
- Mfr. No.: 90660
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 734307906603

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Lee Primer Attachment](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lee Primer Attachment](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Cebador Lee](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Attache de Amorces Lee](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Kapsli Lee](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Lee Primer Attachmentille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Lee Primer Attachment](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lee Primer Attachment](#)

Sicherheitsanleitung für die Lee Primer Attachment

Einführung

Danke, dass du die Lee Primer Attachment für deine Pro 1000 Presse gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und bewährte Praktiken, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Lee Primer Attachment immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Fehlfunktionen oder vermutetem Risiko die Nutzung sofort einstellen und den Hersteller konsultieren.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die angegebene Primergröße für die Attachment, um Verstopfungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Versuche nicht, die Attachment in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, während du das Produkt verwendest.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich in der Ausrüstung verfangen könnten.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vor dem Betrieb sicher an ihrem Platz sind.
- Überschreite nicht die empfohlenen Belastungsgrenzen für die Pro 1000 Presse.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Pro 1000 Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne alle vorhandenen Primer Attachments von der Presse.
- Richte die Lee Primer Attachment mit den Befestigungspunkten an der Presse aus.
- Sichere die Attachment mit den bereitgestellten Schrauben und stelle sicher, dass sie fest angezogen ist.
- Verbinde die großen und kleinen Rinnen, Primerstifte und Federn gemäß den bereitgestellten Anweisungen.

2. Nutzung

- Überprüfe vor dem Start, ob alle Komponenten korrekt installiert sind.
- Lade die geeignete Primergröße in die Attachment.
- Schalte die Pro 1000 Presse ein und beginne den Betrieb gemäß dem Benutzerhandbuch der Presse.
- Überwache den Betrieb genau auf ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen.
- Wenn eine Verstopfung auftritt, schalte die Presse aus und beseitige vorsichtig das Hindernis, bevor du die Nutzung fortsetzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Lee Primer Attachment und alle zugehörigen Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme oder Entsorgungsstellen für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle verbleibenden Primer sicher und gemäß den Vorschriften entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktsupport siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers bereitgestellt werden.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deiner Lee Primer Attachment gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn dies erforderlich ist. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for Lee Primer Attachment

Introduction

Thank you for choosing the Lee Primer Attachment for your Pro 1000 Press. This guide provides essential safety instructions and best practices to ensure safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always use the Lee Primer Attachment in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the workspace is clean and organized to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or suspected risk, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the specified primer size for the attachment to prevent jams or malfunctions.
- Do not attempt to modify or alter the attachment in any way.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the product.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in the equipment.
- Ensure that all components are securely in place before operation.
- Do not exceed the recommended load limits for the Pro 1000 Press.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the Pro 1000 Press is turned off and unplugged.
- Remove any existing primer attachment from the press.
- Align the Lee Primer Attachment with the mounting points on the press.
- Secure the attachment using the provided screws and ensure it is tightly fastened.
- Connect the large and small troughs, primer pins, and springs as per the provided instructions.

2. Usage

- Before starting, doublecheck that all components are correctly installed.
- Load the appropriate primer size into the attachment.
- Turn on the Pro 1000 Press and begin operation according to the press's user manual.
- Monitor the operation closely for any irregular sounds or movements.
- If a jam occurs, turn off the press and carefully clear the obstruction before resuming use.

Disposal Instructions

- Dispose of the Lee Primer Attachment and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal sites.
- Ensure that all remaining primers are disposed of safely and in compliance with regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging or on the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Lee Primer Attachment. Always prioritize safety and do not hesitate to seek assistance if needed. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Accesorio de Cebador Lee

Introducción

Gracias por elegir el Accesorio de Cebador Lee para tu prensa Pro 1000. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y mejores prácticas para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el Accesorio de Cebador Lee de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y organizado para prevenir accidentes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o riesgo sospechado, interrumpe el uso de inmediato y consulta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo el tamaño de cebador especificado para el accesorio para evitar atascos o malfuncionamientos.
- No intentes modificar o alterar el accesorio de ninguna manera.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al usar el producto.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en el equipo.
- Asegúrate de que todos los componentes estén asegurados en su lugar antes de operar.
- No excedas los límites de carga recomendados para la prensa Pro 1000.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que la prensa Pro 1000 esté apagada y desconectada.
- Retira cualquier accesorio de cebador existente de la prensa.
- Alinea el Accesorio de Cebador Lee con los puntos de montaje en la prensa.
- Asegura el accesorio utilizando los tornillos proporcionados y asegúrate de que esté firmemente sujeto.
- Conecta los canales grandes y pequeños, los pines de cebador y los resortes según las instrucciones proporcionadas.

2. Uso

- Antes de comenzar, verifica que todos los componentes estén correctamente instalados.
- Carga el tamaño de cebador adecuado en el accesorio.
- Enciende la prensa Pro 1000 y comienza la operación de acuerdo con el manual del usuario de la prensa.
- Monitorea la operación de cerca en busca de sonidos o movimientos irregulares.
- Si ocurre un atasco, apaga la prensa y despeja cuidadosamente la obstrucción antes de reanudar el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Accesorio de Cebador Lee y cualquier componente asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta programas de reciclaje locales o sitios de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los cebadores restantes se eliminen de manera segura y en cumplimiento con las regulaciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados en el empaque del producto o en el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Accesorio de Cebador Lee. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar ayuda si es necesario. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour l'Attache de Amorces Lee

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Attache de Amorces Lee pour votre Presse Pro 1000. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des meilleures pratiques pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours l'Attache de Amorces Lee conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et organisé pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de dysfonctionnement ou de risque suspect, cessez immédiatement l'utilisation et consultez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la taille de amorce spécifiée pour l'attache afin d'éviter les blocages ou les dysfonctionnements.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer l'attache de quelque manière que ce soit.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire, lors de l'utilisation du produit.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans l'équipement.
- Assurez-vous que tous les composants sont solidement en place avant l'opération.
- Ne dépassez pas les limites de charge recommandées pour la Presse Pro 1000.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que la Presse Pro 1000 est éteinte et débranchée.
- Retirez toute attache de amorce existante de la presse.
- Alignez l'Attache de Amorces Lee avec les points de montage sur la presse.
- Fixez l'attache à l'aide des vis fournies et assurez-vous qu'elle est bien serrée.
- Connectez les tranchées grandes et petites, les broches d'amorce et les ressorts conformément aux instructions fournies.

2. Utilisation

- Avant de commencer, vérifiez que tous les composants sont correctement installés.
- Chargez la taille de amorce appropriée dans l'attache.
- Allumez la Presse Pro 1000 et commencez l'opération selon le manuel d'utilisation de la presse.
- Surveillez l'opération de près pour détecter tout bruit ou mouvement irrégulier.
- Si un blocage se produit, éteignez la presse et dégagez soigneusement l'obstruction avant de reprendre l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de l'Attache de Amorces Lee et de tous les composants associés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux ou les sites de mise au rebut des déchets dangereux.

- Assurez-vous que toutes les amorces restantes sont éliminées en toute sécurité et conformément aux réglementations.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Attache de Amorces Lee. Priorisez toujours la sécurité et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Merci de votre attention à ces instructions de sécurité importantes.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Kapsli Lee

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytu do Kapsli Lee do Twojej prasy Pro 1000. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz najlepsze praktyki, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Uchwytu do Kapsli Lee zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby zapobiec wypadkom.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub podejrzenia ryzyka, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z producentem.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko określonego rozmiaru kapsli dla uchwytu, aby zapobiec zacięciom lub awariom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać uchwytu w jakikolwiek sposób.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas używania produktu.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać złapane w sprzęcie.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są pewnie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla prasy Pro 1000.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że prasa Pro 1000 jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Usuń wszelkie istniejące uchwyty kapsli z prasy.
- Wyreguluj Uchwyt do Kapsli Lee z punktami montażowymi na prasie.
- Zabezpiecz uchwyt za pomocą dostarczonych śrub i upewnij się, że jest mocno przykręcony.
- Podłącz duże i małe rowki, piny kapsli oraz sprężyny zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.

2. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem ponownie sprawdź, czy wszystkie komponenty są poprawnie zainstalowane.
- Załaduj odpowiedni rozmiar kapsli do uchwytu.
- Włącz prasę Pro 1000 i rozpocznij pracę zgodnie z instrukcją obsługi prasy.
- Uważnie monitoruj działanie pod kątem wszelkich nieprawidłowych dźwięków lub ruchów.
- Jeśli wystąpi zacięcie, wyłącz prasę i ostrożnie usuń przeszkodę przed wznowieniem użycia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj Uchwyt do Kapsli Lee oraz wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe lub miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie pozostałe kapsle są utylizowane w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Przestrzegając tych zasad, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Uchwyt do Kapsli Lee. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Turvaohjeet Lee Primer Attachmentille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Primer Attachmentin Pro 1000 presseillesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja parhaat käytännöt varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina Lee Primer Attachmentia valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos tuote toimii epäilyttävästi tai ilmenee riskejä, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain liitännäiseen määriteltä primerkokoa estääksesi tukoksia tai toimintahäiriöitä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liitännäistä millään tavalla.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvustusta, mukaan lukien silmien suojausta, tuotteen käytön aikana.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni laitteeseen.
- Varmista, että kaikki komponentit ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä Pro 1000 presseille suositeltuja kuormarajoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Pro 1000 presse on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta.
- Poista kaikki olemassa olevat primerliitännät pressistä.
- Kohdista Lee Primer Attachment pressin kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä liitäntä mukana tulevilla ruuveilla ja varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Yhdistä suuret ja pienet kanavat, primerpinnit ja jouset annettujen ohjeiden mukaan.

2. Käyttö

- Tarkista ennen aloittamista, että kaikki komponentit on asennettu oikein.
- Lataa sopiva primerkoko liitännäiseen.
- Kytke Pro 1000 presse päälle ja aloita käyttö pressin käyttöohjeen mukaan.
- Seuraa toimintaa tarkasti epätavallisten äänten tai liikkeiden varalta.
- Jos tukos tapahtuu, sammuta presse ja poista este varovasti ennen käytön jatkamista.

Hävitysohjeet

- Hävitä Lee Primer Attachment ja siihen liittyvät komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävityspaikat.
- Varmista, että kaikki jäljellä olevat primerit hävitetään turvallisesti ja sääntöjen mukaisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuen tarpeesta, ota yhteyttä valmistajaan, jonka

yhteystiedot on annettu tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Lee Primer Attachmentin käytössä. Aina turvallisuus etusijalle ja älä epäröi pyytää apua tarvittaessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Lee Primer Attachment

Introduktion

Tack för att du valt Lee Primer Attachment för din Pro 1000 Press. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och bästa praxis för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Lee Primer Attachment i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsytan är ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Vid eventuella funktionsstörningar eller misstänkta risker, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den specificerade primerstorleken för attachmenten för att förhindra blockeringar eller funktionsstörningar.
- Försök inte att modifiera eller ändra attachmenten på något sätt.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder produkten.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i utrustningen.
- Se till att alla komponenter är ordentligt på plats innan drift.
- Överskrid inte de rekommenderade lastgränserna för Pro 1000 Press.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att Pro 1000 Press är avstängd och urkopplad.
- Ta bort eventuell befintlig primer attachment från pressen.
- Justera Lee Primer Attachment med monteringspunkterna på pressen.
- Fäst attachmenten med de medföljande skruvarna och se till att den är ordentligt åtdragen.
- Anslut de stora och små rännorna, primerpinnarna och fjädrarna enligt de medföljande instruktionerna.

2. Användning

- Innan du börjar, kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade.
- Ladda den lämpliga primerstorleken i attachmenten.
- Slå på Pro 1000 Press och börja driften enligt pressens användarmanual.
- Övervaka driften noga för eventuella oregelbundna ljud eller rörelser.
- Om en blockering inträffar, stäng av pressen och rensa noggrant blockeringen innan du återupptar användningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta Lee Primer Attachment och eventuella relaterade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall. Kontrollera för lokala återvinningsprogram eller platser för farligt avfall.

- Se till att alla kvarvarande primers kasseras på ett säkert sätt och i enlighet med föreskrifter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktstöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller på tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din Lee Primer Attachment. Prioritera alltid säkerhet och tveka inte att söka hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro Lee Primer Attachment

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lee Primer Attachment pro váš Pro 1000 Press. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a nejlepší postupy, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte Lee Primer Attachment v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a organizovaný, aby se předešlo nehodám.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakéhokoli selhání nebo podezření na riziko okamžitě přestaňte produkt používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze určenou velikost zápalek pro attachment, abyste předešli zablokování nebo poruchám.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo změnit attachment.
- Vždy při používání produktu noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v zařízení.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou před provozem bezpečně na svém místě.
- Nepřekračujte doporučené zatížení pro Pro 1000 Press.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je Pro 1000 Press vypnutý a odpojený.
- Odstraňte jakýkoli existující primer attachment z lisu.
- Zarovnejte Lee Primer Attachment s montážními body na lisu.
- Zajistěte attachment pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že je pevně utažený.
- Připojte velké a malé žlaby, zápalkové kolíky a pružiny podle poskytnutých pokynů.

2. Používání

- Před zahájením zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty správně nainstalovány.
- Naložte do attachmentu odpovídající velikost zápalek.
- Zapněte Pro 1000 Press a začněte s provozem podle uživatelské příručky lisu.
- Pečlivě sledujte provoz na jakékoli nepravidelné zvuky nebo pohyby.
- Pokud dojde k zablokování, vypněte lis a opatrně vyčistěte překážku před pokračováním v používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Lee Primer Attachment a jakékoli související komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo místa pro likvidaci nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že všechny zbývající zápalky jsou likvidovány bezpečně a v souladu s předpisy.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho Lee Primer Attachment. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat pomoc, pokud je to potřeba. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.