

ACCUCAM LEVER FOR EOTECH - GG&G ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES

Rock Solid, Quick-Detach Lever

Cam operated quick-detach lever with an extra large finger loop replaces existing thumbnut mounting screw on EOTech for rapid installation and removal. Does not change the mounting height of EOTech and allows co-witnessing with iron sights.



Attributes

- Name: GG&G ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES
- Manufacturer: GG&G
- Product no.: 336000017
- Mfr. No.: GGG-1190
- Finish: Black
- Height: .276"
- Make: Universal Rifles
- Model: -
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Quick Detach
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 813157000676

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACCUCAM LEVER FÜR EOTECH 500 SERIE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del ACCUCAM LEVER PARA EOTECH 500 SERIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LEVIER ACCUCAM POUR LA SÉRIE EOTECH 500](#)
- [Italiano: GUIDA ALL'USO SICURO DEL LEVER ACCUCAM PER EOTECH 500 SERIES](#)
- [Suomi: ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES Bezpečnostní pokyny](#)

ACCUCAM LEVER FÜR EOTECH 500 SERIE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den ACCUCAM Lever für die EOTech 500 Serie gewählt hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen Schnellverschlussmechanismus für dein EOTechZiel bietet. Es ist wichtig, dass du diese Sicherheitsanleitung sorgfältig liest und verstehst, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EUSicherheitsvorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der ACCUCAM Lever vor der Benutzung korrekt installiert ist.
- Überprüfe regelmäßig den Hebel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass das EOTechZiel sicher montiert ist, um Unfälle während der Benutzung zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Überschreite nicht die empfohlene Montagehöhe, um ein korrektes CoWitnessing mit Kimme und Korn zu gewährleisten.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Abnehmen oder Anbringen des Hebels, um Beschädigungen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Hebel vollständig eingerastet ist, bevor du dich während der Benutzung darauf verlässt.
- Wenn der Hebel nicht reibungslos funktioniert, höre auf, ihn zu benutzen, und konsultiere die Installationsanweisungen.
- Versuche nicht, das Produkt selbst zu reparieren, wenn es zu Fehlfunktionen kommt. Suche professionelle Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

Installation

1. **Vorhandene Daumenschraube entfernen:** Schraube die vorhandene Daumenschraube des EOTechZiels ab.
2. **Positioniere den ACCUCAM Lever:** Richte den ACCUCAM Lever mit dem Montagepunkt am EOTech aus.
3. **Hebel anbringen:** Befestige den Hebel sicher, achte darauf, dass er fest sitzt, aber überdrehe ihn nicht.
4. **Ausrichtung überprüfen:** Stelle sicher, dass das EOTechZiel korrekt für das CoWitnessing mit Kimme und Korn ausgerichtet ist.
5. **Schnellverschlussmechanismus testen:** Teste vor der Benutzung den Hebel, um sicherzustellen, dass er reibungslos für den Schnellverschluss funktioniert.

Benutzung

- Um den Hebel abzunehmen, betätige einfach den CamMechanismus, indem du die Fingerschlaufe ziehst.
- Um ihn wieder anzubringen, richte den Hebel mit dem Montagepunkt aus und drücke nach unten, bis er einrastet.
- Führe immer eine Funktionsprüfung durch, bevor du zum Schießstand oder ins Feld gehst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ACCUCAM Lever gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, das Produkt, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt, wie vom Hersteller angegeben. Besuche immer die Website des Herstellers oder die Produktdokumentation für die neuesten Informationen und Aktualisierungen zu Sicherheit und Benutzung.

Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanleitung zu lesen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem ACCUCAM Lever für die EOTech 500 Serie gewährleisten.

ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ACCUCAM Lever for EOTech 500 Series. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a quickdetach mechanism for your EOTech sight. It is important to read and understand this safety instruction guide to ensure safe usage and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the ACCUCAM Lever is installed correctly before use.
- Regularly inspect the lever for any signs of wear or damage.
- Ensure that the EOTech sight is securely mounted to avoid accidents during use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in this guide.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended mounting height to ensure proper cowitnessing with iron sights.
- Avoid using excessive force when detaching or attaching the lever to prevent damage.
- Ensure that the lever is fully engaged before relying on it during use.
- If the lever does not operate smoothly, cease use and consult the installation instructions.
- In case of any malfunction, do not attempt to repair the product yourself. Seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Remove Existing Thumbnut:** Unscrew the existing thumbnut mounting screw on your EOTech sight.
2. **Position the ACCUCAM Lever:** Align the ACCUCAM Lever with the mounting point on the EOTech.
3. **Attach the Lever:** Securely fasten the lever in place, ensuring it is tight but do not overtorque.
4. **Check Alignment:** Ensure that the EOTech sight is properly aligned for cowitnessing with iron sights.
5. **Test the QuickDetach Mechanism:** Before use, test the lever to ensure it operates smoothly for quick detachment.

Usage

- To detach the lever, simply operate the cam mechanism by pulling the finger loop.
- To reattach, align the lever with the mounting point and push down until it clicks into place.
- Always perform a functionality check before heading to the range or field.

Disposal Instructions

- Dispose of the ACCUCAM Lever in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please reach out to the designated EU contact point as provided by the manufacturer. Always refer to the manufacturer's website or product documentation for the latest information and updates regarding safety and usage.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ACCUCAM Lever for EOTech 500 Series.

Guía de Instrucciones de Seguridad del ACCUCAM LEVER PARA EOTECH 500 SERIES

Introducción

Gracias por elegir el ACCUCAM Lever para EOTech 500 Series. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un mecanismo de liberación rápida para tu mira EOTech. Es importante leer y entender esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento de las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el ACCUCAM Lever esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente la palanca en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que la mira EOTech esté montada de forma segura para evitar accidentes durante su uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa el producto solo para el propósito previsto como se describe en esta guía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas la altura de montaje recomendada para garantizar una correcta covisión con las miras de hierro.
- Evita usar fuerza excesiva al desmontar o montar la palanca para prevenir daños.
- Asegúrate de que la palanca esté completamente enganchada antes de confiar en ella durante su uso.
- Si la palanca no funciona suavemente, deja de usarla y consulta las instrucciones de instalación.
- En caso de cualquier mal funcionamiento, no intentes reparar el producto por ti mismo. Busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Retira la Tuerca de Montaje Existente:** Desenrosca el tornillo de la tuerca de montaje existente en tu mira EOTech.
2. **Posiciona el ACCUCAM Lever:** Alinea el ACCUCAM Lever con el punto de montaje en el EOTech.
3. **Adjunta la Palanca:** Asegura la palanca en su lugar, asegurándote de que esté apretada, pero no la aprietes en exceso.
4. **Verifica la Alineación:** Asegúrate de que la mira EOTech esté correctamente alineada para la covisión con las miras de hierro.
5. **Prueba el Mecanismo de Liberación Rápida:** Antes de usarlo, prueba la palanca para asegurarte de que funcione suavemente para una rápida liberación.

Uso

- Para desmontar la palanca, simplemente opera el mecanismo de leva tirando del lazo para el dedo.
- Para volver a montar, alinea la palanca con el punto de montaje y presiona hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.
- Siempre realiza una verificación de funcionalidad antes de dirigirte al campo de tiro o al campo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el ACCUCAM Lever de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.

- Considera reciclar el producto si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, por favor contacta al punto de contacto designado en la UE proporcionado por el fabricante. Siempre consulta el sitio web del fabricante o la documentación del producto para obtener la información y actualizaciones más recientes sobre seguridad y uso.

Gracias por tomarte el tiempo de leer esta guía de instrucciones de seguridad. Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tu ACCUCAM Lever para EOTech 500 Series.

Guide de Sécurité pour le LEVIER ACCUCAM POUR LA SÉRIE EOTECH 500

Introduction

Merci d'avoir choisi le Levier ACCUCAM pour la Série EOTech 500. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un mécanisme de détachement rapide pour ta lunette EOTech. Il est important de lire et de comprendre ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et conforme aux réglementations de sécurité de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Levier ACCUCAM est installé correctement avant utilisation.
- Inspecte régulièrement le levier pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Vérifie que la lunette EOTech est solidement fixée pour éviter les accidents lors de son utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilise le produit uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce guide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas la hauteur de montage recommandée pour garantir un bon cotir avec les viseurs en fer.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du détachement ou de l'attachement du levier pour prévenir les dommages.
- Assure-toi que le levier est complètement engagé avant de compter sur lui pendant l'utilisation.
- Si le levier ne fonctionne pas en douceur, cesse son utilisation et consulte les instructions d'installation.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer le produit toi-même. Cherche de l'aide professionnelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Retire l'Écrou à Molette Existant** : Dévisse l'écrou à molette de montage existant sur ta lunette EOTech.
2. **Positionne le Levier ACCUCAM** : Aligne le Levier ACCUCAM avec le point de montage sur l'EOTech.
3. **Fixe le Levier** : Fixe solidement le levier en place, en veillant à ce qu'il soit bien serré mais sans trop forcer.
4. **Vérifie l'Alignement** : Assure-toi que la lunette EOTech est correctement alignée pour le cotir avec les viseurs en fer.
5. **Teste le Mécanisme de Détachement Rapide** : Avant utilisation, teste le levier pour t'assurer qu'il fonctionne en douceur pour un détachement rapide.

Utilisation

- Pour détacher le levier, il suffit d'actionner le mécanisme à came en tirant sur la boucle pour le doigt.
- Pour le rattacher, aligne le levier avec le point de montage et pousse vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Effectue toujours un contrôle de fonctionnalité avant de te rendre au stand de tir ou sur le terrain.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du Levier ACCUCAM conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.

- Envisage de recycler le produit si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, n'hésite pas à te référer au point de contact désigné dans l'UE comme indiqué par le fabricant. Consulte toujours le site web du fabricant ou la documentation du produit pour les dernières informations et mises à jour concernant la sécurité et l'utilisation.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton Levier ACCUCAM pour la Série EOTech 500.

GUIDA ALL'USO SICURO DEL LEVER ACCUCAM PER EOTECH 500 SERIES

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lever ACCUCAM per EOTech 500 Series. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un meccanismo di sgancio rapido per il tuo mirino EOTech. È importante leggere e comprendere questa guida all'uso sicuro per garantire un utilizzo sicuro e la conformità alle normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il Lever ACCUCAM sia installato correttamente prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il lever per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che il mirino EOTech sia montato in modo sicuro per evitare incidenti durante l'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Non superare l'altezza di montaggio raccomandata per garantire un corretto cowitnessing con i mirini meccanici.
- Evita di usare una forza eccessiva durante il distacco o il montaggio del lever per prevenire danni.
- Assicurati che il lever sia completamente inserito prima di fare affidamento su di esso durante l'uso.
- Se il lever non funziona in modo fluido, interrompi l'uso e consulta le istruzioni di installazione.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare il prodotto da solo. Cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovi il Thumbnut Esistente:** Svita la vite di montaggio del thumbnut esistente sul tuo mirino EOTech.
2. **Posiziona il Lever ACCUCAM:** Allinea il Lever ACCUCAM con il punto di montaggio sull'EOTech.
3. **Fissa il Lever:** Fissa saldamente il lever in posizione, assicurandoti che sia stretto ma senza sovratorquing.
4. **Controlla l'Allineamento:** Assicurati che il mirino EOTech sia correttamente allineato per il cowitnessing con i mirini meccanici.
5. **Testa il Meccanismo di Sgancio Rapido:** Prima dell'uso, testa il lever per assicurarti che funzioni in modo fluido per il distacco rapido.

Uso

- Per staccare il lever, semplicemente aziona il meccanismo a camma tirando il loop per le dita.
- Per riattaccare, allinea il lever con il punto di montaggio e premi verso il basso fino a quando non scatta in posizione.
- Esegui sempre un controllo di funzionalità prima di andare al poligono o in campo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Lever ACCUCAM in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti invitiamo a contattare il punto di contatto designato nell'UE come fornito dal produttore. Consulta sempre il sito web del produttore o la documentazione del prodotto per le ultime informazioni e aggiornamenti riguardanti la sicurezza e l'uso.

Grazie per aver dedicato del tempo a leggere questa guida all'uso sicuro. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Lever ACCUCAM per EOTech 500 Series.

ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ACCUCAM Leverin EOTech 500 Series mallille. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla nopean irrotusmekanismin EOTechkiikaritähtäimellesi. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä turvallisuusohjeet varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n turvallisuusmääräysten noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ACCUCAM Lever on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti vivun kunto mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Varmista, että EOTechkiikaritähtäin on tukevasti kiinnitetty onnettomuuksien välttämiseksi käytön aikana.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä ylitä suositeltua kiinnityskorkeutta varmistaaksesi oikean yhteensopivuuden rautatähtäimien kanssa.
- Vältä liiallista voimaa vivun irrottamisessa tai kiinnittämisessä vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että vivun on oltava täysin kytketty ennen kuin luotat siihen käytön aikana.
- Jos vivu ei toimi sujuvasti, lopeta käyttö ja tarkista asennusohjeet.
- Älä yritä korjata tuotetta itse mahdollisen vian sattuessa. Hae ammattilaisen apua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Poista olemassa oleva thumbnut:** Irrota nykyinen thumbnutkiinnitysruuvi EOTechkiikaritähtäimestäsi.
2. **Sijoita ACCUCAM Lever:** Kohdista ACCUCAM Lever EOTechin kiinnityspisteen kanssa.
3. **Kiinnitä vivu:** Kiinnitä vivu tukevasti paikalleen varmistaen, että se on tiukka, mutta älä ylikiristä.
4. **Tarkista kohdistus:** Varmista, että EOTechkiikaritähtäin on oikein kohdistettu rautatähtäimien kanssa.
5. **Testaa QuickDetachmekanismi:** Ennen käyttöä testaa vivun toimintaa varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti nopeaa irrotusta varten.

Käyttö

- Irrottaaksesi vivun, käytä cammekanismia vetämällä sormikoukku.
- Kiinnittääksesi vivun, kohdistaa vivun kiinnityspisteen kanssa ja paina alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Suorita aina toiminnallisuustarkistus ennen kuin suuntaat ampumaradalle tai kentälle.

Hävitsohjeet

- Hävitä ACCUCAM Lever paikallisten metallituotteiden hävitysmääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse tuotteen kierrättämistä, jos mahdollista.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua, ota yhteyttä valmistajan ilmoittamaan EUkontaktiin. Viittaa aina valmistajan verkkosivustoon tai tuotedokumentaatioon saadaksesi ajankohtaisia tietoja ja päivityksiä turvallisuudesta ja käytöstä.

Kiitos, että käytit aikaa tämän turvallisuusohjeen lukemiseen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen ACCUCAM Leverin kanssa EOTech 500 Series mallille.

ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ACCUCAM Lever för EOTech 500 Series. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en snabbkopplingsmekanism för din EOTechsikte. Det är viktigt att läsa och förstå denna säkerhetsinstruktionsguide för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s säkerhetsföreskrifter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ACCUCAM Lever är korrekt installerad innan användning.
- Inspektera regelbundet spaken för tecken på slitage eller skador.
- Se till att EOTechsiktet är ordentligt monterat för att undvika olyckor under användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte den rekommenderade monteringshöjden för att säkerställa korrekt cowitnessing med järnsikten.
- Undvik att använda överdriven kraft när du fäster eller lossar spaken för att förhindra skador.
- Se till att spaken är helt engagerad innan du förlitar dig på den under användning.
- Om spaken inte fungerar smidigt, avbryt användningen och konsultera installationsanvisningarna.
- Vid eventuell funktionsstörning, försök inte att reparera produkten själv. Sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Ta bort befintlig tumskruv:** Skruva loss den befintliga tumskruv på ditt EOTechsikte.
2. **Placera ACCUCAM Lever:** Justera ACCUCAM Lever med monteringspunkten på EOTech.
3. **Fäst spaken:** Säkert fästa spaken på plats, se till att den är åtdragen men överdriv inte åtdragningen.
4. **Kontrollera justeringen:** Kontrollera att EOTechsiktet är korrekt justerat för cowitnessing med järnsikten.
5. **Testa snabbkopplingsmekanismen:** Innan användning, testa spaken för att säkerställa att den fungerar smidigt för snabb avkoppling.

Användning

- För att lossa spaken, betjäna helt enkelt kammekanismen genom att dra i fingerloopen.
- För att återfästa, justera spaken med monteringspunkten och tryck ner tills den klickar på plats.
- Utför alltid en funktionskontroll innan du åker till skjutbanan eller fältet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera ACCUCAM Lever i enlighet med lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna produkten om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren. Hänvisa alltid till tillverkarens webbplats eller produktens dokumentation för den senaste informationen och uppdateringar angående säkerhet och användning.

Tack för att du tog dig tid att läsa denna säkerhetsinstruktionsguide. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din ACCUCAM Lever för EOTech 500 Series.

ACCUCAM LEVER FOR EOTECH 500 SERIES

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACCUCAM páku pro EOTech 500 Series. Tento produkt je navržen tak, aby vylepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje mechanismus rychlého uvolnění pro váš EOTech zaměřovač. Je důležité si přečíst a pochopit tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování evropských bezpečnostních předpisů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je ACCUCAM páka správně nainstalována před použitím.
- Pravidelně kontrolujte páku na známky opotřebení nebo poškození.
- Zajistěte, aby byl EOTech zaměřovač pevně namontován, aby se předešlo nehodám během používání.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučenou výšku montáže, aby bylo zajištěno správné kowitnessing s železnými mířidly.
- Vyhnete se použití nadměrné síly při odpojování nebo připojování páky, abyste předešli poškození.
- Ujistěte se, že je páka plně zapojena, než se na ni spolehnete během používání.
- Pokud páka nefunguje hladce, přestaňte ji používat a konzultujte instalační pokyny.
- V případě jakéhokoli selhání se nepokoušejte produkt opravit sami. Vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Odstraňte stávající thumbnut:** Odšroubujte stávající montážní šroub thumbnut na vašem EOTech zaměřovači.
2. **Umístěte ACCUCAM páku:** Zarovnejte ACCUCAM páku s montážním bodem na EOTech.
3. **Připojte páku:** Pevně zajistěte páku na místě, ujistěte se, že je utažena, ale nepřetahujte.
4. **Zkontrolujte zarovnání:** Ujistěte se, že je EOTech zaměřovač správně zarovnán pro kowitnessing s železnými mířidly.
5. **Otestujte mechanismus rychlého uvolnění:** Před použitím otestujte páku, abyste se ujistili, že funguje hladce pro rychlé odpojení.

Použití

- Chcete-li páku odpojit, jednoduše aktivujte mechanismus kloubu tahem za prstový ok.
- Pro opětovné připojení zarovnejte páku s montážním bodem a zatlačte dolů, dokud nezacvakne na místě.
- Vždy proveďte kontrolu funkčnosti před odchodem na střelnici nebo do terénu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte ACCUCAM páku v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU, jak je uvedeno výrobcem. Vždy se odkazujte na webové stránky výrobce nebo produktovou dokumentaci pro nejnovější informace a aktualizace týkající se bezpečnosti a používání.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení tohoto bezpečnostního pokynu. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaší ACCUCAM pákou pro EOTech 500 Series.