

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - 277 FURY MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: 277 FURY MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430102681
- Mfr. No.: U00069
- Cartridge: 277 Fury
- Diameter (in): 0.875
- Die Style: Bullet Seating Die
- Delivery weight: 0.283kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 48mm
- Shipping length: 171mm
- UPC: 757253990786

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 277 FURY Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)

Sicherheitshinweise für ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. Diese Matrizen sind speziell entwickelt worden, um dir beim Wiederladen von Munition zu helfen und eine präzise Geschossetzung zu ermöglichen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, beachte bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass du alle Anweisungen und Hinweise in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte alle Sicherheitsvorkehrungen ein, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitshinweise über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn du mit den Matrizen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Matrizen vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft werden.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Halte deine Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass du die Matrizen korrekt einstellst, um Fehlfunktionen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit hast.
- Überprüfe die Matrizen auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation:

- Befestige die Matrize sicher in deiner Wiederladepresse gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stelle sicher, dass der Forster Cross Bolt Die Locking Ring korrekt angezogen ist, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

3. Einstellung:

- Nutze die MikrometerEinstellung, um die Geschossetzungstiefe präzise anzupassen.
- Stelle die Einstellung in Schritten von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll ein, um die gewünschte Tiefe zu erreichen.

4. Verwendung:

- Lade die Hülsen gemäß den Anweisungen für das Wiederladen.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellungen, um sicherzustellen, dass sie während des Gebrauchs nicht verrutschen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrizen gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Matrizen an einem sicheren Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgelaufene Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur deine Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Verwende deine ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES verantwortungsbewusst und genieße das Wiederladen!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 277 FURY

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 277 FURY. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the effective operation of this product. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by following these guidelines:
 - Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the dies for any signs of damage or wear before each use.
 - Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling the dies.
 - Store the product in a dry, secure location to prevent unauthorized access.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please observe the following precautions:
 - Do not exceed the recommended specifications for the product.
 - Ensure that the micrometer adjustment is securely locked before use to prevent accidental changes in bullet seating depth.
 - Avoid using the dies with incompatible cartridges or materials.
 - Keep fingers and hands clear of moving parts during operation.
 - In case of any malfunction or unusual behavior, stop using the product immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and use of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES:

1. Installation:

- Ensure your reloading press is compatible with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES.
- Securely mount the die in the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die height to achieve the desired bullet seating depth, ensuring it is properly locked in place.

2. Usage:

- Select the appropriate bullet for your cartridge.
- Set the micrometer adjustment to the desired bullet seating depth, using increments from .0005 inch to .001 inch.
- Insert the cartridge case into the reloading press and align it with the die.
- Perform the seating operation by applying consistent pressure on the press handle.
- After seating, carefully remove the cartridge and inspect the bullet seating depth for accuracy.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES is essential to prevent environmental harm:
 - Dispose of any damaged or unusable dies according to local regulations for metal recycling.
 - Ensure that all components are cleaned of any residues before disposal.
 - Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support regarding the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 277 FURY. Always prioritize safety and consult the manufacturer for any concerns regarding the product. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introducción

Gracias por elegir el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para ayudarte a producir cartuchos de alta calidad con precisión. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso correcto y seguro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Si sientes que el producto presenta algún problema o no funciona correctamente, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Evita el contacto directo con partes afiladas o móviles del die. Utiliza herramientas adecuadas para la manipulación.
- **Uso adecuado:** Este producto está diseñado únicamente para el recargado de cartuchos. No lo utilices para otros fines.
- **Condiciones de trabajo:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, preferiblemente en su embalaje original, para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada.
- Coloca el ULTRA™ MICROMETER SEATER en la prensa y asegúrate de que esté bien ajustado.
- Ajusta el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt para asegurar el die en su lugar.

2. Uso del Die:

- Selecciona el cartucho adecuado (277 Fury) y coloca la bala en el die.
- Ajusta la profundidad de asiento utilizando el micrómetro. Puedes hacer ajustes de .0005 pulgadas a .001 pulgadas según sea necesario.
- Realiza un ciclo de recarga y verifica la precisión del asiento de la bala.
- Si cambias de tipo de bala, vuelve a marcar tu configuración anterior registrada para facilitar el ajuste.

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es útil o está dañado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el die a la basura común. Consulta a un centro de reciclaje local o a las autoridades sobre la eliminación adecuada de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un problema, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante.

Recuerda siempre seguir estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduction

Merci d'avoir choisi le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES de Forster Products, Inc. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le produit uniquement comme prévu pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- Vérifie régulièrement l'état de ton matériel pour t'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informe-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de ce produit.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques de coupure** : Les bords du die peuvent être tranchants. Manipule avec soin et porte des gants de protection si nécessaire.
- **Risque de mauvais ajustement** : Assure-toi que le die est correctement installé avant de l'utiliser. Un mauvais ajustement peut entraîner des erreurs de rechargement.
- **Risque d'accident** : Ne modifie pas le produit. Toute modification peut annuler la garantie et augmenter le risque d'accidents.
- **Risque d'exposition** : Évite le contact avec des produits chimiques ou des solvants qui pourraient endommager le die.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'outil de rechargement est débranché avant l'installation.
- Fixe le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES dans le portedie de ta presse de rechargement.
- Vérifie que le die est bien en place et serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Régle le micromètre pour la profondeur de siège souhaitée. Utilise les incréments de .0005 pouce à .001 pouce pour des ajustements précis.
- Insère la balle dans le die et abaisse le levier de la presse pour effectuer le siège.
- Vérifie la cartouche pour t'assurer qu'elle est correctement formée et concentrique.
- Si tu changes de type de balle, retourne à ton réglage précédent enregistré pour un ajustement rapide.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques et des matériaux dangereux.
- Si le produit est endommagé ou usé, contacte un centre de recyclage agréé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Ils peuvent fournir des informations sur les rappels et d'autres préoccupations de sécurité.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation du ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES en toute confiance. Rappelle-toi toujours de rester vigilant et de respecter les bonnes pratiques de sécurité pour garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti di protezione per evitare il contatto diretto con materiali potenzialmente pericolosi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il die durante l'uso; segui sempre le istruzioni di regolazione.
- Non lasciare mai il die incustodito durante l'uso.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Verifica che il die sia compatibile con la tua attrezzatura di ricarica.
- Fissa saldamente il die nella pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Controlla che il die sia allineato correttamente prima di iniziare il processo di ricarica.

2. Uso

- Regola la profondità di seduta del proiettile utilizzando il meccanismo micrometrico.
- Assicurati di fare piccoli aggiustamenti e di controllare frequentemente la profondità.
- Utilizza munizioni di tipo 277 Fury e segui le istruzioni specifiche per la ricarica di questo calibro.
- Dopo aver completato il processo di ricarica, verifica sempre la qualità delle munizioni prodotte.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti metallici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per assistenza e ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il

servizio clienti di Forster Products, Inc. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi supporto.

Grazie per aver scelto l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di ricarica sicura e di successo.

Sikkerhetsinstruksjoner for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene for å sikre en trygg opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle relevante sikkerhetsnormer og forskrifter.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Bruk alltid verneutstyr, som vernebriller og hansker, når du arbeider med omlasting og bruk av dies.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke dies som viser tegn på skade eller slitasje.
- Juster kulesettedypden med forsiktighet for å unngå overjustering.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å forhindre ulykker.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Unngå å bruke dies i kombinasjon med uforenlige komponenter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av die:

- Sørg for at pressen er slått av før du installerer die.
- Fjern den eksisterende die fra pressen.
- Plasser ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE i pressen og stram den forsiktig med Forster Cross Bolt Die Locking Ring.

2. Bruk av die:

- Juster kulesettedypden ved å dreie mikrometerjusteringen til ønsket dybde.
- Kontroller innstillingen før du begynner produksjonen.
- Plasser kule i hylsen og aktiver pressen for å sette kulen.
- Gjenta prosessen for hver patron og juster innstillingen ved behov.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst kontakt din lokale Forster Products, Inc. representant eller besøk deres offisielle nettsted.

Vi takker for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene og bruker ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES på en

trygg og ansvarlig måte.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään asianmukaisesti.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latauskuulia ja muita komponentteja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai jos olet ottanut alkoholia tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa keskittymiskykyysi.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Jos huomaat tuotteen käytön aikana poikkeavuuksia tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työpöytä on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä Forster Ultra Seater kuula tukevasti paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että ei ole löysiä osia.

2. Käyttö

- Sääda mikrometrin säätö haluttuun syvyyteen 0,0005 tuuman tarkkuudella.
- Käytä vain Forsterin suosittelemaa latauskuulaa.
- Seuraa tarkasti valmistajan ohjeita latauskuulan käsittelyssä.
- Pidä huolta, että työympäristö on turvallinen ja että ei ole esteitä tai vaaroja.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt latauskuulat ja muut materiaalit paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan henkilöön. Varmista, että sinulla on tuote mukanas, kun kysyt tukea.

Muista: Oikea käyttö ja huolellisuus varmistavat turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc.:n!

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv upplevelse vid omladdning av ammunition. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR), vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid omladdning av ammunition.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Följ noggrant instruktionerna för justering av kulans seatingdjup för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är att justera seatingdjupet på kulor för 277 Fury ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av die:

- Fäst die i din omladdningspress enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att die är ordentligt säkrad innan användning.

2. Justering av seatingdjup:

- Använd mikrometerjusteringen för att ställa in kulans seatingdjup.
- Justera i steg om .0005 tum till .001 tum för hög precision.
- Kontrollera inställningen och ställ tillbaka till tidigare inspelad inställning vid byte av kulor.

3. Omladdning av ammunition:

- Följ alla säkerhetsåtgärder för omladdning av ammunition.
- Använd lämpliga verktyg och skyddsutrustning under hela processen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Kasta defekta eller skadade die på ett säkert sätt enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att släppa ut kemikalier eller material i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt je navržen pro přebíječské činnosti a nabízí vysokou přesnost a kvalitu. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s výrobkem používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se přebíjení nábojů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při nastavování a používání mikrometrických dies dbejte na přesnost a opatrnost.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je mokrá nebo vlhký.
- Při práci s náboji a střelivem postupujte podle pokynů výrobce.
- Při přebíjení nábojů pracujte v dobře větraném prostoru.
- Ujistěte se, že všechny nástroje a příslušenství jsou správně uloženy a mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že máte správný typ a velikost dies pro váš náboj (v tomto případě 277 Fury).

2. Instalace:

- Vložte die do vašeho přebíjecího stroje podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die pevně upevněno a bezpečné.

3. Nastavení:

- Použijte mikrometrické nastavení k úpravě hloubky usazení projektilu.
- Nastavte hloubku od .0005 palce do .001 palce podle potřeby.

4. Použití:

- Vložte náboje do dies a spusťte proces přebíjení.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoli problémům během procesu.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte die a okolí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné přebíjení!