

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS - ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR DOCTER/ NOBLEX

Completely redesigned Ultra-Slim-Lever mount Available in two heights: Low and Lower 1/3 Super slim, no getting stuck on top loading levers No protruding parts Low weight 100% shock proof and repeatable Reliable lever locking with pawl Clamping adjustable to the picatinny rail Milled from solid bar of high-grade aluminum 7075 All functional parts of tempered stainless steel Hard anodized according Mil-Spec Type III, black matte



Attributes

- Name: ULTRA SLIM LEVER MOUNT LOWER 1/3 HEIGHT FOR DOCTER/ NOBLEX
- Manufacturer: ERATAC
- Product no.: 430105682
- Mfr. No.: T6160-0039
- Color: Black
- Fits / Used For: Noblex, Doctor
- Height: 1.15"
- Weight: 0.15 lbs
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 93mm
- Shipping width: 80mm
- Shipping length: 55mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS ERATAC](#)
- [English: ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le Montage UltraSlimLever](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA SLIM LEVER MOUNT PER RED DOT SIGHTS ERATAC](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Uchwytu Ultra Slim Lever Mount dla Celowników Red Dot](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÖR RED DOT SIGHTS](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití pro ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS ERATAC](#)

Sicherheitshinweise für die ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÜR RED DOT SIGHTS ERATAC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der ULTRA SLIM LEVER MOUNT! Diese Halterung ist speziell für Red Dot Sights konzipiert und bietet eine zuverlässige und sichere Möglichkeit, deine Optik zu montieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, bevor du das Produkt benutzt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeide es, die Halterung zu überlasten, indem du nur die empfohlenen Geräte montierst.
- Stelle sicher, dass die Halterung auf einer stabilen und sicheren PicatinnySchiene montiert ist.
- Achte darauf, dass die Hebelarretierung vollständig eingerastet ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien zur Reinigung der Halterung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile der Halterung im Lieferumfang enthalten sind.
- Stelle sicher, dass du die richtige Höhe (Low oder Lower 1/3) für deine Bedürfnisse wählst.

2. Installation:

- Positioniere die Halterung auf der PicatinnySchiene an der gewünschten Stelle.
- Ziehe die Klemmung gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob die Halterung fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Nutzung:

- Montiere dein Red Dot Sight gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Teste die Hebelarretierung, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktioniert.
- Wenn du das Gerät nicht mehr benötigst, entferne es vorsichtig von der Halterung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Halterung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Nutzung von der korrekten Installation und Handhabung dieses Produkts abhängt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform regularly for recall updates.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure.
 - Failure to secure the mount properly can result in loss of the red dot sight.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the mount is tightly secured to the picatinny rail before use.
 - Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
 - Use the mount only with compatible red dot sights (e.g., Doctor, Noblex).
- **Warnings:**
 - This product is not suitable for children under 14 years of age.
 - Do not modify the mount in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the picatinny rail on which you will mount the device is clean and free of debris.
- Align the ULTRA SLIM LEVER MOUNT with the desired position on the picatinny rail.
- Tighten the clamping mechanism securely, ensuring that the mount is firmly attached.
- Doublecheck that the mount is stable before proceeding to attach the red dot sight.

2. Usage:

- Once installed, carefully attach your red dot sight to the mount.
- Adjust the mount as necessary to achieve the desired height and alignment.
- Before using the firearm or equipment, perform a final inspection to ensure everything is secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the ULTRA SLIM LEVER MOUNT in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum and stainless steel components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the ULTRA SLIM LEVER MOUNT, please refer to the manufacturer's contact details included with the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your ULTRA SLIM LEVER MOUNT for a safe and successful experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Montura Ultra Slim Lever de ERATAC. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un montaje seguro y eficaz para miras red dot. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Verifica regularmente el estado de la montura y los componentes para detectar cualquier desgaste o daño.
- Mantén la montura fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si observas algún daño o mal funcionamiento, detén su uso y contacta a un profesional.
- No utilices la montura para fines distintos a los especificados por el fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Pueden ocurrir lesiones si la montura no está instalada correctamente.
- Un mal ajuste puede provocar la pérdida de la mira durante el uso.

- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**

- Asegúrate de que todos los tornillos y ajustes estén bien apretados.
- Utiliza solo accesorios y componentes recomendados por el fabricante.
- No fuerces la montura en el riel picatinny; asegúrate de que se ajuste correctamente.

- **Advertencias Específicas para la Audiencia:**

- Este producto no está destinado para su uso por niños. Mantén la montura en un lugar seguro y fuera de su alcance.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Asegúrate de que el riel picatinny esté limpio y libre de suciedad.
2. Coloca la montura en el riel en la posición deseada.
3. Ajusta la palanca de bloqueo para asegurar la montura en su lugar.
4. Verifica que la montura esté nivelada y firmemente sujeta al riel.

- **Uso:**

- Una vez instalada, verifica la alineación de la mira red dot.
- Realiza pruebas de disparo para asegurarte de que la mira esté correctamente ajustada y alineada.
- Si la montura se mueve o se afloja durante el uso, detén la actividad y revisa la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la montura, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de metal y aluminio.
- No arrojes la montura en la basura común. Busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si necesitas más información acerca de este producto, por favor contacta al fabricante o a un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de un uso seguro y efectivo de la Montura Ultra Slim Lever de ERATAC.

Guide de sécurité du produit pour le Montage UltraSlimLever

Introduction

Le Montage UltraSlimLever pour lunettes de visée Red Dot est conçu pour offrir une expérience d'utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement selon les instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Informe-toi des mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Si tu observes un produit que tu penses dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas dépasser la charge maximale recommandée pour le montage.
- Évite de toucher les parties mobiles lors de l'installation pour prévenir les blessures.
- Ne pas utiliser le montage si des pièces semblent manquantes ou endommagées.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter les accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Alignement** : Positionne le montage sur le rail picatinny de manière à garantir un ajustement correct.
3. **Serrage** :
 - Utilise le système de verrouillage avec cliquet pour fixer le montage.
 - Ajuste le serrage selon les besoins, mais évite de trop serrer.
4. **Vérification** : Après installation, vérifie que le montage est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Utilise le montage uniquement avec des lunettes de visée compatibles, comme Doctor ou Noblex.
- Vérifie régulièrement la stabilité du montage pendant l'utilisation.
- En cas de problème, retire immédiatement le produit et consulte un professionnel.

Instructions d'élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques et métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès des autorités compétentes ou sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Istruzioni di Sicurezza per l'ULTRA SLIM LEVER MOUNT PER RED DOT SIGHTS ERATAC

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per l'ULTRA SLIM LEVER MOUNT per Red Dot Sights di ERATAC. Questo documento fornisce linee guida cruciali per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e di seguirle per evitare incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio e la stabilità del prodotto prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio oltre le specifiche indicate.
- Evitare l'uso di attrezzi inadeguati durante l'installazione.
- Assicurarsi che il montaggio sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Controllare di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali componenti esistenti dall'arma.
- Posizionare l'ULTRA SLIM LEVER MOUNT sulla guida Picatinny dell'arma.
- Utilizzare la leva di bloccaggio per fissare il montaggio in posizione.
- Regolare il serraggio in base alle specifiche del produttore.

3. Uso:

- Una volta installato, testare la stabilità del montaggio.
- Assicurarsi che il Red Dot Sight sia allineato correttamente prima dell'uso.
- Eseguire controlli regolari per garantire che non ci siano allentamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e dei componenti del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contattare i centri di raccolta autorizzati per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'ULTRA SLIM LEVER MOUNT per Red Dot Sights di ERATAC. La sicurezza è fondamentale, quindi non esitate a contattare le autorità competenti per qualsiasi problema di sicurezza.

Bruksanvisning for ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS fra ERATAC. Denne monteringen er designet for å gi en sikker og pålitelig festing til din red dot sikte. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at monteringen og sikte er kompatible før installasjon.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at alle deler er korrekt festet før bruk.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige forhold som ekstrem varme eller fuktighet.
- Bruk ikke produktet til annet enn dets tiltenkte formål.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler er inkludert i pakken.
- Les bruksanvisningen for sikte før installasjon.

2. Installasjon:

- Plasser monteringen på picatinnyskinnen på våpenet.
- Juster klemmen slik at den sitter tett mot skinnen.
- Bruk en passende verktøy for å stramme festene, men unngå å overstramme.

3. Bruk:

- Sørg for at sikte er korrekt justert før bruk.
- Test monteringen ved å utføre en sikkerhetskontroll for å sikre at alt sitter som det skal.
- Unngå å ta i eller justere monteringen under skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Sørg for at alle deler er kassert på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De kan gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Takk for at du valgte ERATAC. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med din ULTRA SLIM LEVER MOUNT.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Uchwytu Ultra Slim Lever Mount dla Celowników Red Dot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu Ultra Slim Lever Mount dla celowników Red Dot. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony tylko do użytku z celownikami Doctor i Noblex.
- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyty i jego mocowanie. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub luzów, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj uchwyty w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność, takich jak skrajne temperatury lub wilgotność.
- Podczas montażu i demontażu uchwyty, upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi i zachowujesz ostrożność, aby uniknąć zranienia.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj uchwyty, gdyż może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.
- Zawsze upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż Uchwyty:

- Zidentyfikuj miejsce montażu na szynie picatinny.
- Użyj dołączonych narzędzi, aby dokręcić uchwyt do szyny, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany poprzez delikatne pociągnięcie za dźwignię.

2. Użytkowanie:

- Po zamocowaniu, upewnij się, że celownik jest prawidłowo zamontowany na uchwycie.
- Przed użyciem przeprowadź testy, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Używaj uchwyty zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia.

Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt i jego elementy wykonane są z materiałów, które można poddać recyklingowi.
- Prosimy o oddanie produktu do punktu zbiórki odpadów, który obsługuje materiały metalowe.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów komunalnych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Przestrzeganie tych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Uchwyty Ultra Slim Lever Mount.

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ERATAC Ultra Slim Lever Mount kiinnikkeen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava tapa kiinnittää Red Dot näkölaite. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa lisävarustetta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytölle

- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty picatinnykiskoon ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja kiinnikkeeseen, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Älä yritä purkaa tai muokata kiinnikettä, sillä se voi johtaa vaurioihin ja vaaratilanteisiin.
- Käytä kiinnikettä vain sille tarkoitetuilla laitteilla (Doctor, Noblex).
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Aseta kiinnike picatinnykiskoon ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kiinnike tiukasti, mutta älä ylikireä.
- Tarkista, että kiinnike on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta Red Dot näkölaite kiinnikkeeseen ja varmista, että se on oikein asennettu.
- Säädä näkölaite haluttuun asentoon ja varmista, että se on turvallisesti kiinnitetty.
- Testaa näkölaite ennen varsinaista käyttöä varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Kiinnike on valmistettu alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätysmenetelmiä.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Kiitos, että käytät ERATAC Ultra Slim Lever Mount kiinnikettä. Turvallinen ja onnistunut käyttö alkaa huolellisesta asennuksesta ja säännöllisestä tarkastuksesta.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA SLIM LEVER MOUNT FÖR RED DOT SIGHTS

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA SLIM LEVER MOUNT för Red Dot Sights från ERATAC. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och pålitlig plattform för dina optiska enheter. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte, vilket är att montera Red Dot Sights som Doctor och Noblex.
- Kontrollera alltid att monteringen är korrekt installerad innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till skador på utrustning eller personskador.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att den justerbara klämman är ordentligt fäst vid picatinnyskenan innan du använder produkten.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka materialets hållbarhet.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller andra tecken på skada.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning av Red Dot Sights.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av monteringen:

- Rengör picatinnyskenan där monteringen ska installeras.
- Placera monteringen på skenan och justera den till önskad position.
- Använd den medföljande skruven för att fästa monteringen på skenan. Se till att skruven är ordentligt åtdragen.
- Kontrollera att monteringen sitter stadigt och inte rör sig.

2. Montering av Red Dot Sight:

- Fäst Red Dot Sight på den övre delen av monteringen.
- Säkerställ att fästet är korrekt justerat för att ge en optimal sikteslinje.
- Använd skruvarna för att fästa Red Dot Sight på monteringen, och kontrollera att de är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Kontrollera att monteringen och Red Dot Sight är korrekt installerade innan du använder dem.
- Justera sikten enligt dina behov och se till att de är säkra innan skjutning.
- Efter användning, inspektera monteringen för eventuella skador eller slitage.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, lämna den till en återvinningsstation som hanterar

metall och plastavfall.

Kontakta för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av ULTRA SLIM LEVER MOUNT, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av din ULTRA SLIM LEVER MOUNT.

Návod na bezpečné použití pro ULTRA SLIM LEVER MOUNT FOR RED DOT SIGHTS ERATAC

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž ULTRA SLIM LEVER MOUNT pro red dot sights od společnosti ERATAC. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, jeho instalaci a likvidaci. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost vaši i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je určen pouze pro použití s red dot sights značek Doctor a Noblex.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Uchovávejte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečí okamžitě přestaňte montáž používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci a používání montáže se vyvarujte přímého kontaktu s očima a obličejem.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo pokud byly odstraněny jakékoli bezpečnostní prvky.
- Pokud používáte montáž v náročných podmínkách, pravidelně ji kontrolujte a ujistěte se, že je stále bezpečná.
- Při manipulaci s montáží vždy používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava montáže

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez nečistot.

2. Instalace

- Umístěte montáž na picatinny lištu a ujistěte se, že je správně zarovnána.
- Pevně utáhněte upevňovací šrouby pomocí vhodného nástroje.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěna a nehýbe se.

3. Použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně zajištěna.
- Při střelbě se ujistěte, že je montáž bezpečně připevněna k zbrani.
- Po použití montáž důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je montáž poškozená, zlikvidujte ji jako nebezpečný odpad.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné, zejména hliníku a oceli.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní autoritu nebo odborníka na bezpečnost výrobků. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání montáže ULTRA SLIM LEVER MOUNT od společnosti ERATAC.