

HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES - 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE

Our Micrometer Seating Die gives you exact bullet seating length and minimal run-out. The seating die has a micrometer adjustable seating head for precision bullet seating length. If you want to change your bullet seating depth a few thousandths of an inch, simply turn the micrometer head to the required setting. Its floating bullet seating punch centers the bullet on the case and eliminates excessive run-out. Our Micrometer Seating die is also made of corrosion resistant stainless steel which protects it from rust and keeps it looking like new for a lifetime of use.



Attributes

- Name: 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000250
- Mfr. No.: 7704370
- Cartridge: 40 S&W
- Die Style: Seater Die
- Delivery weight: 0.413kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 011516743701

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIE](#)
- [English: HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Die de Siège à Micromètre Lyman 40 S&W, 10MM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Dies di Seduta con Micrometro Lyman 40 S&W, 10MM](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy do Osadzania z Mikrometrem Lyman 40 S&W, 10MM](#)
- [Suomi: Käsiaseiden holkit HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE](#)
- [Český: Návod k použití pro mikrometrickou seating die HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM](#)

Sicherheitshinweise für das HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIE von LYMAN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen präzise BulletSitzlängen zu bieten und gleichzeitig sicher in der Anwendung zu sein. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Micrometer Seating Die nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Micrometer Seating Die nur in einer gut belüfteten Umgebung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort gründlich mit Wasser spülen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Dies ordnungsgemäß montiert sind, bevor Sie mit der Verwendung beginnen.
- Überprüfen Sie die BulletSitztiefe regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Werten entspricht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Werkbank stabil und sicher ist.
- Montieren Sie das Micrometer Seating Die gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Nutzung

- Stellen Sie die gewünschte BulletSitztiefe mithilfe des micrometervestellbaren Sitzkopfes ein.
- Legen Sie die Bullet in den Sitzstempel und stellen Sie sicher, dass sie korrekt zentriert ist.
- Drehen Sie den Micrometerkopf, um die Sitztiefe nach Bedarf anzupassen.
- Führen Sie die Anwendung in einer kontrollierten Umgebung durch und vermeiden Sie Ablenkungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Dies vollständig von anderen Materialien getrennt sind, bevor Sie sie entsorgen.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Nähe gibt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIE stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Es wird empfohlen, die Website des Herstellers zu besuchen oder sich an autorisierte Händler zu wenden, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Wir empfehlen Ihnen, regelmäßig auf Aktualisierungen und Rückrufinformationen über die EU Safety GatePlattform zu achten.

HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES for your reloading needs. This product is designed to provide precision and reliability in bullet seating. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure safe usage and avoid potential hazards. This guide outlines important safety instructions in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES by following these safety guidelines:
 - Always read and understand the user manual before using the product.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
 - Use the product only for its intended purpose as specified in the manual.
 - Store the product in a dry, cool place to prevent corrosion and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- To ensure safe operation, please adhere to the following precautions:
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the seating dies.
 - Do not exceed the recommended bullet seating depth; refer to the specifications provided in the product manual.
 - Avoid using excessive force when adjusting the micrometer head; adjustments should be made gently to prevent damage.
 - Ensure the workspace is clean and free of obstructions to prevent accidents.
 - Do not leave the micrometer seating die unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES:
 - 1. Installation:**
 - Securely mount the seating die in your reloading press according to the manufacturer's instructions.
 - Ensure the die is tightened properly to prevent movement during operation.
 - 2. Adjustment:**
 - Use the micrometer head to adjust the bullet seating length as needed.
 - For minor adjustments, turn the micrometer head gently until the desired seating depth is achieved.
 - 3. Seating Bullets:**
 - Place the bullet into the case and ensure it is centered.
 - Operate the reloading press to seat the bullet, ensuring a smooth and controlled motion.
 - Check for proper bullet seating depth after each operation.
 - 4. PostUse Care:**
 - Clean the seating die after use to remove any residue or debris.
 - Store the die in a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Proper disposal of the HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES is essential for environmental safety:
 - When the product reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations.
 - Do not dispose of the product in household waste.
 - Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods for metal and stainless steel products.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided in the product packaging or user manual.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES. Thank you for your attention to safety, and happy reloading!

Manuel de Sécurité pour le Die de Siège à Micromètre Lyman 40 S&W, 10MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de siège à micromètre Lyman 40 S&W, 10MM. Ce produit est conçu pour vous aider à obtenir des résultats précis lors du rechargement de vos munitions. Toutefois, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce manuel à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre die et remplacez-le s'il est endommagé.
- Utilisez toujours le die dans un environnement bien éclairé et propre.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation des Outils:** Utilisez des gants de protection lors de la manipulation du die pour éviter les coupures ou les blessures.
- **Profondeur de Siège:** Ne modifiez pas la profondeur de siège de manière excessive. Des ajustements trop importants peuvent entraîner des munitions dangereuses.
- **Alignement:** Assurez-vous que le poinçon de siège flottant est correctement centré avant de commencer le processus de rechargement pour éviter les désaxements.
- **Matériaux:** N'utilisez que des douilles compatibles avec le die pour garantir un fonctionnement sûr.
- **Entretien:** Nettoyez régulièrement le die pour éviter l'accumulation de résidus qui pourraient affecter son fonctionnement.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Fixez le die dans votre presse de rechargement selon les instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que le die est bien serré et qu'il ne bouge pas pendant l'utilisation.

2. Utilisation:

- Placez une douille vide dans la presse.
- Ajustez la tête du micromètre à la position désirée pour la longueur de siège de balle.
- Utilisez le poinçon de siège flottant pour centrer la balle sur la douille.
- Appliquez une pression uniforme pour enfoncer la balle dans la douille.
- Vérifiez la profondeur de siège après chaque opération pour vous assurer de la précision.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le die à la poubelle. Contactez un centre de recyclage local pour vous débarrasser de l'outil de manière responsable.
- Assurez-vous d'éliminer tous les matériaux associés (douilles, balles, etc.) conformément aux réglementations locales sur les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Vous pouvez également consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de rechargement sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Dies di Seduta con Micrometro Lyman 40 S&W, 10MM

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dies di Seduta con Micrometro Lyman. Questo prodotto è progettato per offrire precisione e sicurezza durante la ricarica delle munizioni. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di ricarica sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto del prodotto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controlla che il micrometro sia regolato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che il punzone di seduta sia centrato correttamente sul bossolo per evitare runout eccessivo.
- Non forzare il micrometro oltre la sua capacità di regolazione.
- Evita di ricaricare munizioni in condizioni di umidità elevata o in ambienti non controllati.
- Non tentare di utilizzare il dies di seduta con cartucce non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa il dies di seduta nel tuo pressa per ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Assicurati che il dies sia ben serrato e stabile prima di procedere.

2. Uso:

- Regola il micrometro alla lunghezza di seduta desiderata ruotando la testa del micrometro.
- Inserisci il bossolo nella pressa e posiziona il proiettile sul bossolo.
- Aziona la pressa per inserire il proiettile nel bossolo.
- Controlla la lunghezza di seduta del proiettile con un calibro per garantire che sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante del

produttore o consultare il sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Dies di Seduta con Micrometro Lyman in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità principale. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le fonti ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy do Osadzania z Mikrometrem Lyman 40 S&W, 10MM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup matrycy do osadzania z mikrometrem Lyman 40 S&W, 10MM. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzji i bezpieczeństwie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj matrycy wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej i amunicji.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny matrycy przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzane usterki lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj matrycy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać matrycy samodzielnie.
- Zawsze pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym pomieszczeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja matrycy:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i elementy.
- Zamocuj matrycę w odpowiednim miejscu na stole roboczym, upewniając się, że jest stabilna.
- Sprawdź, czy głowica osadzająca jest prawidłowo ustawiona i dokręcona.

2. Użycie matrycy:

- Ustaw mikrometr na żadaną długość osadzania pocisku.
- Włóż łuskę do matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo umieszczona.
- Użyj pływającego stempla do osadzania pocisku, aby zapewnić prawidłowe centrowanie.
- Po zakończeniu procesu osadzania, sprawdź, czy pocisk jest prawidłowo osadzony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych, aby uzyskać informacje na temat właściwego sposobu utylizacji.
- Upewnij się, że wszystkie elementy matrycy są odpowiednio zabezpieczone przed utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W celu uzyskania więcej informacji na temat bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem

kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony lub stanowi zagrożenie, zgłoś to odpowiednim służbom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją. Używaj matrycy do osadzania z mikrometrem Lyman 40 S&W, 10MM z zachowaniem ostrożności, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Käsiaseiden holkit HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE

Johdanto

Tervetuloa HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE tuotteen käyttöoppaaseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat tuotteen kestävyys ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote aina ennen käyttöä vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tätä tuotetta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi tuotetta, jotta vältät vahingoittumisen.
- Älä koskaan jätä tuotetta valvomatta käytön aikana.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että mikrometrinen istutuskuula on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä istutuspää tukevasti paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Sääda mikrometripäätä haluttuun syvyyteen ennen käyttöä.
- Käynnistä istutusprosessi hitaasti ja tasaisesti.
- Seuraa kuulan istutuspituutta tarkasti ja tee säätöjä tarvittaessa.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat mitään epätavallista tai tuotteen toimintahäiriötä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet tai erityiset hävittämismenettelyt.

Lisätietojen saaminen

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu mahdollisia palautuksia tai

turvallisuustietoja.

Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta.

Säkerhetsinstruktioner för HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM PRO MICROMETER SEATING DIE

Introduktion

Tack för att du valt HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN. Denna produkt är designad för att ge exakt kulans seatinglängd och minimal runout. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med seating dies.
- Kontrollera att seating die är korrekt installerad innan användning.
- Justera mikrometerhuvudet långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga förändringar i seatingdjupet.
- Se till att seatingstiftet är centrerat innan du börjar seatingprocessen.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller om den har skadats.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av seating die:

- Skruva fast seating die i din laddverktyg.
- Kontrollera att seating die är ordentligt åtdragen för att förhindra rörelse under användning.

2. Justering av seatingdjup:

- För att justera seatingdjupet, vrid mikrometerhuvudet till önskad inställning.
- Kontrollera att kulans seatingstift är centrerat innan du börjar.

3. Seating av kulan:

- Placera hylsan i laddverktyget.
- Tryck ner handtaget för att seat kulan i hylsan.
- Kontrollera seatingdjupet efter varje seating för att säkerställa noggrannhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den hanteras på ett säkert sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

Návod k použití pro mikrometrickou seating die HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 40 S&W, 10MM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mikrometrickou seating die HANDGUN PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnou délku sezení náboje a minimalizoval runout. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před případnými zraněními.
- Zkontrolujte, zda je mikrometrická hlava správně nastavena před každým použitím.
- Nikdy se nepokoušejte upravit produkt, pokud nejste dostatečně kvalifikováni.
- Při práci s náboji dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci s municí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte mikrometrickou seating die do lisovacího zařízení podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die pevně zajištěna a správně zarovnána.

3. Nastavení:

- Otočte mikrometrickou hlavu na požadované nastavení pro délku sezení náboje.
- Zkontrolujte hloubku sezení pomocí měřicího nástroje, pokud je to nutné.

4. Použití:

- Vložte náboj do die a spusťte lisovací stroj.
- Sledujte proces a ujistěte se, že nedochází k žádnému runoutu.
- Po dokončení procesu zkontrolujte kvalitu sezení náboje.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Při likvidaci produktu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zvažte možnost vrátit produkt výrobci nebo autorizovanému prodejci pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.