

RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES - 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE

Our Micrometer Seating Die gives you exact bullet seating length and minimal run-out. The seating die has a micrometer adjustable seating head for precision bullet seating length. If you want to change your bullet seating depth a few thousandths of an inch, simply turn the micrometer head to the required setting. Its floating bullet seating punch centers the bullet on the case and eliminates excessive run-out. Our Micrometer Seating die is also made of corrosion resistant stainless steel which protects it from rust and keeps it looking like new for a lifetime of use.



Attributes

- Name: 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000256
- Mfr. No.: 7704420
- Cartridge: 308 Winchester
- Die Style: Seater Die
- Delivery weight: 0.313kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 011516744203

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE](#)
- [English: RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES 308 WINCHESTER Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Seating Micrométrique RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Seduta a Micrometro Lyman 308 Winchester](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Osadzającej Micrometr Lyman 308 Winchester](#)
- [Suomi: RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání mikrometrické seating die RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER](#)

Sicherheitshinweise für das RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE

Einführung

Willkommen! Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheitshinweise für das RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.
- Berichte unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das MikrometerSetzwerkzeug nur mit geeigneten Patronen.
- Stelle sicher, dass der Mikrometerkopf korrekt eingestellt ist, bevor du mit dem Setzen beginnst.
- Vermeide es, den Setzkopf während des Gebrauchs zu verstellen.
- Achte darauf, dass der schwebende Geschosssetzstempel richtig zentriert ist, bevor du das Geschoss setzt.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass das MikrometerSetzwerkzeug auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist.
2. Überprüfe die Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
3. Befestige das Setzwerkzeug sicher an der Ladepresse gemäß den beiliegenden Anweisungen.

• Nutzung:

1. Stelle die gewünschte Setzlänge mithilfe des Mikrometerkopfes ein.
2. Platziere die Patrone im Setzwerkzeug und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
3. Betätige den Hebel der Ladepresse, um das Geschoss in die Patrone zu setzen.
4. Überprüfe die Setztiefe nach jedem Satz, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Spezifikationen entspricht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und keine gefährlichen Stoffe freisetzt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des Produkts helfen.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise dir helfen, das RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE sicher und effektiv zu verwenden. Bitte bewahre dieses Dokument für zukünftige Referenz auf.

RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES 308

WINCHESTER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES 308 WINCHESTER. This product is designed to provide precision bullet seating for your reloading needs. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the applicable laws and regulations regarding ammunition reloading in your area.
- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling reloading equipment and components.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents and ensure that all tools and materials are easily accessible.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions when using the Micrometer Seating Die.
- Ensure that the die is securely mounted in the reloading press before use.
- Avoid overtightening the die, which can cause damage or misalignment.
- When adjusting the micrometer head, do so gently and avoid using excessive force.
- Always check the bullet seating depth after making adjustments to ensure it meets your specifications.
- Never exceed the recommended load data for the specific cartridge being used.
- Be aware of the potential for lead exposure when handling lead bullets; use proper ventilation and hygiene practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the Micrometer Seating Die from its packaging.
- Inspect the die for any damage or defects.
- Securely mount the die into your reloading press according to the press's instructions.
- Ensure that the die is aligned properly with the press to avoid misalignment during operation.

2. Usage:

- Prepare your cases and bullets as per your reloading recipe.
- Adjust the micrometer head to the desired bullet seating depth by turning it clockwise or counterclockwise.
- Insert a case into the shell holder of the press.
- Place a bullet on top of the case.
- Operate the press to seat the bullet into the case.
- After seating, measure the bullet seating depth to ensure it meets your specifications.
- Repeat the process for additional cases as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- Do not dispose of used or damaged reloading components in regular household waste.
- Follow local guidelines for the disposal of hazardous materials, including lead and other components used in reloading.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety, product performance, or other concerns, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your reloading experience with the RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES 308 WINCHESTER!

Guide de Sécurité pour le Die de Seating Micrométrique RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Seating Micrométrique RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER. Ce produit est conçu pour vous offrir une précision maximale lors du rechargement de vos munitions. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le die de seating conformément aux instructions fournies.
- Gardez le die hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le die de seating. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Si vous ressentez un inconfort lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les blessures.
- Ne forcez pas le die si vous rencontrez une résistance. Cela peut endommager le produit et causer des accidents.
- Ne laissez jamais le die sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die:

- Fixez le die de seating dans votre presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que le die est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation du Die:

- Réglez la tête de seating au micromètre à la longueur de seating souhaitée.
- Placez la douille dans le die et insérez la balle.
- Abaissez le levier de la presse pour effectuer le seating.
- Vérifiez la profondeur de seating après chaque opération pour garantir la précision.

3. Entretien:

- Nettoyez le die après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Stockez le die dans un endroit sec pour prévenir la corrosion.

Instructions de Disposal

- Ne jetez pas le die dans des déchets ménagers.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Die de Seating Micrométrique RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER. Restez vigilant et utilisez toujours les outils de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Seduta a Micrometro Lyman 308 Winchester

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Seduta a Micrometro Lyman 308 Winchester. Questo prodotto è progettato per garantire una lunghezza di seduta precisa del proiettile e un minimo di runout. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il processo di caricamento per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Indossa guanti resistenti per evitare lesioni alle mani durante l'uso del die.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare il die oltre le specifiche raccomandate dal produttore.
- Segui le istruzioni per la regolazione della testa di seduta a micrometro per evitare errori di impostazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Monta il die di seduta a micrometro nella pressa di ricarica seguendo le istruzioni specifiche del produttore della pressa.
- Assicurati che il die sia ben fissato e allineato correttamente.

2. Regolazione della Lunghezza di Seduta:

- Ruota la testa del micrometro per regolare la profondità di seduta del proiettile.
- Effettua piccole regolazioni e verifica frequentemente la lunghezza di seduta per evitare errori.

3. Caricamento del Bossolo:

- Inserisci il bossolo nella pressa e assicurati che sia posizionato correttamente.
- Utilizza il punzone di seduta flottante per centrare il proiettile sul bossolo.

4. Controllo Finale:

- Dopo aver completato il caricamento, verifica la lunghezza di seduta con un calibro per assicurarti che sia conforme alle specifiche desiderate.
- Effettua eventuali regolazioni necessarie prima di procedere con ulteriori caricamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei prodotti non più utilizzabili.

- Se il die è danneggiato o non funziona correttamente, considera di restituirlo al produttore per una valutazione o un possibile recupero.
- Non gettare il die o i suoi componenti nell'ambiente; assicurati di smaltirli in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, consulta il sito web ufficiale di Lyman o contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Die di Seduta a Micrometro Lyman 308 Winchester. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy Osadzającej Micrometr Lyman 308 Winchester

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Matrycy Osadzającej Micrometr Lyman 308 Winchester. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym osadzaniu pocisków. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny matrycy. Wszelkie uszkodzenia mogą wpłynąć na jej działanie.
- Przechowuj matrycę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących amunicji i broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że matryca jest poprawnie zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj matrycy, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w działaniu.
- Podczas regulacji głowicy micrometru używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć obrażeń.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi pocisków i amunicji.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci oraz osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Zainstaluj matrycę w prasę do ładowania zgodnie z instrukcją producenta prasy.
2. Upewnij się, że matryca jest mocno i stabilnie przymocowana.
3. Sprawdź, czy głowica micrometru jest ustawiona na pożądaną długość osadzenia pocisku.

Użytkowanie

- Aby zmienić głębokość osadzenia pocisku, obracaj głowicę micrometru do odpowiedniego ustawienia.
- Użyj unoszącego się trzpienia osadzającego do centrowania pocisku na łusce.
- Regularnie kontroluj długość osadzenia pocisku, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami recyklingu, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie Matrycy Osadzającej Micrometr Lyman 308 Winchester. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych ładowań!

RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä käytetään vastuullisesti.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä liiallista voimaa, kun säädät micrometripäätä.
- Huolehdi, että kaikki työkalut ja tarvikkeet ovat kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työpöytä on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä istukka tukevasti työpöytään tai muuhun sopivaan pintaan.
- Tarkista, että istukka on oikein asennettu ja että se liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Säädä micrometripäätä haluttuun syvyyteen kääntämällä sitä myötäpäivään tai vastapäivään.
- Aseta luoti hylsyyn ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Käynnistä istukka varovasti ja tarkista luodin istutusmitta.
- Toista tarvittaessa säädöt, kunnes saavutat halutun syvyyden.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisen jätteen sekaan, vaan käytä kierrätyspisteitä tai erikoishävikkiä varten tarkoitettuja paikkoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES tuotteen. Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen ja tuloksen.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE PRO MICROMETER SEATING DIES LYMAN 308 WINCHESTER PRO MICROMETER SEATING DIE. Denna produkt är designad för att ge exakt kulansättningslängd och minimal avvikelse, vilket gör den idealisk för både nybörjare och erfarna användare. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, vid installation och användning.
- Var medveten om potentiella risker, inklusive skador från felaktig användning.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan du börjar.
- Justera mikrometerhuvudet noggrant för att undvika överdriven avvikelse.
- Använd endast rekommenderade kulor och hylsor för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Undvik att överbelasta hylsorna, vilket kan leda till sprickor eller andra skador.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter när du laddar ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av mikrometersäte die:

- Placera die i pressen och se till att den är ordentligt fastsatt.
- Justera mikrometerhuvudet till önskad kulansättningslängd.
- Kontrollera att kulansättningsstiftet är centrerat innan du börjar.

2. Användning av mikrometersäte die:

- Ladda en hylsa i pressen.
- Använd mikrometersäte die för att sätta kulan till önskad djup.
- Kontrollera djupet med en mätverktyg för att säkerställa noggrannhet.
- Upprepa processen för varje hylsa som ska laddas.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla använda eller skadade komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och andra material.
- Undvik att kasta bort produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha tillgång till

hjälp om det skulle uppstå problem med produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt kan du njuta av en effektiv och precis laddningsupplevelse.

Návod k bezpečnému používání mikrometrické seating die RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mikrometrickou seating die RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé výsledky při sezení projektilů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se střeliva a jeho výroby.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování mikrometrické hlavy se ujistěte, že je produkt stabilně umístěn na rovném povrchu.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možným zraněním.
- Nikdy nepoužívejte mikrometrickou seating die, pokud je poškozená nebo nefunkční.
- Při manipulaci s projektily a nábojnicemi dodržujte zásady bezpečnosti střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
2. **Instalace:**
 - Připevněte mikrometrickou seating die do vašeho lisu na náboje podle pokynů výrobce lisu.
 - Zkontrolujte, zda je die správně upevněna a stabilní.
3. **Nastavení:**
 - Otočte mikrometrickou hlavou na požadované nastavení pro délku sezení projektilu.
 - Zkontrolujte, zda je projektil správně centrován v nábojnici.
4. **Použití:**
 - Pomalu a opatrně stiskněte spoušť lisu, abyste zajistili rovnoměrné sezení projektilu.
 - Pravidelně kontrolujte hloubku sezení a případně upravte nastavení.
5. **Údržba:**
 - Po každém použití důkladně vyčistěte die a uložte ji na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší mikrometrické seating die RIFLE PRO LYMAN 308 WINCHESTER. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte naše produkty odpovědně.