

SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP - POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP

Semi-Auto Slide Tightening Made Easy

Giant, steel "pliers" has two machined "steps" that can tighten one or both rails with just a "squeeze" of your bench vise. Step one distributes pressure evenly to both rails at the same time. Step two straightens and adjusts one side at a time if the slide is bent or sprung. Stop bolt helps prevent over-tightening and damaged slides.



Attributes

- Name: POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP
- Manufacturer: POWER CUSTOM
- Product no.: 713101000
- Mfr. No.: NONE
- Make: 1911
- Model: Commander,Officers,Government
- Delivery weight: 3.062kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP Sicherheitshinweise](#)
- [English: SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Pince à Glissière SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP](#)
- [Norsk: SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP](#)
- [Suomi: SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP](#)

SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM

SLIDE RAIL CLAMP Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP von POWER CUSTOM entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um effiziente und sichere Anpassungen für deine Schienen zu ermöglichen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfe die Klemme vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Verwende die Klemme nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Halte die Klemme außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufe, indem du die EUSicherheitsplattform Safety Gate überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Augenschutz, wenn du die Klemme verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlene Anzugskraft, um Beschädigungen an den Schienen zu vermeiden.
- Verwende die Klemme auf einer stabilen und sicheren Arbeitsfläche, um Unfälle zu verhindern.
- Stelle sicher, dass deine Hände und andere Körperteile während des Betriebs von den beweglichen Teilen der Klemme ferngehalten werden.
- Versuche niemals, die Klemme in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies ihre Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Wenn die Schiene verbogen oder gespannt ist, befolge die Anweisungen sorgfältig, um sie sicher anzupassen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.

2. Verwendung der Klemme:

- Platziere die Schiene sicher in deinem Werkbankvisier.
- Positioniere den SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP über der Schiene und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Drücke das Werkbankvisier zusammen, um die Klemme um die Schiene zu ziehen.
- Für Schritt eins stelle sicher, dass der Druck gleichmäßig auf beide Schienen verteilt wird.
- Für Schritt zwei passe eine Seite nach der anderen an, wenn die Schiene verbogen oder gespannt ist.

3. Endanpassungen:

- Verwende die StopSchraube, um ein Überdrehen zu verhindern.
- Überprüfe die Ausrichtung der Schiene nach der Anpassung.

- Lasse die Klemme langsam und vorsichtig los.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Klemme nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe das Recycling in Betracht, wenn möglich, da das Produkt aus Stahl gefertigt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP priorisierst. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM

SLIDE RAIL CLAMP Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP by POWER CUSTOM. This product is designed to provide efficient and safe adjustments for your slide rails. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe use of the product and to understand the necessary precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the clamp for any signs of damage or wear before use.
- Use the clamp only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the clamp out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including gloves and eye protection, when using the clamp.
- Do not exceed the recommended tightening force to avoid damaging the slide rails.
- Use the clamp on a stable and secure work surface to prevent accidents.
- Ensure that your hands and any other body parts are clear of the clamp's moving parts during operation.
- Never attempt to modify the clamp in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- If the slide rail is bent or sprung, follow the instructions carefully to adjust it safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and safety equipment before starting.
- Ensure that the work area is clean and organized.

2. Using the Clamp:

- Place the slide rail securely in your bench vise.
- Position the SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP over the rail, ensuring it is aligned properly.
- Squeeze the bench vise to tighten the clamp around the rail.
- For step one, ensure that pressure is distributed evenly to both rails.
- For step two, adjust one side at a time if the slide is bent or sprung.

3. Final Adjustments:

- Use the stop bolt to prevent overtightening.
- Check the alignment of the slide rail after adjustment.
- Release the clamp slowly and carefully.

Disposal Instructions

- Dispose of the SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the clamp in regular household waste.
- Consider recycling if possible, as the product is made from steel.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure that you have the product details ready for a quicker response.

Thank you for prioritizing safety while using the SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. Your careful attention to these guidelines will help ensure a safe and effective experience.

Instrucciones de Seguridad del SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP

Introducción

Gracias por elegir el SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP de POWER CUSTOM. Este producto está diseñado para proporcionar ajustes eficientes y seguros para tus rieles deslizantes. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar el uso seguro del producto y entender las precauciones necesarias.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Inspecciona siempre la pinza para detectar signos de daño o desgaste antes de usarla.
- Utiliza la pinza solo para el propósito previsto, como se describe en este manual.
- Mantén la pinza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos consultando regularmente la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección adecuado, incluyendo guantes y protección ocular, al usar la pinza.
- No excedas la fuerza de apriete recomendada para evitar dañar los rieles deslizantes.
- Utiliza la pinza en una superficie de trabajo estable y segura para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que tus manos y cualquier otra parte del cuerpo estén alejadas de las partes móviles de la pinza durante la operación.
- Nunca intentes modificar la pinza de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Si el riel deslizante está doblado o deformado, sigue las instrucciones cuidadosamente para ajustarlo de manera segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.

2. Uso de la Pinza:

- Coloca el riel deslizante de manera segura en tu prensa de banco.
- Posiciona el SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP sobre el riel, asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Aprieta la prensa de banco para ajustar la pinza alrededor del riel.
- Para el primer escalón, asegúrate de que la presión se distribuya uniformemente a ambos rieles.
- Para el segundo escalón, ajusta un lado a la vez si el slide está doblado o deformado.

3. Ajustes Finales:

- Usa el tornillo de tope para prevenir el apriete excesivo.
- Verifica la alineación del riel deslizante después del ajuste.

- Libera la pinza lentamente y con cuidado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la pinza en la basura doméstica regular.
- Considera el reciclaje si es posible, ya que el producto está hecho de acero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una respuesta más rápida.

Gracias por priorizar la seguridad al utilizar el SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. Tu atención cuidadosa a estas directrices ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva.

Instructions de Sécurité pour la Pince à Glissière SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM

Introduction

Merci d'avoir choisi la Pince à Glissière SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP de POWER CUSTOM. Ce produit est conçu pour fournir des ajustements efficaces et sûrs pour tes glissières. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour assurer une utilisation sécurisée du produit et comprendre les précautions nécessaires.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Inspecte toujours la pince pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilise la pince uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Garde la pince hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des gants et une protection oculaire, lors de l'utilisation de la pince.
- Ne dépasse pas la force de serrage recommandée pour éviter d'endommager les glissières.
- Utilise la pince sur une surface de travail stable et sécurisée pour prévenir les accidents.
- Assuretoi que tes mains et toute autre partie du corps sont éloignées des pièces mobiles de la pince pendant l'opération.
- Ne tente jamais de modifier la pince de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Si la glissière est tordue ou déformée, suis attentivement les instructions pour l'ajuster en toute sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et équipements de sécurité nécessaires avant de commencer.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et bien organisée.

2. Utilisation de la Pince :

- Place la glissière en toute sécurité dans ton étau.
- Positionne la Pince à Glissière SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP sur la glissière, en t'assurant qu'elle est correctement alignée.
- Sers l'étau pour serrer la pince autour de la glissière.
- Pour la première étape, assuretoi que la pression est répartie uniformément sur les deux glissières.
- Pour la deuxième étape, ajuste un côté à la fois si la glissière est tordue ou déformée.

3. Ajustements Finaux :

- Utilise le boulon d'arrêt pour éviter un trop grand serrage.
- Vérifie l'alignement de la glissière après l'ajustement.
- Relâche la pince lentement et prudemment.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la Pince à Glissière SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas la pince dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage le recyclage si possible, car le produit est fabriqué en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes liés au produit, veuillez consulter les informations de contact du fabricant fournies avec votre achat. Assure-toi d'avoir les détails du produit prêts pour une réponse plus rapide.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de la Pince à Glissière SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. Ton attention minutieuse à ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace.

Istruzioni di Sicurezza per il SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP

Introduzione

Grazie per aver scelto il SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP di POWER CUSTOM. Questo prodotto è progettato per fornire regolazioni efficienti e sicure per le tue guide. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto e comprendere le precauzioni necessarie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla sempre il clamp per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizza il clamp solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Tieni il clamp fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti controllando regolarmente la piattaforma di Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi guanti e protezione per gli occhi, quando utilizzi il clamp.
- Non superare la forza di serraggio raccomandata per evitare di danneggiare le guide.
- Utilizza il clamp su una superficie di lavoro stabile e sicura per prevenire incidenti.
- Assicurati che le mani e qualsiasi altra parte del corpo siano lontane dalle parti in movimento del clamp durante l'operazione.
- Non tentare mai di modificare il clamp in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.
- Se la guida è piegata o deformata, segui attentamente le istruzioni per regolarla in sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari prima di iniziare.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.

2. Utilizzo del Clamp:

- Posiziona la guida in modo sicuro nella tua morsa da banco.
- Posiziona il SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP sopra la guida, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Stringi la morsa da banco per serrare il clamp attorno alla guida.
- Per il primo gradino, assicurati che la pressione sia distribuita uniformemente su entrambe le guide.
- Per il secondo gradino, regola un lato alla volta se la guida è piegata o deformata.

3. Regolazioni Finali:

- Usa il bullone di arresto per prevenire il serraggio eccessivo.

- Controlla l'allineamento della guida dopo la regolazione.
- Rilascia il clamp lentamente e con cautela.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il clamp nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclaggio se possibile, poiché il prodotto è realizzato in acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più rapida.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. La tua attenta osservanza di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM

SLIDE RAIL CLAMP Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP fra POWER CUSTOM. Dette produktet er designet for å gi effektive og sikre justeringer for skinnene dine. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre trygg bruk av produktet og for å forstå nødvendige forholdsregler.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Inspiser alltid klemmen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Bruk klemmen kun til sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne manualen.
- Hold klemmen utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om produkttilbakekall ved å sjekke EU's Safety Gateplattform regelmessig.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert hansker og øyebeskyttelse, når du bruker klemmen.
- Overskrid ikke den anbefalte strammetrykken for å unngå å skade skinnene.
- Bruk klemmen på en stabil og sikker arbeidsflate for å forhindre ulykker.
- Sørg for at hendene og andre kroppsdeler er klare av klemmens bevegelige deler under drift.
- Forsøk aldri å modifisere klemmen på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerheten og effektiviteten.
- Hvis skinnesystemet er bøyd eller spent, følg instruksjonene nøye for å justere det på en sikker måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og verneutstyr før du starter.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og organisert.

2. Bruk klemmen:

- Plasser skinnesystemet sikkert i benkeklemmen.
- Plasser SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP over skinnene, og sørg for at den er riktig justert.
- Klem til benkeklemmen for å stramme klemmen rundt skinnene.
- For trinn én, sørg for at trykket fordeles jevnt til begge skinnene.
- For trinn to, juster én side om gangen hvis skuddet er bøyd eller spent.

3. Avsluttende justeringer:

- Bruk stoppbolten for å forhindre overstramming.
- Sjekk justeringen av skinnesystemet etter justering.
- Slipp klemmen sakte og forsiktig.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke klemmen i vanlig husholdningsavfall.

- Vurder resirkulering hvis mulig, da produktet er laget av stål.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel om sikkerhet eller produktproblemer, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med kjøpet. Sørg for at du har produktdetaljene klare for en raskere respons.

Takk for at du prioriterer sikkerhet mens du bruker SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. Din nøye oppmerksomhet til disse retningslinjene vil bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP od POWER CUSTOM. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić efektywne i bezpieczne dostosowanie twoich szyn. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu oraz zrozumieć niezbędne środki ostrożności.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze sprawdzaj zacisk pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Używaj zacisku tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Przechowuj zacisk w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi odwołań produktów, regularnie sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym rękawice i ochronę oczu, podczas korzystania z zacisku.
- Nie przekraczaj zalecanej siły dokręcania, aby uniknąć uszkodzenia szyn.
- Używaj zacisku na stabilnym i bezpiecznym podłożu roboczym, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że twoje ręce i inne części ciała są z dala od ruchomych elementów zacisku podczas pracy.
- Nigdy nie próbuj modyfikować zacisku w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić jego bezpieczeństwu i skuteczności.
- Jeśli szyna jest wygięta lub sprężona, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dostosować ją bezpiecznie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.

2. Używanie Zacisku:

- Umieść szynę w stabilnym imadle.
- Umieść SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP nad szyną, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Ściśnij imadło, aby dokręcić zacisk wokół szyny.
- W kroku pierwszym upewnij się, że ciśnienie jest równomiernie rozłożone na obu szynach.
- W kroku drugim dostosuj jedną stronę na raz, jeśli szyna jest wygięta lub sprężona.

3. Ostateczne Dostosowania:

- Użyj śruby zatrzymującej, aby zapobiec nadmiernemu dokręcaniu.
- Sprawdź wyrównanie szyny po dostosowaniu.
- Powoli i ostrożnie zwolnij zacisk.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zacisku do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling, jeśli to możliwe, ponieważ produkt wykonany jest ze stali.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi przy zakupie. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. Twoja staranna uwaga na te wytyczne pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM

SLIDE RAIL CLAMP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP tuotteen POWER CUSTOMilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokkaita ja turvallisia säätöjä liukukiskoillesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ymmärtääksesi tarvittavat varotoimet.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista aina puristimen kunto ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen osalta.
- Käytä puristinta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä käsikirjassa on kuvattu.
- Pidä puristin lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tarkistamalla säännöllisesti EU:n Safety Gate alustaa.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia suojarusteita, kuten käsineitä ja silmäsuojaa, puristinta käyttäessäsi.
- Älä ylitä suositeltua kiristysvoimaa, jotta liukukiskot eivät vaurioidu.
- Käytä puristinta vakaalla ja turvallisella työpinnalla onnettomuuksien ehkäisemiseksi.
- Varmista, että kädet ja muut kehon osat ovat kaukana puristimen liikkuvista osista käytön aikana.
- Älä yritä muokata puristinta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Jos liukukisko on vääntynyt tai jousitettu, noudata ohjeita huolellisesti sen säätämiseksi turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet ennen aloittamista.
- Varmista, että työalue on puhdas ja järjestetty.

2. Puristimen käyttäminen:

- Aseta liukukisko tukevasti työpenkkiisi.
- Aseta SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP kiskon päälle varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Purista työpenkkiä kiristääksesi puristinta kiskon ympärille.
- Ensimmäisessä vaiheessa varmista, että paine jakautuu tasaisesti molemmille kiskoille.
- Toisessa vaiheessa säädä yhtä puolta kerrallaan, jos liukukisko on vääntynyt tai jousitettu.

3. Viimeiset säädöt:

- Käytä pysäytinpulttia estääksesi liiallista kiristämistä.
- Tarkista liukukiskon kohdistus säädön jälkeen.
- Vapauta puristin hitaasti ja varovasti.

Hävitysohjeet

- Hävitä SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä puristinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätystä, jos mahdollista, sillä tuote on valmistettu teräksestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu oston yhteydessä. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina nopeamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että pidät turvallisuutta ensisijaisena käyttäessäsi SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP tuotetta. Huolellinen huomio näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM

SLIDE RAIL CLAMP Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP från POWER CUSTOM. Denna produkt är utformad för att ge effektiva och säkra justeringar för dina skenor. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning av produkten och för att förstå nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Inspektera alltid klämman för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd klämman endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll klämman utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de berörda myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att regelbundet kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive handskar och ögonskydd, när du använder klämman.
- Överskrid inte den rekommenderade åtdragningskraften för att undvika skador på skenorna.
- Använd klämman på en stabil och säker arbetsyta för att förhindra olyckor.
- Se till att dina händer och andra kroppsdelar är borta från klämmans rörliga delar under drift.
- Försök aldrig att modifiera klämman på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.
- Om skenan är böjd eller spänd, följ instruktionerna noggrant för att justera den säkert.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning innan du börjar.
- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat.

2. Använda klämman:

- Placera skenan säkert i din bänkvise.
- Positionera SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP över skenan, se till att den är korrekt inriktad.
- Kläm bänkvisen för att dra åt klämman runt skenan.
- För steg ett, se till att trycket fördelas jämnt på båda skenorna.
- För steg två, justera ena sidan i taget om skenan är böjd eller spänd.

3. Slutjusteringar:

- Använd stoppskruven för att förhindra överdriven åtdragning.
- Kontrollera inriktningen av skenan efter justering.
- Släpp klämman långsamt och försiktigt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte klämman i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna om möjligt, eftersom produkten är tillverkad av stål.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer ditt köp. Se till att du har produktinformation redo för en snabbare respons.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer kommer att bidra till en säker och effektiv upplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP POWER CUSTOM SLIDE RAIL CLAMP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP od POWER CUSTOM. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval efektivní a bezpečné úpravy pro vaše lišty. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tuto příručku s bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné používání produktu a pochopili nezbytná opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím vždy zkontrolujte svorku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte svorku pouze pro její zamýšlený účel, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte svorku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stahování produktů pravidelným kontrolováním platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně rukavic a ochrany očí, při používání svorky.
- Nepřekračujte doporučenou sílu utahení, abyste se vyhnuli poškození lišt.
- Používejte svorku na stabilním a bezpečném pracovním povrchu, abyste předešli nehodám.
- Zajistěte, aby vaše ruce a jakékoli jiné části těla byly mimo pohyblivé části svorky během provozu.
- Nikdy se nepokoušejte svorku jakkoli upravit, protože by to mohlo ohrozit její bezpečnost a účinnost.
- Pokud je lišta ohnutá nebo pružná, pečlivě dodržujte pokyny pro její bezpečné nastavení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení před zahájením.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a uspořádaný.

2. Použití svorky:

- Umístěte lištu bezpečně do vašeho svěráku.
- Umístěte SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP přes lištu, ujistěte se, že je správně zarovnaná.
- Stiskněte svěrák, abyste utáhli svorku kolem lišty.
- Pro první krok se ujistěte, že tlak je rovnoměrně rozložen na obě lišty.
- Pro druhý krok upravujte jednu stranu po druhé, pokud je lišta ohnutá nebo pružná.

3. Konečné úpravy:

- Použijte zastavovací šroub, abyste předešli přílišnému utahení.
- Zkontrolujte zarovnání lišty po úpravě.
- Pomalu a opatrně uvolněte svorku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte svorku do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, protože produkt je vyroben z oceli.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny při vašem nákupu. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro rychlejší odpověď.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání SLIDE RAIL COMPOUND CLAMP. Vaše pečlivá pozornost těmto pokynům pomůže zajistit bezpečný a efektivní zážitek.