

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - 204 RUGER MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Attributes

- Name: 204 RUGER MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006729
- Mfr. No.: U00002
- Cartridge: 204 Ruger
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.431kg
- Shipping height: 56mm
- Shipping width: 135mm
- Shipping length: 218mm
- UPC: 757253999789

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 204 RUGER MICROMETER SEATER DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Dies de Rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER DE FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES PER FORSTER PRODUCTS, INC. GUIDA ALLA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wysięgników ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Suomi: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Český: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES NÁVOD NA BEZPEČNOST](#)

Sicherheitshinweise für den ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. Dieses Produkt ist konzipiert, um Ihnen eine präzise und sichere Wiederladeerfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während der Verwendung.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Matrize korrekt in der Presse installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Matrize gelangen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Kaliber und Geschosse, um ein sicheres Laden zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die MikrometerEinstellung vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass sie korrekt ist.
- Vermeiden Sie es, die Matrize übermäßigen Kräften auszusetzen, um Beschädigungen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize:

- Entfernen Sie die Matrize vorsichtig aus der Verpackung.
- Setzen Sie die Matrize in die Wiederladepresse ein und ziehen Sie den Forster Cross Bolt Die Locking Ring fest, um sicherzustellen, dass die Matrize sicher sitzt.

2. Einstellung der MikrometerFunktion:

- Drehen Sie den MikrometerRing, um die Geschossetzungstiefe einzustellen.
- Überprüfen Sie die Einstellung regelmäßig, insbesondere nach dem Wechseln der Geschosse.

3. Laden der Hülsen:

- Platzieren Sie die Hülse in der Matrize.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um das Geschoss in die Hülse zu setzen.
- Achten Sie darauf, dass die Hülse während des Ladevorgangs stabil bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder defekte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die geltenden Gesetze und Richtlinien zur Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Forster Products, Inc. Beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Fazit

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie eine sichere und effektive Nutzung des ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit Ihres Produkts konsultieren Sie bitte die entsprechenden Behörden oder den Kundenservice.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 204 RUGER

MICROMETER SEATER DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 204 RUGER MICROMETER SEATER DIE by Forster Products, Inc. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES by following all safety instructions.
- Be aware of potential hazards associated with reloading equipment, including but not limited to:
 - Injury from improper handling of tools.
 - Risks of misfires or accidents due to incorrect die adjustments.
- Always use the product in accordance with manufacturer guidelines to minimize risks.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using reloading equipment.
- Ensure that your workspace is clean, welllit, and free from distractions.
- Verify that the die is compatible with the cartridge being used (204 Ruger).
- Before adjusting the micrometer, ensure the die is not in contact with a live round.
- Avoid overtightening the locking ring to prevent damage to the die.
- Regularly inspect the die for wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the die in the reloading press following the manufacturer's instructions.
- Ensure that the die is properly aligned and tightened to avoid movement during use.

2. Usage:

- Set the micrometer adjustment to the desired bullet seating depth. Adjustments can be made in increments of .0005 inch to .001 inch.
- Insert the bullet into the case and position it under the die.
- Slowly lower the press handle to seat the bullet. Monitor the process to ensure proper seating.
- After seating, check the bullet depth using a caliper to ensure accuracy.
- If switching to a different bullet type, return to the previous recorded setting for quick adjustments.

3. PostUse:

- Clean the die after each use to remove any debris or residue.
- Store the die in a safe, dry place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable reloading dies in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if the product is considered hazardous.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For support or inquiries related to the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, please refer to the official Forster Products, Inc. website or contact your local distributor for assistance.

Thank you for prioritizing safety when using the ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES 204 RUGER MICROMETER SEATER DIE. Your commitment to following these guidelines helps ensure a safe reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE

Introducción

Gracias por elegir el ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a producir cartuchos concéntricos de alta calidad. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el die.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre gafas de seguridad y protección auditiva al trabajar con herramientas de recarga.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Informa a las autoridades sobre productos inseguros o accidentes que puedan ocurrir.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**

- Las piezas afiladas pueden causar cortes.
- El uso incorrecto del die puede resultar en cartuchos defectuosos.
- La exposición a altas presiones puede ser peligrosa.

- **Instrucciones para Evitar Peligros:**

- No fuerces el die más allá de sus límites de diseño.
- Verifica regularmente el estado del die para detectar desgaste o daño.
- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No uses el die para cartuchos que no sean compatibles.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Coloca el die en la prensa y asegúralo con el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
- Ajusta el die a la altura deseada utilizando la perilla de ajuste.

2. Uso del Die:

- Inserta el cartucho en la prensa.
- Ajusta la profundidad de asiento de la bala utilizando el micrómetro. Puedes ajustar la profundidad desde .0005 pulgadas hasta .001 pulgadas en incrementos.
- Realiza pruebas de funcionamiento con balas de prueba para asegurar que el ajuste sea correcto.
- Mantén un registro de tus configuraciones para facilitar futuros ajustes.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el die, asegúrate de desecharlo de manera responsable.

- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y productos de recarga.
- Considera reciclar el die si es posible, en lugar de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto correspondiente en tu área de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo del ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE.

Guide de Sécurité pour les Dies de Rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER DE FORSTER PRODUCTS, INC.

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Ce guide a pour but de t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE. En suivant ces instructions, tu peux garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise toujours le produit dans un environnement bien ventilé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Ne l'utilise pas pour d'autres applications que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation du die pour protéger tes yeux des débris.
- Utilise des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Assure-toi que la presse à recharger est stable et sécurisée avant de commencer.
- Ne dépasse pas les limites de pression recommandées lors de l'utilisation du die.
- Évite de toucher les parties chauffées du die après le traitement thermique.
- Ne laisse jamais le die sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Retire le die de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages.
- Fixe le die dans la presse à recharger en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Assure-toi que le die est bien serré et stable avant de commencer à l'utiliser.

2. Réglage de la Profondeur de Siège :

- Utilise le réglage micrométrique pour ajuster la profondeur de siège de la balle.
- Effectue des ajustements par petits incréments de .0005 pouce à .001 pouce pour obtenir la précision souhaitée.
- Une fois le réglage effectué, effectue un test de rechargement avec une balle pour vérifier la profondeur de siège.

3. Utilisation du Die :

- Place la douille dans la presse et assure-toi qu'elle est bien positionnée.
- Abaisse le levier de la presse lentement et avec précaution.
- Une fois la balle insérée, relâche lentement le levier et retire la douille.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des produits de rechargement.
- Si le produit est endommagé, consulte un centre de recyclage local pour savoir comment le jeter correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de Forster Products, Inc. ou contacte un distributeur agréé. Assure-toi de toujours avoir à disposition le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes concernant ton produit.

En suivant ces instructions et en respectant les mesures de sécurité, tu peux utiliser les dies de rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. en toute confiance et sécurité. Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES PER FORSTER PRODUCTS, INC. GUIDA ALLA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES per Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per garantire un'ottima qualità nella produzione di munizioni. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con tutte le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il die per evitare lesioni agli occhi.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il die oltre le specifiche raccomandate.
- Non utilizzare il die se presenta segni di danni o usura.
- Segui le istruzioni per la regolazione micrometrica con attenzione per evitare errori di misurazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Monta il die sul pressore in conformità con le istruzioni del produttore.
- Verifica che il die sia saldamente fissato prima di procedere.

2. Regolazione della Profondità di Seduta

- Utilizza la regolazione micrometrica per impostare la profondità di seduta desiderata.
- Esegui regolazioni in incrementi di .0005 pollici fino a .001 pollici.
- Ricorda di tornare alla tua impostazione registrata precedente quando cambi proiettili.

3. Produzione delle Munizioni

- Segui le linee guida di ricarica standard per garantire munizioni sicure e di alta qualità.
- Controlla la concentricità delle munizioni prodotte per assicurarti che soddisfino gli standard di prestazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dell'ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, contribuendo così a una ricarica efficace e sicura delle munizioni.

Bruksanvisning for ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES fra Forster Products, Inc. Denne guiden gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens spesifikasjoner og retningslinjer.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk hvis det er synlige skader.
- Bruk passende personlig verneutstyr (f.eks. vernebriller) under bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg for at arbeidsområdet er rent, ryddig og godt opplyst.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Følg alltid instruksjonene for justering av kulesettedypden nøye for å unngå feiljustering.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna bevegelige deler under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Rengjør arbeidsområdet og fjern unødvendige gjenstander.
- Sørg for at du har alt nødvendig verktøy og utstyr tilgjengelig.

2. Installasjon av die:

- Skru dieen inn i omlasterens ramme i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk Forster Cross Bolt Die Locking Ring for å sikre at dieen sitter fast uten å skade gjengene.

3. Justering av kulesettedypden:

- Bruk mikrometerjusteringen for å stille inn kulesettedypden.
- Juster dybden fra .0005 tommer til .001 tommer intervaller.
- Noter innstillingen for fremtidig referanse.

4. Produksjon av patroner:

- Følg de generelle retningslinjene for omlasting.
- Kontroller at hver patron er konsentrisk før den settes i kammeret.

5. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør dieen etter hver bruk for å fjerne smuss og rester.
- Oppbevar dieen på et tørt sted for å forhindre rust.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet må håndteres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for riktig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt Forsterprodukt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wysięgników ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wysięgników ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości i precyzji, aby zapewnić użytkownikom doskonałe doświadczenia podczas ponownego ładowania amunicji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wysięgników tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj wysięgniki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z wysięgników.
- Regularnie sprawdzaj wysięgniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wysięgnik jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.
- Nigdy nie próbuj naprawiać ani modyfikować wysięgnika samodzielnie.
- Podczas regulacji głębokości osadzania pocisku, wykonuj to powoli i ostrożnie, aby uniknąć kontuzji.
- Nie używaj wysięgnika w połączeniu z niekompatybilnymi komponentami.
- Zawsze przestrzegaj zaleceń dotyczących głębokości osadzania pocisku, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamocuj wysięgnik w odpowiednim uchwycie zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są prawidłowo dokręcone.

2. Użytkowanie:

- Zastosuj odpowiednią amunicję zgodnie z zaleceniami producenta.
- Używaj regulacji mikrometrycznej do precyzyjnego ustawienia głębokości osadzania pocisku.
- Monitoruj proces ładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo i dokładność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj uszkodzone lub nieużywane wysięgniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj wysięgników do ognia ani nie narażaj ich na wysokie temperatury.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wysięgników, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z naszymi produktami.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa ja turvallista lataamista Forsterin latauskuulille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on aina käytössä turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojavaarusteita, kuten suojalaseja, käsineitä ja hengityssuojaimia, kun käsittelet latauskuulia tai muita materiaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käytössä.
- Älä koskaan jätä tuotetta ilman valvontaa käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja puhtaita ennen asennusta.
- Kiinnitä Forster Cross Bolt Die Locking Ring huolellisesti, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että mikrometrin säätö toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Säädä luodin istutussyvyys mikrometrin avulla 0,0005 tuuman tarkkuudella.
- Käytä tuotetta rauhallisesti ja tasaisesti, jotta vältetään vahinkojen syntyminen.
- Tarkista säätöjen tarkkuus säännöllisesti, erityisesti ennen suuria latauseriä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai rikkoutuneet osat ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Kysy paikalliselta jätehuoltoviranomaiselta oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES on korkealaatuinen tuote, joka tarjoaa tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissa. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Dessa omladdningsdies är designade för att ge hög precision och säkerhet under användning. För att säkerställa en trygg och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla verktyg och komponenter är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att minimera risker.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av reloadingdies.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att mikrometerjusteringen är korrekt inställd innan du börjar ladda ammunition.
- Se till att die är ordentligt fäst vid pressen för att undvika oönskade rörelser.
- Använd endast kompatibla kulor och komponenter för att säkerställa säker och effektiv användning.
- Undvik att överbelasta dies; följ alltid rekommenderade specifikationer för kulor och patroner.
- Var försiktig vid hantering av ammunition och kemikalier som används i omladdningsprocessen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av dies:

- Skruva fast dies i reloadingpressen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att dies är ordentligt åtdragen för att förhindra läckage eller rörelse under användning.

2. Användning av mikrometerjustering:

- Justera kulans seatingdjup med hjälp av mikrometerjusteringen i steg om .0005 tum till .001 tum.
- Spara inställningar för att enkelt kunna återgå till tidigare konfigurationer.

3. Laddning av ammunition:

- Följ noggrant alla steg i omladdningsprocessen för att säkerställa korrekt och säker laddning.
- Kontrollera varje patron efter laddning för att säkerställa att den är korrekt och säker att använda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta alla oanvända eller defekta komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av ammunition och kemikalier.
- Se till att alla farliga material hanteras och bortskaffas i enlighet med gällande lagar.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktförpackning för mer information.

Viktig information

- Om du upptäcker några farliga produkter eller olyckor, rapportera dem till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tack för att du prioriterar säkerhet i din omladdningsprocess!

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES NÁVOD NA BEZPEČNOST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od společnosti Forster Products, Inc. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou přesnost a kvalitu při přebíjení nábojů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, přečtěte si tento návod na bezpečnostní pokyny před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro přebíjení nábojů.
- Před použitím pečlivě zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před případnými zraněními.
- Dbejte na to, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je die správně upevněno a zajištěno.
- Nikdy nepoužívejte die s poškozenými nebo opotřebovanými součástmi.
- Při nastavování hloubky usazení projektilu postupujte pomalu a opatrně, abyste předešli zranění.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při utahování nebo nastavování.
- Udržujte ruce a oblečení daleko od pohyblivých částí během provozu.
- Po použití důkladně vyčistěte die a uložte jej na bezpečné místo.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše reloading press správně nastavena a zajištěna.
- Nainstalujte die do reloading press podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je die pevně utaženo a zajištěno pomocí Forster Cross Bolt Die Locking Ring.

2. Použití:

- Nastavte mikrometrické nastavení na požadovanou hloubku usazení projektilu.
- Vložte prázdný náboj do patice a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Pomalu stiskněte páku reloading press pro usazení projektilu.
- Po dokončení procesu zkontrolujte hloubku usazení projektilu a ujistěte se, že splňuje vaše požadavky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů pro likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nepokoušejte se likvidovat produkt v domácím odpadu.
- Pokud je die poškozeno, kontaktujte místní úřady pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu ohledně produktu, obraťte se na svého prodejce

nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod na bezpečnost. Vaše bezpečnost je naší prioritou. Užívejte si bezpečné a efektivní přebíjení s ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc.