

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC.

243 WSSM MICROMETER SEATER DIE

Forster Reloading Dies are of excellent quality and provide the reloader with the ability to produce concentric rounds time and time again. Each die is manufactured from the finest quality steel carefully machined to very tight tolerances. Dies are hand polished both before and after the heat-treating process to guarantee an extra fine finish. All Forster reloading dies feature their Forster Cross Bolt Die Locking Ring that tightens the two ends of the split ring instead of tightening a screw directly into the threads of the die. The Forster Ultra Seater includes all of the features of the Forster Bench Rest Seater Die above, plus an ultra accurate micrometer adjustment. This micrometer adjustment allows you to adjust bullet seating depth from .0005 inch to .001 inch increments, and makes switching bullets easy - just dial back to your previous recorded setting. Forster Ultra Seaters make fine tuning your bullets to the lands of your rifling simple.



Ultra? Micrometer Seater Die, 243 WSSM

Attributes

- Name: FORSTER PRODUCTS, INC. 243 WSSM MICROMETER SEATER DIE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 749006730
- Mfr. No.: U00035
- Cartridge: 243 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Diameter (in): -
- Die Style: Bullet Seating Dies
- Delivery weight: 0.408kg
- Shipping height: 56mm
- Shipping width: 135mm
- Shipping length: 218mm
- UPC: 757253999710

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [English: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. 243 WSSM MICROMETER SEATER DIE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Colocación de Projectiles ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)
- [Italiano: ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Einleitung

Die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES von Forster Products, Inc. sind hochwertige Werkzeuge zur Herstellung präziser Geschosse. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Matrizen nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Arbeitsumgebung sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Handschuhe) während der Arbeit.
- Bewahre die Matrizen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Pflege der Produkte.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfe vor der Verwendung, ob die Matrizen keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- Achte darauf, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Geschosse und Hülsen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Matrizen unter extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen zu lagern.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize

- Stelle sicher, dass die Matrize sauber und trocken ist.
- Montiere die Matrize in der Presse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Matrize richtig sitzt und fest angezogen ist.

2. Einstellung der Mikrometer

- Stelle die MikrometerEinstellung auf die gewünschte Geschossetzungstiefe ein.
- Nutze die Feineinstellung, um die Tiefe in Schritten von 0,0005 Zoll bis 0,001 Zoll anzupassen.
- Stelle sicher, dass die Einstellung korrekt ist, bevor du mit dem Laden beginnst.

3. Laden der Geschosse

- Fülle die Hülsen mit dem empfohlenen Pulver und setze die Geschosse mit der Matrize ein.
- Überprüfe die Tiefe und den Sitz des Geschosses vor dem nächsten Schritt.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch gründlich, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Matrize an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile und Materialien gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

- Stelle sicher, dass alle Abfälle sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung der ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES bieten eine hervorragende Möglichkeit, präzise Geschosse herzustellen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du sicherstellen, dass du die Produkte sicher und effektiv nutzt.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES FORSTER PRODUCTS, INC. 243 WSSM MICROMETER SEATER DIE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTRA™ Micrometer Seater Die for the 243 WSSM. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the die and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that you operate the die in a wellventilated area, free from flammable materials.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the die.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store the die in a safe place when not in use, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the die for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding ammunition reloading and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The use of the ULTRA™ Micrometer Seater Die can involve risks if not handled properly. Potential hazards include:
 - Accidental discharge of ammunition.
 - Injury from sharp edges or moving parts.
 - Exposure to lead and other hazardous materials during the reloading process.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure that the die is securely mounted before use.
 - Do not exceed the recommended load specifications for the 243 WSSM cartridge.
 - Never point the die or any loaded ammunition at yourself or others.
 - Do not attempt to modify the die in any way, as this may compromise safety.
 - Keep your hands and other body parts clear of moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is compatible with the ULTRA™ Micrometer Seater Die.
- Securely mount the die in the reloading press according to the manufacturer's instructions.
- Adjust the die to the desired seating depth using the micrometer feature.

2. Usage:

- Prepare your cartridge cases according to standard reloading practices.
- Place the bullet into the case mouth before operating the press.
- Gradually apply pressure to the press handle to seat the bullet to the desired depth.
- Inspect each completed round for proper seating and overall quality.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Avoid disposing of lead and other hazardous materials in regular waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the ULTRA™ Micrometer Seater Die, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department. Ensure that you have the product details ready for a more efficient assistance experience.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable reloading experience with the ULTRA™ Micrometer Seater Die. Always prioritize safety and adhere to best practices while handling ammunition and reloading equipment.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Colocación de proyectiles ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introducción

Gracias por elegir el Die de Colocación de proyectiles ULTRA™ de Forster Products, Inc. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento superior en la recarga de cartuchos 243 WSSM. Para garantizar una experiencia segura y eficaz, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Siempre utiliza el die en un entorno bien iluminado y libre de distracciones.
- Mantén el die fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular componentes de recarga.
- Verifica que el die no presente daños visibles antes de su uso. Si encuentras algún daño, no lo utilices.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de lesiones:** Usa el die únicamente para su propósito previsto. No intentes modificarlo o utilizarlo de manera diferente.
- **Peligro de explosión:** Asegúrate de seguir las especificaciones de carga recomendadas para evitar sobrepresiones que puedan causar explosiones.
- **Manejo de materiales:** Al manipular pólvora y otros componentes de recarga, asegúrate de seguir las recomendaciones de seguridad establecidas por los fabricantes.
- **Almacenamiento:** Guarda el die en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Die:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de instalar el die.
- Atornilla el die en la prensa de recarga utilizando el anillo de bloqueo Forster Cross Bolt Die Locking Ring para asegurar un ajuste firme.
- Verifica que el die esté alineado correctamente y ajusta según sea necesario.

2. Uso del Die:

- Ajusta la profundidad de asiento de la bala utilizando el micrómetro, que permite ajustes precisos desde .0005 pulgadas hasta .001 pulgadas.
- Realiza pruebas con cartuchos de prueba antes de proceder a la producción en masa para asegurarte de que los cartuchos sean concéntricos.
- Mantén un registro de tus configuraciones para facilitar cambios futuros.

3. Mantenimiento:

- Limpia el die después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Inspecciona regularmente el die para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del die, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de recarga.
- No arrojes el die a la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta el sitio web de Forster Products, Inc. o contacta con su equipo de atención al cliente. Recuerda que también puedes reportar productos inseguros a las autoridades competentes y revisar las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Produit : ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour les dies de rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER de Forster Products, Inc. Ce document a pour but de t'informer sur l'utilisation sûre de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés lors de l'utilisation des dies.
- Assure-toi que le die est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne force pas le die si tu rencontres une résistance. Cela pourrait entraîner des dommages ou des blessures.
- Ne laisse jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Évite de toucher les parties chaudes du die après le traitement thermique.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Die :

- Assure-toi que la presse de rechargement est éteinte et débranchée avant d'installer le die.
- Insère le die dans le portedie de la presse et serre-le correctement.
- Vérifie que le die est bien en place avant de commencer à l'utiliser.

2. Utilisation du Die :

- Régle le micromètre selon les spécifications souhaitées.
- Charge la balle dans le die et abaisse le levier de la presse lentement.
- Surveille la profondeur de siège de la balle en effectuant des ajustements précis si nécessaire.
- Une fois le rechargement terminé, retire la cartouche avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Contacte les centres de recyclage ou de collecte des déchets dangereux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE. Assure-toi de garder une trace de ton achat et de la date pour toute référence future.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace des dies de rechargement ULTRA™ MICROMETER SEATER. En suivant ces instructions, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres.

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto le ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES di Forster Products, Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione delle tue munizioni. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con superfici taglienti o calde.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non tentare di modificare il die o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui le istruzioni per la regolazione micrometrica con attenzione per evitare errori di misurazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Assicurati che la pressa per ricarica sia spenta e non in uso.
- Fissa il die nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il die sia ben serrato e allineato correttamente.

2. Regolazione della Profondità di Seduta:

- Utilizza la regolazione micrometrica per impostare la profondità di seduta desiderata.
- Effettua piccole regolazioni e verifica la profondità di seduta con un calibro.
- Registra le impostazioni per un facile richiamo futuro.

3. Utilizzo:

- Posiziona il proiettile nel die e attiva la pressa.
- Monitora attentamente il processo di seduta per garantire che il proiettile venga inserito correttamente.
- Rimuovi il proiettile finito e controlla la qualità prima di procedere con ulteriori munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del die.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura domestica. Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.
- Assicurati di smaltire anche eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Forster Products, Inc.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto Forster Products.

Säkerhetsinstruktioner för ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES

Introduktion

Tack för att du valt ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES från Forster Products, Inc. Denna produkt är designad för att ge hög precision och kvalitet vid omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra oinvidga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och händer under användning.
- Se till att verktyget är korrekt installerat innan du börjar omladdningen.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.
- Följ alltid rekommenderade laddningsdata för att undvika övertryck i ammunitionen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av dies:

- Rengör området där dies ska installeras.
- Skruva fast dies i pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att dies är ordentligt åtdragen.

2. Användning av mikrometerjustering:

- Justera kulans seatingdjup genom att vrida på mikrometerjusteringen.
- Gör små justeringar i steg om .0005 tum till .001 tum för att uppnå önskad djup.
- Kontrollera inställningen noggrant innan omladdning.

3. Omladdning av ammunition:

- Följ standardprocedurer för omladdning av ammunition.
- Använd endast rekommenderade komponenter för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Kontrollera varje patron noggrant innan den används.

Avfallsanvisningar

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte bort defekta eller skadade delar i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support gällande säkerhet och användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att alltid ha tillgång till korrekt information och hjälp vid behov.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Tack för att du prioriterar säkerheten i din omladdningsprocess.