

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT - SHOULDER BUMP GAGE INSERT, #20A, 20 DEGREE, 338 LAPUA

SINCLAIR BUMP GAGE INSERTS Sinclair Bump Gage Inserts are used to measure the amount of shoulder bump when setting up full length sizing dies. Our Bump Gages install in either of our comparator bodies and are machined to fit particular shoulder angles of cartridges. Rather than measuring to the datum line, these gages indicate off of the shoulder of the case to get a better, more easily assessable measurement of how much you are actually sizing your cases. We usually recommend between .001" to .002" bump for bolt action rifles and between .003" and .005" for AR-15 type rifles. Also a useful tool for keeping your brass and loaded ammunition separated if you have multiple rifles chambered for the same cartridge and checking loaded ammunition.

17 - 25-06 Remington, 270 Winchester, 280 Remington, 30-06 Springfield, 7.62 x 39 mm 20 - 243 Winchester, 260 Remington, 7 mm - 08 Remington, 7 x 64 mm Brenneke, 307 Winchester, 308 Marlin Express, 308 Winchester 20A - 338 Federal, 338 Lapua Mag 21 - 220 Swift 23 - 17 Remington, 221 Remington Fireball, 222 Remington, 222 Remington Mag, 223 Remington, 5.56 mm NATO 23A - 6.8 mm Remington SPC 25 - 264 Winchester Magnum, 225 Winchester, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 7 mm Remington Magnum, 7 mm STW, 30 Remington AR, 300 Winchester Magnum, 8 mm Remington Mag, 338 Winchester Magnum 26 - 6 mm Remington 28 - 22-250 Remington, 223 WSSM (Winchester Super Short Mag), 243 WSSM (Winchester Super Short Mag) 30 - 20 Nosler, 6 mm BRX, 20 BR (Benchrest), 20 PPC, 20 Tactical, 20 Vartarg, 204 Ruger, 22 BR (Benchrest) Remington, 22 BRX, 22 PPC, 22 Nosler, 224 Valkyrie, 6 mm BR, 6 PPC, 6 mm XC, 6mm Creedmoor 30A - 300 Remington SAUM, 25 WSSM (Winchester Super Short Mag), 6.5 mm BR, 6.5 Grendel, 6.5 Creedmoor, 30 BR (Benchrest), 30 Thompson Center, 300 Ruger Compact Magnum, 300 Savage, 338 Ruger Compact Magnum 35 - 27 Nosler, 26 Nosler, 270 WSM (Winchester Short Mag), 284 Winchester, 7 mm WSM (Winchester Short Magnum), 30 Nosler, 300 WSM (Winchester Short Mag), 33 Nosler, 325 WSM (Winchester Short Mag) 40 - 22-250 Ackley Improved, 22-6mm Remington Ackley Improved, 22/30-30 Ackley Improved, 220 Ackley Improved, 223 Ackley Improved, 228 Ackley Magnum, 243 Winchester Ackley Improved, 6mm Ackley Improved, 6mm/30-30 Ackley Improved 40A - 25 Ackley Krag Short Improved, 25-3000 Ackley Improved, 257 Roberts +P Ackley Improved, 257 Roberts Ackley Improved, 338-06 Ackley Improved, 257 Ackley, 260 Ackley Improved, 280 Ackley Improved, 30-30 Ackley 45A - 45 Degree Shoulder up to 30 Caliber



Attributes

- Name: SHOULDER BUMP GAGE INSERT, #20A, 20 DEGREE, 338 LAPUA
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011478
- Mfr. No.:
- Cartridge: 338 Lapua Mag, 338 Federal
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 050806111257

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Bump Gage Insert](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Insert de Bump Gage Sinclair #20A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Insert de Bump Gage Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Insert di Bump Gage Sinclair](#)
- [Norsk: SINCLAIR BUMP GAGE INSERT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki Bump Gage Sinclair International #20A](#)
- [Suomi: SINCLAIR BUMP GAGE INSERT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití vložky Sinclair Bump Gage](#)

Sicherheitshinweise für den SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SINCLAIR BUMP GAGE INSERT entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte beachte die folgenden Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bump Gage Insert nur von erwachsenen Benutzern oder unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halte den Bump Gage Insert außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achte darauf, dass der Bump Gage Insert bei der Verwendung nicht beschädigt wird. Überprüfe ihn regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende Schutzhandschuhe, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Bump Gage Insert sauber und frei von Schmutz oder Verunreinigungen ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide den Kontakt mit offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Verwende den Bump Gage Insert nur in einer gut beleuchteten Umgebung, um sicherzustellen, dass du präzise arbeiten kannst.
- Halte den Arbeitsbereich frei von Ablenkungen und anderen Gefahren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe den Bump Gage Insert auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Setze den Bump Gage Insert in den Vergleichskörper ein.
- Stelle sicher, dass er sicher und fest sitzt.

3. Verwendung:

- Miss den Schulterbump der Hülse, indem du den Bump Gage Insert an die Schulter der Hülse anlegst.
- Achte darauf, dass du die Messung genau abliest, um präzise Ergebnisse zu erhalten.
- Beachte die empfohlenen BumpWerte: zwischen .001" und .002" für Repetierbüchsen und zwischen .003" und .005" für AR15Typen.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige den Bump Gage Insert gründlich und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

- Lagere ihn in der Originalverpackung oder in einem geeigneten Behälter, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bump Gage Insert gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und alle relevanten Informationen bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und das Produkt sicher verwendest.

Safety Instruction Guide for Sinclair Bump Gage Insert

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Bump Gage Insert, #20A, 20 Degree, 338 Lapua. This tool is designed to help you measure the amount of shoulder bump when setting up fulllength sizing dies. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the guidelines outlined in this safety instruction guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of this product by following all instructions and warnings.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls or safety notices related to this product.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children to prevent accidental injury.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EUbased contact.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as safety glasses and gloves, when using the bump gage insert.
- Ensure that the bump gage insert is compatible with your comparator body before installation.
- Do not exceed the recommended bump measurements: .001" to .002" for bolt action rifles and .003" to .005" for AR15 type rifles.
- Keep the bump gage insert clean and free of debris to maintain accuracy.
- Store the bump gage insert in a safe, dry place when not in use to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the bump gage insert, comparator body, and a clean workspace.
- Ensure the comparator body is free of any obstructions.

2. Installation:

- Align the bump gage insert with the comparator body.
- Gently press the bump gage insert into the comparator body until it is securely in place.
- Verify that the insert is properly seated and stable.

3. Usage:

- Place the cartridge case into the comparator body with the shoulder facing the bump gage insert.
- Carefully close the comparator body to ensure the cartridge case is held firmly against the bump gage insert.
- Read the measurement indicated by the bump gage insert. This will provide you with the shoulder bump measurement.
- Adjust your sizing die according to the recommended bump measurements.

4. Postusage Care:

- After use, clean the bump gage insert with a soft cloth to remove any residue.
- Store the bump gage insert in its designated case or container to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bump gage insert responsibly. Do not throw it in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, check local regulations for proper disposal methods.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Sinclair Bump Gage Insert, please reach out to your retailer or refer to the manufacturer's website for additional support resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your experience with the Sinclair Bump Gage Insert!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Insert de Bump Gage Sinclair #20A

Introducción

Gracias por elegir el Insert de Bump Gage Sinclair #20A. Este producto está diseñado para medir el retroceso del hombro en cartuchos de más de 30 calibres. Por favor, lee detenidamente esta guía para asegurar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Bump Gage se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el Bump Gage fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el gage antes de cada uso. Si observas daños, no lo utilices.
- Usa protección ocular adecuada al trabajar con herramientas de medición.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No fuerces el Bump Gage en el cartucho.
- Asegúrate de que el Bump Gage esté correctamente instalado en el cuerpo del comparador antes de medir.
- Evita el contacto con partes móviles durante el uso.
- No utilices el gage si estás bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio.
- Usa guantes si es necesario para evitar cortes o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el cuerpo del comparador esté limpio.
- Inserta el Bump Gage en el cuerpo del comparador hasta que encaje firmemente.
- Verifica que no haya holguras y que esté bien ajustado.

2. Uso:

- Coloca el cartucho en el comparador con el hombro hacia el Bump Gage.
- Baja el comparador hasta que el gage toque el hombro del cartucho.
- Lee la medición en la escala del comparador.
- Repite el proceso para cada cartucho que desees medir.

Instrucciones de Eliminación

- Si el Bump Gage está dañado o ya no es utilizable, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos.
- No lo tires en la basura común. Busca centros de reciclaje o eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el proveedor o distribuidor donde adquiriste el producto.

Recuerda que es importante seguir estas instrucciones para garantizar tu seguridad y la eficacia del producto.

Guide de Sécurité pour l'Insert de Bump Gage Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Insert de Bump Gage Sinclair. Ce produit est conçu pour mesurer le recul de l'épaule lors de la configuration des dies de dimensionnement en longueur complète. Pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'insert de Bump Gage est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifie pas l'insert de Bump Gage. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Vérifie régulièrement l'état de l'insert pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés lorsque tu travailles avec des outils de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le Bump Gage est correctement installé dans le corps de comparateur avant utilisation.
- Ne force pas l'insert dans des cartouches qui ne sont pas compatibles. Vérifie les spécifications de ton arme.
- Évite de mesurer des douilles qui présentent des signes de fatigue ou de déformation.
- Lors de la mesure, fais attention à la position de tes mains pour éviter les blessures.
- Ne laisse jamais l'insert de Bump Gage sans surveillance lors de son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Insert de Bump Gage :

- Retire l'insert de son emballage.
- Insère l'insert dans le corps de comparateur compatible.
- Assure-toi que l'insert est bien en place et sécurisé.

2. Utilisation de l'Insert de Bump Gage :

- Place la douille à mesurer dans la position correcte.
- Fais glisser le Bump Gage jusqu'à ce qu'il touche l'épaule de la douille.
- Prends la mesure en notant la lecture sur le comparateur.
- Répète le processus pour chaque douille que tu souhaites mesurer.

3. Après Utilisation :

- Retire l'insert du corps de comparateur.
- Nettoie l'insert avec un chiffon doux pour enlever les résidus.
- Range l'insert dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des chocs.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas l'insert de Bump Gage avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements.
- Si possible, recycle le produit conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Insert de Bump Gage Sinclair, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité des produits. Assure-toi de rester informé des mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de ton Insert de Bump Gage Sinclair.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Insert di Bump Gage Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Insert di Bump Gage Sinclair. Questo prodotto è progettato per misurare l'entità del bump della spalla delle cartucce, contribuendo a garantire un dimensionamento preciso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'applicazione prevista.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti di misurazione.
- Non utilizzare l'insert se presenta segni di usura o danni.
- Non forzare mai l'insert durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dell'Insert di Bump Gage:

- Rimuovere il corpo comparatore dal suo involucro.
- Inserire l'insert di Bump Gage nell'apposito alloggiamento del corpo comparatore.
- Assicurarsi che l'insert sia saldamente fissato prima di procedere.

2. Misurazione del Bump della Spalla:

- Posizionare la cartuccia nel corpo comparatore con l'insert installato.
- Eseguire la misurazione seguendo le istruzioni specifiche del corpo comparatore.
- Annotare le misurazioni per riferimento futuro.

3. Manutenzione:

- Pulire l'insert dopo ogni uso per rimuovere polvere o residui.
- Conservare l'insert in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; consulta le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato o consultare il sito web ufficiale di Sinclair International per ulteriori informazioni.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Dette produktet er designet for å gi presise målinger av skulderflytting når du setter opp full lengde sizing dies for patroner. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå bruk av produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallinger på EU's Safety Gate plattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med verktøy og utstyr.
- Unngå å bruke for mye kraft når du installerer eller bruker bump gage inserts.
- Sørg for at gage insert er riktig installert i komparatoren før bruk.
- Ikke bruk gage inserts til formål de ikke er ment for.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til unøyaktige målinger og potensielle skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les bruksanvisningen nøye før du begynner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Installasjon:

- Fjern gage insert fra emballasjen.
- Installer gage insert i komparatoren ved å følge produsentens instruksjoner.
- Kontroller at gage insert sitter sikkert og er riktig justert.

3. Bruk:

- Plasser hylsen med skulderen opp mot gage insert.
- Mål skulderflyttingen ved å ta avlesninger fra komparatoren.
- Noter målingene for videre bruk.
- Gjenta prosessen for hver hylse du ønsker å måle.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet er kassert på en miljøvennlig måte.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wkładki Bump Gage Sinclair International #20A

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wkładki Bump Gage firmy Sinclair. Nasz produkt jest zaprojektowany do precyzyjnego pomiaru przesunięcia ramienia podczas ustawiania matryc do formowania. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wkładki Bump Gage zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan wkładki przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzona.
- Trzymaj wkładkę z dala od dzieci i osób, które nie są przeszkolone w jej używaniu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo zamocowana w korpusie porównawczym przed użyciem.
- Nie używaj wkładki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Podczas pomiarów zachowaj ostrożność, aby uniknąć kontaktu z ostrymi krawędziami lub innymi niebezpiecznymi elementami.
- Nie próbuj modyfikować wkładki ani używać jej w sposób, do którego nie została zaprojektowana.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Wkładki:

- Wybierz odpowiedni korpus porównawczy, który jest kompatybilny z wkładką Bump Gage.
- Umieść wkładkę w korpusie, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy wkładka jest stabilna i nie porusza się w korpusie.

2. Użycie Wkładki:

- Ustaw matrycę do formowania w odpowiedniej pozycji.
- Użyj wskaźnika Bump, aby zmierzyć przesunięcie ramienia łuski.
- Notuj wyniki pomiarów, aby śledzić zmiany w czasie.

3. Zalecane Przesunięcia:

- Dla karabinów z zamkiem zaleca się przesunięcie między 0.001" a 0.002".
- Dla karabinów typu AR15 zaleca się przesunięcie między 0.003" a 0.005".

Instrukcje Utylizacji

- Wkładkę Bump Gage należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania wkładki Bump Gage Sinclair!

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SINCLAIR BUMP GAGE INSERT tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu mittaamaan olkapään bumpin määrää patruunoiden kokoamisessa.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö lapsille ei ole suositeltavaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä suojaavia varusteita, kuten suojalaseja, kun käytät bump gagea.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote vaatii huoltoa.
- Varmista, että bump gage on asennettu oikein ennen käyttöä. Väärä asennus voi johtaa virheellisiin mittauksiin.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että bump gage on puhdas ennen asennusta.
- Kiinnitä bump gage vertailukappaleen runkoon tiukasti, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että bump gage on oikein kohdistettu patruunan olkapään kulmaan.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna bump gagen sisään ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Ota mittaus seuraamalla ohjeita. Varmista, että mittaustapahtuu tasaisessa ja vakaassa ympäristössä.
- Kirjaa mittaustulokset ylös ja vertaa niitä suositeltuihin arvoihin.

3. Huolto:

- Puhdista bump gage käytön jälkeen pehmeällä liinalla.
- Tarkista säännöllisesti, että bump gage toimii oikein ja että siinä ei ole vaurioita.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit SINCLAIR BUMP GAGE INSERT tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot tai turvallisuusvaroitukset.

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR BUMP GAGE INSERT

Introduktion

Tack för att du har valt SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Denna produkt är designad för att mäta axelbump i hylsor, vilket är avgörande för att ställa in fullängds storleksverktyg. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Inspektera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller brister till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen under användning.
- Använd handskar för att förhindra kontakt med skarpa kanter eller ytor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Följ alltid rekommendationerna för bumpmått: mellan .001" till .002" för repeterande gevär och mellan .003" och .005" för AR15typ gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Bump Gage Insert:

- Se till att komparatorn är avstängd och urkopplad från strömförsörjningen.
- Skruva in Bump Gage Insert i komparatorn enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att Bump Gage Insert sitter ordentligt på plats.

2. Användning av Bump Gage Insert:

- Placera hylsan i komparatorn med Bump Gage Insert installerad.
- Justera komparatorn för att få en exakt mätning från axeln på hylsan.
- Läs av mätresultatet noggrant.
- Ta bort hylsan och Bump Gage Insert efter användning och rengör enligt anvisningarna.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållssoporna. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av tekniska produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller för att rapportera problem med produkten, vänligen kontakta återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera också EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar och säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din

SINCLAIR BUMP GAGE INSERT. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Bezpečnostní pokyny pro použití vložky Sinclair Bump Gage

Úvod

Vložka Sinclair Bump Gage je určena pro měření posunu ramene při nastavování plně délkových velikostních nástrojů. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval přesná měření a zajišťoval bezpečné používání. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, které je třeba dodržovat při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen, než jej začnete používat.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání vložky se ujistěte, že je správně upevněna v komparátorovém těle.
- Vždy měřte na bezpečné a stabilní pracovní ploše.
- Vyvarujte se přílišného tlaku na měřicí přístroje, aby nedošlo k jejich poškození.
- Při manipulaci s nábojnicemi a nabitými náboji dodržujte standardní bezpečnostní postupy pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Pokud se vyskytnou jakékoli problémy nebo pochybnosti, přestaňte produkt používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Zkontrolujte, zda je vaše komparátorové tělo čisté a bez nečistot.
2. Vložte Sinclair Bump Gage do komparátorového těla a ujistěte se, že je pevně usazena.
3. Nastavte měřicí přístroj podle pokynů výrobce.
4. Při měření se ujistěte, že je produkt stabilní a že máte dostatečnou oporu.
5. Po dokončení měření odstraňte Bump Gage a uložte jej na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Vložku a její obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej tak, aby se předešlo riziku úrazu.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky.

Děkujeme, že jste si vybrali vložku Sinclair Bump Gage. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.