

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER - THUMLERS TUMBLER REPLACEMENT THUMLER BELT DRIVE

Thumler's heavy-duty Model "B" tumbler has a large-capacity drum that easily handles up to 15 lbs. of material for high-volume runs to help you clean a lot of brass fast. Used by serious reloaders, professional gunsmiths, and even industrial manufacturers for a variety of cleaning and polishing operations. The heavy-gauge steel hexagon drum has a rubber lining for ultra-quiet operation. Continuous duty electric motor delivers plenty of power without faltering, even on full-capacity loads, while the built-in circuit overload protection prevents overheating. The Model B is available alone. Never wears out, doesn't need to be "renewed" like treated organic media, and won't harm the brass. Stainless steel media (5 lbs.) also available separately.



NOTE: These must be run with a water/detergent/stainless steel pin mix to properly clean brass.

Attributes

- Name: THUMLERS TUMBLER REPLACEMENT THUMLER BELT DRIVE
- Manufacturer: THUMLERS TUMBLER
- Product no.: 749013339
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 051442100810

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER Sicherheitshinweise](#)
- [English: THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Tumbler Rotativo Modelo "B" de Thumler](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le Tumbler Rotatif "B" de Thumler](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tumbler Rotativo "B" di THUMLER](#)
- [Norsk: THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: THUMLERŮV MODEL „B“ ROTARY TUMBLER Bezpečnostní pokyny](#)

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Thumler's Modell "B" Rotary Tumbler entschieden hast. Dieses Produkt ist für die Hochleistungsreinigung und polierung von Messing und anderen Materialien konzipiert. Um deine Sicherheit und den sicheren Betrieb dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Tumbler gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte den Tumbler außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfe den Tumbler und seine Komponenten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende den Tumbler nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.
- Stelle sicher, dass der Tumbler während des Gebrauchs auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit den Materialien verbunden sind, die gereinigt oder poliert werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Elektrische Sicherheit:**

- Stelle sicher, dass der Tumbler an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen ist.
- Betreibe den Tumbler nicht mit nassen Händen oder in feuchten Bedingungen.
- Vermeide die Verwendung von Verlängerungskabeln, die möglicherweise die Leistungsanforderungen des Tumblers nicht unterstützen.

- **Betriebssicherheit:**

- Überschreite nicht die maximale Belastung von 15 lbs. Material.
- Schließe den Trommeldeckel vor dem Betrieb, um ein Auslaufen zu verhindern.
- Öffne den Tumbler während des Betriebs nicht.
- Wenn der Tumbler ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche abgibt, stoppe den Betrieb sofort und trenne ihn vom Stromnetz.

- **Materialien Sicherheit:**

- Verwende nur zugelassene Medien und Materialien zum Reinigen und Polieren.
- Verwende keine brennbaren oder gefährlichen Materialien im Tumbler.
- Stelle sicher, dass EdelstahlMedien mit den zu verarbeitenden Materialien kompatibel sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**

1. Stelle den Tumbler auf eine stabile, flache Oberfläche, fern von Wärmequellen.
2. Stelle sicher, dass das Netzkabel frei von Hindernissen ist und nicht eingeklemmt wird.
3. Schließe den Tumbler an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.

- **Nutzung:**

1. Lade die Trommel mit maximal 15 lbs. Material und dem geeigneten Reinigungsmedium.
2. Schließe den Trommeldeckel sicher.
3. Stecke den Tumbler ein und schalte ihn mit dem Netzschalter ein.
4. Überwache den Tumbler während des Betriebs auf Anzeichen von Fehlfunktionen.
5. Schalte den Tumbler aus und ziehe den Stecker, bevor du die Trommel öffnest, nachdem der Reinigungszyklus abgeschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Tumbler gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektrogeräte.
- Stelle sicher, dass alle Medien oder Materialien, die im Tumbler verwendet wurden, sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Recycle Komponenten, wo möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zum Betrieb des Thumler's Modell "B" Rotary Tumblers, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung des Thumler's Modell "B" Rotary Tumblers gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing Thumler's Model "B" Rotary Tumbler. This product is designed for highvolume cleaning and polishing of brass and other materials. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the tumbler is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the tumbler out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the tumbler and its components regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the tumbler for any purpose other than intended.
- Ensure that the tumbler is placed on a stable and flat surface during use.
- Be aware of the potential hazards associated with the materials being cleaned or polished.

Specific Safety Precautions for Use

- **Electrical Safety:**
 - Ensure the tumbler is connected to a properly grounded outlet.
 - Do not operate the tumbler with wet hands or in damp conditions.
 - Avoid using extension cords that may not support the power requirements of the tumbler.
- **Operational Safety:**
 - Do not exceed the maximum load of 15 lbs. of material.
 - Always secure the drum lid before operation to prevent spillage.
 - Do not open the tumbler while it is in operation.
 - If the tumbler emits unusual noises or smells, stop operation immediately and disconnect from power.
- **Material Safety:**
 - Use only approved media and materials for cleaning and polishing.
 - Do not use flammable or hazardous materials in the tumbler.
 - If using stainless steel media, ensure it is compatible with the materials being processed.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Place the tumbler on a stable, flat surface away from any heat sources.
 2. Ensure the power cord is free from obstructions and is not pinched.
 3. Connect the tumbler to a properly grounded electrical outlet.
- **Usage:**
 1. Load the drum with a maximum of 15 lbs. of material and the appropriate cleaning media.
 2. Securely close the drum lid.
 3. Plug in the tumbler and turn it on using the power switch.
 4. Monitor the tumbler during operation for any signs of malfunction.
 5. Once the cleaning cycle is complete, turn off the tumbler and unplug it before opening the drum.

Disposal Instructions

- Dispose of the tumbler in accordance with local regulations for electrical appliances.
- Ensure that any media or materials used in the tumbler are disposed of in a safe and environmentally friendly manner.

- Recycle components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or operation of the Thumler's Model "B" Rotary Tumbler, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using Thumler's Model "B" Rotary Tumbler. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad para el Tumbler Rotativo Modelo "B" de Thumler

Introducción

Gracias por elegir el Tumbler Rotativo Modelo "B" de Thumler. Este producto está diseñado para la limpieza y pulido de alto volumen de latón y otros materiales. Para garantizar tu seguridad y el funcionamiento seguro de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el tumbler se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el tumbler fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el tumbler y sus componentes regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el tumbler para ningún propósito distinto al que está destinado.
- Asegúrate de que el tumbler esté colocado en una superficie estable y plana durante su uso.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con los materiales que se están limpiando o puliendo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Seguridad Eléctrica:**

- Asegúrate de que el tumbler esté conectado a un enchufe correctamente puesto a tierra.
- No operes el tumbler con manos mojadas o en condiciones húmedas.
- Evita usar extensiones que puedan no soportar los requisitos de energía del tumbler.

- **Seguridad Operacional:**

- No excedas la carga máxima de 15 lbs. de material.
- Siempre asegura la tapa del tambor antes de operar para prevenir derrames.
- No abras el tumbler mientras está en funcionamiento.
- Si el tumbler emite ruidos o olores inusuales, detén la operación inmediatamente y desconéctalo de la corriente.

- **Seguridad de Materiales:**

- Usa solo medios y materiales aprobados para la limpieza y el pulido.
- No utilices materiales inflamables o peligrosos en el tumbler.
- Si usas medios de acero inoxidable, asegúrate de que sean compatibles con los materiales que estás procesando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

1. Coloca el tumbler en una superficie estable y plana, lejos de cualquier fuente de calor.
2. Asegúrate de que el cable de alimentación esté libre de obstrucciones y no esté aplastado.
3. Conecta el tumbler a un enchufe eléctrico correctamente puesto a tierra.

- **Uso:**

1. Carga el tambor con un máximo de 15 lbs. de material y el medio de limpieza apropiado.
2. Cierra la tapa del tambor de forma segura.

3. Enchufa el tumbler y enciéndelo utilizando el interruptor de encendido.
4. Monitorea el tumbler durante su funcionamiento por cualquier signo de mal funcionamiento.
5. Una vez que el ciclo de limpieza esté completo, apaga el tumbler y desconéctalo antes de abrir el tambor.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el tumbler de acuerdo con las regulaciones locales para electrodomésticos.
- Asegúrate de que cualquier medio o material utilizado en el tumbler se elimine de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.
- Recicla los componentes siempre que sea posible, siguiendo las pautas de reciclaje locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el funcionamiento del Tumbler Rotativo Modelo "B" de Thumler, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras utilizas el Tumbler Rotativo Modelo "B" de Thumler. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Instructions de sécurité pour le Tumbler Rotatif "B" de Thumler

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tumbler Rotatif "B" de Thumler. Ce produit est conçu pour le nettoyage et le polissage à fort volume du laiton et d'autres matériaux. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le tumbler est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le tumbler hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le tumbler et ses composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne pas utiliser le tumbler à d'autres fins que celles prévues.
- Assure-toi que le tumbler est placé sur une surface stable et plane pendant son utilisation.
- Sois conscient des dangers potentiels associés aux matériaux que tu nettoies ou polis.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

• Sécurité électrique :

- Assure-toi que le tumbler est branché à une prise correctement mise à la terre.
- Ne fais pas fonctionner le tumbler avec les mains mouillées ou dans des conditions humides.
- Évite d'utiliser des rallonges qui pourraient ne pas supporter les exigences de puissance du tumbler.

• Sécurité opérationnelle :

- Ne dépasse pas la charge maximale de 15 lbs de matériel.
- Assure-toi de bien sécuriser le couvercle du tambour avant de commencer à l'utiliser pour éviter tout déversement.
- Ne pas ouvrir le tumbler pendant son fonctionnement.
- Si le tumbler émet des bruits ou des odeurs inhabituels, arrête immédiatement le fonctionnement et débranche-le.

• Sécurité des matériaux :

- Utilise uniquement des médias et des matériaux approuvés pour le nettoyage et le polissage.
- Ne pas utiliser de matériaux inflammables ou dangereux dans le tumbler.
- Si tu utilises des médias en acier inoxydable, assure-toi qu'ils sont compatibles avec les matériaux traités.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

1. Place le tumbler sur une surface stable et plane, loin de toute source de chaleur.
2. Assure-toi que le cordon d'alimentation est libre d'obstructions et n'est pas pincé.
3. Branche le tumbler à une prise électrique correctement mise à la terre.

• Utilisation :

1. Charge le tambour avec un maximum de 15 lbs de matériel et le média de nettoyage approprié.
2. Ferme bien le couvercle du tambour.
3. Branche le tumbler et allumele à l'aide de l'interrupteur d'alimentation.
4. Surveille le tumbler pendant son fonctionnement pour détecter tout signe de dysfonctionnement.
5. Une fois le cycle de nettoyage terminé, éteins le tumbler et débranchele avant d'ouvrir le tambour.

Instructions d'élimination

- Élimine le tumbler conformément aux réglementations locales concernant les appareils électriques.
- Assuretoi que tous les médias ou matériaux utilisés dans le tumbler sont éliminés de manière sûre et respectueuse de l'environnement.
- Recycle les composants lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le fonctionnement du Tumbler Rotatif "B" de Thumler, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du Tumbler Rotatif "B" de Thumler. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il Tumbler Rotativo "B" di THUMLER

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tumbler Rotativo "B" di Thumler. Questo prodotto è progettato per la pulizia e la lucidatura ad alto volume di ottone e altri materiali. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il tumbler venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il tumbler fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il tumbler e i suoi componenti per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il tumbler per scopi diversi da quelli previsti.
- Assicurati che il tumbler sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati ai materiali che stai pulendo o lucidando.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Sicurezza Elettrica:

- Assicurati che il tumbler sia collegato a una presa di corrente adeguatamente messa a terra.
- Non operare il tumbler con le mani bagnate o in condizioni di umidità.
- Evita di utilizzare prolunghe che potrebbero non supportare i requisiti di potenza del tumbler.

• Sicurezza Operativa:

- Non superare il carico massimo di 15 libbre di materiale.
- Assicurati sempre che il coperchio del tamburo sia chiuso prima dell'operazione per prevenire fuoriuscite.
- Non aprire il tumbler mentre è in funzione.
- Se il tumbler emette rumori o odori insoliti, interrompi immediatamente l'operazione e scollegalo dalla corrente.

• Sicurezza dei Materiali:

- Utilizza solo media e materiali approvati per la pulizia e la lucidatura.
- Non utilizzare materiali infiammabili o pericolosi nel tumbler.
- Se utilizzi media in acciaio inossidabile, assicurati che siano compatibili con i materiali in lavorazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Posiziona il tumbler su una superficie stabile e piana, lontano da fonti di calore.
2. Assicurati che il cavo di alimentazione sia libero da ostruzioni e non sia schiacciato.
3. Collega il tumbler a una presa elettrica adeguatamente messa a terra.

• Uso:

1. Carica il tamburo con un massimo di 15 libbre di materiale e il media di pulizia appropriato.

2. Chiudi saldamente il coperchio del tamburo.
3. Collega il tumbler e accendilo utilizzando l'interruttore di alimentazione.
4. Monitora il tumbler durante l'operazione per eventuali segni di malfunzionamento.
5. Una volta completato il ciclo di pulizia, spegni il tumbler e scollegalo prima di aprire il tamburo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il tumbler in conformità con le normative locali per gli apparecchi elettrici.
- Assicurati che qualsiasi media o materiale utilizzato nel tumbler venga smaltito in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.
- Ricicla i componenti dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il funzionamento del Tumbler Rotativo "B" di Thumler, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o sul sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del Tumbler Rotativo "B" di Thumler. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Thumler's Model "B" Rotary Tumbler. Dette produktet er designet for høyvolum rengjøring og polering av messing og andre materialer. For å sikre din sikkerhet og trygg drift av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at tumbleren brukes i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold tumbleren utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser tumbleren og dens komponenter regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk tumbleren til annet enn det tiltenkte formålet.
- Sørg for at tumbleren står på en stabil og flat overflate under bruk.
- Vær oppmerksom på de potensielle farene knyttet til materialene som rengjøres eller poleres.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Elektrisk sikkerhet:**

- Sørg for at tumbleren er koblet til en riktig jordet stikkontakt.
- Ikke betjen tumbleren med våte hender eller i fuktige forhold.
- Unngå å bruke forlengelseskabler som kanskje ikke støtter strømkravene til tumbleren.

- **Driftsikkerhet:**

- Ikke overskrid maksimal belastning på 15 lbs. med materiale.
- Sørg alltid for å sikre trommelen lokk før drift for å forhindre søl.
- Ikke åpne tumbleren mens den er i drift.
- Hvis tumbleren avgir uvanlige lyder eller lukter, stopp driften umiddelbart og koble fra strømmen.

- **Materialer sikkerhet:**

- Bruk kun godkjente medier og materialer for rengjøring og polering.
- Ikke bruk brennbare eller farlige materialer i tumbleren.
- Hvis du bruker rustfritt stål media, sørg for at det er kompatibelt med materialene som behandles.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installasjon:**

1. Plasser tumbleren på en stabil, flat overflate borte fra varmekilder.
2. Sørg for at strømkabelen er fri for hindringer og ikke er klemt.
3. Koble tumbleren til en riktig jordet elektrisk stikkontakt.

- **Bruk:**

1. Last trommelen med maksimalt 15 lbs. med materiale og passende rengjøringsmedia.
2. Lukk trommelens lokk sikkert.
3. Koble til tumbleren og slå den på med strømbryteren.
4. Overvåk tumbleren under drift for tegn på funksjonsfeil.

5. Når rengjøringssyklusen er fullført, slå av tumbleren og trekk ut støpselet før du åpner trommelen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser tumbleren i samsvar med lokale forskrifter for elektriske apparater.
- Sørg for at eventuelle medier eller materialer brukt i tumbleren kastes på en sikker og miljøvennlig måte.
- Resirkuler komponenter der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller drift av Thumler's Model "B" Rotary Tumbler, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt i produktemballasjen eller på den offisielle nettsiden.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse når du bruker Thumler's Model "B" Rotary Tumbler. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Thumlerin mallin "B" rotary tumblerin. Tämä tuote on suunniteltu suurten volyymien puhdistamiseen ja kiillotamiseen messingistä ja muista materiaaleista. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tumbleria käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tumbleri lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tumbleri ja sen osat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tumbleria muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on tarkoitettu.
- Varmista, että tumbleri on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle käytön aikana.
- Ole tietoinen puhdistettavien tai kiillotettavien materiaalien mahdollisista vaaroista.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Sähköturvallisuus:**

- Varmista, että tumbleri on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä tumbleria märillä käsillä tai kosteissa olosuhteissa.
- Vältä jatkojohtojen käyttöä, jotka eivät ehkä tue tumblerin tehovaatimuksia.

- **Käyttöturvallisuus:**

- Älä ylitä 15 lbs. materiaalin enimmäislatausta.
- Varmista, että rumpukansi on suljettu ennen käyttöä, jotta estetään vuotaminen.
- Älä avaa tumbleria sen ollessa toiminnassa.
- Jos tumbleri tuottaa epätavallisia ääniä tai hajuja, lopeta käyttö välittömästi ja irrota se sähköverkosta.

- **Materiaaliturvallisuus:**

- Käytä vain hyväksytyjä materiaaleja ja välineitä puhdistamiseen ja kiillotukseen.
- Älä käytä syttyviä tai vaarallisia materiaaleja tumblerissa.
- Jos käytät ruostumatonta terästä, varmista, että se on yhteensopivaa käsiteltävien materiaalien kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**

1. Aseta tumbleri vakaalle, tasaiselle pinnalle, kauas lämmönlähteistä.
2. Varmista, että virtajohto on esteetön eikä puristunut.
3. Kytke tumbleri asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistorasiaan.

- **Käyttö:**

1. Lataa rumpu enintään 15 lbs. materiaalilla ja sopivalla puhdistusvälineellä.
2. Sulje rumpukansi tiiviisti.

3. Liitä tumbleri sähköverkkoon ja kytke se päälle virtakytkimestä.
4. Seuraa tumblerin toimintaa mahdollisten toimintahäiriöiden varalta.
5. Kun puhdistusjakso on valmis, kytke tumbleri pois päältä ja irrota se sähköverkosta ennen rummun avaamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tumbleri paikallisten sähkölaitehävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki tumblerissa käytetyt välineet tai materiaalit hävitetään turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.
- Kierrätä komponentteja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä Thumlerin mallin "B" rotary tumblerin turvallisuudesta tai käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on esitetty tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi Thumlerin mallin "B" rotary tumbleria. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

THUMLER'S MODEL "B" ROTARY TUMBLER

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Thumler's Model "B" Rotary Tumbler. Denna produkt är designad för högvolymprengöring och polering av mässing och andra material. För att säkerställa din säkerhet och säker drift av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid tumblaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll tumblaren utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Inspektera tumblaren och dess komponenter regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte tumblaren för något annat syfte än avsett.
- Se till att tumblaren placeras på en stabil och plan yta under användning.
- Var medveten om de potentiella farorna i samband med de material som rengörs eller poleras.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Elektrisk säkerhet:**

- Se till att tumblaren är ansluten till ett korrekt jordad uttag.
- Använd inte tumblaren med blöta händer eller i fuktiga förhållanden.
- Undvik att använda förlängningssladdar som kanske inte klarar av tumblarens effektbehov.

- **Driftsäkerhet:**

- Överskrid inte den maximala lasten på 15 lbs. material.
- Säkra alltid trumlocket före drift för att förhindra spill.
- Öppna inte tumblaren medan den är i drift.
- Om tumblaren avger ovanliga ljud eller lukter, stoppa omedelbart driften och koppla bort strömmen.

- **Materialsäkerhet:**

- Använd endast godkända medier och material för rengöring och polering.
- Använd inte brännbara eller farliga material i tumblaren.
- Om du använder rostfria stålmedier, se till att de är kompatibla med de material som bearbetas.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

1. Placera tumblaren på en stabil, plan yta borta från eventuella värmekällor.
2. Se till att strömkabeln är fri från hinder och inte är klämd.
3. Anslut tumblaren till ett korrekt jordad eluttag.

- **Användning:**

1. Ladda trumman med en maximal vikt av 15 lbs. material och lämpligt rengöringsmedia.
2. Stäng trumlocket ordentligt.
3. Anslut tumblaren och slå på den med strömbrytaren.
4. Övervaka tumblaren under drift för eventuella tecken på fel.

5. När rengöringscykeln är klar, stäng av tumlaren och koppla bort den innan du öppnar trumman.

Avfallsinstruktioner

- Kasta tumlaren i enlighet med lokala föreskrifter för elektriska apparater.
- Se till att eventuella medier eller material som använts i tumlaren kasseras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Återvinn komponenter där det är möjligt, följande lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller drift av Thumler's Model "B" Rotary Tumbler, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Thumler's Model "B" Rotary Tumbler. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

THUMLERŮV MODEL „B“ ROTARY TUMBLER

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Thumlerův model „B“ rotary tumbler. Tento produkt je navržen pro vysokokapacitní čištění a leštění mosazi a dalších materiálů. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a bezpečný provoz tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, že tumbler je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Držte tumbler mimo dosah dětí a zranitelných jednotlivců.
- Pravidelně kontrolujte tumbler a jeho komponenty na známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte tumbler k jiným účelům, než je zamýšleno.
- Zajistěte, aby byl tumbler umístěn na stabilním a rovném povrchu během používání.
- Budte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s materiály, které se čistí nebo leští.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- **Elektrická bezpečnost:**

- Zajistěte, aby byl tumbler připojen k řádně uzemněné zásuvce.
- Nepoužívejte tumbler s mokřýma rukama nebo v vlhkých podmínkách.
- Vyhněte se používání prodlužovacích kabelů, které nemusí podporovat výkonové požadavky tumblu.

- **Provozní bezpečnost:**

- Nepřekračujte maximální zátěž 15 lb. materiálu.
- Vždy zajistěte víko bubnu před provozem, aby se předešlo vylití.
- Neotevírejte tumbler během provozu.
- Pokud tumbler vydává neobvyklé zvuky nebo pachy, okamžitě zastavte provoz a odpojte od napájení.

- **Bezpečnost materiálu:**

- Používejte pouze schválená média a materiály pro čištění a leštění.
- Nepoužívejte hořlavé nebo nebezpečné materiály v tumblu.
- Pokud používáte nerezová ocelová média, ujistěte se, že jsou kompatibilní s materiály, které se zpracovávají.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Instalace:**

1. Umístěte tumbler na stabilní, rovný povrch daleko od jakýchkoliv zdrojů tepla.
2. Zajistěte, aby byl napájecí kabel bez překážek a nebyl zkřivený.
3. Připojte tumbler k řádně uzemněné elektrické zásuvce.

- **Používání:**

1. Naplňte buben maximálně 15 lb. materiálu a vhodným čisticím médiem.

2. Bezpečně zavřete víko bubnu.
3. Zapněte tumbler pomocí napájecího spínače.
4. Sledujte tumbler během provozu na jakékoliv známky poruchy.
5. Jakmile je čistící cyklus dokončen, vypněte tumbler a odpojte ho od elektrické sítě před otevřením bubnu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte tumbler v souladu s místními předpisy pro elektrické spotřebiče.
- Zajistěte, aby jakákoliv média nebo materiály použité v tumblu byly likvidovány bezpečným a ekologickým způsobem.
- Recyklujte komponenty, kde je to možné, v souladu s místními pokyny pro recyklaci.

Informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti nebo provozu Thumlerova modelu „B“ rotary tumblu, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek při používání Thumlerova modelu „B“ rotary tumblu. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!