

ADJUSTABLE PROFILE CRIMP DIES - REDDING 44 SPECIAL/MAGNUM ADJUSTABLE PROFILE CRIMP DIE

Redding Micrometer Adjustable Profile Crimping Dies are top adjusting to simplify making precise adjustments because any variation in case length and wall thickness both adversely affect proper adjustment. Traditional Profile Crimp Die adjustment is both time consuming and imprecise due to the coarse 7/8 - 14 pitch die threads and the need to re-position the lock ring, this is especially important to users of progressive reloading presses with tight space constraints. The Micrometer Adjustable Crimping Dies have a knurled micrometer barrel situated on the top of the die for easy access and provides approximately $\pm .100$ " of "on-the-fly" adjustment in .001" increments.



Attributes

- Name: REDDING 44 SPECIAL/MAGNUM ADJUSTABLE PROFILE CRIMP DIE
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749015842
- Mfr. No.: 31286
- Cartridge: 44 Magnum, 44 Special
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 611760312861

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Redding Adjustable Profile Crimp Die](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Adjustable Profile Crimp Die](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Perfil Ajustable Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Sertissage à Profil Ajustable Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Crimpatura Profilo Regolabile Redding](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Justerbar Profil Crimp Die](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy do Crimpowania Redding Adjustable Profile](#)
- [Suomi: Turvaohje Redding Säädettävälle Profiilipuristushatulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Justerbar Profil Crimp Die](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Adjustable Profile Crimp Die](#)

Sicherheitsanleitung für die Redding Adjustable Profile Crimp Die

Einführung

Danke, dass du die Redding Adjustable Profile Crimp Die für deine Wiederladebedürfnisse gewählt hast. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du dieses Produkt sicher und effektiv gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) verwendest. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und effizient bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für einen sicheren Betrieb.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wenn du auf Probleme stößt oder Bedenken hinsichtlich des Produkts hast, suche Unterstützung bei einem qualifizierten Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du Wiederladegeräte verwendest.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlenen Belastungsgrenzen für die Crimp Die.
- Sei vorsichtig, wenn du Anpassungen vornimmst, um Verletzungen durch bewegliche Teile zu vermeiden.
- Bewahre die Crimp Die an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Schäden zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Entferne gegebenenfalls vorhandene Matrizen aus der Presse.
- Schraube die Redding Adjustable Profile Crimp Die in die Matrizenhalterung der Presse, und stelle sicher, dass sie sicher angezogen ist.
- Positioniere den Sicherungsring, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.

2. Anpassung:

- Verwende den geriffelten Mikrometerzylinder oben an der Die für einfache Anpassungen.
- Nimm Anpassungen in kleinen Schritten (0,001 Zoll) vor, um die gewünschte Crimp zu erreichen.
- Überprüfe nach Anpassungen die Crimp an einer Testhülse, um die richtige Passform und Funktion sicherzustellen.

3. Verwendung:

- Setze eine Patronenhülse in die Presse ein.
- Betätige die Presse, um die Crimp auf die Hülse anzuwenden.
- Überwache den Crimpvorgang, um konsistente Ergebnisse sicherzustellen.
- Nimm bei Bedarf weitere Anpassungen basierend auf den Testhülsen vor.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Entsorge es stattdessen verantwortungsvoll.
- Recycle Komponenten, wo möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Redding Adjustable Profile Crimp Die, konsultiere bitte die Kontaktinformationen auf der Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Diese Sicherheitsanleitung ist entscheidend, um deine Sicherheit und den effektiven Betrieb der Redding Adjustable Profile Crimp Die zu gewährleisten. Das Befolgen dieser Richtlinien hilft dir, potenzielle Gefahren zu vermeiden und dein Wiederladerlebnis zu verbessern. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Redding Adjustable Profile Crimp Die

Introduction

Thank you for choosing the Redding Adjustable Profile Crimp Die for your reloading needs. This guide is designed to ensure safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before use to understand how to operate the product safely and efficiently.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions for safe operation.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- If you encounter any issues or have concerns about the product, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and hearing protection, when using reloading equipment.
- Ensure that your workspace is clean and free from obstructions to prevent accidents.
- Do not exceed the recommended load limits for the crimp die.
- Use caution when making adjustments to avoid injury from moving parts.
- Store the crimp die in a safe, dry place when not in use to prevent damage and ensure longevity.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.
- Remove any existing dies from the press if necessary.
- Screw the Redding Adjustable Profile Crimp Die into the press's die holder, ensuring it is tightened securely.
- Position the lock ring in place to prevent movement during operation.

2. Adjustment:

- Use the knurled micrometer barrel on the top of the die for easy adjustment.
- Make adjustments in small increments (0.001") to achieve the desired crimp.
- After making adjustments, check the crimp on a test case to ensure proper fit and function.

3. Usage:

- Insert a cartridge case into the press.
- Operate the press to apply the crimp to the case.
- Monitor the crimping process to ensure consistent results.
- Make further adjustments as necessary based on the test cases.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it responsibly.
- Recycle components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Redding Adjustable Profile Crimp Die, please refer to the contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for further support.

This safety instruction guide is essential for ensuring your safety and the effective operation of the Redding Adjustable Profile Crimp Die. Following these guidelines will help you avoid potential hazards and enhance your reloading experience. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Perfil Ajustable Redding

Introducción

Gracias por elegir el Die de Crimpado de Perfil Ajustable Redding para tus necesidades de recarga. Esta guía está diseñada para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto en cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para entender cómo operarlo de manera segura y eficiente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para una operación segura.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Si encuentras algún problema o tienes inquietudes sobre el producto, busca la ayuda de un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo gafas de seguridad y protección auditiva, al usar equipos de recarga.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones para prevenir accidentes.
- No excedas los límites de carga recomendados para el die de crimpado.
- Ten cuidado al hacer ajustes para evitar lesiones por partes móviles.
- Almacena el die de crimpado en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir daños y asegurar su longevidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Retira cualquier die existente de la prensa si es necesario.
- Atornilla el Die de Crimpado de Perfil Ajustable Redding en el soporte de dies de la prensa, asegurándote de que esté bien apretado.
- Coloca el anillo de bloqueo en su lugar para prevenir movimientos durante la operación.

2. Ajuste:

- Usa el barril micrométrico estriado en la parte superior del die para realizar ajustes fáciles.
- Realiza ajustes en pequeñas incrementos (0.001") para lograr el crimpado deseado.
- Después de hacer ajustes, verifica el crimpado en un cartucho de prueba para asegurar un ajuste y función adecuados.

3. Uso:

- Inserta un cartucho en la prensa.
- Opera la prensa para aplicar el crimpado al cartucho.
- Monitorea el proceso de crimpado para asegurar resultados consistentes.
- Realiza más ajustes según sea necesario basándote en los cartuchos de prueba.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. En su lugar, deséchalo de manera responsable.
- Recicla los componentes cuando sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Die de Crimpado de Perfil Ajustable Redding, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más soporte.

Esta guía de instrucciones de seguridad es esencial para asegurar tu seguridad y la operación efectiva del Die de Crimpado de Perfil Ajustable Redding. Seguir estas directrices te ayudará a evitar peligros potenciales y mejorar tu experiencia de recarga. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le Die de Sertissage à Profil Ajustable Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Sertissage à Profil Ajustable Redding pour tes besoins de rechargement. Ce guide est conçu pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour une utilisation en toute sécurité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Si tu rencontres des problèmes ou as des préoccupations concernant le produit, demande de l'aide à un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection et une protection auditive, lors de l'utilisation de l'équipement de rechargement.
- Assure-toi que ton espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Ne dépasse pas les limites de charge recommandées pour le die de sertissage.
- Fais preuve de prudence lors des ajustements pour éviter les blessures causées par des pièces mobiles.
- Range le die de sertissage dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter les dommages et assurer sa longévité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse de rechargement est solidement fixée et stable.
- Retire les dies existants de la presse si nécessaire.
- Visse le Die de Sertissage à Profil Ajustable Redding dans le portedie de la presse, en veillant à ce qu'il soit bien serré.
- Positionne l'anneau de verrouillage en place pour éviter tout mouvement pendant l'opération.

2. Ajustement :

- Utilise le barillet micrométrique moleté sur le dessus du die pour un ajustement facile.
- Effectue des ajustements par petites incréments (0.001") pour obtenir le sertissage désiré.
- Après avoir effectué des ajustements, vérifie le sertissage sur une douille de test pour assurer un bon ajustement et fonctionnement.

3. Utilisation :

- Insère une douille de cartouche dans la presse.
- Actionne la presse pour appliquer le sertissage à la douille.
- Surveille le processus de sertissage pour garantir des résultats cohérents.
- Effectue d'autres ajustements si nécessaire en fonction des douilles de test.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tente pas de le réparer. Disposele de manière responsable.
- Recycle les composants si possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Die de Sertissage à Profil Ajustable Redding, consulte les informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou visite le site web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

Ce guide de sécurité est essentiel pour garantir ta sécurité et le fonctionnement efficace du Die de Sertissage à Profil Ajustable Redding. Suivre ces directives t'aidera à éviter des dangers potentiels et à améliorer ton expérience de rechargement. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die di Crimpatura Profilo Regolabile Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die di Crimpatura Profilo Regolabile Redding per le tue esigenze di ricarica. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficiente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per un'operazione sicura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Se incontri problemi o hai preoccupazioni riguardo al prodotto, chiedi assistenza a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e protezione per l'udito, quando utilizzi attrezzature per la ricarica.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli per prevenire incidenti.
- Non superare i limiti di carico raccomandati per il die di crimpatura.
- Usa cautela quando fai regolazioni per evitare infortuni da parti in movimento.
- Conserva il die di crimpatura in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire danni e garantire la longevità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Rimuovi eventuali die esistenti dalla pressa se necessario.
- Avvita il Die di Crimpatura Profilo Regolabile Redding nel portadie della pressa, assicurandoti che sia serrato in modo sicuro.
- Posiziona l'anello di bloccaggio in modo da prevenire movimenti durante l'operazione.

2. Regolazione:

- Utilizza il cilindro micrometrico scanalato sulla parte superiore del die per una facile regolazione.
- Effettua le regolazioni in piccole incrementi (0.001") per ottenere il crimp desiderato.
- Dopo aver effettuato le regolazioni, controlla il crimp su un bossolo di prova per garantire una corretta adattabilità e funzionamento.

3. Uso:

- Inserisci un bossolo di cartuccia nella pressa.
- Aziona la pressa per applicare il crimp al bossolo.
- Monitora il processo di crimpatura per garantire risultati costanti.
- Effettua ulteriori regolazioni se necessario in base ai casi di prova.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Invece, smaltiscilo in modo responsabile.
- Ricicla i componenti quando possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al Die di Crimpatura Profilo Regolabile Redding, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriore supporto.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire la tua sicurezza e il funzionamento efficace del Die di Crimpatura Profilo Regolabile Redding. Seguire queste linee guida ti aiuterà a evitare potenziali pericoli e a migliorare la tua esperienza di ricarica. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Justerbar Profil Crimp Die

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Justerbar Profil Crimp Die for dine omladingsbehov. Denne guiden er utformet for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å forstå hvordan du kan betjene produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker drift.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser jevnlig produktet for tegn på skade eller slitasje.
- Hvis du opplever problemer eller har bekymringer om produktet, søk hjelp fra en kvalifisert profesjonell.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert vernebriller og hørselsvern, når du bruker omladingsutstyr.
- Sørg for at arbeidsplassen din er ren og fri for hindringer for å forhindre ulykker.
- Ikke overskrid de anbefalte lastgrensene for crimp die.
- Vær forsiktig når du gjør justeringer for å unngå skader fra bevegelige deler.
- Oppbevar crimp die på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre skade og sikre lang levetid.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at omladingspressen din er sikkert montert og stabil.
- Fjern eventuelle eksisterende dies fra pressen om nødvendig.
- Skru Redding Justerbar Profil Crimp Die inn i pressens dieholder, og sørg for at den er strammet sikkert.
- Plasser låseringen på plass for å forhindre bevegelse under drift.

2. Justeringsprosess:

- Bruk den rillede mikrometerfatningen på toppen av die for enkel justering.
- Gjør justeringer i små intervaller (0.001") for å oppnå ønsket crimp.
- Etter justeringene, sjekk crimpen på en testhylse for å sikre riktig passform og funksjon.

3. Bruk:

- Sett en patronhylse inn i pressen.
- Betjen pressen for å påføre crimp på hylsen.
- Overvåk crimpingprosessen for å sikre konsistente resultater.
- Gjør ytterligere justeringer etter behov basert på testhysene.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger fungerer, prøv ikke å reparere det. Kaste det ansvarlig.
- Resirkuler komponenter der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Redding Justerbar Profil Crimp Die, vennligst se kontaktinformasjonen som er angitt på produktemballasjen eller besøk produsentens nettsted for ytterligere støtte.

Denne sikkerhetsinstruksjonsguiden er avgjørende for å sikre din sikkerhet og effektiv drift av Redding Justerbar Profil Crimp Die. Å følge disse retningslinjene vil hjelpe deg å unngå potensielle farer og forbedre din omladingsopplevelse. Takk for oppmerksomheten til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy do Crimpowania Redding Adjustable Profile

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matrycy do crimpowania Redding Adjustable Profile do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego użytkowania tego produktu zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i efektywnie obsługiwać produkt.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznej obsługi.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości dotyczących produktu, skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i ochronniki słuchu, podczas korzystania z urządzeń do ponownego ładowania.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód, aby zapobiec wypadkom.
- Nie przekraczaj zalecanych limitów obciążenia dla matrycy do crimpowania.
- Zachowaj ostrożność podczas dokonywania regulacji, aby uniknąć obrażeń spowodowanych ruchomymi częściami.
- Przechowuj matrycę do crimpowania w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec uszkodzeniom i zapewnić długowieczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest stabilnie zamontowana.
- Jeśli to konieczne, usuń istniejące matryce z prasy.
- Wkręć matrycę Redding Adjustable Profile Crimp Die w uchwyt matrycy prasy, upewniając się, że jest mocno dokręcona.
- Umieść pierścień blokujący w odpowiednim miejscu, aby zapobiec ruchowi podczas pracy.

2. Regulacja:

- Użyj rowkowanego cylindra mikrometrycznego na górze matrycy do łatwej regulacji.
- Dokonuj regulacji w małych krokach (0,001") w celu uzyskania pożądanego crimpu.
- Po dokonaniu regulacji sprawdź crimp na próbnej łusce, aby upewnić się, że pasuje i działa prawidłowo.

3. Użytkowanie:

- Włóż łuskę naboju do prasy.
- Operuj prasą, aby zastosować crimp do łuski.
- Monitoruj proces crimpowania, aby zapewnić spójne wyniki.

- Dokonuj dalszych regulacji w razie potrzeby na podstawie próbnych łusek.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub już nie działa, nie próbuj go naprawiać. Zamiast tego, odpowiedzialnie go zutylizuj.
- Recykluj komponenty tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących matrycy do crimpowania Redding Adjustable Profile, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi dostępnymi na opakowaniu produktu lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dalszego wsparcia.

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa jest niezbędna do zapewnienia Twojego bezpieczeństwa oraz skutecznej obsługi matrycy do crimpowania Redding Adjustable Profile. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże Ci uniknąć potencjalnych zagrożeń i poprawić doświadczenie związane z ponownym ładowaniem. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohje Redding Säädettyväle Profiilipuristushatulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Säädettyvän Profiilipuristushatun lataustarpeisiisi. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan tämän tuotteen turvallinen ja tehokas käyttö EU:n yleisen tuotesuojelusäännön (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät, miten tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisesta käytöstä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Jos kohtaat ongelmia tai sinulla on huolenaiheita tuotteesta, hae apua pätevältä ammattilaiselta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia suojavausteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät latausvälineitä.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä ylitä puristushatun suositeltuja kuormitusrajoja.
- Käytä varovaisuutta säätöjä tehdessäsi, jotta vältät vammoja liikkuvista osista.
- Säilytä puristushattu turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, vaurioiden estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainosi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Poista tarvittaessa olemassa olevat hatut puristimesta.
- Kierrä Redding Säädettyvä Profiilipuristushattu puristimen hatunpidikkeeseen varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Aseta lukitusrenkaat paikoilleen estämään liikettä käytön aikana.

2. Säätö:

- Käytä hatun yläosassa olevaa uurrettua mikrometriputkea helppoa säätöä varten.
- Tee säätöjä pienissä erissä (0.001") saavuttaaksesi halutun puristuksen.
- Tarkista säätö testipatruunalla varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.

3. Käyttö:

- Aseta patruunakuori puristimeen.
- Käynnistä puristin puristaaksesi kuoren.
- Seuraa puristusprosessia varmistaaksesi tasaiset tulokset.
- Tee tarvittaessa lisäsäätöjä testipatruunoiden perusteella.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Hävitä se vastuullisesti.
- Kierrätä komponentteja mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Säädetävästä Profiilipuristushatusta, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Tämä turvaohje on tärkeä varmistamaan turvallisuutesi ja Redding Säädetävän Profiilipuristushatun tehokkaan toiminnan. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa sinua välttämään mahdollisia vaaroja ja parantamaan latauskokemustasi. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Justerbar Profil Crimp Die

Introduktion

Tack för att du valde Redding Justerbar Profil Crimp Die för dina omladdningsbehov. Denna guide är utformad för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå hur man använder produkten säkert och effektivt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker drift.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på skador eller slitage.
- Om du stöter på några problem eller har frågor om produkten, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder omladdningsutrustning.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder för att förhindra olyckor.
- Överskrid inte de rekommenderade belastningsgränserna för crimpdie.
- Var försiktig när du gör justeringar för att undvika skador från rörliga delar.
- Förvara crimpdie på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Ta bort eventuella befintliga dies från pressen om det behövs.
- Skruva in Redding Justerbar Profil Crimp Die i pressens diehållare och se till att den är ordentligt åtdragen.
- Placera låsringen på plats för att förhindra rörelse under drift.

2. Justering:

- Använd den räfflade mikrometerhylsan på toppen av die för enkel justering.
- Gör justeringar i små steg (0,001") för att uppnå önskad crimp.
- Efter att ha gjort justeringar, kontrollera crimp på ett testfall för att säkerställa korrekt passform och funktion.

3. Användning:

- Sätt in en patronhylsa i pressen.
- Betjäna pressen för att applicera crimp på hylsan.
- Övervaka crimningsprocessen för att säkerställa konsekventa resultat.
- Gör ytterligare justeringar vid behov baserat på testfallen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Bli av med produkten i enlighet med lokala regler.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, försök inte att reparera den. Istället, kasta den ansvarsfullt.
- Återvinn komponenter när det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Redding Justerbar Profil Crimp Die, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för vidare support.

Denna säkerhetsinstruktionsguide är avgörande för att säkerställa din säkerhet och effektiv drift av Redding Justerbar Profil Crimp Die. Genom att följa dessa riktlinjer kan du undvika potentiella faror och förbättra din omladdningsupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Adjustable Profile Crimp Die

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Adjustable Profile Crimp Die pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce je navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní použití tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo máte obavy ohledně produktu, vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodnou ochrannou výbavu, včetně ochranných brýlí a sluchátek, při používání zařízení na přebíjení.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez překážek, aby se zabránilo nehodám.
- Nepřekračujte doporučené zatížení pro crimp die.
- Buďte opatrní při provádění nastavení, abyste se vyhnuli zranění od pohyblivých částí.
- Ukládejte crimp die na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá, abyste předešli poškození a zajistili dlouhou životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl váš stroj na přebíjení bezpečně upevněn a stabilní.
- Pokud je to nutné, odstraňte z lisu jakékoli stávající dies.
- Šroubujte Redding Adjustable Profile Crimp Die do držáku die na lisu a zajistěte, aby byl pevně utažen.
- Umístěte zámkovou matici na místo, aby se zabránilo pohybu během provozu.

2. Nastavení:

- Použijte vroubkovanou mikrometrickou hlavu na vrchu die pro snadné nastavení.
- Provádějte nastavení v malých krocích (0,001") pro dosažení požadovaného crimpu.
- Po provedení nastavení zkontrolujte crimp na testovací nábojnici, abyste zajistili správnou velikost a funkčnost.

3. Použití:

- Vložte nábojnici do lisu.
- Ovládejte lis, abyste aplikovali crimp na nábojnici.
- Sledujte proces crimpování, abyste zajistili konzistentní výsledky.
- Provádějte další úpravy podle potřeby na základě testovacích nábojnic.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud je produkt poškozen nebo již nefunkční, nepokoušejte se jej opravit. Místo toho jej zlikvidujte odpovědně.
- Recyklujte komponenty, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Redding Adjustable Profile Crimp Die, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Tento bezpečnostní pokyn je zásadní pro zajištění vaší bezpečnosti a efektivního provozu Redding Adjustable Profile Crimp Die. Dodržováním těchto pokynů se vyhnete potenciálním nebezpečím a zlepšíte svůj zážitek z přebíjení. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.