

STANDARD BULLET SEATING MICROMETERS - REDDING #13

STANDARD BULLET SEATING MICROMETER

Redding Competition Seating Dies deliver the precision and accuracy preferred by the most discriminating handloaders. Now you can easily convert your conventional seating die to a precision micrometer seating die for use with STD (standard) bullets for precise, repeatable bullet seating depths to within 1/1000th of an inch and potential world-record accuracy. Designed for all seating dies that use a seat plug with 1/2-20 threads. Easily changes from one die to another, just match the number on your current seating plug to the corresponding bullet seating micrometer number. View Redding Micrometer Reference Chart [here](#).

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: REDDING #13 STANDARD BULLET SEATING MICROMETER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749017205
- Mfr. No.: 09073
- Cartridge: -
- Delivery weight: 0.075kg
- UPC: 611760090738

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Redding Standard Bullet Seating Micrometer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Standard Bullet Seating Micrometers](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asiento de Balas Redding Standard](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le micromètre de siège de balle standard Redding](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Caricamento Standard Redding](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Standard Bullet Seating Micrometers](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mikrometrów Osadzających Redding Standard](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Redding Standard Bullet Seating Micrometers tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Standard Bullet Seating Micrometers](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Standard Bullet Seating Micrometers](#)

Sicherheitsanleitung für Redding Standard Bullet Seating Micrometer

Einleitung

Danke, dass du dich für das Redding Standard Bullet Seating Micrometer entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um einen sicheren und effektiven Betrieb des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig vor der Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Mikrometer immer in einem gut beleuchteten Bereich, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Halte das Mikrometer und alle zugehörigen Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe das Mikrometer vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Mängel. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge alle Anweisungen des Herstellers zur Installation und Verwendung, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Seating Die mit dem Mikrometer vor der Installation kompatibel ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Einstellen der Mikrometereinstellungen, um Schäden zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, beim Nachladen von Munition.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand im unmittelbaren Bereich befindet, während du das Mikrometer benutzt.
- Halte deine Hände und Finger während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Seating Die sauber und frei von Schmutz ist.
- Entferne den vorhandenen Sitzstecker aus der Die.
- Vergleiche die Nummer auf deinem aktuellen Sitzstecker mit der entsprechenden Nummer des Bullet Seating Micrometers.
- Installiere das Mikrometer, indem du es mit den $\frac{1}{2}20$ Gewinden in die Die einschraubst, bis es sicher sitzt.

2. Benutzung:

- Stelle das Mikrometer auf die gewünschte Sitztiefe der Geschosse ein, indem du den Einstellknopf drehst.
- Nimm kleine Anpassungen vor und überprüfe häufig die Tiefe, um Genauigkeit zu gewährleisten.
- Nachdem du die gewünschte Tiefe erreicht hast, verriegle das Mikrometer, um die Einstellung zu halten.
- Überprüfe immer die Sitztiefe, bevor du den Sitzprozess der Geschosse abschließt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Mikrometer und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

- Entsorge das Mikrometer nicht im regulären Hausmüll. Informiere dich über lokale Recyclingprogramme oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken zum Redding Standard Bullet Seating Micrometer, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Redding Standard Bullet Seating Micrometers

Introduction

Thank you for choosing the Redding Standard Bullet Seating Micrometer. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure safe and effective operation of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always use the micrometer in a welllit area to ensure clear visibility.
- Keep the micrometer and all related tools out of reach of children.
- Inspect the micrometer for any damage or defects before each use. Do not use if damaged.
- Follow all manufacturer instructions for installation and usage to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the seating die is compatible with the micrometer before installation.
- Avoid excessive force when adjusting the micrometer settings to prevent damage.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when reloading ammunition.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area when using the micrometer.
- Keep your hands and fingers clear of moving parts during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the seating die is clean and free of debris.
- Remove the existing seating plug from the die.
- Match the number on your current seating plug to the corresponding bullet seating micrometer number.
- Install the micrometer by screwing it into the die using the 1/20 threads until secure.

2. Usage:

- Adjust the micrometer to the desired bullet seating depth by turning the adjustment knob.
- Make small adjustments and check the depth frequently to ensure accuracy.
- After achieving the desired depth, lock the micrometer in place to maintain the setting.
- Always doublecheck the seating depth before finalizing the bullet seating process.

Disposal Instructions

- Dispose of the micrometer and any associated packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the micrometer in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Redding Standard Bullet Seating Micrometer, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asiento de Balas Redding Standard

Introducción

Gracias por elegir el Micrómetro de Asiento de Balas Redding Standard. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar una operación segura y efectiva del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el micrómetro en un área bien iluminada para asegurar una buena visibilidad.
- Mantén el micrómetro y todas las herramientas relacionadas fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el micrómetro en busca de daños o defectos antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso para prevenir accidentes.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el die de asiento sea compatible con el micrómetro antes de la instalación.
- Evita aplicar fuerza excesiva al ajustar la configuración del micrómetro para prevenir daños.
- Usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad, al recargar munición.
- Mantente atento a tu entorno y asegúrate de que no haya nadie en el área inmediata cuando uses el micrómetro.
- Mantén tus manos y dedos alejados de las partes móviles durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el die de asiento esté limpio y libre de residuos.
- Retira el tapón de asiento existente del die.
- Empareja el número en tu tapón de asiento actual con el número correspondiente del micrómetro de asiento de balas.
- Instala el micrómetro atornillándolo en el die utilizando las roscas de 1/220 hasta que esté seguro.

2. Uso:

- Ajusta el micrómetro a la profundidad de asiento de bala deseada girando el botón de ajuste.
- Realiza ajustes pequeños y verifica la profundidad con frecuencia para asegurar la precisión.
- Después de alcanzar la profundidad deseada, bloquea el micrómetro en su lugar para mantener la configuración.
- Siempre verifica la profundidad de asiento antes de finalizar el proceso de asiento de la bala.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el micrómetro y cualquier material de embalaje asociado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el micrómetro en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales o las instalaciones de eliminación de residuos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el Micrómetro de Asiento de Balas Redding Standard, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Gracias por seguir estas pautas de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le micromètre de siège de balle standard Redding

Introduction

Merci d'avoir choisi le micromètre de siège de balle standard Redding. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation.

Directives générales de sécurité

- Utilise toujours le micromètre dans un endroit bien éclairé pour garantir une visibilité claire.
- Garde le micromètre et tous les outils associés hors de portée des enfants.
- Inspecte le micromètre pour tout dommage ou défaut avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Suis toutes les instructions du fabricant pour l'installation et l'utilisation afin de prévenir les accidents.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le die de siège est compatible avec le micromètre avant l'installation.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'ajustement des réglages du micromètre pour prévenir les dommages.
- Utilise un équipement de protection individuelle approprié (EPI), comme des lunettes de sécurité, lors du rechargement des munitions.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune personne ne se trouve dans les parages immédiats lors de l'utilisation du micromètre.
- Garde tes mains et tes doigts éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le die de siège est propre et exempt de débris.
- Retire le bouchon de siège existant du die.
- Fais correspondre le numéro de ton bouchon de siège actuel au numéro correspondant du micromètre de siège de balle.
- Installe le micromètre en le vissant dans le die à l'aide des filetages 1/220 jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.

2. Utilisation :

- Ajuste le micromètre à la profondeur de siège de balle souhaitée en tournant le bouton de réglage.
- Effectue des ajustements progressifs et vérifie fréquemment la profondeur pour garantir la précision.
- Après avoir atteint la profondeur souhaitée, verrouille le micromètre en place pour maintenir le réglage.
- Vérifie toujours la profondeur de siège avant de finaliser le processus de siège de balle.

Instructions d'élimination

- Dispose du micromètre et de tous les matériaux d'emballage associés conformément aux réglementations locales.

- Ne jette pas le micromètre dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les programmes de recyclage locaux ou les installations d'élimination des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le micromètre de siège de balle standard Redding, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Ta sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Caricamento Standard Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micrometro di Caricamento Standard Redding. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un'operazione sicura ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il micrometro in un'area ben illuminata per garantire una visibilità chiara.
- Tenere il micrometro e tutti gli strumenti correlati fuori dalla portata dei bambini.
- Ispezionare il micrometro per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso per prevenire incidenti.
- Segnalare eventuali condizioni insicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il die di caricamento sia compatibile con il micrometro prima dell'installazione.
- Evitare di applicare forze eccessive durante la regolazione delle impostazioni del micrometro per prevenire danni.
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza, durante il ricaricamento delle munizioni.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che nessuno si trovi nell'area immediata durante l'uso del micrometro.
- Tenere le mani e le dita lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il die di caricamento sia pulito e privo di detriti.
- Rimuovere il plug di caricamento esistente dal die.
- Abbinare il numero sul proprio attuale plug di caricamento al numero corrispondente del micrometro di caricamento per proiettili.
- Installare il micrometro avvitandolo nel die utilizzando le filettature $\frac{1}{2}20$ fino a quando non è sicuro.

2. Uso:

- Regolare il micrometro alla profondità di caricamento desiderata ruotando la manopola di regolazione.
- Effettuare piccole regolazioni e controllare frequentemente la profondità per garantire precisione.
- Dopo aver raggiunto la profondità desiderata, bloccare il micrometro in posizione per mantenere l'impostazione.
- Controllare sempre la profondità di caricamento prima di finalizzare il processo di caricamento del proiettile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il micrometro e eventuali materiali di imballaggio associati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il micrometro nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le strutture di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Micrometro di Caricamento Standard Redding, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Grazie per aver seguito queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Redding Standard Bullet Seating Micrometers

Introduksjon

Takk for at du valgte Redding Standard Bullet Seating Micrometer. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og bruksretningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet. Vennligst les denne manualen nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid mikrometeret i et godt opplyst område for å sikre klar synlighet.
- Hold mikrometeret og alle relaterte verktøy utenfor rekkevidde for barn.
- Inspiser mikrometeret for eventuelle skader eller defekter før hver bruk. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Følg alle produsentens instruksjoner for installasjon og bruk for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at settedien er kompatibel med mikrometeret før installasjon.
- Unngå overdreven kraft når du justerer mikrometerinnstillingene for å forhindre skade.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller, når du lader ammunisjon.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i umiddelbar nærhet når du bruker mikrometeret.
- Hold hendene og fingrene unna bevegelige deler under drift.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at settedien er ren og fri for rusk.
- Fjern den eksisterende settesplugen fra dien.
- Match nummeret på din nåværende settesplugg med det tilsvarende bullet seating micrometer nummeret.
- Installer mikrometeret ved å skru det inn i dien ved hjelp av 1/220 gjenger til det er sikkert.

2. Bruk:

- Juster mikrometeret til ønsket kulesettedybde ved å dreie justeringsknappen.
- Gjør små justeringer og sjekk dybden ofte for å sikre nøyaktighet.
- Etter å ha oppnådd ønsket dybde, lås mikrometeret på plass for å opprettholde innstillingen.
- Dobbeltsjekk alltid settedybden før du fullfører kulesetteprosessen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast mikrometeret og eventuelle tilknyttede emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast mikrometeret i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for lokale resirkuleringsprogrammer eller anlegg for farlig avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående Redding Standard Bullet Seating Micrometer, vennligst

se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktemballasjen.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mikrometrów Osadzających Redding Standard

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Mikrometra Osadzającego Redding Standard. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj mikrometru w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić dobrą widoczność.
- Trzymaj mikrometr i wszystkie powiązane narzędzia z dala od zasięgu dzieci.
- Sprawdź mikrometr pod kątem uszkodzeń lub wad przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania, aby zapobiec wypadkom.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że matryca osadzająca jest kompatybilna z mikrometrem przed instalacją.
- Unikaj nadmiernej siły podczas regulacji ustawień mikrometru, aby zapobiec uszkodzeniom.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak okulary ochronne, podczas ładowania amunicji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie podczas używania mikrometru.
- Trzymaj ręce i palce z dala od ruchomych części podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że matryca osadzająca jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Usuń istniejący wkład osadzający z matrycy.
- Dopasuj numer na swoim obecnym wkładzie osadzającym do odpowiadającego numeru mikrometru osadzania pocisków.
- Zainstaluj mikrometr, wkręcając go w matrycę za pomocą gwintu 1/220, aż będzie pewnie zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj mikrometr do pożądanej głębokości osadzania pocisku, obracając pokrętko regulacyjne.
- Dokonuj drobnych regulacji i często sprawdzaj głębokość, aby zapewnić dokładność.
- Po osiągnięciu pożądanej głębokości, zablokuj mikrometr w miejscu, aby utrzymać ustawienie.
- Zawsze podwójnie sprawdzaj głębokość osadzania przed sfinalizowaniem procesu osadzania pocisku.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj mikrometr oraz wszelkie związane z nim materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mikrometru do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub

placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Mikrometra Osadzającego Redding Standard, proszę zapoznać się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych zasad bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet Redding Standard Bullet Seating Micrometers tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Standard Bullet Seating Micrometer tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä mikrometriä aina hyvin valaistussa tilassa, jotta näkyvyys on selkeä.
- Pidä mikrometri ja kaikki siihen liittyvät työkalut lasten ulottumattomissa.
- Tarkista mikrometri ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai vikojen varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia valmistajan asennus ja käyttöohjeita onnettomuuksien estämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että istutuskuula on yhteensopiva mikrometrin kanssa ennen asennusta.
- Vältä liiallista voimaa mikrometrin säätöjen tekemisessä vaurioiden estämiseksi.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja, kun lataat ammuksia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole välittömässä läheisyydessä mikrometrin käytön aikana.
- Pidä kätesi ja sormesi kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että istutuskuula on puhdas ja vapaana roskista.
- Poista nykyinen istutusplugi kuulaa.
- Vertaile nykyisen istutusplugisi numeroa vastaavaan bullet seating micrometerin numeroon.
- Asenna mikrometri kierteittämällä se kuulan sisään $\frac{1}{2}$ 20 kierteillä, kunnes se on tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö:

- Sääda mikrometri haluttuun kuulan istutussyvyyteen kääntämällä säätönuppia.
- Tee pieniä säätöjä ja tarkista syvyys usein tarkkuuden varmistamiseksi.
- Kun olet saavuttanut halutun syvyyden, lukitse mikrometri paikalleen asetuksen ylläpitämiseksi.
- Tarkista aina istutussyvyys ennen kuin viimeistelet kuulan istutusprosessin.

Hävittämisohteet

- Hävitä mikrometri ja siihen liittyvät pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mikrometriä tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitetut laitokset.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding Standard Bullet Seating Micrometer tuotteesta, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Standard Bullet Seating Micrometers

Introduktion

Tack för att du valt Redding Standard Bullet Seating Micrometer. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid mikrometern i ett väl upplyst område för att säkerställa tydlig synlighet.
- Håll mikrometern och alla relaterade verktyg utom räckhåll för barn.
- Inspektera mikrometern för eventuella skador eller defekter före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för installation och användning för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att seating die är kompatibel med mikrometern före installation.
- Undvik överdriven kraft när du justerar mikrometers inställningar för att förhindra skador.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du laddar ammunition.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i omedelbar närhet när du använder mikrometern.
- Håll händer och fingrar borta från rörliga delar under drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att seating die är ren och fri från skräp.
- Ta bort den befintliga seating plug från die.
- Matcha numret på din nuvarande seating plug med motsvarande bullet seating micrometernummer.
- Installera mikrometern genom att skruva den in i die med 1/20 gängor tills den är säker.

2. Användning:

- Justera mikrometern till önskat kuldjup genom att vrida på justeringsknappen.
- Gör små justeringar och kontrollera djupet ofta för att säkerställa noggrannhet.
- Efter att ha uppnått önskat djup, lås mikrometern på plats för att behålla inställningen.
- Kontrollera alltid kuldjupet innan du avslutar bullet seatingprocessen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mikrometern och eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte mikrometern i vanlig hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller anläggningar för farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Redding Standard Bullet Seating Micrometer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produktförpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Standard Bullet Seating Micrometers

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Standard Bullet Seating Micrometer. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, aby se zajistila bezpečná a efektivní operace produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte mikrometr v dobře osvětlené oblasti, abyste zajistili jasnou viditelnost.
- Uchovávejte mikrometr a všechny související nástroje mimo dosah dětí.
- Před každým použitím zkontrolujte mikrometr na jakékoli poškození nebo vady. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro instalaci a použití, abyste předešli nehodám.
- Hlášte jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že seating die je kompatibilní s mikrometrem před instalací.
- Vyhnete se nadměrné síle při nastavování mikrometru, abyste předešli poškození.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), jako jsou ochranné brýle, při nabíjení munice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v bezprostřední oblasti při používání mikrometru.
- Držte ruce a prsty mimo pohyblivé části během operace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že seating die je čistá a bez nečistot.
- Odstraňte stávající seating plug z die.
- Porovnejte číslo na vašem aktuálním seating plug s odpovídajícím číslem bullet seating micrometru.
- Nainstalujte mikrometr zašroubováním do die pomocí závitu 1/220, dokud nebude bezpečně upevněn.

2. Použití:

- Nastavte mikrometr na požadovanou hloubku zasazení projektilu otočením nastavovacího knoflíku.
- Provádějte malé úpravy a často kontrolujte hloubku, abyste zajistili přesnost.
- Po dosažení požadované hloubky zamkněte mikrometr na místě, abyste udrželi nastavení.
- Vždy dvakrát zkontrolujte hloubku zasazení před dokončením procesu zasazení projektilu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte mikrometr a jakékoli související obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte mikrometr do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Redding Standard Bullet Seating Micrometer se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.