

FLAT BULLET SEATING MICROMETER - #13 FLAT BULLET SEATING MICROMETER

Redding Bullet Seating Micrometers are for use with most standard Redding Seating Dies and provide a direct replacement for the original seat plug. They provide a direct replacement for the original seat plugs and can easily be changed from one die to another. Redding Bullet Seating Micrometers for bottleneck cartridges are available for traditional bullet shapes (STD) and for VLD bullet shapes (VLD). They are also available for handgun and straight wall cartridges with traditional bullet shapes (STD) and flat nose bullet designs (FLAT).



Attributes

- Name: #13 FLAT BULLET SEATING MICROMETER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749017214
- Mfr. No.: 09473
- Delivery weight: 0.075kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 19mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 611760094736

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FLAT BULLET SEATING MICROMETER REDDING #13](#)
- [English: FLAT BULLET SEATING MICROMETER #13 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asiento de Balas Redding #13](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Micromètre de Siège de Balle Redding #13](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Seduta per Proiettili Redding](#)
- [Norsk: Brukermanual for FLAT BULLET SEATING MICROMETER REDDING #13](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Mikrometru do osadzania pocisków Redding #13](#)
- [Suomi: FLAT BULLET SEATING MICROMETER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLAT BULLET SEATING MICROMETER REDDING #13](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání mikrometru pro sezení projektilů Redding](#)

Sicherheitshinweise für den FLAT BULLET SEATING MICROMETER REDDING #13

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den FLAT BULLET SEATING MICROMETER REDDING #13 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise und sichere Möglichkeit zu bieten, Geschosse zu setzen. Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts in gutem Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das EU Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Redding Seating Dies in Verbindung mit diesem Mikrometer.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie mit dem Mikrometer arbeiten.
- Vermeiden Sie es, das Mikrometer fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Mikrometer sauber und funktionsfähig ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Mikrometer und die verwendeten Seating Dies sauber sind.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile richtig montiert sind.

2. Installation:

- Befestigen Sie das Mikrometer an Ihrem Redding Seating Die gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass das Mikrometer sicher sitzt und keine Spielräume hat.

3. Verwendung:

- Justieren Sie das Mikrometer nach Bedarf, um die gewünschte Setztiefe zu erreichen.
- Führen Sie die Geschosse vorsichtig in das Mikrometer ein und betätigen Sie den Hebel, um das Geschoss zu setzen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen, um sicherzustellen, dass diese korrekt sind.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Mikrometer gründlich, um Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Mikrometer an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen Ansprechpartner haben, der Ihnen weiterhelfen kann.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

FLAT BULLET SEATING MICROMETER #13 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLAT BULLET SEATING MICROMETER #13 by Redding. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the FLAT BULLET SEATING MICROMETER is used only for its intended purpose.
- Keep the micrometer and all related tools out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the micrometer regularly for any signs of wear or damage before use.
- Use the micrometer in a welllit and organized workspace to avoid accidents.
- Always wear appropriate protective gear, such as safety glasses, when using the product.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended maximum pressure when seating bullets.
- Avoid using the micrometer with damaged or incompatible seating dies.
- Ensure that the micrometer is securely attached to the die before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the micrometer.
- If you experience any difficulty during use, stop immediately and consult this guide or seek professional assistance.
- Be aware of the potential for lead exposure when handling bullets. Always wash your hands thoroughly after use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your workspace is clean and free from clutter.
2. **Select the Right Die:** Choose the appropriate Redding Seating Die that matches the bullet type you are using.
3. **Attach the Micrometer:**
 - Remove the original seat plug from the die.
 - Insert the FLAT BULLET SEATING MICROMETER into the die.
 - Ensure it is securely fastened and properly aligned.
4. **Adjust Settings:**
 - Use the micrometer to set the desired bullet seating depth.
 - Turn the adjustment knob until the desired measurement is achieved.

Usage

1. **Load the Die:** Insert a cartridge case into the die.
2. **Insert the Bullet:** Place the bullet on top of the cartridge case.
3. **Seat the Bullet:**
 - Pull the handle of the press down to seat the bullet into the case.
 - Ensure that the bullet is seated evenly and at the correct depth.
4. **Inspect the Cartridge:** After seating, check the cartridge for proper bullet seating and alignment.
5. **Repeat:** Continue the process for additional cartridges as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations.
- Do not discard the micrometer or related components in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for reloading equipment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. Ensure that you have your product information readily available when seeking support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your FLAT BULLET SEATING MICROMETER #13 safely and effectively!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asiento de Balas Redding #13

Introducción

Gracias por elegir el Micrómetro de Asiento de Balas Redding #13. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento seguro y eficaz en la recarga de balas. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y minimizar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el micrómetro esté siempre en condiciones adecuadas antes de usarlo.
- No utilices el micrómetro si está dañado o si las piezas están desgastadas.
- Mantén el micrómetro fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Siempre utiliza el micrómetro en un área bien iluminada y limpia.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el micrómetro únicamente para su propósito previsto: medir la longitud de las balas.
- No fuerces el micrómetro más allá de sus límites de diseño.
- Asegúrate de que el micrómetro esté correctamente calibrado antes de cada uso.
- Usa gafas de seguridad si es necesario para proteger tus ojos durante el uso.
- No intentes reparar o modificar el micrómetro por tu cuenta.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira el micrómetro de su embalaje y verifica que todas las partes estén presentes.
- Asegúrate de que el micrómetro esté limpio y libre de polvo o residuos.
- Coloca el micrómetro en el soporte del die de asiento Redding, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso:

- Ajusta el micrómetro a la longitud deseada utilizando el dial de ajuste.
- Inserta la bala en el micrómetro y asegúrate de que esté bien posicionada.
- Gira el dial para medir la longitud de la bala y verifica la lectura.
- Retira la bala con cuidado y repite el proceso según sea necesario.

3. Mantenimiento:

- Limpia el micrómetro después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el micrómetro en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el micrómetro, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y herramientas.
- No arrojes el micrómetro en la basura doméstica; busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o si encuentras un producto defectuoso, contacta a un representante de atención al cliente local o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y disfruta de un uso seguro y eficaz de tu Micrómetro de Asiento de Balas Redding #13.

Guide de Sécurité pour le Micromètre de Siège de Balle Redding #13

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le micromètre de siège de balle Redding #13. Ce produit est conçu pour faciliter le rechargement de munitions en permettant un réglage précis de la profondeur de siège des balles. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le micromètre est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du micromètre pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le micromètre à la portée des enfants.
- Informetoi sur les procédures de rappel et vérifie régulièrement les mises à jour de sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du micromètre.
- Ne force pas le micromètre si tu rencontres une résistance. Cela pourrait endommager l'outil ou provoquer des blessures.
- Évite de travailler dans des conditions humides ou mouillées, car cela peut affecter la précision de l'outil.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Retire le micromètre de son emballage et vérifie qu'il est complet.
- Fixe le micromètre sur le die de siège Redding en suivant les instructions du fabricant.
- Assuretoi que le micromètre est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation

- Place la balle dans le die de siège.
- Ajuste le micromètre en tournant la molette jusqu'à atteindre la profondeur de siège souhaitée.
- Effectue un test avec une cartouche pour vérifier la profondeur de siège.
- Répète le processus si nécessaire jusqu'à obtenir le réglage désiré.

Instructions d'Élimination

- Dispose du micromètre conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Si le micromètre est endommagé, ne tente pas de le réparer. Remplace-le par un nouveau pour garantir la sécurité et la précision.
- Évite de jeter le micromètre dans des ordures ménagères. Informetoi sur les points de collecte pour les outils et équipements.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le point de contact européen approprié pour obtenir de l'aide. Assuretoi de conserver la preuve d'achat pour toute demande de

garantie ou de support.

Merci d'avoir choisi le micromètre de siège de balle Redding #13. En suivant ces instructions, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Seduta per Proiettili Redding

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Micrometro di Seduta per Proiettili Redding. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il micrometro in un ambiente di lavoro pulito e ben illuminato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il micrometro per scopi diversi da quelli previsti.
- Verifica che il micrometro non presenti danni evidenti prima dell'uso.
- Tieni il micrometro lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il micrometro solo con i dies di seduta Redding compatibili.
- Non forzare il micrometro oltre le sue specifiche di funzionamento.
- Indossa occhiali protettivi se necessario durante l'uso.
- Evita di toccare parti mobili durante il funzionamento.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Micrometro:

- Assicurati che il dies di seduta sia correttamente fissato alla pressa.
- Rimuovi il plug di seduta originale e sostituiscilo con il micrometro di seduta per proiettili Redding.
- Fissa il micrometro in posizione seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso del Micrometro:

- Regola il micrometro alla misura desiderata ruotando la manopola.
- Posiziona il proiettile nella camera di seduta.
- Esegui un test di seduta per verificare che il proiettile sia posizionato correttamente.
- Ripeti il processo per ogni proiettile, assicurando che le misurazioni siano coerenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il micrometro o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web ufficiale di Redding. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace del Micrometro di Seduta per Proiettili Redding. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto che soddisfi gli standard di sicurezza più elevati.

Brukermanual for FLAT BULLET SEATING MICROMETER REDDING #13

Introduksjon

Takk for at du har valgt Redding FLAT BULLET SEATING MICROMETER. Denne enheten er designet for presisjonsjustering av kuleformede prosjektiler og er kompatibel med de fleste standard Redding Seating Dies. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå bruk av produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Kontroller jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du arbeider med mikrometeret for å beskytte øynene mot små deler eller prosjektiler.
- Unngå å bruke mikrometeret i områder med høy fuktighet eller brannfarlige materialer.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Bruk vernehansker hvis du arbeider med metallkomponenter for å unngå kutt eller skader.
- Kontroller at mikrometeret er riktig kalibrert før bruk for å sikre nøyaktige målinger.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at Redding Seating Die er korrekt installert i pressen.
- Sett inn mikrometeret i diehodet og fest det sikkert.
- Juster mikrometeret til ønsket innstilling ved å bruke de medfølgende justeringsverktøyene.

2. Bruk:

- Plasser prosjektilen i hylsen og sørg for at den er riktig justert.
- Aktiver pressen forsiktig for å sette prosjektilen i hylsen.
- Etter at prosjektilen er satt, kontroller målingen med mikrometeret for å sikre at den er innenfor spesifikasjonene.
- Gjenta prosessen for hver prosjektil for å oppnå konsistens.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Metallkomponenter kan resirkuleres. Sjekk med ditt lokale resirkuleringssenter for spesifikke retningslinjer.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

Ved spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten eller bruken av FLAT BULLET SEATING MICROMETER,

vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi ønsker deg en trygg og effektiv opplevelse med Redding FLAT BULLET SEATING MICROMETER.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Mikrometru do osadzania pocisków Redding #13

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Mikrometru do osadzania pocisków Redding #13. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wypadków lub niebezpiecznych sytuacji, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że mikrometr jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie używaj mikrometru w warunkach skrajnych, takich jak nadmierna wilgotność czy temperatura.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas obsługi produktu.
- Nie używaj produktu, jeśli nie jesteś pewien, jak go prawidłowo obsługiwać. Zasięgnij porady specjalisty.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy mikrometr jest odpowiedni do używanych matryc osadzających Redding.

2. Instalacja

- Zamontuj mikrometr na odpowiedniej matrycy, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są mocno i stabilnie zamocowane.

3. Użytkowanie

- Używaj mikrometru zgodnie z instrukcją obsługi, aby uzyskać dokładne wyniki.
- Regularnie kontroluj ustawienia mikrometru, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Po każdorazowym użyciu, oczyść mikrometr z resztek materiałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony przed wyrzuceniem, aby uniknąć kontuzji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania dalszych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Redding lub odwiedź oficjalną stronę internetową producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność korzystania z Mikrometru do osadzania pocisków Redding #13.

FLAT BULLET SEATING MICROMETER

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FLAT BULLET SEATING MICROMETER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu Reddingin standardien mukaisesti ja se on tarkoitettu luotien istutukseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet luoteja tai muita teräviä esineitä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, jotta vältät vahingoittumisen.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai älä voi keskittyä.
- Pidä kaikki työkalut ja tarvikkeet järjestyksessä, jotta vältät onnettomuudet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa mukana tulevia asennusohjeita huolellisesti.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta luoti istutusmikrometriin varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Säädä mikrometriä tarpeen mukaan, jotta saat halutun istutussyvyyden.
- Käytä tuotetta rauhallisesti ja tarkasti, jotta vältät virheitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti, erityisesti terävät osat.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun kysyt tukea.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön FLAT BULLET SEATING MICROMETER tuotteelle. Muista aina olla varovainen ja tarkka, kun työskentelet tämän tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för FLAT BULLET SEATING MICROMETER REDDING #13

Introduktion

Tack för att du valt Redding Bullet Seating Micrometer. Denna produkt är utformad för att säkerställa noggrann och säker användning vid ammunitionstillverkning. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att maximera säkerheten och effektiviteten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och annan lämplig skyddsutrustning när du arbetar med ammunition.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller kemikalier.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Redding Bullet Seating Micrometer:

- Ta bort den ursprungliga seat plug från Redding Seating Die.
- Skruva i Redding Bullet Seating Micrometer tills den sitter ordentligt.
- Kontrollera att micrometern är korrekt justerad för den ammunitionstyp du använder.

2. Användning av Redding Bullet Seating Micrometer:

- Justera micrometern för att ställa in den önskade seating depth.
- Utför en testladdning för att säkerställa att djupet är korrekt.
- Kontrollera och justera vid behov för att uppnå önskat resultat.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av tekniska produkter.
- Återvinn så mycket av produkten som möjligt enligt lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om säkerhet och användning av Redding Bullet Seating Micrometer, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Návod k bezpečnému používání mikrometru pro sezení projektilů Redding

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili mikrometr pro sezení projektilů Redding #13. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné a spolehlivé výsledky při sezení projektilů. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl určen.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je, nepoužívejte jej.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání mikrometru noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Dodržujte pokyny výrobce pro údržbu a čištění.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při měření se ujistěte, že je mikrometr správně kalibrován.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části mikrometru v dobrém stavu.
- Používejte mikrometr pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Nikdy nepoužívejte nadměrnou sílu při měření, abyste předešli poškození zařízení.
- Pokud se při používání vyskytnou jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je mikrometr čistý a bez prachu.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.

2. Instalace:

- Umístěte mikrometr na stabilní pracovní plochu.
- Připojte mikrometr k sezení die podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Otočte hlavou mikrometru, dokud nedosáhnete požadované hodnoty.
- Pevně přitlačte projektil k měřicímu hrotu a zkontrolujte hodnotu na stupnici.
- Zaznamenejte si naměřené hodnoty pro další použití.

4. Údržba:

- Po každém použití vyčistěte mikrometr suchým hadříkem.
- Uložte mikrometr na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Mikrometr a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu. Zjistěte si, zda existují speciální sběrné místa pro nebezpečné

materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se prosím obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a kvalitu svých výrobků. Vaše bezpečnost je naší prioritou.