

MICROMETER TOP BULLET SEATER DIES - L.E. WILSON 284 WINCHESTER MICROMETER TOP BULLET SEATER DIE

Giving Reloaders Incredible Control

The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies, as its name suggests, incorporates several features that ensure reloaders have a tool that guarantees accurate bullet-seating depths. Built with durable stainless steel Micrometer top uses scale in 0.001" increments Major adjustments made with threaded cap The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, with its hardy construction and easy-to-use setup ensures that owners have one of the most accurate bullet-seating tools available today. Another advantage of Arbor Seaters, you can load your bullets long and take the Press and Die with you to the range to test seating depth, saves you multiple trips to the range! **To be used with an Arbor Press**



Attributes

- Name: L.E. WILSON 284 WINCHESTER MICROMETER TOP BULLET SEATER DIE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749017518
- Mfr. No.: S28-4WN
- Cartridge: 284 Winchester
- Die Style: -
- Delivery weight: 0.431kg
- UPC: 815145026286

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson](#)
- [Norsk: L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Suomi: L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici](#)

L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die entschieden hast. Dieses Produkt ist für die präzise Geschossetzung konzipiert und verbessert dein Wiederladeerlebnis. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Matrize immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte die Matrize von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe die Matrize vor der Verwendung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Verwende die Matrize nur mit kompatibler Arbor Presse.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Wiederladen.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du die Matrize verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Arbor Presse vor der Verwendung sicher montiert und stabil ist.
- Justiere den MicrometerTop langsam und vorsichtig, um plötzliche Änderungen der Geschossetztiefe zu vermeiden.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschossetztiefe, die für deine Patrone angegeben ist.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung während des Betriebs, um Schäden an der Matrize oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte deine Hände während des Betriebs stets von der Matrize fern, um Quetschungen oder Verletzungen zu verhindern.
- Lagere die Matrize an einem sicheren, trockenen Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um Korrosion oder Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Arbor Presse ordnungsgemäß eingerichtet und stabil ist.
- Befestige die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Arbor Presse.
- Überprüfe, ob die Matrize sicher befestigt ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung:

- Stelle die gewünschte Geschossetztiefe mit dem MicrometerTop ein. Justiere in 0,001 Zoll Inkrementen für Präzision.
- Lege ein Geschoss und eine Patronenhülse in die Matrize und übe Druck mit der Arbor Presse aus.
- Überwache die Geschossetztiefe genau und nimm bei Bedarf Anpassungen vor.
- Sobald die gewünschte Setztiefe erreicht ist, entferne die Patronenhülse aus der Matrize.
- Wiederhole den Prozess für weitere Patronen und achte auf eine gleichmäßige Tiefe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Matrize gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, die Matrize zu recyceln, wenn sie nicht mehr verwendbar ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung im Zusammenhang mit der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktinformationen oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deiner L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. This product is designed for precision bullet seating, enhancing your reloading experience. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the die in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the die out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the die for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the die only with compatible Arbor Press equipment.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when reloading.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using the die.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the Arbor Press is securely mounted and stable before use.
- Adjust the micrometer top slowly and carefully to avoid sudden changes in bullet seating depth.
- Do not exceed the recommended bullet seating depth specified for your cartridge.
- Avoid using excessive force during operation to prevent damage to the die or injury.
- Always keep your hands clear of the die during operation to prevent pinching or injury.
- Store the die in a safe, dry place when not in use to prevent corrosion or damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your Arbor Press is properly set up and stable.
- Attach the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die to the Arbor Press according to the manufacturer's instructions.
- Verify that the die is securely fastened before proceeding.

2. Usage:

- Set the desired bullet seating depth using the micrometer top. Adjust in increments of 0.001 inches for precision.
- Place a bullet and a cartridge case into the die and apply pressure using the Arbor Press.
- Monitor the bullet seating depth closely, making adjustments as necessary.
- Once the desired seating depth is achieved, remove the cartridge case from the die.
- Repeat the process for additional cartridges, ensuring consistent depth.

Disposal Instructions

- Dispose of the die according to local regulations for metal products.
- Do not dispose of in regular household waste.
- Consider recycling the die if it is no longer usable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, please consult the product packaging for contact information or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson. Este producto está diseñado para un asiento de balas preciso, mejorando tu experiencia de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el die de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el die fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el die en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Usa el die solo con equipos de prensa de arbor compatibles.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, al recargar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar el die.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la prensa de arbor esté montada de manera segura y estable antes de usarla.
- Ajusta la parte superior del micrómetro lenta y cuidadosamente para evitar cambios repentinos en la profundidad de asiento de la bala.
- No excedas la profundidad de asiento de bala recomendada especificada para tu cartucho.
- Evita usar fuerza excesiva durante la operación para prevenir daños al die o lesiones.
- Mantén siempre tus manos alejadas del die durante la operación para prevenir pellizcos o lesiones.
- Guarda el die en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso para prevenir corrosión o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de arbor esté correctamente configurada y estable.
- Adjunta el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson a la prensa de arbor según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el die esté firmemente sujeto antes de continuar.

2. Uso:

- Establece la profundidad de asiento de bala deseada utilizando la parte superior del micrómetro. Ajusta en incrementos de 0.001 pulgadas para mayor precisión.
- Coloca una bala y un casquillo de cartucho en el die y aplica presión utilizando la prensa de arbor.
- Monitorea de cerca la profundidad de asiento de la bala, haciendo ajustes según sea necesario.
- Una vez que se logre la profundidad de asiento deseada, retira el casquillo del cartucho del die.
- Repite el proceso para cartuchos adicionales, asegurando una profundidad consistente.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el die de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No lo deseches en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el die si ya no es utilizable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson, consulta el empaque del producto para obtener información de contacto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de sécurité pour le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson

Introduction

Merci d'avoir choisi le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson. Ce produit est conçu pour un positionnement précis des balles, améliorant ainsi ton expérience de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Utilise toujours le die conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le die hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte le die pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Utilise le die uniquement avec un équipement de presse Arbor compatible.
- Porte toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors du rechargement.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que tu es dans un lieu sûr lorsque tu utilises le die.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que la presse Arbor est solidement fixée et stable avant utilisation.
- Ajuste le micromètre supérieur lentement et soigneusement pour éviter des changements soudains de profondeur de siège de balle.
- Ne dépasse pas la profondeur de siège de balle recommandée spécifiée pour ta cartouche.
- Évite d'utiliser une force excessive pendant l'opération pour prévenir des dommages au die ou des blessures.
- Garde toujours tes mains éloignées du die pendant l'opération pour éviter les pincements ou les blessures.
- Range le die dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir la corrosion ou les dommages.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ta presse Arbor est correctement installée et stable.
- Fixe le die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson à la presse Arbor selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le die est solidement fixé avant de continuer.

2. Utilisation :

- Régle la profondeur de siège de balle souhaitée en utilisant le micromètre supérieur. Ajuste par incréments de 0,001 pouces pour plus de précision.
- Place une balle et une douille dans le die et applique une pression en utilisant la presse Arbor.
- Surveille de près la profondeur de siège de balle, en apportant des ajustements si nécessaire.
- Une fois la profondeur de siège désirée atteinte, retire la douille du die.
- Répète le processus pour d'autres cartouches, en veillant à maintenir une profondeur cohérente.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du die conformément aux réglementations locales pour les produits métalliques.
- Ne le jette pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage de recycler le die s'il n'est plus utilisable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance liée au die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson, consulte l'emballage du produit pour les informations de contact ou visite le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ton die de siège de balle à micromètre L.E. Wilson. Merci de prêter attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson. Questo prodotto è progettato per una precisa seduta dei proiettili, migliorando la tua esperienza di ricarica. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il die in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il die fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla il die per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza il die solo con attrezzature Arbor Press compatibili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, durante la ricarica.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi il die.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'Arbor Press sia montato e stabile prima dell'uso.
- Regola il micrometro superiore lentamente e con attenzione per evitare cambiamenti improvvisi nella profondità di seduta dei proiettili.
- Non superare la profondità di seduta dei proiettili raccomandata per la tua cartuccia.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'operazione per prevenire danni al die o infortuni.
- Tieni sempre le mani lontane dal die durante l'operazione per prevenire schiacciamenti o infortuni.
- Conserva il die in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire corrosione o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua Arbor Press sia correttamente impostata e stabile.
- Fissa il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson all'Arbor Press secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che il die sia saldamente fissato prima di procedere.

2. Uso:

- Imposta la profondità di seduta desiderata utilizzando il micrometro superiore. Regola in incrementi di 0,001 pollici per precisione.
- Posiziona un proiettile e una cartuccia nel die e applica pressione utilizzando l'Arbor Press.
- Monitora attentamente la profondità di seduta del proiettile, apportando le necessarie regolazioni.
- Una volta raggiunta la profondità di seduta desiderata, rimuovi la cartuccia dal die.
- Ripeti il processo per ulteriori cartucce, assicurando una profondità costante.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il die in conformità con le normative locali per i prodotti in metallo.
- Non smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Considera la possibilità di riciclare il die se non è più utilizzabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto relativo al Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson, ti preghiamo di consultare l'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Dette produktet er designet for presis kulesetting, noe som forbedrer din ladingserfaring. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid die i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold die utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser die for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Bruk die kun med kompatibelt Arbor Pressutstyr.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyebeskyttelse, når du lader.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker die.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at Arbor Press er sikkert montert og stabilt før bruk.
- Juster micrometertoppen sakte og forsiktig for å unngå plutselige endringer i kulesettingsdybden.
- Ikke overskrid den anbefalte kulesettingsdybden spesifisert for patronen din.
- Unngå å bruke overdreven kraft under drift for å forhindre skade på die eller personskade.
- Hold alltid hendene unna die under drift for å unngå klem eller skade.
- Oppbevar die på et trygt, tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre korrosjon eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at Arbor Press er riktig satt opp og stabil.
- Fest L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die til Arbor Press i henhold til produsentens instruksjoner.
- Bekreft at die er sikkert festet før du fortsetter.

2. Bruk:

- Sett ønsket kulesettingsdybde ved hjelp av micrometertoppen. Juster i intervaller på 0,001 tommer for presisjon.
- Plasser en kule og en patronhylse i die og påfør trykk ved hjelp av Arbor Press.
- Overvåk kulesettingsdybden nøye, og gjør justeringer etter behov.
- Når ønsket settedybde er oppnådd, fjern patronhylsen fra die.
- Gjenta prosessen for ytterligere patroner, og sørg for konsistent dybde.

Avfallsinstruksjoner

- Kast die i samsvar med lokale forskrifter for metallprodukter.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere die hvis den ikke lenger er brukbar.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller støtte relatert til L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, vennligst se produktemballasjen for kontaktinformasjon eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv ladingserfaring med din L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Takk for at du er oppmerksom på sikkerhet.

Instrukcje bezpieczeństwa L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Produkt ten został zaprojektowany w celu precyzyjnego osadzania pocisków, co poprawia doświadczenie związane z ponownym ładowaniem. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i ich przestrzeganie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj matrycy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj matrycę z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed użyciem sprawdź matrycę pod kątem uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Używaj matrycy tylko z kompatybilnym sprzętem Arbor Press.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas ponownego ładowania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania matrycy.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Arbor Press jest stabilnie zamocowany przed użyciem.
- Powoli i ostrożnie dostosowuj mikrometr na górze, aby uniknąć nagłych zmian głębokości osadzania pocisku.
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości osadzania pocisku określonej dla swojego naboju.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas obsługi, aby zapobiec uszkodzeniu matrycy lub kontuzjom.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od matrycy podczas pracy, aby uniknąć przycięcia lub kontuzji.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zapobiec korozji lub uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój Arbor Press jest prawidłowo ustawiony i stabilny.
- Zamocuj L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die do Arbor Press zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy matryca jest pewnie przymocowana przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Ustaw pożądaną głębokość osadzania pocisku za pomocą mikrometru na górze. Dostosowuj w przyrostach 0,001 cala dla precyzji.
- Umieść pocisk i łuskę naboju w matrycy i zastosuj nacisk za pomocą Arbor Press.
- Uważnie monitoruj głębokość osadzania pocisku, wprowadzając niezbędne korekty.
- Po osiągnięciu pożądanego głębokości osadzania, usuń łuskę naboju z matrycy.
- Powtórz proces dla dodatkowych naboju, zapewniając spójną głębokość.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj matrycę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.

- Rozważ recykling matrycy, jeśli nie jest już użyteczna.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanych z L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie związane z ponownym ładowaniem za pomocą L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

L.E. Wilson Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin mikrometrinen yläpuolen luotinosittajan. Tämä tuote on suunniteltu tarkkaan luotinsijoitukseen, parantaen uudelleenlatauskokemustasi. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina luotinosittajaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä luotinosittaja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista luotinosittaja ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Käytä luotinosittajaa vain yhteensopivien Arbor Press laitteiden kanssa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmien suojausta, lataamisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi luotinosittajaa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että Arbor Press on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Sääda mikrometrin yläosa hitaasti ja varovasti, jotta vältetään äkilliset muutokset luotinsijoitusvyvydessä.
- Älä ylitä suositeltua luotinsijoitusvyvyttä, joka on määritelty patruunasi kohdalla.
- Vältä liiallista voimaa käytön aikana, jotta vältät vaurioita luotinosittajalle tai loukkaantumisia.
- Pidä kädet aina loitolla luotinosittajasta käytön aikana, jotta vältät puristumisia tai loukkaantumisia.
- Säilytä luotinosittaja turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä, jotta vältät korroosiota tai vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Arbor Press on oikein asetettu ja vakaa.
- Kiinnitä L.E. Wilsonin mikrometrinen yläpuolen luotinosittaja Arbor Pressiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että luotinosittaja on tiukasti kiinnitetty ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Aseta haluttu luotinsijoitusvyvyys mikrometrin yläosan avulla. Sääda 0,001 tuuman välein tarkkuuden saavuttamiseksi.
- Aseta luoti ja patruunakuori luotinosittajaan ja käytä painetta Arbor Pressin avulla.
- Seuraa luotinsijoitusvyvyttä tarkasti ja tee tarvittavat säädöt.
- Kun haluttu sijoitusvyvyys on saavutettu, poista patruunakuori luotinosittajasta.
- Toista prosessi lisäpatruunoille varmistaen tasainen syvyys.

Hävittämishjeet

- Hävitä luotinosittaja paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse luotinosittajan kierrättämistä, jos se ei ole enää käytettävissä.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikkien L.E. Wilsonin mikrometrinen yläpuolen luotinosittajan turvallisuuskysymysten tai tuen osalta, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen L.E. Wilsonin mikrometrinen yläpuolen luotinosittajan kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Denna produkt är utformad för precisionssättning av kulator, vilket förbättrar din återladdningsupplevelse. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid dies i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll dies utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera dies för eventuella skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Använd dies endast med kompatibel Arbor Pressutrustning.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, vid återladdning.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder dies.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att Arbor Press är ordentligt monterad och stabil före användning.
- Justera micrometertoppen långsamt och försiktigt för att undvika plötsliga förändringar i kuldjupet.
- Överskrid inte det rekommenderade kuldjupet som anges för din patron.
- Undvik att använda överdriven kraft under drift för att förhindra skador på dies eller personskada.
- Håll alltid händerna borta från dies under drift för att förhindra klämning eller skada.
- Förvara dies på en säker, torr plats när den inte används för att förhindra korrosion eller skada.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att din Arbor Press är korrekt inställd och stabil.
- Fäst L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die på Arbor Press enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att dies är ordentligt fastsatt innan du fortsätter.

2. Användning:

- Ställ in önskat kuldjup med micrometertoppen. Justera i steg om 0,001 tum för precision.
- Placera en kula och en patronhylsa i dies och applicera tryck med Arbor Press.
- Övervaka kuldjupet noggrant och gör justeringar efter behov.
- När önskat kuldjup har uppnåtts, ta bort patronhylsan från dies.
- Upprepa processen för ytterligare patroner, och säkerställ att djupet är konsekvent.

Avfallsinstruktioner

- Kasta dies enligt lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Kasta inte i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna dies om den inte längre är användbar.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support relaterade till L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die,

vänligen konsultera produktförpackningen för kontaktinformation eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv återladdningsupplevelse med din L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Mikrometrickou horní nábojnici L.E. Wilson. Tento produkt je navržen pro přesné usazení náboje, což zlepšuje váš zážitek z přebíjení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte nábojnici v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte nábojnici mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte nábojnici na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Používejte nábojnici pouze s kompatibilním Arbor Press zařízením.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při přebíjení.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání nábojnice.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je Arbor Press pevně namontován a stabilní před použitím.
- Pomalu a opatrně upravujte mikrometrickou horní část, abyste se vyhnuli náhlým změnám v hloubce usazení náboje.
- Nepřekračujte doporučenou hloubku usazení náboje specifikovanou pro váš náboj.
- Vyhněte se používání nadměrné síly během provozu, abyste předešli poškození nábojnice nebo zranění.
- Vždy udržujte ruce mimo dosah nábojnice během provozu, abyste předešli sevření nebo zranění.
- Ukládejte nábojnici na bezpečné a suché místo, když ji nepoužíváte, abyste předešli korozi nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš Arbor Press správně nastaven a stabilní.
- Připevňte Mikrometrickou horní nábojnici L.E. Wilson k Arbor Press podle pokynů výrobce.
- Ověřte, že je nábojnice bezpečně upevněna před pokračováním.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou hloubku usazení náboje pomocí mikrometrické horní části. Upravujte v krocích po 0,001 palce pro přesnost.
- Vložte náboj a nábojnici do nábojnice a aplikujte tlak pomocí Arbor Press.
- Pečlivě sledujte hloubku usazení náboje a provádějte potřebné úpravy.
- Jakmile dosáhnete požadované hloubky usazení, vyjměte nábojnici z nábojnice.
- Opakujte proces pro další náboje, abyste zajistili konzistentní hloubku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nábojnici v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci nábojnice, pokud již není použitelná.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se Mikrometrické horní nábojnice L.E. Wilson, prosím, konzultujte obal výrobku pro kontaktní informace nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vaší Mikrometrickou horní nábojnicí L.E. Wilson. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.