

MICROMETER TOP BULLET SEATER DIES - L.E. WILSON 260 REMINGTON MICROMETER TOP BULLET SEATER

Giving Reloaders Incredible Control

The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Dies, as its name suggests, incorporates several features that ensure reloaders have a tool that guarantees accurate bullet-seating depths. Built with durable stainless steel Micrometer top uses scale in 0.001" increments Major adjustments made with threaded cap The L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, with its hardy construction and easy-to-use setup ensures that owners have one of the most accurate bullet-seating tools available today. Another advantage of Arbor Seaters, you can load your bullets long and take the Press and Die with you to the range to test seating depth, saves you multiple trips to the range! **To be used with an Arbor Press**



Attributes

- Name: L.E. WILSON 260 REMINGTON MICROMETER TOP BULLET SEATER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749058077
- Mfr. No.: S26-REM
- Cartridge: 260 Remington
- Die Style: Bullet Seating Die
- Delivery weight: 0.408kg
- UPC: 815145022509

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater](#)
- [Suomi: Turvaohjeet L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici](#)

Sicherheitsanleitung für die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Einleitung

Vielen Dank, dass du die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die für deine Wiederladebedürfnisse gewählt hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, genaue Geschossetztiefen zu gewährleisten und eine zuverlässige sowie sichere Wiederladeerfahrung zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit allen Sicherheitspraktiken im Zusammenhang mit der Wiederladung von Munition vertraut bist.
- Verwende das Produkt stets gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die EU Safety Gate-Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Micrometer Top Bullet Seater Die nur mit einer Arbor Presse, wie empfohlen.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Wiederladen.
- Vermeide es, den Gewindedeckel zu fest anzuziehen, um Beschädigungen an der Matrize zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz gut belüftet und frei von brennbaren Materialien ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschossetztiefen, die in deinem Wiederladehandbuch angegeben sind.
- Sei vorsichtig hinsichtlich der potenziellen Bleiexposition; wasche deine Hände gründlich nach dem Umgang mit Geschossen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle die Arbor Presse auf einer stabilen Oberfläche.
- Setze die L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die gemäß den Richtlinien des Herstellers in die Arbor Presse ein.
- Justiere den Gewindedeckel, um sicherzustellen, dass die Matrize fest sitzt, ohne übermäßige Kraft anzuwenden.

2. Verwendung:

- Berechne deine Geschosse und Hülsen gemäß deinem Wiederladeverfahren vor.
- Nutze die Mikrometerskala, um die gewünschte Geschossetztiefe in 0,001" Inkrementen einzustellen.
- Lege ein Geschoss in die Hülse und positioniere es unter der Matrize.
- Übe gleichmäßigen Druck auf den Hebel der Arbor Presse aus, um das Geschoss auf die gewünschte Tiefe zu setzen.
- Überprüfe das gesetzte Geschoss auf die richtige Tiefe und Ausrichtung.
- Wiederhole den Vorgang für weitere Patronen und nehme bei Bedarf Anpassungen vor.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Matrize nach jedem Gebrauch, um Rückstandsbildung zu verhindern.
- Bewahre die Matrize an einem trockenen, sicheren Ort fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten der Micrometer Top Bullet Seater Die gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Wiederladekomponenten, wie z. B. verwendete Hülsen und ungenutzte Geschosse, sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden.
- Entsorge keine gefährlichen Materialien im regulären Müll; konsultiere die örtlichen Abfallmanagementrichtlinien für die richtige Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice direkt. Stelle immer sicher, dass du die aktuellsten Informationen und Unterstützung für dein Produkt hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Wiederladeerfahrung mit deiner L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die gewährleisten. Vielen Dank, dass du die Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die for your reloading needs. This product is designed to provide accurate bulletseating depths, ensuring a reliable and safe reloading experience. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with all safety practices related to reloading ammunition.
- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- Report any unsafe products or accidents to authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Micrometer Top Bullet Seater Die only with an Arbor Press as recommended.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when reloading.
- Avoid overtightening the threaded cap to prevent damage to the die.
- Ensure that the workspace is wellventilated and free from flammable materials.
- Do not exceed the recommended bulletseating depths as specified in your reloading manual.
- Be cautious of the potential for lead exposure; wash hands thoroughly after handling bullets.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Secure the Arbor Press on a stable surface.
- Insert the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die into the Arbor Press according to the manufacturer's guidelines.
- Adjust the threaded cap to ensure the die is firmly in place without excessive force.

2. Usage:

- Prepare your bullets and cases according to your reloading procedure.
- Use the micrometer scale to set the desired bulletseating depth in 0.001" increments.
- Place a bullet into the case and position it under the die.
- Apply steady pressure on the Arbor Press handle to seat the bullet to the desired depth.
- Inspect the seated bullet for proper depth and alignment.
- Repeat the process for additional rounds, making necessary adjustments as required.

3. PostUse Care:

- Clean the die after each use to prevent residue buildup.
- Store the die in a dry, safe place away from moisture and direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components of the Micrometer Top Bullet Seater Die in accordance with local regulations for metal waste.
- Ensure that all reloading materials, such as spent casings and unused bullets, are disposed of safely and responsibly.
- Do not dispose of hazardous materials in regular trash; consult local waste management guidelines for proper disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service directly. Always ensure that you have the most current information and support for your product.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson

Introducción

Gracias por elegir el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson para tus necesidades de recarga. Este producto está diseñado para proporcionar profundidades de asiento de balas precisas, asegurando una experiencia de recarga confiable y segura. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con todas las prácticas de seguridad relacionadas con la recarga de municiones.
- Utiliza siempre el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de daño o desgaste.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades.
- Mantente informado sobre las actualizaciones de retiros a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Die de Asiento de Balas con Micrómetro solo con una prensa de arbor según lo recomendado.
- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al recargar.
- Evita apretar en exceso la tapa roscada para prevenir daños al die.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté bien ventilado y libre de materiales inflamables.
- No excedas las profundidades de asiento de balas recomendadas según tu manual de recarga.
- Ten cuidado con la posible exposición al plomo; lávate las manos a fondo después de manipular balas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegura la prensa de arbor sobre una superficie estable.
- Inserta el Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson en la prensa de arbor según las pautas del fabricante.
- Ajusta la tapa roscada para asegurarte de que el die esté firmemente en su lugar sin ejercer fuerza excesiva.

2. Uso:

- Prepara tus balas y casquillos de acuerdo con tu procedimiento de recarga.
- Utiliza la escala del micrómetro para establecer la profundidad de asiento de bala deseada en incrementos de 0.001".
- Coloca una bala en el casquillo y posicónala debajo del die.
- Aplica presión constante en la manija de la prensa de arbor para asentar la bala a la profundidad deseada.
- Inspecciona la bala asentada para verificar la profundidad y alineación adecuadas.
- Repite el proceso para rondas adicionales, haciendo los ajustes necesarios según sea necesario.

3. Cuidado PostUso:

- Limpia el die después de cada uso para prevenir la acumulación de residuos.
- Almacena el die en un lugar seco y seguro, alejado de la humedad y la luz solar directa.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado del Die de Asiento de Balas con Micrómetro de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- Asegúrate de que todos los materiales de recarga, como casquillos usados y balas no utilizadas, se eliminen de manera segura y responsable.
- No deseches materiales peligrosos en la basura regular; consulta las pautas locales de gestión de residuos para la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson, consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente con su servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener la información y el soporte más actualizados para tu producto.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Die de Asiento de Balas con Micrómetro L.E. Wilson. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de Sécurité pour le Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson

Introduction

Merci d'avoir choisi le Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson pour tes besoins de rechargement. Ce produit est conçu pour fournir des profondeurs de siège de balle précises, garantissant une expérience de rechargement fiable et sécurisée. Merci de lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi de connaître toutes les pratiques de sécurité liées au rechargement de munitions.
- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le produit pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités.
- Reste informé des mises à jour de rappel via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Die de Siège de Balle à Micromètre uniquement avec une Presse Arbor comme recommandé.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors du rechargement.
- Évite de trop serrer le capuchon fileté pour prévenir d'endommager le die.
- Assure-toi que l'espace de travail est bien ventilé et exempt de matériaux inflammables.
- Ne dépasse pas les profondeurs de siège de balle recommandées telles que spécifiées dans ton manuel de rechargement.
- Fais attention au potentiel d'exposition au plomb ; lavez bien les mains après avoir manipulé des balles.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Fixe la Presse Arbor sur une surface stable.
- Insère le Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson dans la Presse Arbor selon les directives du fabricant.
- Ajuste le capuchon fileté pour t'assurer que le die est bien en place sans force excessive.

2. Utilisation :

- Prépare tes balles et étuis selon ta procédure de rechargement.
- Utilise l'échelle du micromètre pour définir la profondeur de siège de balle désirée par incréments de 0,001".
- Place une balle dans l'étui et positionnela sous le die.
- Applique une pression constante sur le levier de la Presse Arbor pour enfoncer la balle à la profondeur désirée.
- Inspecte la balle enfoncée pour vérifier la profondeur et l'alignement appropriés.
- Répète le processus pour d'autres cartouches, en faisant les ajustements nécessaires si besoin.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoie le die après chaque utilisation pour prévenir l'accumulation de résidus.

- Range le die dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant endommagé ou usé du Die de Siège de Balle à Micromètre conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Assure-toi que tous les matériaux de rechargement, comme les douilles usagées et les balles non utilisées, sont éliminés de manière sûre et responsable.
- Ne jette pas les matériaux dangereux dans les ordures ordinaires ; consulte les directives locales de gestion des déchets pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson, consulte le site web du fabricant ou contacte leur service client directement. Assure-toi toujours d'avoir les informations et le soutien les plus récents pour ton produit.

En suivant ces lignes directrices de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ton Die de Siège de Balle à Micromètre L.E. Wilson. Merci de donner la priorité à la sécurité dans tes pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson

Introduzione

Grazie per aver scelto il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson per le tue esigenze di ricarica. Questo prodotto è progettato per fornire profondità di seduta dei proiettili accurate, garantendo un'esperienza di ricarica affidabile e sicura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza di tutte le pratiche di sicurezza relative alla ricarica delle munizioni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità.
- Rimani informato sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Die per Sedere Proiettili a Micrometro solo con un Arbor Press come raccomandato.
- Indossa sempre equipaggiamento di protezione personale (PPE) adeguato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante la ricarica.
- Evita di stringere eccessivamente il cappuccio filettato per prevenire danni al die.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata e priva di materiali infiammabili.
- Non superare le profondità di seduta dei proiettili raccomandate come specificato nel tuo manuale di ricarica.
- Fai attenzione al potenziale di esposizione al piombo; lava accuratamente le mani dopo aver maneggiato i proiettili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Fissa l'Arbor Press su una superficie stabile.
- Inserisci il Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson nell'Arbor Press secondo le linee guida del produttore.
- Regola il cappuccio filettato per assicurarti che il die sia saldamente in posizione senza eccessiva forza.

2. Uso:

- Prepara i tuoi proiettili e casi secondo la tua procedura di ricarica.
- Utilizza la scala del micrometro per impostare la profondità di seduta del proiettile desiderata in incrementi di 0,001".
- Posiziona un proiettile nel caso e mettilo sotto il die.
- Applica una pressione costante sul manico dell'Arbor Press per sedere il proiettile alla profondità desiderata.
- Ispeziona il proiettile seduto per verificare la corretta profondità e allineamento.
- Ripeti il processo per ulteriori cartucce, apportando le necessarie regolazioni come richiesto.

3. Cura PostUso:

- Pulisci il die dopo ogni uso per prevenire l'accumulo di residui.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro, lontano da umidità e luce solare diretta.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati del Die per Sedere Proiettili a Micrometro in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Assicurati che tutti i materiali di ricarica, come i bossoli usati e i proiettili non utilizzati, siano smaltiti in modo sicuro e responsabile.
- Non smaltire materiali pericolosi nella spazzatura normale; consulta le linee guida locali per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo l'uso del Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati sempre di avere le informazioni e il supporto più aggiornati per il tuo prodotto.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il tuo Die per Sedere Proiettili a Micrometro L.E. Wilson. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduksjon

Takk for at du valgte L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die for dine ladingsbehov. Dette produktet er designet for å gi nøyaktige dybder for setning av kuler, noe som sikrer en pålitelig og sikker ladeopplevelse. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du er kjent med alle sikkerhetspraksiser knyttet til lading av ammunisjon.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uvedkommende.
- Inspiser regelmessig produktet for tegn på skade eller slitasje.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk Micrometer Top Bullet Seater Die kun med en Arbor Press som anbefalt.
- Bruk alltid passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, når du lader.
- Unngå å stramme den gjengede hetten for mye for å forhindre skade på dies.
- Sørg for at arbeidsplassen er godt ventilert og fri for brennbare materialer.
- Ikke overskrid de anbefalte dybdene for setning av kuler som angitt i din ladehåndbok.
- Vær forsiktig med potensialet for eksponering for bly; vask hendene grundig etter håndtering av kuler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fest Arbor Press på en stabil overflate.
- Sett inn L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die i Arbor Press i henhold til produsentens retningslinjer.
- Juster den gjengede hetten for å sikre at die er godt på plass uten overdreven kraft.

2. Bruk:

- Forbered kulene og hylsene i henhold til din ladeprosedyre.
- Bruk mikrometerskalaen for å stille inn ønsket dybde for setning av kuler i 0,001" intervaller.
- Plasser en kule i hylsen og posisjoner den under die.
- Påfør jevnt trykk på håndtaket til Arbor Press for å sette kulen til ønsket dybde.
- Inspiser den satte kulen for riktig dybde og justering.
- Gjenta prosessen for flere runder, og gjør nødvendige justeringer som kreves.

3. Etter bruk:

- Rengjør die etter hver bruk for å forhindre opphopning av rester.
- Oppbevar die på et tørt, sikkert sted borte fra fuktighet og direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Kast eventuelle skadde eller slitte komponenter av Micrometer Top Bullet Seater Die i samsvar med lokale forskrifter for metallavfall.
- Sørg for at alle ladingsmaterialer, som brukte hylser og ubrukte kuler, kastes på en sikker og ansvarlig måte.
- Ikke kast farlige materialer i vanlig søppel; konsulter lokale retningslinjer for avfallshåndtering for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt deres kundeservice direkte. Sørg alltid for at du har den mest oppdaterte informasjonen og støtten for produktet ditt.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv ladeopplevelse med din L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine ladingspraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia dokładnych głębokości osadzania pocisków, co gwarantuje niezawodne i bezpieczne doświadczenie podczas ponownego ładowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz wszystkie zasady bezpieczeństwa związane z ponownym ładowaniem amunicji.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater tylko z prasą Arbor, jak zaleca producent.
- Zawsze nosić odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas ponownego ładowania.
- Unikaj nadmiernego dokręcania nakrętki, aby zapobiec uszkodzeniu matrycy.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane i wolne od materiałów łatwopalnych.
- Nie przekraczaj zalecanych głębokości osadzania pocisków określonych w Twoim podręczniku do ponownego ładowania.
- Bądź ostrożny w związku z potencjalnym narażeniem na ołów; dokładnie umyj ręce po obsłudze pocisków.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zamocuj prasę Arbor na stabilnej powierzchni.
- Włóż Matrycę L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater do prasy Arbor zgodnie z wytycznymi producenta.
- Dostosuj nakrętkę, aby upewnić się, że matryca jest pewnie osadzona, nie stosując nadmiernej siły.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje pociski i łuski zgodnie z procedurą ponownego ładowania.
- Użyj skali mikrometru, aby ustawić pożądaną głębokość osadzania pocisku w przyrostach 0,001".
- Umieść pocisk w łusce i ustaw go pod matrycą.
- Naciśnij na uchwyt prasy Arbor, aby osadzić pocisk na pożądaną głębokość.
- Sprawdź osadzony pocisk pod kątem odpowiedniej głębokości i wyrównania.
- Powtórz proces dla kolejnych nabojów, dokonując niezbędnych regulacji.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Wyczyść matrycę po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się resztek.

- Przechowuj matrycę w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały do ponownego ładowania, takie jak zużyte łuski i nieużywane pociski, są utylizowane w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Nie wyrzucaj materiałów niebezpiecznych do zwykłego śmieci; skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami w celu prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia Matrycy L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z ich obsługą klienta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje i wsparcie dotyczące swojego produktu.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas ponownego ładowania z Matrycą L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ponownego ładowania.

Turvaohjeet L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittajan uudelleenlataustarpeisiisi. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkoja luotinsijoitusyvyksiä, varmistaen luotettavan ja turvallisen uudelleenlatauskokemuksen. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että olet perehtynyt kaikkiin turvallisuuskäytäntöihin, jotka liittyvät patruunoiden uudelleenlataamiseen.
- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla palautusilmoituksista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä Mikrometristä Yläpuolen Luotinosittajaa vain Arbor Pressin kanssa, kuten suositellaan.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, uudelleenlataamisen aikana.
- Vältä kierteisen kannen liiallista tiukentamista, jotta vältetään vaurioita osalle.
- Varmista, että työskentelytila on hyvin tuuletettu ja vapaa syttyvistä materiaaleista.
- Älä ylitä suositeltuja luotinsijoitusyvyksiä, kuten on määritelty uudelleenlatausohjeissasi.
- Ole varovainen lyijyaltistuksen mahdollisuuden suhteen; pese kädet huolellisesti käsitellessäsi luoteja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista Arbor Press vakaalle pinnalle.
- Aseta L.E. Wilsonin Mikrometrinen Yläpuolen Luotinosittaja Arbor Pressiin valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä kierteistä kantta varmistaaksesi, että osa on tiukasti paikallaan ilman liiallista voimaa.

2. Käyttö:

- Valmistele luotisi ja hylsysi uudelleenlatausmenettelyn mukaan.
- Käytä mikrometrin asteikkoa asetaksesi halutun luotinsijoitusyvytyden 0,001 tuuman välein.
- Aseta luoti hylsyyn ja sijoita se osan alle.
- Käytä tasaista painetta Arbor Pressin kahvassa luodaksesi luoti haluttuun syvyyteen.
- Tarkista istutettu luoti oikean syvyyden ja kohdistuksen varalta.
- Toista prosessi lisäkiertoille, tehden tarvittavat säädöt.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista osa jokaisen käytön jälkeen jäännösten kertymisen estämiseksi.
- Säilytä osa kuivassa ja turvallisessa paikassa, kaukana kosteudesta ja suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat Mikrometrisestä Yläpuolen Luotinosittajasta paikallisten metallijätteen sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki uudelleenlatausmateriaalit, kuten käytetyt hylsyt ja käyttämättömät luodit, hävitetään turvallisesti ja vastuullisesti.
- Älä hävitä vaarallisia materiaaleja tavalliseen roskakoriin; ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikean hävittämisen ohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen L.E. Wilsonin Mikrometriseen Yläpuolen Luotinosittajaan, voit viitata valmistajan verkkosivuille tai ottaa suoraan yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista aina, että sinulla on ajantasaiset tiedot ja tuki tuotteellesi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen L.E. Wilsonin Mikrometrisellä Yläpuolen Luotinosittajalla. Kiitos, että priorisoi turvallisuuden uudelleenlatauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die

Introduktion

Tack för att du valt L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die för dina återladdningsbehov. Denna produkt är designad för att ge exakta kuldjup, vilket säkerställer en pålitlig och säker återladdningsupplevelse. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur produkten används på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med alla säkerhetspraxis relaterade till återladdning av ammunition.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten regelbundet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelseuppdateringar genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd Micrometer Top Bullet Seater Die endast med en Arbor Press som rekommenderas.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du återladdar.
- Undvik att överdra den gängade kapseln för att förhindra skador på dies.
- Se till att arbetsområdet är väl ventilerat och fritt från brännbara material.
- Överskrid inte de rekommenderade kuldjup som anges i din återladdningsmanual.
- Var försiktig med risken för blyexponering; tvätta händerna noggrant efter hantering av kulor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Säkra Arbor Press på en stabil yta.
- Sätt in L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die i Arbor Press enligt tillverkarens riktlinjer.
- Justera den gängade kapseln för att säkerställa att dies sitter fast utan överdriven kraft.

2. Användning:

- Förbered dina kulor och hylsor enligt din återladdningsprocedur.
- Använd mikrometerskalan för att ställa in det önskade kuldjupet i 0,001" intervall.
- Placera en kula i hylsan och positionera den under dies.
- Tillämpa jämnt tryck på Arbor Presshandtaget för att sätta kulan till det önskade djupet.
- Inspektera den insatta kulan för korrekt djup och justering.
- Upprepa processen för ytterligare patroner och gör nödvändiga justeringar vid behov.

3. Efter användning:

- Rengör dies efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av rester.
- Förvara dies på en torr, säker plats borta från fukt och direkt solljus.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella skadade eller slitna komponenter av Micrometer Top Bullet Seater Die i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Se till att alla återladdningsmaterial, såsom använda hylsor och oanvända kulor, kasseras på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Kasta inte farliga material i vanlig soptunna; konsultera lokala avfallshanteringsriktlinjer för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundservice direkt. Se alltid till att du har den mest aktuella informationen och stödet för din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv återladdningsupplevelse med din L.E. Wilson Micrometer Top Bullet Seater Die. Tack för att du prioriterar säkerheten i dina återladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici pro vaše potřeby přebíjení. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesné hloubky usazení náboje, což zajišťuje spolehlivý a bezpečný zážitek z přebíjení. Pečlivě si přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni se všemi bezpečnostními praktikami souvisejícími s přebíjením munice.
- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace zpětného vyvolání prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Mikrometrickou horní nábojnici pouze s Arbor Press, jak je doporučeno.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při přebíjení.
- Vyhněte se přílišnému utažení závitového víčka, abyste předešli poškození nábojnice.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný a bez hořlavých materiálů.
- Nepřekračujte doporučené hloubky usazení náboje, jak je uvedeno ve vašem návodu k přebíjení.
- Budte opatrní ohledně potenciálního vystavení olovu; důkladně si umyjte ruce po manipulaci s náboji.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte Arbor Press na stabilním povrchu.
- Vložte L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnici do Arbor Press podle pokynů výrobce.
- Upravte závitové víčko tak, aby bylo zajištěno, že nábojnice je pevně na místě bez nadměrné síly.

2. Použití:

- Připravte své náboje a nábojnice podle vašeho postupu přebíjení.
- Použijte mikrometrickou stupnici k nastavení požadované hloubky usazení náboje v krocích 0,001".
- Umístěte náboj do nábojnice a umístěte jej pod nábojnici.
- Použijte stálý tlak na páku Arbor Press, abyste usadili náboj na požadovanou hloubku.
- Zkontrolujte usazený náboj na správnou hloubku a zarovnání.
- Opakujte proces pro další náboje a proveďte potřebné úpravy.

3. Údržba po použití:

- Po každém použití vyčistěte nábojnici, abyste předešli hromadění zbytků.
- Uložte nábojnici na suché a bezpečné místo, mimo vlhkost a přímé sluneční světlo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované součásti Mikrometrické horní nábojnice v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Ujistěte se, že veškeré materiály pro přebíjení, jako jsou použité nábojnice a nepoužité náboje, jsou likvidovány bezpečně a zodpovědně.
- Neličte nebezpečné materiály do běžného odpadu; konzultujte místní pokyny pro správnou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně používání L.E. Wilson Mikrometrické horní nábojnice, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis přímo. Vždy se ujistěte, že máte nejaktuálnější informace a podporu pro váš produkt.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vaší L.E. Wilson Mikrometrickou horní nábojnicí. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých praktikách přebíjení.